

DV-3022KV/DV-2022/DV-2020

Инструкции по эксплуатации



Благодарим вас за покупку этого изделия марки Pioneer. Полностью прочтите настоящие инструкции по эксплуатации, чтобы знать, как правильно обращаться с этой моделью.

Содержание
<Титульный лист>
1 Перед началом работы
2 Названия деталей и функции
3 Воспроизводимые диски и файлы
4 Обратная страница
5 Полезные функции
6 Карaoke
7 Изменение настроек
8 Возможные неисправности и способы их устранения
9 Дополнительная информация

Комплект поставки
- Пульт ДУ
- Аудио/видео кабель
- Кабель HDMI
- Кабель питания
- Батарейки AAA (R03) x 2
- Инструкции по эксплуатации (данный документ)
© PIONEER CORPORATION, 2011. Все права защищены.
J2P00101A SH K000/00

Зарегистрируйте Ваше изделие на http://www.pioneer-rus.ru (или http://www.pioneer.eu). Ознакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет

PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
Корпорация Пайонир
1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония
Импортер: ООО "ПИОНЕР РУС"
125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26 Тел.: +7(495) 956-89-01

Меры предосторожности

ВАЖНО
Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя об опасности напряжения внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно высоким и стать причиной поражения людей электрическим током.
CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ ДЕТАЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.

ВНИМАНИЕ
Выключатель O STANDBY/ON данного устройства не полностью отключает его от электросети. Чтобы полностью отключить питание устройства, выштите вилку кабеля питания из электророзетки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С СЕТЕВЫМ ШНУРОМ
Держите сетевой шнур за вилку. Не вытягивайте вилку, взявшись за шнур, и никогда не касайтесь сетевого шнура, если Ваши руки влажные, так как это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание пожара не приближайте к оборудованию источники открытого огня (например, зажженные свечи).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед первым включением оборудования внимательно прочтите следующий раздел.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вилка шнура питания изделия не соответствует имеющейся электророзетке, вилку следует заменить на подходящую к розетке.

Примечание:
В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.
Аудио и видеоборудование: 7 лет
Переносное аудиооборудование: 6 лет
Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет
Автомобильная электроника: 6 лет

Технические характеристики

Table with 2 columns: Requirement/Feature and Value. Includes: Требования к питанию (220 В до 240 В переменного тока), Потребляемая мощность (11 Вт), Требования к питанию (360 мм (Ш) x 42 мм (В) x 207 мм (Г)), Выход Video (1 Vp-p (75 Ohm)), Выход компонентного видео (Y, Cb/Pb, Cr/Pr), Выходной уровень Y (1 Vp-p (75 Ohm)), Выходной уровень Cb/Pb, Cr/Pr (0.7 Vp-p (75 Ohm)), Выход HDMI (19-контактный), Аудиовыход (стерео L/R) (200 mVrms), Цифровой аудиовыход (Коаксиальный цифровой выход), Дополнительная информация (Порт USB).

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
При установке устройства обеспечить достаточное пространство для вентиляции во избежание повышения температуры внутри устройства (не менее 10 см сверху, 10 см сзади и по 10 см слева и справа).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В корпус устройства имеются щели и отверстия для вентиляции, обеспечивающие надежную работу изделия и защищающие его от перегрева.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное оборудование не является водонепроницаемым. Во избежание пожара или поражения электрическим током не помещайте рядом с оборудованием емкости с жидкостями (например, вазы, цветочные горшки) и не допускайте попадания на него капель, брызг, дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ
Данное изделие является лазерным изделием класса 1 согласно классификации по Безопасности лазерных изделий, IEC 60825-1:2007.
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАСС 1

1 Перед началом работы

Установка батареек в пульт ДУ
Откройте заднюю крышку и вставьте батарейки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте и не храните батарейки на прямом солнечном свете или в других жарких местах.
Примечания
При установке батареек не повредите пружины на клеммах батареек.
Не используйте любые другие типы батареек, кроме указанных батареек.
Не используйте новую батарейку вместе со старой.
При установке батареек в пульт ДУ, вставляйте их с учетом соответствующего направления, как указано обозначениями полярности (+ и -).

Подключение через аудио/видеокабель
Только модели DV-3022KV имеют разъем HDMI out.

Воспроизводимые аудиосигналы через терминал HDMI OUT (DV-3022KV)
Двухканальный линейный аудиосигнал PCM 16-бит/20-бит/24-бит с частотой от 44,1 кГц до 96 кГц (включая 2-канальное кодирование).
5.1-канальный аудиосигнал в формате Dolby Digital
5.1-канальный аудиосигнал в формате DTS
Аудиосигнал в формате MPEG

2 Названия деталей и функции

Пульт ДУ
1 STANDBY/ON
2 Цифровые кнопки (от 0 до 9)
3 TOP MENU
4 Меню
5 HOME MENU
6 STOP
7 Пауза
8 Карaoke
9 Повтор
10 Прямое воспроизведение
11 Программы
12 Замедленное воспроизведение
13 Замедленное воспроизведение
14 Замедленное воспроизведение
15-16 Настройки звука и видео
17 Режим воспроизв.
18-19 Навигатор дисков
20-23 Аудио/субтитры/язык/угол

Фронтальная панель
1 Лоток диска
2 MIC
3 VOLUME
4 Индикатор HDMI
5 OPEN/CLOSE
6 Порт USB
7-10 Настройка звука и видео
11-12 Режим воспроизв.
13-14 Навигатор дисков
15-16 Аудио/субтитры/язык/угол

3 Воспроизводимые диски и файлы

Воспроизводимые диски
DVD-Video
DVD VR
Video CD
CD(R/RW)
JPEG
DivX®
WMA
MP3
Невоспроизводимые диски
Вы-гау диски
HD DVD диски
AVCHD
AVCREC
DVD-Audio диски
DVD-RAM диски
SACD диски
CD-G
Диски, записанные методом пакетной записи
Заполненные диски DVD-R/-RW/-R DL, предназначенные для однократной записи
О региональных номерах
На коробках всех дисков DVD-Video нанесена метка (номер) региона.
Воспроизводимые файлы
Файлы DivX
Файлы WMA
Файлы MP3

Поддерживаемые форматы файлов фотографий
JPEG
Поддерживаемые форматы видеофайлов
DivX
Медиа файлы DivX содержат данные фотографий.
Поддерживаемые форматы аудиофайлов
Этот проигрыватель не поддерживает воспроизведение с VBR (Переменная скорость передачи данных) и кодирование без потерь.
Поддерживаемые форматы файлов
Африканс (af), Баскский (eu), Каталонский (ca), Датский (da), Голландский (nl), Английский (en), Фэрский (fo), Финский (fi), Французский (fr), Немецкий (de), Исландский (is), Ирландский (ga), Итальянский (it), Норвежский (no), Португальский (pt), Ретороманский (rm), Шотландский (gd), Испанский (es), Шведский (sv)

Примечания
Иллюстрации, используемые в данной инструкции по эксплуатации, относятся к модели DV-3022KV.
Настройки звука (раздел 6)
Настройки видео (раздел 6)
Режим воспроизведения (Режим воспроизв.)
Фрагмент A-B
Повторно воспроизводится указанный раздел внутри одной главы или дорожки.
Повтор
Повторное воспроизведение глав, разделов, дорожек или файлов.
В слuch Прямое
Воспроизведение глав, разделов или дорожек в произвольном порядке.
Программа
Подробнее см. раздел 4.
Режим поиска
Воспроизведение указанного номера или времени внутри главы, раздела, дорожки или файла.

Только на передней панели
1 Лоток диска
2 MIC
3 VOLUME
4 Дисплей передней панели
5 Индикатор HDMI
6 OPEN/CLOSE
7 Порт USB
Примечания
Данный проигрыватель не поддерживает многосекционные диски или многогранную запись.
Многосекционная/многогранная запись - это метод, при котором данные записываются на каждый диск в два или более секторов/грани. "Сектор" или "граница" - это одна единица записи, состоящая из полного набора данных от начальной записи до выводящей записи.

Воспроизведение дисков, созданных на компьютерах или BD/DVD рекордерах
Прогриываетель может быть не в состоянии воспроизводить диск, записанные с помощью компьютера.
Прогриываетель может быть не в состоянии воспроизводить диски, записанные с помощью компьютера или BD/DVD рекордера, при плохом качестве записи из-за характеристик диска, царапин, грязи на диске, грязи на линзах рекордера и т.д.

Расширения воспроизводимых файлов
Видеофайлы
divx .avi
Файлы, не содержащие видеосигналы DivX, не могут воспроизводиться, даже если они имеют расширение ".avi".
Файлы фотографий
.jpg .jpeg
Аудиофайлы
.wma .mp3

