

Сумка, разработанная специально для XDJ-Aero и DDJ-ERGO

Специальные наполнители предотвращают поломки и воздействие вибрации*. Подкладка не царапает поверхность приборов. **Приборы могут быть повреждены при долгосрочном механическом воздействии.*

Удобная вертикальная структура сумки

Вертикальная структура сумки позволяет удобно и быстро извлекать контроллер даже в ограниченном пространстве, например в диджейской.

Сумка разработана для различных способов переноски приборов.

3 различных стиля: как сумка, переносимая в руке (вертикально или горизонтально) или как рюкзак. На лямках имеются крепления, застегивающиеся на груди для того, чтобы зафиксировать рюкзак.

Карман для ноутбука.

Подходит для ноутбуков с размером экрана до 17" и предотвращают поломки и воздействие вибрации*.

Ноутбуки могут быть легко помещены и извлечены благодаря специально отведенному пространству.

** Приборы могут быть повреждены при долгосрочном механическом воздействии.*

Карманы для хранения дополнительных устройств и аксессуаров.

На передней части рюкзака расположены карманы для хранения наушников, кабелей, плееров и т.д. Предметы, расположенные рядом будут защищены от трения друг с другом. Внутренняя сторона сумки красная для более легкой идентификации содержимого.

Спецификация

- Максимальные размеры: 670 мм x 215 мм x 340 мм
- Место для контроллера: 625 мм x 290 мм x 110 мм
- Место для ноутбука: 410 мм x 280 мм x 40 мм
- Материалы: полиэстр, нейлон
- Вес: 2.5 кг
- Спецификация и цвета могут измениться без предварительного уведомления

Инструкция:

- Никогда не заполняйте сумку сверх меры. Это может вызвать повреждение сумки или повредить металлические или другие части.
- Избегайте использования или хранения при высокой температуре или возле источников тепла.
- Храните в достаточно проветриваемом месте, вдали от мест с прямым попаданием солнечных лучей.
- Ввиду свойств материала может иметь место обесцвечивание. Будьте внимательны и не давайте краске попадать на одежду, др.
- При чистке не используйте бензин, разбавитель или другие органические растворяющие вещества. Это может привести к обесцвечиванию или ухудшению материала.
- Удаляйте загрязнение, протирая мягкой тканью, др., смоченной водой или нейтральным моющим раствором. Не замачивайте сумку непосредственно в воде.