

## **Сумка, разработанная специально для DDJ-SX, DDJ-SX2 и DDJ-RX**

Специальные наполнители предотвращают поломки и воздействие вибрации\*. Подкладка не царапает поверхность приборов. *\*Приборы могут быть повреждены при долгосрочном механическом воздействии.*

### **Удобная вертикальная структура сумки**

Вертикальная структура сумки позволяет удобно и быстро извлекать контроллер даже в ограниченном пространстве, например в диджейской.

### **Сумка разработана для различных способов переноски приборов.**

3 различных стиля: как сумка, переносимая в руке (вертикально или горизонтально) или как рюкзак. На лямках имеются крепления, застегивающиеся на груди для того, чтобы зафиксировать рюкзак.

### **Карман для ноутбука.**

Подходит для ноутбуков с размером экрана до 17" и предотвращают поломки и воздействие вибрации\*.

Ноутбуки могут быть легко помещены и извлечены благодаря специально отведенному пространству.

*\* Приборы могут быть повреждены при долгосрочном механическом воздействии.*

### **Карманы для хранения дополнительных устройств и аксессуаров.**

На передней части рюкзака расположены карманы для хранения наушников, кабелей, плееров и т.д. Предметы, расположенные рядом будут защищены от трения друг с другом. Внутренняя сторона сумки красная для более легкой идентификации содержимого.

### **Спецификация**

- Максимальные размеры: 750 мм x 190 мм x 410 мм
- Место для контроллера: 680 мм x 350 мм x 96 мм
- Место для ноутбука: 400 мм x 300 мм x 38 мм
- Материалы: полиэстр, нейлон
- Вес: 3.2 кг
- Спецификация и цвета могут измениться без предварительного уведомления

### **Инструкция:**

- Никогда не заполняйте сумку сверх меры. Это может вызвать повреждение сумки или повредить металлические или другие части.
- Избегайте использования или хранения при высокой температуре или возле источников тепла.
- Храните в достаточно проветриваемом месте, вдали от мест с прямым попаданием солнечных лучей.
- Ввиду свойств материала может иметь место обесцвечивание. Будьте внимательны и не давайте краске попадать на одежду, др.
- При чистке не используйте бензин, разбавитель или другие органические растворяющие вещества. Это может привести к обесцвечиванию или ухудшению материала.
- Удаляйте загрязнение, протирая мягкой тканью, др., смоченной водой или нейтральным моющим раствором. Не замачивайте сумку непосредственно в воде.