





РИС. 1 — Как снять подкамерную площадку Удерживая площадку, ослабьте винт «С», как показано на рисунке, и поднимите площадку из быстроразъёмного адаптера.

РИС. 2 — Как прикрепить площадку к камере Для закрепления площадки «А» вы можете воспользоваться:

- монетой
- шестигранным ключом «Е»
- откидным кольцом винта

Площадку можно прикреплять к камере или объективу с разной ориентацией.

РИС. 3 — Как поставить камеру на головку Вставьте камеру с площадкой сверху. Затяните рукоятку «С», чтобы надёжно закрепить камеру на месте. Быстроразъёмный адаптер позволяет площадке выскальзывать, если запорный рычаг неплотно затянут, и имеет страховочный штифт, который не даёт камере случайно отсоединиться и упасть.

РИС. 4 — Фиксация/управление силой трения

В — Фиксатор шара

Н — Регулятор силы трения шара (имеется не на всех моделях)

Л — Фиксатор панорамирования (горизонтального вращения)

Р — Индекс для панорамирования

РИС. 5 — Использование с площадками других производителей

Быстроразъёмный адаптер сконструирован так, что допускает использование некоторых других площадок аналогичного размера. Проверьте свою площадку, попробовав закрепить её в адаптере.

Если страховочный штифт блокирует движение площадки или вообще не даёт ей выскальзывать из адаптера, удалите штифт.

В дополнение к данной инструкции по эксплуатации обязательно прочтите общие указания, напечатанные на упаковке вместе с приобретённым вами товаром гарантийной карточке.