

Инструкция

Модель – RCH-003


Наименование: противоскользящий силиконовый коврик

НАЗНАЧЕНИЕ

Противоскользящий силиконовый коврик предназначен для фиксации мелких предметов на приборной панели автомобиля и препятствует соскальзыванию предметов при ускорении и торможении.

Способ применения:

- Очистите выбранное место от пыли и грязи, разместите на нем коврик.
- Если коврик запылится и начал терять свои свойства, просто промойте его водой и высушите – липкость восстановится.



Устранение неисправностей

Проблема	Способ устранения
Коврик потерял липкие свойства	• Промойте коврик холодной водой, дайте ему высохнуть, липкие свойства восстановятся

Если проблема не устранена, то следует обратиться в службу поддержки клиентов. Телефон службы поддержки в вашем регионе указан в гарантийном талоне.

- Правила и условия эффективного и безопасного использования товаров: Не рвать, не жечь. Использовать только по прямому назначению.
- Не размещайте коврик там, где он может помешать вождению или срабатыванию подушек безопасности.
- Не размещайте на бумаге и не кладите на коврик бумажные предметы – он может их повредить.
- Избегайте сильного нагрева изделия.
- Детям использовать только под присмотром взрослых.

Внимание! Не используйте химические и спиртосодержащие очистители при чистке коврика. Используйте только чистую воду.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора использованных товаров.

Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте использованные товары отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Уход: промойте под холодной водой.

Правила и условия безопасного хранения: храните коврик при комнатной температуре, вне досягаемости от детей.

Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей».

Основные потребительские свойства и характеристики, характеристики, влияющие на безопасность:

Материал: силикон. Цвет: черный. Размер: 14,5 x 9,2 см

Импортер: ООО "Транстрейд". Адрес импортера: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, контактная информация: transtreyd@gambler.ru. Наименование изготовителя: «Юнитек Электроник Лимитед».

Адрес изготовителя: Тауэр 8, Инд. эриа, Кси-Ли Каунти, Нан-Шан дистрикт, Шеньжень, 518055 Китай.

Manufacturer: Unitek Electronic Limited. Address: Tower 8, Ind. area, Xi-Li County, Nan-Shan District, ShenZhen, 518055, China. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Страна изготовления: Китай. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «САВА Сервис» г. Москва, ул. Жигулевская, д.6, к.1. Тел: (499) 653-7043.

Дата изготовления:

Компания Ritmix постоянно улучшает качество продукции, поэтому, некоторые технические характеристики, внешний вид и комплектация, могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 1. Устройство - 12 месяцев со Дня покупки.

2. Адаптер питания, док-станция, аккумуляторная батарея, пульт дистанционного управления, наушники, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 3 месяца со дня покупки; Срок проведения гарантийного ремонта может составлять до 45 дней с даты передачи Устройства в авторизованный сервисный центр.

СРОКИ СЛУЖБЫ 1. Устройство - 24 месяца 2. Наушники, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройства - 6 месяцев.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса устройства, наименования, даты продажи Устройства, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя,

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях: 1. на самом Устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер, серийный номер на Устройстве не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне; 2. неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установкой, транспортировкой и хранением, изложенных в Руководстве Пользователя; 3. неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (трещины, царапины, задиры, сныпы, деформации материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается <Руководством Пользователя>; 4. неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аксессуаров, разъемов Устройства и т.д.; 5. неисправность Устройства вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением Устройства от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправность Устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 6. неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы радиосети (FM-диапазона) вследствие недостаточной мощности входного радиосигнала, в том числе и-а особенностей ландшафта местности и ее застройки; 7. отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром; 8. ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем; 9. неисправность Устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.); 10. дефекты Устройства вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя 11. дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования; 12. Устройство используется в целях удовлетворения предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройств в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций. 13. присутствуют признаки попытки вскрытия Устройства или нарушена заводская пломба (при её наличии)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.) В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте. **ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ** Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъема наушников, разъема USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройствам, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

САВА Сервис Адрес сервисного центра: г. Москва, м. Кузьминки, ул. Жигулевская, 6 к1, тел.: +7 495 220-72-96.

С полным списком сервисных центров вы можете ознакомиться на сайте <http://www.ritmixrus.ru>

Серийный номер/
Serial number

Модель/
Model

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.

Изделие проверено.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Серийный номер списан с корпуса правильно.

Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне

ФИО покупателя

Подпись владельца

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «САВА Сервис», г. Москва, ул. Жигулевская, д. 6, к. 1

Тел.: В (499) 653-70-43

Ritmix

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
www.ritmixrus.ru

Информация о проведенных ремонтах в период гарантийного обслуживания

Дата:

Дата:

Дата:

Вид ремонта:

Вид ремонта:

Вид ремонта:

Печать сервиса

Печать сервиса

Печать сервиса