

Rowenta

HAIR PROTECT



PH 301



PH 311



PH 321



PH 331







“Classic
volume”





“Moving
massager”




SICHERHEIT / SAFETY / SÉCURITÉ









ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что напряжение устройства соответствует напряжению линии электропитания. Любая ошибка подключения может вызвать искры, возгорание или повреждение оборудования.
- Не используйте устройство вблизи воды, бассейнов, центрального отопления, ванных комнат.
- Ваше устройство не должно использоваться.
- Никогда не берите аппарат мокрыми руками и не пользуйтесь им вблизи источников воды, таких как ванна, унитаз, раковина или душ.
- Если вы почувствуете онемение в кисти, отключите ее после использования, так как в кисти могут возникнуть проблемы, даже если онемение остановлено.
- Чтобы обеспечить дополнительную защиту, устройство оснащено дифференциальным током, рассчитанное на номинальное значение рабочего дифференциального тока, не превышающее 30 мА. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.
- Не используйте кабель рядом с открытым электрическим проводом или там, где должны быть другие электрические кабели, от центраального отопления или рядом с такой же конфигурацией.
- Ваше устройство может быть отремонтировано только с помощью специальных инструментов, имеющихся в уполномоченном сервисном центре.
- Аппарат имеет защитную систему от перегрева:
 - В случае перегрева (например, из-за чрезмерного нагрева) аппарат временно выключит двигатель.Обратитесь в Сервис.
- Аппарат должен использоваться:
 - перед очисткой и техобслуживанием,
 - в случае аварийного функционирования,
 - как только вы закончили или не пользуетесь,
 - если вы отлучаетесь, даже на несколько минут.



ГАРАНТИЯ

Это устройство было разработано исключительно для домашнего использования. Оно не может быть использовано в профессиональных целях. В случае некорректного использования гарантия прекращает свое действие.

Защита окружающей среды

В конце срока службы аппарата сдайте его в специально предусмотренной для этого точке использования отходов в качестве сырья (место сбора утиля).



1 Контроль температуры:
● = очень высокая сушка
●● = средняя температура
●●● = более высокая температура.

2 Контроль скорости движения воздуха:
1 = средний поток воздуха
2 = быстрый поток воздуха

3 Конфигурация и/или функции воздуха:
Для лучшей фиксации прически

4 Для очень тонких и чувствительных волос (например, для детей)

5 ПОЗИЦИЯ +1
Для очень тонкой сушки

6 Если волосы мокрые, слишком высокая температура может их повредить.

7 ПОЗИЦИЯ +2
Умеренная температура для подсушивания волос

8 Для подсуживания волос

9 ПОЗИЦИЯ +3
Более высокая температура для укладки волос