

Перевірка комплектності

- Акумуляторний блок NP-BK1 (1)
- З'єднувальний кабель A/V (Sony Corporation 1-823-156-) (1)
- Кабель для USB-подключення (Sony Corporation 1-836-378-) (1)
- Об'єктив Video 360 VCL-BPP1 (1) (Лише для MHS-PM5K)
- Футляр для об'єктива 360 Video (1) (Лише для MHS-PM5K)
- Картка пам'яті («Memory Stick PRO Duo» 4 ГБ*/Лише для MHS-PM5K) (1)
- Ременець на зап'єсток (1)
- Компакт-диск (1)
 - «PMB» (програмне забезпечення, включно з «PMB Help»)
 - Посібник з bloggie (PDF)
- Посібник з експлуатації
- Важливі повідомлення
- Вимірювання ємності носія: 1 ГБ дорівнює 1 мільярду байтів, частина яких використовується для управління інформацією і/або файлів програм. Ємність, яку може використовувати користувач, становить прибл. 3,6 ГБ.

Технічні характеристики

- Ефективні пікселі: прибл. 5,0 мегапікселів (фотографії), прибл. 2,0 мегапікселі (1080 30Р)
- Формат: Фотографії: сумісність із JPEG Exif вер. 2.21, DCF
- Відео: сумісність із MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4)
- Живлення: Акумуляторний блок NP-BK1, 3,6 В
- Споживання енергії: 1,9 Вт [1280 x 720 30Р]
- Робоча температура: 0°C до 40°C

Отримання додаткової детальної інформації з «Посібник з bloggie» на компакт-диску, який додається

Нижче детальніше описано основні операції. Якщо вам потрібна додаткова детальна інформація, шукайте її в «Посібник з bloggie» на компакт-диску, який додається. «Посібник з bloggie» - це посібник користувача, розроблений для прочитання на екрані комп'ютера.

Початок роботи**1 Заряджання акумулятора (див. малюнок **A**).**

- ① Відкріть кришку відсіку для акумулятора/картки пам'яті.
- ② Натисніть та утримуйте важіль виштовхування акумулятора та вставте акумулятор.
- ③ Закрійте кришку відсіку для акумулятора/картки пам'яті.
- ④ Під'єднайте камеру до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Індикатор живлення/заряджання сігнітиться оранжевим світлом під час заряджання акумулятора і вимикається, коли заряджання закінчується.

Для повного зарядження акумулятора потрібно приблизно 300 хвилин.

Перш ніж заряджати акумулятор, рекомендуємо під'єднати адаптер живлення змінного струму до комп'ютера.

Приблизний час запису/відтворення (хв.)

Час безперервного запису	95
Час звичайного запису	60
Час відтворення	130

- Розмір зображення: [1280 x 720 30Р]
- Час звичайного запису відображає час повторного запуску/зупинки запису, час увімкнення/вимкнення живлення і масштабування.
- Умови запису відтворення:
 - у випадку використання камери за температури 25°C;
 - акумулятор повністю заряджено.
- Не використовуйте деформовані чи пошкоджені акумулятори.

2 Встановлення картки пам'яті (див. малюнок **B).**

- ① Відкрийте кришку відсіку для акумулятора/картки пам'яті.
- ② Вставте картку пам'яті до кіння, як показано на малюнку, поки не почуете кліщація.
- ③ Закрійте кришку відсіку для акумулятора/картки пам'яті.

3 Увімкнення відеокамери/налаштування мови і часу (див. малюнок **C).**

- ① Поверніть об'єктив, щоб ввімкнути камеру.
- Індикатор живлення/заряджання засвітиться зеленим світлом.
- ② Поверніть камеру на 90 градусів (тримайте її горизонтально).
- ③ За допомогою мультиселектора встановіть мову і час.

Основні операції**Зйомка зображень (див. малюнок **D**).**

- Фотозйомка
 - Натисніть кнопку (Фото).
- Відеозйомка
 - Натисніть кнопку (відео).

Щоб зупинити запис, натисніть кнопку (відео) ще раз.

Перегляд зображень (див. малюнок **D).**

- ① Натисніть кнопку (відтворення).
 - З'явиться індексний екран. Поверніть камеру на 90 градусів (тримайте її горизонтально), потім знайдіть бажане зображення.
- ② Виберіть зображення, яке потрібно відтворити, натискаючи мультиселектор .
- ③ Для відображення фотографії натисніть мультиселектор.

Віддалення зображень (див. малюнок **D).**

- ① Натисніть кнопку (відтворення) і виберіть зображення, яке потрібно віддалити.
- ② Натисніть кнопку MENU і виберіть (Delete) за допомогою кнопок .
- ③ Виберіть [This Image] за допомогою кнопок і натисніть мультиселектор.
- ④ Виберіть [OK], натиснувши мультиселектор у напрямку , і натисніть мультиселектор.

Детальніше про «PMB Portable» див. у довідці «PMB Portable».

- ⑤ Увімкніть живлення відеокамери, тоді під'єднайте її до комп'ютера за допомогою кабелю USB. З'явиться майстер автоматичного запуску. Натисніть [X], щоб закрити майстер автоматичного запуску для непотрібних дисків.
- Якщо потрібний майстер автоматичного запуску не відобразиться, натисніть [Computer] (у Windows XP [My Computer]) → [PMBPORTABLE], тоді дівідні натисніть [PMBP_Win.exe].
- ⑥ Натисніть [PMB Portable] (у Windows XP [PMB Portable] → [OK]). Відобразиться екран вибору мови.
- ⑦ Після того, як буде вибрано потрібну мову, з'явиться екран вибору регіону.
- ⑧ Виберіть потрібні налаштування пунктів [Region] і [Country/Area], а тоді натисніть [OK]. З'явиться екран угоди з користувачем.
- ⑨ Уважно прочитайте угоду. Якщо ви погоджуєтесь з умовами угоди, натисніть [I Agree]. Запуститься програма «PMB Portable».

Товарні знаки

- «bloggie» є товарним знаком Sony Corporation.
- «Memory Stick», „Memory Stick Duo“, «MEMORY STICK DUO», «Memory Stick PRO Duo», «MEMORY STICK PRO DUO», «Memory Stick PRO-HG Duo», «MEMORY STICK PRO-HG DUO», «MagicGate», «MAGIC GATE», «MagicGate Memory Stick Duo» є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Sony.
- 360 Video є товарним знаком Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista і DirectX є або зареєстрованими товарними знаками, або товарними знаками корпорації Майкрософт (Microsoft Corporation) у США і/або інших країнах.
- Логотип SDHC є товарним знаком .
- На додаток, назви систем і продуктів чи виробів, які використовуються у цьому посібнику, є, загалом, товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками іх відповідних розробників чи виробників. Проте, знаки чи використовуються не у всіх випадках у цьому посібнику.

Русский**Проверка наличия прилагаемых аксессуаров**

- Перезаряжаемая батарея NP-BK1 (1)
- Соединительный кабель A/V (Sony Corporation 1-823-156-) (1)
- Кабель для USB-подключения (Sony Corporation 1-836-378-) (1)
- Объектив Video 360 VCL-BPP1 (1) (Только для MHS-PM5K)
- Чехол для объектива Video 360 (1) (Только для MHS-PM5K)
- Карты памяти («Memory Stick PRO Duo» 4 ГБ*/Только для MHS-PM5K) (1)
- Ремешок для запястий (1)
- Компакт-диск (1)
 - «PMB» (програмное обеспечение, включно с «PMB Help»)
 - Пособник по bloggie (PDF)
- Инструкция по эксплуатации
- Важные замечания
- При измерении ёмкости 1 ГБ равняется 1 миллиарду байтов, часть которых используется для управления информацией и/или программ. Ёмкость, доступная для пользователя, приблизительно равна 3,6 ГБ.

Технические характеристики

- Количество эффективных пикселей: около 5,0 мегапикселей (фотографии), около 2,0 мегапикселей (1080 30Р)
- Формат: Фотографии: JPEG Exif вер. 2.21, DCF-совместимые Фильмы: MPEG-4 AVC/H.264-совместимые (.MP4)
- Питание: Перезаряжаемая батарея NP-BK1, 3,6 В Потребляемая мощность 1,9 Вт [1280 x 720 30Р]
- Рабочая температура: 0°C до 40°C

«Руководство по bloggie» на прилагаемом диске CD-ROM содержит более подробную информацию

Ниже приводится достаточный объем общей информации об основных функциях. Если потребуется более подробная информация, см. «Руководство по bloggie» на прилагаемом диске CD-ROM. «Руководство по bloggie» – это руководство пользователя, предназначенное для чтения на экране компьютера.

Начало работы**1 Зарядка батареи (см. рис. **A**).**

- ① Откройте крышку батарейного отсека/карты памяти.
- ② Вставьте батарею, нажав и удерживая рычажок выталкивания батареи.
- ③ Закройте крышку батарейного отсека/карты памяти.
- ④ Подсоедините камеру к компьютеру при помощи кабеля для USB-подключения.

Индикатор питания/зарядки горит оранжевым светом, пока заряжается батарея, и гаснет, когда зарядка завершается.

Для полной зарядки батареи требуется около 300 минут. Перед началом зарядки батареи рекомендуется подключить к компьютеру адаптер сетевого питания.

Приблизительное время записи/воспроизведения (мин)

Время непрерывной записи	95
Нормальное время записи	60
Время воспроизведения	130

- Размер изображения: [1280 x 720 30Р]
- Нормальным считается время записи, в течение которого осуществляются повторные пуски/остановы, включения/выключения питания и трансфокация.
- Условия записи и воспроизведения:
 - Камера используется при температуре 25°C.
 - Батарея полностью заряжена.
- Не используйте деформованные или поврежденные батареи.

2 Установка карты памяти (см. рис. **B).**

- ① Откройте крышку батарейного отсека/карты памяти.
- ② Вставьте карту памяти полностью до щелчка, как показано на рисунке.
- ③ Закройте крышку батарейного отсека/карты памяти.

3 Включение камеры/установка языка и часов (см. рис. **C).**

- ① Поверните объектив, чтобы включить камеру.
- Индикатор питания/зарядки загорится зеленым светом.
- ② Поверните камеру на 90 градусов (удерживая ее горизонтально).
- ③ Выберите язык и установите часы с помощью многофункционального переключателя.

Основные функции**Фотозъемка (см. рис. **D**).**

- При фотозъемке:
 - Нажмите кнопку (Фото).

• При съемке фильмов:

- Нажмите кнопку (Фильм).

Чтобы остановить съемку фильма, повторно нажмите кнопку (Фильм).

Просмотр изображений (см. рис. **D).**

- ① Нажмите кнопку (Воспроизвести).
 - Отображается индексный экран. Поверните камеру на 90 градусов (удерживая ее горизонтально), а затем найдите нужное изображение на экране.
- ② Выберите изображение, которое хотите воспроизвести, отклонив многофункциональный переключатель в положение .
- ③ Нажмите многофункциональный переключатель для отображения фотографии.

При воспроизведении фильмов:

- Для воспроизведения фильма нажмите многофункциональный переключатель.
 - Отклоните переключатель в положение для перемотки вперед и в положение для перемотки назад. (Для возврата в нормальный режим воспроизведения нажмите многофункциональный переключатель.)
 - Отклоните многофункциональный переключатель в положение для отображения экрана управления громкостью, а затем отрегулируйте громкость с помощью .

Удаление изображений (см. рис. **D).**

- ① Нажмите кнопку (Удалить) и выберите изображение, которое хотите удалить.
- ② Нажмите кнопку MENU и выберите (Удалить) при помощи .
- ③ Выберите [Данный снимок] при помощи и нажмите многофункциональный переключатель.
- ④ Выберите [ДА], отклонив многофункциональный переключатель в положение , а затем нажмите многофункциональный переключатель.

Детальніше про «PMB Portable» див. у довідці «PMB Portable».

- ⑤ Увімк