

# Rowenta

HAIR PROTECT



PH 301



PH 311



PH 321



PH 331







“Classic  
volume”





“Moving  
massager”




SICHERHEIT / SAFETY / SÉCURITÉ











## ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что напряжение устройства соответствует напряжению линии электропитания. Любая ошибка подключения может вызвать искры, возгорание или повреждение приборов.
- Не используйте устройство вблизи воды, бассейнов, центрального отопления, вблизи:
- ванной комнаты
- электростанции
- Не берите аппарат мокрыми руками и не пользуйтесь им вблизи источников воды, таких как ванна, унитаз, раковина и др.
- Если вы почувствуете онемение в конечностях, отключите его после использования, так как в холодную погоду могут возникнуть проблемы, даже если функция остановлена.
- Чтобы обеспечить дополнительную защиту, устройство оснащено дифференциальным током, рассчитанное на номинальное значение рабочего дифференциального тока, не превышающее 30 мА. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.
- Не используйте кабель рядом с открытым электрическим проводом или кабелем. Не держите кабель вблизи источников тепла, вблизи центрального отопления или рядом с ним.
- Если устройство может быть отремонтировано только с помощью специальных инструментов, имеющихся в полномочном сервисном центре.
- Аппарат имеет защитную систему от перегрева:  
В случае перегрева (например, из-за чрезмерного нагрева) аппарат временно выключит нагревательный элемент.  
Обратитесь в Сервис.
- Аппарат должен использоваться:
- перед очисткой и техобслуживанием,
- в случае аварийного функционирования,
- как только вы закончили или не пользуетесь,
- если вы отлучаетесь, даже на несколько минут.

## ГАРАНТИЯ

Это устройство было разработано исключительно для домашнего использования. Оно не может быть использовано в профессиональных целях. В случае некорректного использования гарантия прекращает свое действие.

## Защита окружающей среды

В конце срока службы аппарата обратитесь в специально предусмотренной для этого центр использования отходов о качестве сырья (место сбора утиля).



**1** Контроль температуры:  
● = очень высокая сушка  
●● = средняя температура  
●●● = более высокая температура.

**2** Контроль скорости движения воздуха:  
1 = средний поток воздуха  
2 = быстрый поток воздуха

**3** Конфигурация и/или функции воздуха:  
Для лучшей фиксации прически

**4** Для очень нежных и чувствительных волос (например, для детей)

**5** ПОЗИЦИЯ +1  
Для очень нежной сушки

**6** Если волосы мокрые, слишком высокая температура может их повредить.

**7** ПОЗИЦИЯ +2  
Умеренная температура для подсушивания волос

**8** Для подсуживания волос

**9** ПОЗИЦИЯ +3  
Более высокая температура для укладки волос