

**FEATURES:**

- 12/24 Hour time display selectable.
- Temperature in °C/°F selectable.
- Calendar display up to Year 2050.
- Week count display.
- Snooze Alarm function.

SET UP:

- Remove the insulator (8).
- 2 x AA batteries inserted.
- Press "RESET" (7) hole on the back of the unit with a pin.

MANUAL TIME SETTING

- Hold MODE (3) button until Hour digit flashes.
- Press "+" (6) or "-" (5) to adjust Hour, Minute, Second, Year, Month, Date, and Time Zone.
- Press MODE (3) button to confirm each setting.

Note: Second can only be adjusted to zero only.

DAILY ALARM SETTING:

- Press MODE (3) button once to select Alarm Time Display. Icon "AL" appears on the LCD (2).
- Hold MODE (3) button for 3 seconds and press "+" (6) or "-" (5) buttons to adjust the alarm time.
- Press MODE (3) button to confirm each setting.
- Press "ALARM" (4) button to switch the alarm on or off.

"<<*>>" will appear on the LCD if the alarm is on.

SNOOZE ALARM FUNCTION:

- Press SNOOZE button (1) when alarming. The alarm snoozes for 5 minutes, then it alarms again.

- Simply press other buttons to stop snooze alarm.

THERMOMETER:

- Press "-" (5) button to select the temperature to be displayed in °C/°F.

12/24 HOUR FORMAT:

- Press "+" (6) to select hour to be displayed in 12 hour or 24 hour format.

NOTES/REMARKS:

- All function keys do not work when the radio signal is being scanned.
- Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer monitor or TV sets.
- Placing the clock closer to a window/towards the general direction of the Transmitter. The signal is weaker in basement.
- Never use the clock in bathroom or any other area with high humidity.
- The operating temperature of the clock is 0° - 60°.
- The clock loses its time information when the battery is removed.

SERVICE LIFE OF THE LCD ALARM CLOCK WITH CALENDAR NOT LESS THAN 3 YEARS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выбор 12/24 часовой индикации времени.
- Выбор индикации температуры по шкале Цельсия/Фаренгейта.
- Календарь до 2050 года.
- Отсчет недель.
- Кнопка короткого сна.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Снимите крышку отсека для элементов питания (8).
- Вставьте 2 элемента питания (размер "AA").
- С помощью булавки нажмите кнопку RESET (7), расположенную на задней панели часов под крышкой .

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Удерживайте кнопку MODE (3) в нажатом положении до тех пор, пока цифры, указывающие время, не начнут мигать.
- Нажатием "+" (6) или "-" (5) установите часы, минуты, секунды, год, месяц, дату и часовой пояс.
- Каждую установку подтверждайте нажатием кнопки MODE (3).

Примечание: секунды могут быть установлены только на "0".

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- Однократным нажатием кнопки MODE (3) выберите режим установки будильника. На экране (2) появится обозначение AL.
- Удерживайте кнопку MODE (3) в нажатом положении в течение 3 сек., затем с помощью

кнопку "+" (6) или "-" (5) установите время будильника.

- Каждую установку подтверждайте нажатием кнопки MODE (3).
- Для включения / отключения будильника используйте кнопку ALARM (4).

Если будильник включен, то на экране (2) появится обозначение "<<*>>".

КНОПКА КОРОТКОГО СНА

- Нажмите кнопку SNOOZE (1) во время звучания сигнала будильника. Сигнал прервется на 5 мин., после чего раздастся вновь.
- Для отмены функции короткого сна нажмите любую кнопку.

ТЕРМОМЕТР

- Для выбора индикации температуры по шкале Цельсия/Фаренгейта нажмите кнопку "-" (5).

ВЫБОР 12/24 ЧАСОВОЙ ИНДИКАЦИИ ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку "+" (6) для выбора соответствующего формата индикации времени (12/24 часа).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не используйте часы в ванной комнате и в других помещениях с повышенной влажностью.
- Температура в помещении, где используются часы, должна быть в пределах 0-60°C.
- При выемке элементов питания все установки часов аннулируются.

СРОК СЛУЖБЫ ЧАСОВ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

Vitek®

LCD ALARM CLOCK WITH CALENDAR

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК С КАЛЕНДАРЕМ



**MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

MOD. VT-3532