

### Предварительная настройка радио 1/2/3

Сохранение и прослушивание радиоканалов в Интернете

1. Запустите программу *Windows Media Player* и найдите свои любимые радиоканалы. Для сохранения радиоканала нажмите на кнопку предварительной настройки радио 1-3 и удерживайте ее нажатой в течение 3-4 с.

*Внимание! Радиоканалы сохраняются только при работе в Windows Media Player.*

2. Для переключения на сохраненный радиоканал просто нажмите на соответствующую кнопку.

### Функции кнопки Messenger

1. Messenger: если вы пользуетесь несколькими программами для обмена сообщениями, например, Windows messenger, MSN messenger, Skype или ICQ, кнопку Messenger можно перепрограммировать. Для этого щелкните по значку *ErgoMedia* в нижнем правом углу экрана.
2. Status: позволяет изменить статус разных программ для обмена сообщениями, для этого нужно щелкнуть по значку *ErgoMedia* в правом нижнем углу экрана.
3. Webcam (веб-камера): позволяет включить функцию веб-камеры для проведения видеоконференций с помощью программы для обмена сообщениями.

*Внимание! Для работы с этой функцией проверьте, установлена ли веб-камера.*