

H-DM100
Проводной динамический микрофон

HYUNDAI

- Кнопка включения/отключения
- Номинальное сопротивление: 193 Ом
- Чувствительность: 62 дБ
- Частотный диапазон: 50 - 7000 Гц
- Направленность: 180°
- Длина кабеля: 3 м
- Материал корпуса: пластик
- Вес: 115 г
- Размер: Ø42.1 x 171 мм
- Цвет: черный




HYUNDAI CORPORATION, KOREA
СДЕЛАНО В КИТАЕ

HYUNDAI

Dynamic wire microphone **H-DM100**



- CAUTION**
- Keep far away between the microphone and loudspeaker.
 - Don't strike the microphone and avoid to damage the parts of microphone.
 - Don't put the microphone on high temperature and moisture place.
- CONNECTION AND OPERATION**
- Installing method: insert the key into the groove.
 - Insert the plug into the microphone input of receiver, mixer or amplifier.
 - Switch the microphone to the ON position. The microphone is now ready for use.
 - For best performance position the microphone 5-10 cm from the mouth or other audio source.
 - When not in use, switch the microphone to the OFF position.
 - Disassembling method: press the tab and take out the connector.
 - To avoid unwanted feedback, keep the microphone pointed away and at a distance from the loudspeakers.



H-DM100
Dynamic wire microphone

HYUNDAI

- Power ON/OFF button
- Impedance: 193 Ohm
- Sensitivity: 62 dB
- Frequency range: 50 - 7000 Hz
- Direction: 180°
- Length of cable: 3 m
- Material of body: plastic
- Weight: 115 g
- Dimensions: Ø42.1 x 171 mm
- Color: black



HYUNDAI CORPORATION, KOREA
MADE IN CHINA



- ВНИМАНИЕ**
- Не подносите микрофон близко к колонкам.
 - Не допускайте падения микрофона, а также повреждения его частей.
 - Не храните и не используйте микрофон вблизи источников повышенной температуры и во влажных местах.
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**
- Подключите соединительный кабель микрофона к устройству, через которое вы хотите вывести звуковой сигнал.
 - Установите переключатель на микрофоне в режим ВКЛ (ON). Микрофон готов к использованию.
 - Для лучшего восприятия расположите микрофон на расстоянии 5-10 см от рта или другого источника звука.
 - Если микрофон не используется, установите переключатель в позицию ВЫКЛ (OFF).
 - Отключение: нажмите на фиксатор и отсоедините шнур.
 - Во избежание нежелательного эффекта не направляйте микрофон в сторону колонок.

