

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор беспроводного микрофона Hyundai. Пожалуйста, прочтите руководство по пользованию внимательно и ознакомьтесь с мерами предосторожности. Обязательно сохраните руководство на будущее использование.

Внимание

- Не подносите микрофон близко к колонкам.
- Не допускайте падения микрофона, а также повреждения его частей.
- Не храните и не используйте микрофон вблизи источников повышенной температуры и во влажных местах.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку на корпусе микрофона. Вставьте батарейку AA, соблюдая полярность, и закройте крышку перед тем, как подключить антенну. Установите переключатель в положение ВКЛ, загорится индикатор работы. Вставьте батарейку AA в радиоадаптор, соблюдая полярность. Установите переключатель на радиоадапторе в положение ВКЛ, загорится индикатор приема. Затем вставьте радиоадаптор в разъем для микрофона на усилителе. Теперь микрофон готов к работе. Для наилучшего приема держите микрофон на расстоянии 5-10 см от рта или другого источника звука.

2. Если Вы хотите прекратить пение и при этом не хотите, чтобы микрофон улавливал посторонние шумы, поставьте переключатель в среднее положение (МИК). Индикатор будет гореть, но микрофон не будет воспринимать звук.

3. Использование провода:

Выньте батарейку из микрофона, уберите антенну, подключите к микрофону провод и установите переключатель в положение МИК. Подсоедините провод к разъему микрофона приемника, микшера или усилителя. Теперь микрофон готов к работе. Если микрофон не используется, установите переключатель в положение ВЫКЛ. Метод отключения: нажмите на фиксатор, чтобы вытащить шнур из микрофона. Во избежание искажений звука не подносите микрофон близко к колонкам.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если уровень и качество звук неестественны или область действия микрофона слишком мала, необходимо заменить батарейки в микрофоне и радиоадапторе. Если нежелательный эффект не исчез, подстройте частоту радиоадаптора с помощью отвертки.
2. Если микрофон долгое время не используется, необходимо вынуть батарейки во избежание их утечки.
3. Если Вы одновременно используете 2 беспроводных микрофона, установите на одном из них индикатор красного цвета, а на другом – зеленого цвета.

