




LG



VC38R****

VC38N****

E | English

ES | Eesti keel

LV | Latviešu

LT | Lietuvos

У | Українська


Қ | Қазақ тілі

Р | Русский язык

Основні компоненти

Корпус бөлшектері

Корпусные детали




Компоненти, що купуються окремо

Косыма сатып алатын бөлшектер

Детали, приобретаемые дополнительно

- Вигляд і кількість наступних компонентів залежить від обраної вами моделі.
- Тәменде берілген бөлшектердің түрі мен саны сіздің сатып алатын моделінізге сәйкес келу керек.
- Вид и количество следующих деталей зависит от приобретаемой вами модели.





















Допоміжні насадки

Көмекші құрал

Вспомогательное оборудование

- Наведені технічні характеристики можуть змінюватися за замовленням торгового представника/покупця.
- Тәменде көрсетілген техникалық шарттар сатып алушы/сатып алушының екілі берген тапсырыска карай өзгертіледі.
- Данные технические условия изменяются в соответствии с заказом представителя покупателя / покупателя.





ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения риска возгорания, поражения электрическим током, получения травм или нанесения ущерба при пользовании пылесосом, прочтите все инструкции и строго их соблюдайте. Данное руководство не включает все возможные условия, с которыми можно столкнуться.

В отношении вопросов, которые вы не понимаете, всегда обращайтесь к вашему представителю по обслуживанию или производителю. Данный прибор соответствует следующим Директивам ЕС: 73/23/EEC, 93/68/EEC – Директива по низковольтной аппаратуре, 98/336 EEC – Директива по ЭМС.

Это символ, предупреждающий об опасности.

Этот знак предупреждает вас о потенциальных источниках опасности, которые могут стать причиной травмы или смерти для вас или других людей. Любые сообщения в отношении безопасности сопровождаются предупредительным знаком или словом «ОСТОРОЖНО» или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:

! ОСТОРОЖНО

Этот знак предупреждает вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной серьезной травмы или смерти.

! ВНИМАНИЕ

Этот знак предупреждает вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной травмы или привести к материальному ущербу.

! ОСТОРОЖНО

- Перед проведением обслуживания, чистки прибора или в случае, если прибор не используется, отключайте прибор от сети.

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.

- Не собирайте прибором какие-либо горящие или дымящиеся предметы, например сигареты или горячий пепел. В результате это может привести к смертельному исходу, возгоранию или поражению электрическим током.

- Не проводите сбор горючих или взрывчатых веществ, например бензина, бензола, разбавителя, пропана (жидкого или газообразного).

Испарения таких веществ могут стать источником возгорания или взрыва.

Несоблюдение этого указания может стать причиной травмы или смертельного исхода.

- Не беритесь за вилку шнура или пылесос мокрыми руками.

Это может стать причиной смертельного исхода или привести к поражению электрическим током.

- Не извлекайте вилку из розетки за сетевой шнур.

Это может привести к повреждению прибора, поражению электрическим током.

Чтобы вынуть вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.

- Держите волосы, свободную одежду,

пальцы и все части тела на расстоянии от отверстий и движущихся деталей.

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или личной травме.

- Не переносить и не перемещать прибор за шнур, не использовать шнур в качестве ручки для переноски, не защемлять шнур дверьми, не тянуть шнур через острые кромки или углы. Не ставьте пылесос на шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током, личной травме, возгоранию или повреждению прибора.

- Не допускайте использование прибора в качестве игрушки. Если прибором пользуются дети, либо если они находятся рядом, будьте предельно внимательно.

Это может привести к травме или повреждению прибора.

- Не пользуйтесь пылесосом с поврежденным или неисправным сетевым шнуром или вилкой.

Это может стать причиной травмы. Во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.

- После попадания пылесоса в воду не пользуйтесь им до проведения ремонта.

Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Не продолжайте чистку при наличии каких-либо дефектов, отсутствующих деталей или повреждениях.**
Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.
- С данным пылесосом не использовать удлинитель.**
Это может привести к опасности возгорания или повреждению прибора.
- Включать в сеть только с должным напряжением.**
При включении в сеть с ненадлежащим напряжением может привести к поломке электродвигателя и, возможно, травме пользователя. Должное значение напряжения питания приведено на днище пылесоса.
- Перед отключением от сети, выключите все элементы управления.**
Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.
- Не модифицируйте вилку каким-либо образом.**
Несоблюдение этого указания может привести к

- поражению электрическим током, травме или повреждению прибора.
Модификация вилки может стать причиной смерти. Если вилка не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки соответствующей розетки.
- Ремонт электроприборов должны выполнять только квалифицированные инженеры по техническому обслуживанию.**
Неправильно выполненный ремонт может привести к серьезным опасностям для пользователя.
Не помещайте пальцы рядом с шестерней.
Не соблюдение этого указания может привести к травме.
- Не включать в сеть, если ручка управления находится в положении ВКЛ.**
Это может привести к травме или повреждению прибора. (В зависимости от модели)
- Не подпускайте к прибору детей, а при сматывании шнура, во избежание травмы, обеспечьте его свободное движение.**
При сматывании шнур движется быстро. (В зависимости от модели)
- Шланг содержит электрические провода.**
Не пользуйтесь поврежденным, разрезанным или проколотым шлангом.
Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или смерти. (В зависимости от модели)

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- Не пользоваться прибором с блокированными отверстиями: держать отверстия свободными от грязи, комков пыли, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- Не пользуйтесь пылесосом без бункера для уловленной пыли и/или установленных фильтров.
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- Не используйте пылесос для сбора острых, твердых предметов, мелких игрушек, булавок, скрепок и т.д.
Они могут повредить пылесос или бункер для сбора пыли.
- Храните пылесос в помещении.
Во избежание случайного включения, убирайте пылесос после использования.
- Пылесос не предназначен для того, чтобы им пользовались дети или слабые люди без наблюдения.
Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.
- Используйте только детали изготовленные или рекомендованные представителем по техническому обслуживанию LG Electronics.
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- Пользуйтесь прибором только в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Используйте прибор только с приспособлениями и насадками рекомендованными или одобренными LG Electronics.
Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.
- Во избежание травмы и предотвращения падения машины при чистке лестниц,

всегда ставьте прибор у подножия лестницы.

Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.

- В режиме чистки дивана вы должны использовать насадки.

Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.

1) Мощность всасывания может упасть при всасывании незначительного количества пыли. В этом случае прочистите воздушный фильтр и направляющую (стр. 11, 12).

2) После опустошения бункера для сбора пыли загорается индикатор (красная лампочка) или мигает, прочистите воздушный фильтр, направляющую, бункер для сбора пыли и крышку (стр. 11).

Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора. Когда индикатор продолжает мигать в течение 2-3 минут, мощность всасывания снижается, что позволяет защитить электродвигатель от перегрева.

- Проверьте, чтобы фильтр (выходной фильтр, воздушный фильтр, защитный фильтр электродвигателя) полностью высох перед повторной установкой в прибор.

Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.

- Не сушите фильтр в духовке или микроволновой печи.

Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.

- Не сушите фильтр в сушильке для одежды.

Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.

- Не сушите рядом с открытым пламенем.

Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания. Не сдвигайте рычаг пылесоса.

Если рычаг поврежден, пылесос не будет работать должным образом, при этом может мигать красный индикатор и звучать сигнал тревоги, несмотря на то, что бункер для сбора пыли не заполнен. В этом случае, обратитесь к Агенту по техническому обслуживанию компании LG Electronics.



ВНИМАНИЕ

- Всегда прочищайте бункер для пыли после уборки средства для чистки ковров или освежителя, порошков или мелкой пыли.
Эти вещества засоряют фильтр и сокращают поток воздуха, а также способны привести к поломке пылесоса.
Если не чистить бункер для сбора пыли, то это может привести к неисправимой поломке пылесоса.
(В зависимости от модели)

- Не беритесь за ручку бункера при перемещении пылесоса.

Корпус пылесоса может упасть, при этом бункер может отделиться от корпуса. Это может привести к травме или повреждению прибора. При перемещении пылесоса беритесь только за ручку для переноски. (стр. 10).

(В зависимости от модели)

- 2) После опустошения бункера для сбора пыли загорается индикатор (красная лампочка) или мигает, прочистите воздушный фильтр.

Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора. (В зависимости от модели)

Устройство термической защиты:

Данный пылесос оснащен специальным терmostатом, который защищает пылесос от перегрева электродвигателя. Если пылесос внезапно отключается, выключите его и отключите от сети.

Проверьте пылесос на наличие источников перегрева, например, это может произойти при переполнении бункера, засорении шланга или фильтра.

При наличии этих условий, устраните засорения и подождите 30 минут до повторного запуска пылесоса. Через 30 минут включите пылесос в сеть и поверните выключатель.

Если пылесос не включается, обратитесь к квалифицированному электрику.

Как пользоваться пылесосом

Присоединение гибкого шланга

Вдавите наконечник (1) на гибком шланге (2) в крепление на пылесосе.

Для отсоединения гибкого шланга от пылесоса нажмите на кнопку (3), находящуюся на наконечнике, а затем потяните вверх.

Сборка труб (в зависимости от модели)

- **Металлическая (или пластиковая) труба (4)**

- Соедините две трубы, осторожно поворачивая.

- **Телескопическая труба (5)**

- Надавите на пружинную защелку;
- Вытяните трубу на нужную длину;
- Отпустите пружинную защелку для фиксации.

Использование чистящих насадок и сопел (в зависимости от модели)

Наденьте большую чистящую насадку на конец трубы.

- **Насадка с двумя положениями (7)** оснащена педальным переключателем (8), который позволяет менять положение в зависимости от типа очищаемой поверхности.

Положение для чистки жесткого покрытия (кафель, паркет и т.п.).

Нажмите на педаль для того, чтобы опустить щетку.

Положение для чистки ковра или половика.

Нажмите на педаль для того, чтобы поднять щетку.

- **Щелевая насадка (9)**

Для чистки труднодоступных мест, например, для удаления паутины или очистки плинтусов.

- **Щетку для удаления (10)**

Для чистки картинных рам, элементов мебели, книг или других неровных предметов.

• Насадка для чистки обивки (11)

Для чистки обивки, матрасов и т. п.

Сборник ниток помогает удалять нитки и пух.

Как включать пылесос в сеть и использовать его

Вытяните сетевой шнур на нужную длину и включите его в розетку. Нажмите кнопку (14) для включения пылесоса.

Чтобы выключить его, снова нажмите кнопку (14).

Регулирование уровня мощности

- Если Ваш аппарат оснащен электронным регулятором мощности (13), Вы можете выбрать мощность, соответствующую задаче. Чем дальше Вы передвигаете рычажок вправо, тем больше будет сила всасывания.
- Рукотка гибкого шланга (15) имеет ручной регулятор воздушного потока (16), что позволяет Вам быстро снизить уровень всасывания.

Хранение (17)

После того, как Вы выключили пылесос и вынули вилку из розетки, нажмите на кнопку (12) для автоматического сматывания шнура.

Вы можете перемещать или хранить пылесос в вертикальном положении, поместив крючок на большой чистящей насадке в зажим в задней части пылесоса.

Замена мешка для сбора пыли

Необходимо произвести замену мешка для сбора пыли, когда пылесос работает на полной мощности и чистящая насадка приподнята над полом, а окошко индикатора наполнения мешка (18) полностью становится красным.

Даже если мешок не выглядит полным на данной стадии, его все равно необходимо заменить. Возможно, большое количество очень мелкой пыли забило поры мешка для сбора пыли.

- Выключите пылесос и выньте вилку из розетки.

- Откройте крышку, нажав на крючок (19) и поднимая его, пока он не защелкнется. Ваш пылесос оснащен либо бумажным (20), либо матерчатым (22) мешком для сбора пыли (в зависимости от модели).
- Взять за ручку мешка и потянуть его. Извлечь мешок и выбросить его в мусор.
- Для установки нового мешка вставлять его картонное основание в держатель (21) до тех пор, пока он не остановится.

Если Ваш пылесос оснащен матерчатым мешком для сбора пыли, также следуйте вышеописанной инструкции.

Опорожните его и установите на место (22).

Примечание: поскольку пылесос оборудован защитным приспособлением, которое проверяет, установлен ли мешок для сбора пыли, Вы не сможете закрыть крышку, если мешок не установлен правильно.

Чистка фильтра двигателя

Фильтр двигателя находится внутри пылесоса между держателем фильтра (23) и двигателем. Каждый раз при замене воздушного выпускного фильтра рекомендуется снимать фильтр двигателя (24), потянув за ручку держателя фильтра, и очищать его посредством обстукивания. Затем фильтр следует установить обратно в пылесос.

Чистка фильтра HEPA (25)

- Периодически проверяйте и очищайте фильтр HEPA при загрязнении.
- Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
- **Откройте крышку фильтра HEPA (26)** и извлеките фильтр HEPA, как показано на рисунке.
- Очистить фильтр HEPA водой, по крайней мере, раз в полугодии.
- **Насадка для жесткого покрытия (28)**
Эффективная чистка для жесткого покрытия (деревянный пол, линолеумный пол и т. п.)

- **Очистка турбинной щеточной насадки (27).**
Нажмите кнопку на задней стороне насадки для снятия защитной крышки. С помощью кисти для удаления пыли и насадки для щелей выполните вакуумную очистку щетки и вентилятора.

Что делать, если пылесос не работает?

Проверьте правильность подключения пылесоса в сеть и рабочее состояние розетки.

Что делать, если мощность всасывания снизилась?

- Выключите пылесос и выньте вилку из розетки.
- Убедитесь, что трубы, гибкий шланг и чистящие насадки не заблокированы.
- Убедитесь, что мешок для сбора пыли не заполнен. Замените его, если необходимо.

Disposal of your old appliance



- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Vana masina kõrvaldamine



- Kui tootele on kinnitatud ratsastega prügikasti (läbikriipsutatud) märk, tähendab see, et toode kuulub Euroopa direktiivi 2002/96/EC alla.
- Kõik elektri- ja elektroonikatooted tuleks kõrvaldada olmejäätmestest eraldi, viies tooted valitustuse või kohaliku omavalitsuse poolt selleks ettenähtud kogumispunkti.
- Vana seadme nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida võimalikku kahulikku mööju keskkonnale ja inimestele tervisele.
- Täpsemata teabe saamiseks vana seadme kõrvaldamise kohta võtke ühendust oma linnavalitsuse või koristusfirmaga või selle poega, kust te toote ostsite.

Vecās ierīces izmēšana



- Ja produktam ir pievienots šis nosvitrotais simbols, tas nozīmē, ka produkts ietilpst Eiropas Direktīva 2002/96/EK.
- Visi šie elektriskie un elektroniskie produkti jāizmet atsevišķi no parastajiem atkritumiem valdības vai vietējo iestāžu norādītās savākšanas vietas.
- Parēiza vecās ierīces izmēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
- Sikāku informāciju par veco ierīcu izmēšanu meklējet savā pilsētas padomē, atkritumu savākšanas dienestā vai veikalā, kur jūs iegādājāties produktu.

Dispozīcija iš jūs senas prietaisās



- Kai taip surzintas-namas ratas aruudas simbols prisiršeš j artikeli produktus ideałas niekišķas tuo produktus atsevišķi šalia tuo Europa nukreipiantis 2002/96/EC.
- Visiškai elektrois ir elektroninis produktus turėčiai būti nusiteikęs iš skyriū iš tuo savivaldybės atliekamas garinys per paskirtis rinkinių lengvumas nustatytais šalia vyriausybė ar vietinių žinią.
- Tuo teisingas dispozīcija iš jūs senas prietaisās valia pagalba sutrukdyti neigiamas padarinys nes tuo aplinka ir žmogus sanitarinius.
- Nes daugiau detalius informacija aplink dispozīcija iš jūs senas prietaisās, patiki kontaktinis jūs miestas kanceliarinius, atliekamas dispozīcija kariškis ar tuo parduotuvė kame jūs igytas tuo produktas.

Утилизация старого пристроја



- Коли на пристрой є знак перекресленого сміттєвого баку на колесах, це означає, що цей виріб підпадає під дію Європейської Директиви "European Directive 2002/96/EC".
- Всі електричні та електронні продукти турецья бути нуситеїкъ іш скыріү іш тво савивалдыбәс атлиекас гаринь пер паскиртис рингумас ленгумас нустатылаш шалия вириаусыбә ар ветиниң жиңи.
- Зу то исеңдигең диспозиция иш жүс сенас приетаса вала пагалба сутрукдүл неигамас падаринь нes тво аплинка ир змогуан санитарин.
- Нес дағыа деталь инфомрација аплінк диспозиция иш жүс сенас приетаса, патики контактнис жүс містес канселарин, атлиекас диспозиция каришкис ар тво падуотуве каме жүс игытас тво продуктас.

Харамсыз есекі жабдықты жою



- Егер заттарда мына деңгелегін бар кокым жашкітін сыйылан суреті болса, онда іш сол зат 2002/96/EC Еуропа Директивасына бағынышты екендігін білдіреді.
- Барлық электр және электрондық қурауларды басқа да кала қоқыстарынан белек тастау көрек. Ол үшін үкімет немесе жергілікті екімет органы арналы кокым жинау тәсілдерін қабылдайды.
- Әзініздің есекі электр жабдықындызы дұрыс жойғаныныз коршаган ортага және адам денсаулығына тиісті потенциалды жағымсыз асерлерден сактауга кемектеседі.
- Есекі электр жабдықты жою туралы көбірек актарат алу үшін әзініздің қалапындығы көнсеге, қоқыстарды жою қызмет орталығына немесе сол тауарда сатып алған дүкенге хабарласыныз.

Утилизация старого оборудования



- Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/EC.
- Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
- Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



LG Electronics Inc.

<http://ru.lge.com>
<http://ua.lge.com>
<http://kz.lge.com>