



**PHILIPS**

**Введение**

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Общее описание (Рис. 1)**

- A** Съемная насадка
- B** Фиксатор настроек длины
- C** Режущий элемент
- D** Переключатель вкл./выкл.
- E** Разъем для сетевого адаптера
- F** Штекер адаптера
- G** Адаптер
- H** Щеточка для чистки

**Важно!**

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

**Опасно!**

- Убедитесь, что адаптер сухой.

**Предупреждение.**

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на адаптере и приборе, соответствует напряжению местной электросети.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

**Внимание!**

- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также промывать его под струей воды.
- Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем.
- Использование и хранение прибора должны производиться при температуре от 15 °C до 35 °C.
- Пользуйтесь прибором только вместе с входящим в комплект поставки адаптером.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Использование прибора с поврежденным или изношенным режущим элементом или съемной насадкой может привести к травме.
- Данный прибор предназначен только для стрижки волос на голове. Запрещается использовать его для других целей.
- Уровень шума: Lc = 64 дБ (A)

**Общее описание**

- Адаптер преобразует напряжение 220-240 вольт до безопасного напряжения ниже 24 вольт.
- Прибор не оснащен аккумулятором и может работать только при питании от электросети.

**Соответствие стандартам**

Данный прибор Philips соответствует всем стандартам в отношении электромагнитных полей (ЭМП). В соответствии с современными научными данными при правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение прибора безопасно.

**Эксплуатация прибора**

- 1** Подключите штекер к прибору (Рис. 2).
- 2** Подключите адаптер к розетке электросети.

**Стрижка с использованием съемной насадки**

Примечание. Волосы должны быть чистыми и сухими. Не стригите только что вымытые волосы.

**1** Расчешите волосы расческой для укладки по направлению роста волос. (Рис. 3)

**2** Установите съемную насадку в направляющие пазы прибора и сдвиньте её до щелчка (Рис. 4). Убедитесь в том, что каждая направляющая насадки полностью встала в паз.

**3** Нажмите на фиксатор настроек длины (1) и сдвиньте насадку вверх или вниз (2), чтобы выбрать нужную настройку длины волос (Рис. 5).  
**4** Соответствующая длина волос после стрижки обозначена на боковой части насадки.

**Настройки длины**

С помощью съемной насадки можно выбрать 10 настроек длины волос.

| Длина волос в миллиметрах | Длина волос в дюймах |
|---------------------------|----------------------|
| 3                         | 1/8                  |
| 5                         | 1/5                  |
| 7                         | 2/7                  |
| 9                         | 1/3                  |
| 11                        | 3/7                  |
| 13                        | 1/2                  |
| 15                        | 3/5                  |
| 17                        | 2/3                  |
| 19                        | 3/4                  |
| 21                        | 5/6                  |

**4** Сдвиньте переключатель вкл./выкл. вверх, чтобы включить прибор (Рис. 6).

**5** Поднесите съемную насадку к голове, медленно продвигайте прибор против роста волос.

**Советы**

- Рекомендуется начинать стрижку, выбрав максимальную длину волос, постепенно уменьшая настройку длины.
- При создании определенной прически запишите выбранные настройки длины волос: они вам могут понадобиться при следующих стрижках.
- Для наиболее эффективной стрижки перемещайте прибор против направления роста волос.
- Так как волосы на различных участках головы растут в разных направлениях, прибор также необходимо перемещать в разных направлениях (вверх, вниз или поперец) (Рис. 7).
- Чтобы состричь все волосы на голове, движения машинкой должны происходить внахлест.
- Для достижения ровной стрижки следует удостовериться, что плоская сторона съемной насадки полностью прилегает к голове.
- Чтобы хорошо подстричь вьющиеся, редкие или длинные волосы, направляйте волосы на режущий блок машинки при помощи расчески для укладки.
- Необходимо регулярно удалять состриженные волосы со съемной насадки. Если на съемной насадке скопилось слишком много волос, снимите её с прибора и сдуйте и/или стряхните волосы с насадки.

**Стрижка без использования съемной насадки**

Прибор можно использовать без съемной насадки для очень короткой стрижки (0,8 мм) или для моделирования контура волос на шее и вокруг ушей.

**1** Чтобы снять насадку, нажмите на фиксатор настроек длины волос (1), потяните насадку вверх и снимите её с прибора (2). (Рис. 8)

**2** Перед началом стрижки расчешите волосы по направлению к ушам.

**3** Сдвиньте переключатель вкл./выкл. вверх, чтобы включить прибор (Рис. 6).

**4** Наклоняйте прибор таким образом, чтобы только один край режущего элемента касался кончиков волос. (Рис. 9)

**5** Срезайте только кончики волос. Граница стрижки должна проходить рядом с ухом.

**6** При моделировании контура волос на шее и висках поверните прибор и совершайте движение машинкой сверху вниз (Рис. 10).

**7** Движения должны быть медленными и плавными. Следуйте естественной границе роста волос.

**Чистка**

Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа спирта, бензина или ацетона.

Очищайте прибор и адаптер только с помощью прилагаемой щеточки.

Не используйте острые предметы для очистки прибора.

Всегда очищайте прибор после использования.

**1** Убедитесь, что прибор выключен и отсоединените его от сети электропитания.

**2** Чтобы снять насадку, нажмите на фиксатор настроек длины волос (1), потяните насадку вверх и снимите её с прибора (2). (Рис. 8)

**3** Сдвиньте среднюю часть режущего блока большим пальцем вверх до открытия (Рис. 11).

**4** Очистку режущего блока необходимо выполнять с помощью прилагаемой щеточки (Рис. 12).

**5** Внутренние части прибора также следует очищать прилагаемой щеткой (Рис. 13).

Примечание. Прибор не нуждается в смазке.

**Запчасти**

Режущий блок, адаптер и съемная насадка являются заменяемыми деталями.

**Замена режущего блока**

Замените режущий блок, если он поврежден или изношен. Используйте только аналогичный оригинальный режущий блок Philips.

**1** Сдвиньте среднюю часть режущего блока большим пальцем вверх до открытия, затем снимите его с прибора (Рис. 14).

**2** Установите выступ нового режущего блока в паз и вставьте блок в прибор, надавив на него до щелчка (Рис. 15).

**Защита окружающей среды**

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 16).

**Гарантия и обслуживание**

Для получения дополнительной информации или обслуживания, а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips [www.philips.com](http://www.philips.com) или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в торговую организацию Philips.