



# **BORK**

**INDUSTRIAL**





*Professional*  
COLLECTION







РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУХОННЫЙ НАБОР

КТ700







При разработке данного руководства по эксплуатации нашей целью было рассказать Вам о функциях кухонного набора и правильной эксплуатации. А также поделиться советами по уходу за ним и предостеречь от неприятных ситуаций. Мы надеемся, что каждая страница нашего руководства по эксплуатации поможет Вам в течение многих лет заваривать разные сорта чая и кофе и готовить золотистые хрустящие тосты, получая от этого удовольствие. Мы просто хотим поблагодарить Вас, передать свои поздравления и ... наслаждайтесь!









ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

ЕДИНАЯ БАЗА ДЛЯ ЧАЙНИКА И ТОСТЕРА



ЧАЙНИК — ОБЪЕМ 1 ЛИТР, ПЛАВНОЕ ОТКРЫВАНИЕ КРЫШКИ  
СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

ТОСТЕР — 6 СТЕПЕНЕЙ ПОДЖАРИВАНИЯ,  
ШИРОКИЕ СЛОТЫ С АВТОЦЕНТРИРОВАНИЕМ,  
ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ПОДЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ — A BIT MORE







## УНИКАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Единая база для чайника и тостера делает прибор компактным и удобным в использовании в условиях ограниченного пространства на кухне. Кухонный набор подключается к одному источнику питания.







## ЧАЙНИК ОБЪЕМОМ 1 ЛИТР

Механизм открывания крышки срабатывает мягко и плавно, исключая разбрызгивание воды из чайника. Съёмный металлический фильтр отличается прочностью и долговечностью, обеспечивая качественную фильтрацию воды.







# ТОСТЕР С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Широкие слоты с автоцентрированием, шесть степеней поджаривания и функция быстрого дожаривания тостов ABIT MORE создают комфорт при приготовлении вкусных тостов.













# СОДЕРЖАНИЕ





Меры предосторожности	18
Информация о сертификации	23
Технические характеристики	23
Комплектация	23
Устройство кухонного набора	24

Эксплуатация	28
Обслуживание и чистка	36
Рецепты	40
Гарантийный план	49





# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ BORK

Компания BORK просит Вас соблюдать следующие меры предосторожности при работе с кухонным набором:





- Перед началом использования кухонного набора внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации. В нем содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и по уходу за кухонным набором. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем, и, если кухонный набор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с ним.
- Кухонный набор не предназначен для использования детьми и недееспособными взрослыми без надлежащего присмотра.
- Запрещается использование кухонного набора вне помещений и в движущихся транспортных средствах.
- Поддерживайте в чистоте кухонный набор. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте кухонный набор, основание с электрическими контактами, сетевой шнур или вилку в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте кухонный набор в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания шнура.
- Устанавливайте кухонный набор только на сухую ровную поверхность.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете кухонный набор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой и перед тем, как убрать на хранение.



- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и кухонный набор на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование кухонного набора и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не оставляйте работающий кухонный набор без присмотра.
- Не устанавливайте кухонный набор на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
- Кухонный набор разработан только для кипячения питьевой воды и поджаривания хлеба и выпечки.
- Используйте чайник только с основанием, которое входит в комплект.
- Во избежание повреждения чайника накипь необходимо регулярно удалять. Обратитесь к разделу «Обслуживание и чистка» данного руководства.
- Наливайте в чайник столько воды, чтобы ее уровень находился между отметками «250» («Минимум 250 мл») и Max 1000 («Максимум 1 л»). Если наполнить чайник водой выше отметки максимального уровня, то возможно разбрызгивание кипятка. Недостаточное количество воды приведет к преждевременному отключению чайника.
- Не открывайте крышку чайника во время нагрева воды и сразу после выключения, поскольку это может привести к разбрызгиванию кипятка из чайника. Прежде чем открыть крышку, вылейте из чайника весь кипяток.





- Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой. Старайтесь не наклонять чайник резко и сильно, особенно если он наполнен до отметки максимального уровня.
- Чайник предназначен только для кипячения питьевой воды. Не допускается использование чайника для кипячения любых других жидкостей или разогрева продуктов.
- Никогда не кладите чай или кофе непосредственно в чайник.
- Перед включением чайника его крышка должна быть закрыта.
- Никогда не накрывайте тостер никакими предметами, если он включен в розетку или если его корпус не остыл.
- Не кладите для подогрева тосты сверху слотов, поскольку это может помешать правильной циркуляции воздуха и повредить тостер.
- Не ставьте тостер рядом с занавесками и другими воспламеняющимися предметами.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию кухонного набора, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.







## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей» Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы кухонного набора равен 5 годам, при условии, что он используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 230–240 В  
Частота: 50 Гц  
Объем чайника: 1,0 л  
Мощность чайника: 1380–1500 Вт  
Суммарная мощность: 2200–2400 Вт

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кухонный набор: 1 шт.  
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.





# УСТРОЙСТВО КУХОННОГО НАБОРА





РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

КНОПКА ФУНКЦИИ БЫСТРОГО ДОЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ  
ДО ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ — A BIT MORE

КНОПКА ФУНКЦИИ РАЗМОРОЗКИ И ОБЖАРИВАНИЯ  
ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА — DEFROST

РЕГУЛЯТОР СТЕПЕНИ ПОДЖАРИВАНИЯ

КНОПКА ОТМЕНЫ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

СЪЕМНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ КРОШЕК





ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАВНОГО ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ

СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР ОТ НАКИПИ

КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

СТАЛЬНОЙ КОРПУС ОБЪЕМОМ 1Л

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕТЕВОГО ШНУРА





### ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА

Рычаг включения процесса приготовления тостов не будет фиксироваться в рабочем положении без подключения кухонного набора к электросети.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЦЕНТРИРОВАНИЕ ТОСТОВ

Тостер автоматически центрирует ломтики хлеба для равномерного поджаривания с двух сторон, широкие слоты позволяют поджаривать тосты разной толщины.

### РЕГУЛЯТОР СТЕПЕНИ ПОДЖАРИВАНИЯ

Тостер оснащен регулятором, который позволяет выбирать необходимую степень поджаривания для разных сортов хлеба. Установка степени поджаривания имеет значение от «1» до «6». Разным сортам хлеба подходят разные степени поджаривания.

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ ПУСТОГО ЧАЙНИКА

Чайник снабжен защитным устройством, которое предохраняет его от поломки, если чайник будет включен с недостаточным количеством воды. В этом случае чайник автоматически выключится, и раздастся звуковой сигнал. Чайник необходимо отключить от электросети и подождать, пока он остынет. Только после этого чайник можно наполнить водой и включить повторно. Система защиты автоматически восстанавливает свою функцию после того, как чайник полностью остынет.





# ЭКСПЛУАТАЦИЯ





## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Достаньте кухонный набор из упаковки.  
Уберите все упаковочные материалы,  
рекламные наклейки и этикетки с корпуса  
и основания кухонного набора.



Перед первым использованием рекомендуется наполнить чайник водой до отметки максимального уровня, вскипятить и вылить воду, чтобы удалить все механические частицы и пыль, которые могли попасть в чайник в процессе производства и транспортировки.



Тостер, рекомендуется прогреть, используя максимальную степень поджаривания «6», не загружая при этом в тостер хлебные ломтики.

Примечание. При первом включении Вы можете ощутить специфический запах, что не является свидетельством неисправности тостера.





Примечание. Наливайте в чайник столько воды, чтобы ее уровень находился между отметками «250» («Минимум 250 мл») и Max 1000 («Максимум 1 л»). Если наполнить чайник водой выше отметки максимального уровня, то возможно разбрызгивание кипятка. Недостаточное количество воды приведет к преждевременному отключению чайника.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА

Шаг 1. Чтобы наполнить чайник водой, снимите его с основания и откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки. Налейте необходимое количество воды.



Шаг 2. Закройте крышку и установите чайник на основание.







Шаг 3. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети и включите чайник, загорится световой индикатор.  
Как только вода закипит чайник автоматически выключится.

Внимание! Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой.

Примечание. Не снимайте чайник с основания во время кипячения воды. Прежде, чем снять чайник с основания, убедитесь в том, что он выключен.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОСТЕРА

Шаг 1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. Поместите ломтики хлеба в тостер.

Примечание. Ломтики хлеба должны свободно помещаться в слоты тостера.





Шаг 2. Установите желаемую степень поджаривания от «1» до «6» при помощи регулятора степени поджаривания.

Совет. Для разных сортов хлеба требуется разная степень поджаривания. При первом приготовлении тостов используйте нейтральную степень поджаривания «3».

32



Шаг 3. Переведите рычаг включения процесса приготовления вниз до упора, загорится световая индикация и начнется процесс приготовления.



Шаг 4. После завершения процесса приготовления, тосты автоматически поднимутся и световая индикация погаснет. Извлеките тосты из тостера.

Примечание. Для отмены выполнения программы поджаривания нажмите кнопку Cancel.





## ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ДОЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ — A BIT MORE

С помощью этой функции у Вас есть возможность неоднократно дожарить тосты до желаемого состояния или разогреть готовые тосты.

Совет. Для того, чтобы извлечь небольшие ломтики хлеба, поднимите рычаг включения процесса приготовления вверх до упора.



Шаг 1. Переведите рычаг включения процесса приготовления вниз до упора и нажмите кнопку A Bit More.

Примечание. Процесс приготовления будет длиться 30 секунд, вне зависимости от установленной степени поджаривания.





Шаг 2. После завершения процесса приготовления, тосты автоматически поднимутся и световая индикация погаснет. Извлеките тосты из тостера.

### ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ И ОБЖАРИВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА — DEFROST

Теперь для тостов можно использовать замороженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически переключается в режим поджаривания.



Шаг 1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.

Шаг 2. Поместите замороженные хлебные ломтики в тостер.





Шаг 3. Переведите рычаг включения процесса приготовления вниз до упора. Нажмите кнопку Defrost.



Шаг 4. После завершения процесса приготовления, тосты автоматически поднимутся и световая индикация погаснет. Извлеките тосты из тостера.

Внимание! Во избежание поражения электрическим током никогда не пытайтесь извлечь застрявший тост с помощью ножа или другого металлического предмета.



# ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА





Перед чисткой всегда выключайте вилку сетевого шнура из розетки электросети.

Внимание! Никогда не погружайте кухонный набор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте кухонный набор в местах с повышенной влажностью.

#### ЧИСТКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА

Наружную часть корпуса кухонного набора можно сначала протереть влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой сухой салфеткой или использовать специальное средство для чистки металлических поверхностей.

#### УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Накипь, образующаяся внутри чайника, может со временем изменить цвет внутренней части чайника, в том числе и шкалы контроля уровня воды. Накипь нужно удалить специальным средством для удаления накипи, выпускаемым для чайников.

Внимание! Не используйте при удалении накипи проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства, содержащие сульфаниламидную или муравьиную кислоту, лимонную кислоту, уксус.







## ЧИСТКА СЪЕМНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА

Электрический чайник оснащен съемным металлическим фильтром, задерживающим накипь. Для очистки фильтра: поднимите его вверх и выньте из чайника. Фильтр можно очистить салфеткой или мягкой щеткой, одновременно промывая его под струей теплой воды. Чтобы установить фильтр на место, вставьте его в пазы с внутренней стороны чайника.

Примечание. Регулярно проверяйте состояние съемного фильтра против накипи. В случае повреждения фильтра его необходимо заменить.

## ОЧИСТКА ТОСТЕРА ОТ КРОШЕК

Чтобы удалить из тостера крошки, извлеките поддон, расположенный в нижней части тостера и очистите его от крошек. Установите поддон на место, задвинув его внутрь до полной фиксации.

Чтобы удалить все крошки из внутренней части тостера, просто переверните тостер и осторожно вытряхните все крошки.

## ХРАНЕНИЕ КУХОННОГО НАБОРА

Перед тем как убрать кухонный набор на хранение, отключите его от электросети, очистите и уберите сетевой шнур в отсек для хранения. Чайник просушите и установите на основание. Тостер очистите от крошек. Не кладите никакие предметы поверх кухонного набора. Не храните кухонный набор на боку.





# РЕЦЕПТЫ







## ДЕТСКИЙ ЗАВТРАК

Поджарьте тосты. На горячие тосты намажьте сливочное масло. Пока тосты остывают, нарежьте полосками ветчину и выложите на тосты в виде сетки для игры в «крестики-нолики». Маслины или оливки нарежьте колечками, чтобы получились «нолики», сладкий перец нарежьте тонкими полосками для «крестиков». Выложите «крестики» и «нолики» на тосты.

Совет: Вместо сладкого перца можно использовать сыр.





### ТОСТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОФЕ

Поджарьте тосты из черного хлеба. На горячие тосты намажьте сливочное масло и положите пластинку плавленого сыра. Для украшения используйте веточки петрушки или кинзы.

Совет: Любители кофе оценят оригинальный вкус кофе с тостами из черного хлеба.

### ТОСТЫ «САКУРА»

Слегка поджарьте тосты. На горячие тосты намажьте сливочное масло и дайте им остыть. Затем тонким слоем намажьте сыр «Филадельфия» и сверху выложите тонконарезанную слабосоленую семгу. Для украшения используйте веточку укропа или петрушки.

### МОРСКОЕ УТРО

Поджарьте тосты из черного хлеба. Дайте им остыть. Намажьте сливочное масло и выложите куски соленой рыбы «Палтус». Сверху выложите тонконарезанный лимон. Для украшения используйте зелень.





## ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ

Ингредиенты:

- 30–40 г сушеных ягод шиповника;
- 30–40 г сушеных ягод боярышника.

Приготовление: ягоды измельчить в блендере и положить в термос. Залить литром горячей воды и настаивать в течение 6 часов. Готовый напиток процедить.





### ЧАЙ С БАРБАРИСОМ

Ингредиенты:

- 100 г свежего или сушеного барбариса;
- 2 ч. ложки чая «Красный чай — Золотые нити»;
- 1 веточка мяты;
- 1 щепотка измельченной лимонной цедры.

Приготовление: положить все ингредиенты в заварной чайник, залить горячей водой и дать настояться 7—10 минут.

### БРУСНИЧНЫЙ ЧАЙ

Ингредиенты:

- 100 г свежей брусники;
- 2 ч. ложки чая «Красный чай — Золотые нити»; 2 ч. ложки сахара; листочек мяты.

Приготовление: бруснику смешать с сахаром и измельчить в блендере. Засыпать чай в заварной чайник, добавить листочек мяты, залить горячей водой и дать настояться 5—7 минут. В чашку положить по вкусу брусничное пюре и залить заваренным чаем.

Совет: вместо брусники можно использовать клюкву, а вместо сахара — цветочный мед.

### ПУЭР СО ЗВЕРОБОЕМ

Ингредиенты:

- 2 ч. ложки чая «Пуэр»;
- 1 ч. ложка измельченных листьев зверобоя;
- 1 веточка тимьяна.

Приготовление: положить все ингредиенты в заварной чайник, залить горячей водой и дать настояться 5—7 минут.

Совет: зверобой и тимьян можно использовать в свежем или сухом виде.



## РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ С ЛИПОВЫМ ЦВЕТОМ

Ингредиенты:

- 2 ч. ложки цветов ромашки аптечной;
- 2 ч. ложки липового цвета;
- 2 ч. ложки меда;
- цедра половинки апельсина.

Приготовление: положить в заварной чайник ромашку, липовый цвет и измельченную цедру. Залить горячей водой, накрыть заварной чайник полотенцем и настаивать 15–20 минут. Разлить чай по чашкам и добавить мед по вкусу.

Совет: вместо апельсиновой цедры можно использовать кумкват.

46







## МАЛИНОВЫЙ ЧАЙ С БАДЬЯНОМ

Ингредиенты:

- 100 г свежей малины;
- 2 ч. ложки чая «Золотые иглы»;
- 2 ч. ложки сахара; 1 «звездочка» бадьяна.

Приготовление: малину смешать с сахаром и измельчить в блендере. Засыпать чай в заварной чайник, залить горячей водой и дать настояться 5–7 минут. В чашку положить по вкусу малиновое пюре и залить заваренным чаем.

Совет: вместо бадьяна можно использовать корицу.

## ЯГОДНЫЙ ЧАЙ

Ингредиенты:

- 100 г черники;
- 2 ч. ложки черного чая «Ассам»;
- щепотка молотой корицы;
- тростниковый сахар по вкусу.

Приготовление: чернику смешать с сахаром и измельчить в блендере. Засыпать чай в заварной чайник, добавить ягодное пюре и корицу. Залить горячей водой и дать настояться 5–7 минут.

Совет: этот чай можно готовить с голубикой и ежевикой.

## ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ

Ингредиенты:

- 100 г ягод облепихи;
- 2–3 веточки лимонника;
- сахар или мед по вкусу.

Приготовление: облепиху и листья лимонника измельчить в блендере, положить в заварной чайник и залить горячей водой. Накрыть заварной чайник полотенцем и настаивать 15 минут. Готовый напиток процедить, разлить по чашкам и добавить сахар или мед по вкусу.



Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, Вы можете проконсультироваться по телефону:

**Служба информационной поддержки 8-800-700-55-88**

или посетить наш сайт [www.bork.ru](http://www.bork.ru)



## Гарантийный талон

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:

КУХОННЫЙ НАБОР

Информация о фирме-продавце:

Модель:

KT700

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. **Претензий нет.**

Серийный номер:

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Дата приобретения:

Подпись покупателя:

Подпись продавца:

МП

## Условия сервисного обслуживания

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 3 лет с даты продажи кухонного набора. Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

### Гарантия действительна при условиях:

- Правильно заполненного гарантийного талона: имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер кухонного набора.
- Наличия документов, прилагаемых к кухонному набору при его продаже (товарный чек, гарантийный талон).
- Обслуживания кухонного набора только в авторизованных сервисных центрах.

### Гарантия не распространяется на:

- Элементы и детали, имеющие естественный износ, а именно: съемный металлический фильтр.

### Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- попаданием внутрь кухонного набора жидкостей, не предназначенных для кипячения в чайнике, посторонних предметов, насекомых, грызунов и т.д.
- Воздействием высоких внешних температур на не термостойкие части кухонного набора.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения конструкции кухонного набора.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на кухонный набор, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием кухонного набора в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).



## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер: .....

Дата продажи: .....

Дата продажи: .....

Дата продажи: .....

Подпись покупателя: .....

3

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер: .....

Дата продажи: .....

Дата продажи: .....

Дата продажи: .....

Подпись покупателя: .....

2

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер: .....

Дата продажи: .....

Дата продажи: .....

Дата продажи: .....

Подпись покупателя: .....

1





## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

# 1

Сервисный центр

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

# 2

Сервисный центр

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

# 3

Сервисный центр



## Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Абакан, Абаканторгтехника, 655017,  
ул.Вяткина, д.19, [3902] 228071

Армавир, КВАРЦ, 352900, ул.Фрунзе, д.2,  
[86137] 45000

Астрахань, Эфир, 414024, ул.Боевая,  
д.72А, [8512] 301014, 301015, 226677

Барнаул, Слон Сервис, 656023,  
ул.Э.Алексеевой, д.76, [3852] 345845

Белгород, Выбор-Сервис, 308600,  
пр-т.Гражданский, д.32, [4722] 326592,  
326929

Брянск, МТК-Сервис, 241037, ул.Красно-  
армейская, д.170, [4832] 756842, 756900

Великий Новгород, Электроника, 603000,  
ул.Великая, д.22, [8162] 332003, 332008

Владивосток, Старт-2000, 690035,  
ул.Харьковская, д.2, [4232] 272954,  
270821

Владикавказ, Альда-Сервис, 362007,  
ул.Кутузова, д.82, [8672] 640460

Владимир, Мастер Сервис, 600026,  
ул.Тракторная, д.8, [4922] 420209,  
323689, 331079

Владимир, Электрон-Сервис, 600022,  
ул.Ново-Ямская, д.73, [4922] 240819,  
370722, [910] 7715475,

Волгоград, Планета-Сервис, 400107,  
ул.Рионская, д.3, [8442] 366420

Волгоград, Сервисцентр ТМ, 400117,  
ул.8-й Воздушной Армии, д.35,  
[8442] 351581

Вологда, Климатические системы,  
160014, ул.Чехова, д.40, Помещение  
ООО «Климатические Системы»,  
[8172] 562999, 784048

Вологда, Электроника-Сервис, 160033,  
ул.Текстильщиков, д.16, [8172] 745531

Воронеж, ЭФИР, 394086, ул.Перхоровича,  
д.2, [4732] 314678

Воронеж, М.видео-сервис, 394063,  
Ленинский пр-т, д.160, [4732] 393755,  
266633, 393753

Екатеринбург, Сонико, 620130, ул.Степана  
Разина, д.109, оф.100, [343] 2691948

Екатеринбург, М.видео-сервис, 620137,  
ул.Студенческая, д.1а, [343] 2646276,  
2646277, 2646273, 2642387

Иваново, Луч-Сервис, 153024, ул.Заводс-  
кая, д.13, [4932] 472984, 472985

Ижевск, АРГУС-Сервис, 426010, ул.Азина,  
д.4, ул.М.Горького, д.76, [3412] 787685,  
780664, 780664, 307979, 308307

Ижевск, Гарант, 426000, ул.Карла Маркса,  
д.395, [3412] 437040, 226336, 436982,  
368700, 711331

Ижевск, РИТ-Сервис, 426008, ул.Пушкин-  
ская, д.216, [3412] 457474, 455959

Иркутск, Электроник, 664003, ул.Литви-  
нова, д.20, стр.10, оф.4, [3952] 209006

Йошкар-Ола, Мидас, 424000, респ.Марий  
Эл, ул. Советская, д.173, [8362] 457368

Казань, ЛУАЗО, 420080, ул.Декабристов  
д.106Б, [843] 5414044, 5413575,  
5413580, 5220214

## Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Казань, М.видео-сервис, 420100,  
ул.Академика Глушко, д.43,  
[843] 2762121, 2763888, 2764880

Калуга, Бинэс Сервис, 248030,  
ул.Суворова, д.25, [4842] 548333, 548222

Кемерово, ВК-сервис, 650066,  
пр-т Октябрьский, д.53/2, [3842] 353967,  
960-9000928

Кострома, АНТЭК, 156019, ул.Станко-  
строительная, д.5Б, [4942] 220512,  
220103

Кострома, Гепард-Сервис, 156000,  
ул.Молочная гора, д.3, Рыбные ряды,  
корп.1, [4942] 312501

Краснодар, Ларина-Сервис, 350080,  
ул.Демуса, д.14, [861] 2119001, 2603982

Краснодар, М-сервис-Юг, 350012,  
ул.Лукияненко, д.103, оф.55,  
[861] 2226413, 2709736, [905] 4080838

Краснодар, М.видео-сервис, 350058,  
ул.Селезнёва, д.204, [861] 2773663

Красноярск, ТехноСтиль, 660041,  
ул.Академика Киренского, д.87Б,  
офис 014, [3912] 799971, 410575

Курган, ТВ-сервис, 640001, ул.Радионова,  
д.56, [3522] 497000

Курск, МАЯК, 305007, ул.Сумская, д.37-6,  
[4712] 350491

Липецк, Рембыттехника, 398001,  
ул.Октябрьская, д.28, [4742] 779331

Магадан, Техномир, ул.Парковая, д.21,  
[41322] 605844

Москва, Мир и Сервис, 117405, Варшавс-  
кое ш., д.143А стр.2, [495] 7440014  
только кондиционеры; 5171613,  
2234008, 6423637 продажа э/ч  
и аксессуаров

Москва, Технопарк-Сервис, 129110,  
пр-т Мира, д.56, стр.1, оф.45,  
[495] 7558520

Мурманск, Электроника, 183050,  
пр-д Ледокольный, д.5; ул.Свердлова,  
д.19, [8152] 535775, 411055

Набережные Челны, Элекам-Сервис,  
423815, пр-т Вахитова, д.16,  
[8552] 538527, 595411

Нальчик, Альфа-Сервис, 360000 КБР,  
пр.Ленина, д.24, [8662] 420430; 420454

Нижний Новгород, Импульс, 603137,  
ул.Жукова, д.24, [8312] 629669  
Новокузнецк, НК-Сервис, 654000,  
ул.Климасенко, д.19, оф.314,  
[3843] 535782, 535970

Новомосковск, Ультра Сервис, 301650,  
ул.Садовского, д.36, [48762] 69520

Новороссийск, Аргон-Сервис, 353905,  
ул.Серова, д.14, [8617] 631115, 630395

Новосибирск, Сибирский Сервис, 630100,  
ул.Котовского, д.10/1, [383] 2924712

Обнинск, Радиотехника, 249037,  
Калужская обл., пл. Треугольная, д.1,  
[48439] 61373, 53131, 61188

Озёрск, Рембыттехника Плюс, 456780,  
Челябинская обл., ул.Калинина, д.10Б,  
[35130] 79951



## Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Омск, Домотехника-Сервис, 644009,  
ул.Лермонтова, д.194, [3812] 324324,  
367401

Орёл, Электрон-Сервис, 302025,  
Московское шоссе, д.137, корп.4,  
[4862] 495075

Орёл, Феникс Электроникс, 302040,  
ул.8 Марта, д.25., [4862] 408681; 408682

Пенза, Орбита-Сервис, 440011, ул.Кар-  
пинского, д.2, [8412] 422726, 392044

Пермь, Импорт-Сервис, 614107, ул.Инже-  
нерная, д.10, [342] 2661260, 2656983

Петрозаводск, АС Альфа-Сервис, 185000,  
наб. Гюллинга, д.13, [8142] 632004,

Псков, Волна, 180019, ул.Звездная, д.5,  
[8112] 530051

Пятигорск, Люкс-Сервис, 357524,  
ул.Фучика, д.21, [8793] 326880

Ростов-на-Дону, Абсолют-Сервис,  
344018, ул.Менчикова, д.71«Д»,  
[863] 2993060

Ростов-на-Дону, Поиск-Сервис, 344065,  
ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1, [863]  
2552017, 2552018, 2552019, 2552027,  
2552028, 2552032 (установка  
кондиционеров)

Ростов-на-Дону, М.видео-сервис,  
344033,ул.Портовая, д.543,  
[863] 2665654, 2420166, 2110138

Рязань, М.видео-сервис, 390037,  
ул.Зубковой, д.17А, [4912] 277070

Рязань, Фонограф Сервис, 390005,  
ул.Гагарина, д.14, [4912] 246854, 246853

Самара, Самара-Спектр, 443034,  
ул.Енисейская, д.37, [846] 9932336,  
9932324

Самара, М.видео-сервис, 443035,  
пр.Юных Пионеров, д.122,  
[846] 9511645, 9950088, 9519377,

Санкт-Петербург, Евросервис, 192012,  
пр-кт Обуховской обороны, д.197,  
пом.4-Н, [812] 6001197, 3628238

Санкт-Петербург, Мир Сервиса, 198095,  
Нитрофаньевское ш., д.10,  
[812] 9260706 (только кондиционеры)

Санкт-Петербург, Техно-Поиск, 196084,  
ул. Коли Томчака, д.28, [812] 7401628

Санкт-Петербург, М.видео-сервис,  
197348, Коломяжский пр., д.10,  
[812] 3954977, 3954974

Саратов, РТЦ, 410004, ул.Шелковичная,  
д.84/86., [8452] 524175

Саратов, Транссервис, 410052, проспект  
50 лет Октября, д.102, [8452] 554363,  
351180, 554339, 663191

Северодвинск, Техно-МАРКЕТ, 164500,  
ул.Гагарина, д.12, [8184] 587221

Смоленск, Гарант, 214020, ул.Румянцева,  
д.19, [4812] 647800

Ставрополь, Бытсервис, 355040, ул.50 лет  
ВЛКСМ, д.8/1, [8652] 740191

Ставрополь, Норд-Сервис, 355044,  
пр-кт Кулакова, д.24, [8652] 393030

Ставрополь, Телемир-Сервис, 355002,  
ул.Пушкина, дом № 54, [8652] 945562

Старый Оскол, Экспресс-Сервис, 309511,  
мкр.Олимпийский, д7, [4725] 424100

## Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Сургут, Эксперт, 628405, пр-кт Комсомольский, д.13, (3462) 253336

Таганрог, Кристи, 347900, ул.Фрунзе, д.45, (8634) 383048

Тамбов, БВС-2000, 392012, ул.Пионерская, д.24, (4752) 751718, 759090

Тверь, Трест-69, 170034, пр-кт Победы, д.11, (4822) 764376, 475969, 557636

Тольятти, Электрон-Сервис, 445026, ул.Свердлова, д.41, (8482) 770327

Томск, Академия-Сервис, 634055, пр.Академический, д.1, блок А, оф.203, (3822) 491580, 492808

Тула, Кузьмичёв-Сервис, 300600, ул.Ф.Энгельса, д.89 (DVD, телевизоры); ул.Декабристов, д.6, (4872) 325607; 427371

Тюмень, Пульсар, 625000, ул.Первомайская, д.6; 625023, ул.Республики, д.169, (3452) 245580, 759508

Улан-Удэ, Мастер, 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.28, (3012) 218963

Ульяновск, Технолюкс, 432049, Московское шоссе, д.100, (8422) 361040

Уфа, Техносервис, 450077, ул.Чернышевского, д.88, (347) 2799070

Чита, Славел-Сервис, 672038, ул.Шилова, д.100, (3022) 415108, 415107, 415105

Челябинск, Рембыттехника Плюс, 456780, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Калинина, д.106, (351) 3079951

Челябинск, М.видео-сервис, 454112, пр-кт Победы, д.302, (351) 7410151, 2640084, 7410152

Черкесск, Мак.Сим, 369000, ул.Первомайская, д.48, оф.11, (87822) 50466, 906-4430466

Ярославль, Рослан-Сервис, 150000, ул.Первомайская, д.9/12, (4852) 725722, 725723, 304669, 727394

Ярославль, ТАУ, 150049, Московский проспект, д.1А, стр.5, (4852) 796677, 796678, 796679, 266537

Ярославль, Трио Сервис, 15014, ул.Угличская, д.12, вход с ул.Лисицина, д.56, (4852) 259483, 457678



