

# BaByliss®

PARIS



pour un lissage parfait et des cheveux respectés  
for a perfect straightening and respected hair

ST26E

**pro 230**

le lisseur des coiffeurs - hairdressers' straightener

## РУССКИЙ

### аппарат для разглаживания волос pro 230

На греющиеся пластины аппарата нанесено разработанное с помощью новое покрытие из микрочастиц керамики и титана. Благодаря использованию этой технологии пластины стали еще более гладкими; они гарантируют безупречное скольжение и еще более бережное отношение к волосам.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пластины с покрытием из Ceramic Titanium
- Регулятор температуры 25- позиционный (от 130 °С до 230°С)
- Быстрый разогрев
- Переключатель вкл./выкл. со световым датчиком подачи напряжения
- Автоматическая остановка
- Вращающийся шнур

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для начала ознакомьтесь с мерами безопасности, изложенными в конце рубрики.

#### Чтобы разгладить ваши волосы

- Подготовьте волосы к разглаживанию: вымойте их, отожмите полотенцем, расчешите расческой с крупными зубьями.
- Разделите волосы на секторы, приподнимите верхние пряди с помощью зажимов-разделителей, чтобы начать работать с нижними прядями.
- Включите в сеть аппарат pro 230 фирмы

ВаByliss и нажмите на кнопку « I ». Загорится и начнет мигать красный световой датчик. Возможно, что при самом первом использовании вы заметите легкий дымок и специфический запах: это довольно частое явление, которое исчезает при последующем использовании аппарата.

- Выберите желаемую температуру с помощью селектора. В принципе для тонких, обесцвеченных или ломких волос рекомендуется выбирать низкую температуру; для вьющихся, густых или трудно укладываемых волос – высокую температуру. Даже волосы одного и того же типа отличаются друг от друга, поэтому мы рекомендуем вам при первом пользовании аппаратом установить регулятор температуры в положение 1. Если почувствуете необходимость, температуру можно постепенно увеличивать при последующем использовании. В качестве ориентира предлагаем следующую таблицу :

Температура	Тип волос
130 – 160°С	Тонкие, обесцвеченные и/или ломкие волосы
160 – 200°С	Нормальные, крашенные и/или волнистые волосы
200 – 230°С	Густые и/или вьющиеся волосы

- Дайте аппарату нагреться в течение приблизительно одной минуты. Когда будет достигнута заданная вами температура, красный световой датчик перестанет мигать. Ваш аппарат теперь го-

тов к работе; красный датчик продолжает гореть.

- Отделите прядь шириной 2-3 см и расположите ее между двумя пластинами, около корней волос.
- Сожмите ручки аппарата, удерживайте их в этом положении, чтобы не выскользнула прядь, и медленно переместите аппарат скользящим движением от корней к кончикам волос.
- Внимание! При каждом разглаживании вы, возможно, услышите потрескивание и заметите выделение дыма. Не беспокойтесь, это может быть вызвано испарением кожного жира, остатков препарата для ухода за волосами (препараты, наносимые без ополаскивания, лаки, ...); это также может быть вызвано излишками воды, которая испаряется из ваших волос.
- Отделите следующую прядь и действуйте, как описано выше, до тех пор, пока все волосы не будут разглажены.
- Если необходимо, повторите операцию, затем разомкните пластины аппарата.
- Уложите волосы для придания прическе окончательной формы. Зафиксируйте результат разглаживания с помощью легкой вуали лака или небольшого количества пенки, но ни в коем случае не расчесывайте волосы щеткой.
- Когда закончите пользоваться аппаратом, нажмите на кнопку «0» и отключите его от сети.

### **Для моделирования волос**

Аппарат для разглаживания волос pro 230 фирмы BaByliss можно использовать для акцентирования укладки отдельных прядей (челка, кончики волос внутрь или наружу, ...) и приподнимания волос

у корней.

- Чтобы приподнять волосы у корней, отделите прядь и удерживайте ее вертикально по отношению к голове. Расположите аппарат как можно ближе к корням волос, зажмите прядь между пластинами и поверните аппарат вперед, чтобы придать волосам максимальный объем у корней. Подержите в таком положении несколько секунд, затем деликатно разгладьте прядь от корней до кончиков волос.
- Чтобы уложить кончики волос внутрь, действуйте, как описано выше, но поверните аппарат внутрь (как щетку при укладке феном). Подержите в таком положении несколько секунд и отпустите прядь.
- Чтобы уложить волосы кончиками наружу, поверните аппарат в противоположном направлении.

### **Автоматическая остановка**

Если аппарат остается включенным дольше 1 часа 15 минут, он автоматически отключается.

### **УХОД ЗА АППАРАТОМ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС**

- Отключите аппарат от сети и дайте ему полностью остыть.
- Чтобы предохранить их оптимальные качества, протрите пластины мягкой влажной тряпочкой, без моющих средств. Не следует скрести пластины.
- Храните аппарат с сомкнутыми пластинами, это способствует их предохранению.