



bimatek[®]

БЛЕНДЕР BL301

ВІМАТЕК БЛЕНДЕР BL301

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 700 Вт

Вес: 2,3 кг

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Vimatek уделяет большое внимание технике безопасности.

При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным их использование. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры безопасности. Сохраните данные инструкции

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Время непрерывной работы блендера не должно превышать 1 минуты. При смешивании плотных смесей или измельчении твердых продуктов время непрерывной работы блендера не должно превышать 10 секунд.

Перед началом использования блендера внимательно прочитайте и сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обратиться к ней в будущем.

Всегда отключайте блендер от электрической сети перед сборкой/разборкой, сменой насадок и чисткой. Не подключайте блендер к электрической сети, пока он полностью не собран.

Перед подключением блендера к источнику питания удостоверьтесь в том, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на этикетке, имеющейся на корпусе блендера.

Блендер не предназначен для использования детьми.

Во избежание поражения электрическим током не погружайте блок с двигателем, сетевой шнур или его вилку в воду или иную жидкость.

При механических или иных повреждениях необходимо отключить блендер от электрической сети и обратиться в авторизованный сервисный центр.

Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола. Следите, чтобы сетевой шнур не касался нагретых поверхностей, не допускайте запутывания шнура.

Не измельчайте и не смешивайте блендером горячие пищевые продукты.

Блендер не предназначен для коммерческого или промышленного использования.

Вы можете управлять скоростью блендера при помощи соответствующего регулятора только при включении переключателя I. При включении переключателя II скорость блендера не регулируется.

Никогда не оставляйте подключенный к электрической сети блендер без присмотра.

Во избежание травм эксплуатировать блендер только в соответствии с настоящей инструкцией. Соблюдайте осторожность при обращении с ножами.

Данный бытовой прибор соответствует самым высоким стандартам качества.

При выходе блендера из строя обращайтесь, пожалуйста, в авторизованные изготовителем сервисные центры.

В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию утюга, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании Bimatek.

ВІМАТЕК БЛЕНДЕР BL301

ОПИСАНИЕ

- 1 настенный крепеж
- 2 переключатель скорости
- 3 кольцо для хранения
- 4 переключатель I
- 5 переключатель II
- 6 блок с двигателем
- 7 венчик
- 8 Толкатель
- 9 Загрузочный желоб
- 10 насадка-блендер
- 11 емкость 0,8 л
- 12 S-образный нож для измельчения
- 13 чаша измельчителя 1,25 л
- 14 терка крупная
- 15 терка мелкая
- 16 шинковка
- 17 держатель для насадок



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Время непрерывной работы блендера не должно превышать 1 минуты.

Соблюдайте осторожность: ножи блендера очень острые!

Всегда держите S-образный нож для измельчения только за пластмассовую верхнюю часть.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер	1
Насадка-венчик	1
Набор для измельчения:	
чаша 1,25 л	1
шинковка	1
терка	2
S-образный нож для измельчения	1
держатель для насадок	1
Мерная емкость для взбивания 0,8 л	1
Настенный крепеж	1
Инструкция по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Насадка-блендер предназначена для смешивания жидкостей и приготовления пюре, она идеально подходит для приготовления соусов, детского питания, молочных коктейлей и т.п.

Шаг 1

Установите насадку-блендер на блок с двигателем.

Шаг 2

Опустите блендер строго вертикально в посуду со смешиваемыми продуктами. Для включения выберите скорость 1–5 и нажмите переключатель I. Для включения повышенной скорости нажмите переключатель II.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ S-ОБРАЗНОГО НОЖА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

S-образный нож для измельчения предназначен для обработки пищевых продуктов, таких как: мясо, сыр, овощи, орехи, чеснок, зелень и т.п.

S-образный нож для измельчения не предназначен для дробления льда и измельчения очень твердых пищевых продуктов, таких как: кофейные зерна, мускатные орехи, крупы или замороженные продукты.

Шаг 1

Перед использованием снимите с S-образного ножа защитный пластиковый чехол.

Шаг 2

Установите нож на ось в центре чаши для измельчения и прижмите вниз для фиксации. Проводя эту операцию, всегда устанавливайте чашу для измельчения на нескользящую поверхность.

BIMATEK БЛЕНДЕР BL301

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Время непрерывной работы блендера с использованием венчика не должно превышать 2 минут.

Шаг 3

Установите на чашу для измельчения крышку.

Шаг 4

Установите на крышку блок с двигателем.

Шаг 5

Для загрузки продуктов используйте загрузочный желоб и толкатель.

Шаг 6

Для включения нажмите переключатель I или II. Во время обработки продуктов держите одной рукой блок с двигателем, а другой рукой придерживайте чашу.

Шаг 7

По завершении работы дождитесь полной остановки двигателя блендера. Затем отсоедините блок с двигателем от крышки.

Шаг 8

Снимите крышку и аккуратно извлеките нож из чаши.

Шаг 9

Извлеките пищевые продукты из чаши для измельчения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРКИ И ШИНКОВКИ

Насадки предназначены для обработки пищевых продуктов, таких как: картофель, морковь, огурцы, сельдерей и т.п.

Шаг 1

Установите необходимую насадку (тёрку или шинковку), на держатель для насадок.

Шаг 2

Установите держатель для насадок на ось в центре чаши для измельчения и прижмите вниз для фиксации. Проводя эту операцию, всегда устанавливайте чашу для измельчения на нескользящую поверхность.

Шаг 3

Установите на чашу для измельчения крышку.

Шаг 4

Установите на крышку блок с двигателем.

Шаг 5

Для загрузки продуктов используйте загрузочный желоб и толкатель.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ**Шаг 6**

Для включения нажмите переключатель I или II. Во время обработки продуктов держите одной рукой блок с двигателем, а другой рукой придерживайте чашу.

Шаг 7

По завершении работы дождитесь полной остановки двигателя блендера. Затем отсоедините блок с двигателем от крышки.

Шаг 8

Снимите крышку и аккуратно извлеките держатель для насадок из чаши.

Шаг 9

Извлеките пищевые продукты из чаши для измельчения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ВЕНЧИКА

Насадка-венчик предназначена для взбивания сливок, яичных белков, приготовления кремов и готовых смесей для десертов.

Шаг 1

Установите насадку-венчик на блок с двигателем.

Шаг 2

Во избежание разбрызгивания смеси перед включением погружите венчик в посуду с обрабатываемыми продуктами. Для включения выберите скорость 1–5 и нажмите переключатель I. Для включения повышенной скорости нажмите переключатель II.

ВІМАТЕК БЛЕНДЕР BL301

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендации по использованию S-образного ножа для измельчения

Продукт	Вес	Время обработки	Предварительная обработка
Мясо	500 г	10 сек	маленькие кусочки (1–2 см)
Зелень	100 г	8 сек	
Орехи	300 г	10 сек	
Сыр	200 г	8 сек	маленькие кусочки (1–2 см)
Хлеб	160 г	6 сек	маленькие кусочки (2 см)
Лук	300 г	8 сек	маленькие кусочки (2 см)
Бисквит	300 г	6 сек	маленькие кусочки (2 см)
Ягоды	400 г	8 сек	
Тесто:		10 сек	
Мука	400 г		
Вода	240 г		
Дрожжи	8 г		
Сахар	8 г		
Соль	8 г		

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед чисткой отключите блендер от источника электропитания.

Соблюдайте осторожность: ножи блендера очень острые!

- Для чистки блока с двигателем и крышки насадки для измельчения используйте влажную ткань. Запрещается погружать блок с двигателем, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или другую жидкость, а также мыть их под проточной водой или в посудомоечной машине.

- Все остальные съемные детали блендера можно мыть в посудомоечной машине. После обработки соленых пищевых продуктов необходимо сразу же произвести чистку блендера.

- При обработке красящих овощей и фруктов пластмассовые детали могут изменить цвет. Для устранения этого перед мытьем в посудомоечной машине протрите эти детали растительным маслом.

БИМАТЕК БЛЕНДЕР BL301

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 1 году, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

