



bimatek[®]

ПАРОВОЙ УТЮГ
IR401

ВІМАТЕК ПАРОВОЙ УТЮГ IR401

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230–240 В~
Частота: 50 Гц
Мощность: 2 200–2 400 Вт
Емкость резервуара
для воды: 400 мл
Длина шнура: 3 м
Вес: 1,5 кг

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство по эксплуатации: 1 шт.
Гарантийный талон: 1 шт.
Стакан для залива воды: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Vimatek уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее, убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте и сохраните инструкции к прибору.
- Используйте утюг только по назначению.
- Детям разрешается использовать устройство только под контролем взрослых.
- Не оставляйте утюг без присмотра, если он подключен к электросети.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- Утюг всегда следует устанавливать на минимальный уровень температуры перед включением или отключением от электросети.
- Не тяните за шнур, чтобы извлечь вилку из розетки.
- Если утюг не используется, он всегда должен быть отключен от источника питания.
- Убедитесь в том, что шнур не касается горячих поверхностей. Утюг должен полностью остыть, а затем храниться в вертикальном положении.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей утюга. Во время использования подошва утюга сильно нагревается и может стать причиной ожога.
- Утюг следует использовать и хранить на ровной, устойчивой поверхности.
- Утюг нельзя продолжать использовать после падения, если на нем присутствуют видимые признаки повреждений или течь.
- Никогда не используйте устройство с какими-либо повреждениями.
- Если поврежден шнур питания, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Периодически проверяйте шнур на предмет повреждений.
- Отключайте устройство от источника питания:
 - перед заливкой или сливом воды;
 - перед очисткой и техобслуживанием;
 - сразу после использования.
- Никогда не гладьте и не отпаривайте одежду на человеке.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не пользуйтесь утюгом на улице или в ванной комнате.

ВІМАТЕК ПАРОВОЙ УТЮГ IR401

ОПИСАНИЕ

- 1 Нескользящая ручка с мягким покрытием
- 2 Жидкокристаллический дисплей
- 3 Кнопка распыления воды
- 4 Кнопка подачи пара
- 5 Регулировка подачи пара
- 6 Крышка отверстия для залива воды
- 7 Кнопка самоочистки
- 8 Форсунка для разбрызгивания воды
- 9 Подошва с керамическим напылением
- 10 Индикатор максимального уровня воды
- 11 Встроенный фильтр от накипи
- 12 Резервуар для воды



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: знак ☒ на бирке означает, что вещь нельзя гладить (напр., хлорофибру, акрил, эластоиен).

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Снимите все наклейки и защитные покрытия с подошвы утюга перед началом использования.
- Прогладьте любую влажную ткань, чтобы дополнительно очистить подошву.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Сначала прогладьте вещи, которые требуют наименьшей температуры глажки. Постепенно переходите к более высоким температурам.





Бирка	Вид ткани	ЖК-дисплей	Рекомендуемая установка регулятора пара
☒	Вельвет	VELVET	☒ DRY
	Синтетика	SYNTHETIC	
	Полипропилен		
	Полиуретан		
	Нейлон		
☒	Вискоза с добавлением полиэстера (искусственный шелк)		•
	Шелк	SILK	
	Шерсть	WOOL	
☒	Хлопок	COTTON	•
	Джинсовая ткань (деним)	DENIM	
	Белье	LINEN	
			☒ MAX STEAM

- Поставьте утюг вертикально. Подключите его к сети. Загорится подсветка емкости для воды, означающая, что утюг включен.
- Загорится жидкокристаллический дисплей, и отобразятся все установки температуры. Через 3 секунды останется гореть только символ ☒ и надпись VELVET, которые начнут мигать. Нажимайте на кнопку регулировки температуры «+», чтобы выбрать нужную температуру.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

См. требуемую температуру глажки на бирке на вещи


Если вы не знаете, из какого вида ткани изготовлена вещь, определите правильную температуру глажки, прогладив часть вещи, не видную при носке или использовании. Шелковые, шерстяные и синтетические материалы: гладьте вещь по изнанке, чтобы избежать появления блестящих пятен.

- Когда вы нажимаете кнопку регулировки температуры «+» для увеличения температуры глажки, на дисплее начинает мигать новая выбранная температура и символ .
- Дождитесь, пока утюг нагреется до выбранной температуры. Вы услышите сигнал, а новая выбранная температура и символ  перестанут мигать.
- Если вы хотите понизить температуру глажки, просто нажмите на кнопку регулировки температуры «-».
- Когда Вы нажимаете кнопку регулировки температуры «->» для снижения температуры, на дисплее начинает мигать новая выбранная температура и символ .
- Дождитесь, пока утюг остынет до выбранной температуры. Вы услышите сигнал, а новая выбранная температура и символ  перестанут мигать.


ВАЖНО: Утюг содержит плавкий предохранитель для защиты от перегрева. Тем не менее, утюг нельзя оставлять без присмотра, когда он включен в сеть.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ГЛАЖКА БЕЗ ОТПАРИВАНИЯ

Установите регулятор пара в положение  (без отпаривания). Выберите установку температуры, подходящую для ткани. Как только нужная температура была достигнута, можно начинать гладить.

Заполнение резервуара водой

- Извлеките вилку из розетки перед тем, как залить воду.
- Установите регулятор пара в положение  (без отпаривания).
- Откройте крышку отверстия для залива воды, поставьте утюг вертикально на плоской сухой ровной поверхности и с помощью мерного стакана, входящего в комплект, медленно залейте воду в отверстие до максимального уровня. Никогда не заливайте воды меньше указателя MAX, когда утюг находится в вертикальном положении.

Особое примечание по воде

Вода с осадком и щелочью вызывает загрязнение форсунок для отпаривания и внутренних поверхностей утюга. В таких случаях рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

Чтобы обеспечить максимальный срок службы парового утюга:

- не используйте воду с содержанием уксуса, крахмала или химических средств для борьбы с накипью;
- чем жестче вода, тем чаще утюг должен проходить процедуру очистки.

Фильтр от накипи

Встроенный фильтр от накипи снижает отложение накипи, происходящее во время глажки с отпариванием, что увеличивает срок службы утюга. Тем не менее, фильтр не полностью устраняет естественный процесс отложения накипи.


Система защиты от протекания (капля-стоп)


Утюг оснащен системой защиты от протекания, разработанной для автоматического прекращения отпаривания, когда выбрана слишком низкая температура.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ГЛАЖКА С ОТПАРИВАНИЕМ






При глажке с отпариванием убедитесь в том, что в емкость залита вода, по крайней мере, на 1/4.

Всегда проверяйте, чтобы в емкости было достаточно воды для оптимального парообразования. Если емкость почти пуста и требует заполнения, на жидкокристаллическом экране начнет мигать символ . Согласно установкам на жидкокристаллическом экране (см. раздел «Установка температуры»), глажка с отпариванием возможна только при высоких температурах, отмеченных надписями WOOL (ШЕРСТЬ), COTTON (ХЛОПОК), DENIM (ДЕНИМ) или LINEN (БЕЛЬЕ).

- Подключите утюг к сети и включите его.
- Установите регулятор температуры в положение, требуемое для парообразования WOOL (ШЕРСТЬ), COTTON (ХЛОПОК), DENIM (ДЕНИМ) или LINEN (БЕЛЬЕ) и подождите, пока символ  перестанет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию «Паровой удар» можно использовать, когда регулятор пара установлен в максимальное положение . Для получения более сильной струи пара, установите регулятор пара в положение  (без отпаривания).

- Установите регулятор пара в нужное положение. Приступайте к глажке с отпариванием.

Символ	Положение регулятора пара
	
	•
	•
	

Паровой удар

- Функция «ПАРОВОЙ УДАР» обеспечивает дополнительную подачу пара, идеальную для разглаживания стойких складок и неровностей во время глажки, как с отпариванием, так и без него.
- Функция «Струя пара» может использоваться только при установках температуры WOOL (ШЕРСТЬ), COTTON (ХЛОПОК), DENIM (ДЕНИМ) или LINEN (БЕЛЬЕ).
- Немного приподнимите утюг над поверхностью ткани, сильно нажмите на кнопку подачи пара и отпустите ее во время глажки. Чтобы добиться оптимального качества пара, делайте паузы в четыре секунды между нажатием кнопки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Держите утюг в нескольких сантиметрах от вещи, чтобы не прожечь тонкую ткань.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Система вертикального отпаривания позволяет использовать утюг для вертикальной глажки. Это особенно полезно для разглаживания одежды, повешенной на вешалку, штор, драпировки стен и т.п. Удерживайте утюг вертикально перед отпариваемым предметом и нажмите кнопку на кнопку подачи пара.

ОСТОРОЖНО! Никогда не гладьте одежду, надетую на человека, и не направляйте струю пара на людей.

ПАР ИЗ НОСИКА

Для трудно разглаживаемых участков ткани, напр., воротников, карманов и т.п., нажимайте кнопку подачи пара для того, чтобы пар распылился из форсунок на передней части подошвы и пропаривал ткань перед утюгом для более легкой и быстрой глажки.

РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ

Функцию распыления воды можно использовать для увлажнения тканей, сложных для разглаживания, сухих мятых участков ткани, шерстяных вещей и случайно образовавшихся складок. Несколько раз нажмите на кнопку разбрызгивания для увлажнения поверхности. Функцию разбрызгивания также можно использовать для деликатных (синтетических) тканей, которые проглаживаются на низкой температуре и потому не могут быть пропарены. Убедитесь в том, что в емкости достаточно воды.


ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ТРЕХПОЗИЦИОННОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Утюг отключается автоматически, если Вы забыли это сделать. Оставленный включенным в вертикальном положении, утюг отключится приблизительно через 10 минут. Утюг также отключится приблизительно через 30 секунд, если его оставить включенным в горизонтальном положении и не двигать, или если он упадет на бок. В таких случаях питание утюга автоматически отключается, а на жидкокристаллическом дисплее начинает мигать надпись AUTO OFF и звучит звуковой сигнал. После выключения утюга освещение емкости остается включенным. Если передвинуть утюг, питание снова включится.

Если утюг оставить в режиме автоматического отключения питания более чем на час, он остынет. Если это произошло, нажимайте кнопку регулировки температуры «+», чтобы брать требуемую температуру для глажки.



ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Установите регулятор пара в положение  (без отпаривания).
- Отключите утюг от источника питания.
- Откройте крышку отверстия для залива воды.
- Переверните утюг и слейте воду из емкости, затем поставьте утюг в вертикальное положение и дайте ему остыть.
- Шнур питания можно обмотать вокруг держателя шнура и зафиксировать защелкой после того, как утюг остынет.
- Хранить утюг следует в вертикальном положении в сухом и безопасном месте.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

САМООЧИСТКА

Рекомендуется проводить процедуру самоочистки регулярно (один-два раза в месяц), что позволяет удалить накипь и загрязнения.

- Установите регулятор пара в положение  (без отпаривания).
- Заполните емкость водой до уровня «МАХ» с помощью мерного стакана, входящего в комплект.
- Установите утюг в вертикальное положение.
- Подключите утюг к сети питания и включите его.
- Установите на жидкокристаллическом дисплее температуру «LINEN» (БЕЛЫЕ) с помощью кнопки регулировки температуры «+».
- Дайте утюгу нагреться, пока символ  не перестанет мигать.
- Извлеките вилку из розетки.
- Подержите утюг в горизонтальном положении над раковиной.
- Нажмите и удерживайте кнопку SELF CLEAN (самоочистка).
- Во время процесса очистки двигайте утюгом вперед-назад.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Если в емкости осталось немного воды, это нормально и не повлияет на работу утюга.
- Если в утюге еще осталось много грязи, повторите процесс самоочистки.

Важно. Нажимайте кнопку SELF CLEAN (самоочистка) только когда вы хотите активировать систему самоочистки. Не нажимайте кнопку SELF CLEAN во время глажки.

УХОД И ОЧИСТКА

- Отключите утюг от сети, вынув вилку из розетки.
- На подошве могут оставаться загрязнения, которые следует удалять тканью, смоченной в растворе уксуса в воде. После очистки следует протереть подошву сухой тканью.
- Не используйте абразивные вещества, чтобы очистить ее.

Подошва должна оставаться ровной и гладкой: не дотрагивайтесь до нее металлическими предметами. Не скоблите и не повреждайте поверхность подошвы.

Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.

Не заливайте уксус или другие реактивы для удаления накипи в емкость для воды.

Для очистки паровых форсунок используйте обычную влажную ткань.