

ČESKÝ

ČAJNÍK

POPIS

- Filtr
- Víko
- Klávesa ovládání víka
- Baníčka
- Rukovět'
- Podložka
- Tlakemka krypty
- Tlačítka teploty ohřevu
- Tlačítka "nahřívání"
- Místo pro navýšení sítové šňůry

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím elektrického čajníku pozorně pročtěte návod k exploataci.

• Přesvědčte se, že pracovní napětí přístroje odpovídá napětí sítě.

• Sítová šňůra zaopatřena u «eurozásahu»; využijte její do zásuvky, obsahující spolehlivý kontakt uzemnění.

• Nepoužívejte čajník v koupelích pokojích. Nepoužívejte jeho nabízku bazénu nebo jiných místech s vodou.

• Neobjekujte se na horkých povrchů čajníku, berte je za rukovět'.

• Neohřívajte víko během vaření vody.

• Sledujte, aby stav vody v čajníku nebyl nižší než minimální znacký. Při převýšení úrovny vody nejvyšší znacký vříci voda může vychladnout.

• Voda v čajníku zůstává horlkou přes dluhou čas. Chráněte přístroj v místech, ne přísných pro děti.

• Ne dovolujte děti využívat čajník jako hračku.

• Předepsané využívání ne slouží pro použití dětí i lidi s omezenými možnostmi, pokud jen jim dané, třeba, odporuďujíci jich bezpečnosti, využívají i jasny jich predpisy o bezpečném používání vydávají a tebežebeped, když mají vzniknout při jeho nesprávném používání.

• Budte zejména pozorní, pokud přístroj používá děti nebo lidi s omezenými možnostmi.

• Předtím jak uklidit přístroj na dlouhodobé ukladání, před čistěním, odpojte jeho od sítě, sdeťte vodu i dejte zelený vychladnut.

• Vy mižete sami odpojit čajník, sejmujte její s podložkou (6).

• Po odpojení čajníku čekajte 15-30 sekund, a poté vy mižete znovu zahnoval jeho do varení vody.

Čistění filtru

Před ziskáváním filtru (1) odpojte čajník, sdeťte její s podložkou (6), sdeťte z něj vodu i dejte mu vychladnut.

• Nepoužívejte víko (2), stisknou na tlátko (3).

• Seberte se za horní část filtru (1) a vytáhněte filtr.

• Dopronejte se proplochou filtru pod tekoucí vodu, lehce očistí jeho kartáčem.

• Vložte filtr (1) na místo.

Čistění i obsluha

Před čistěním odpojte přístroj od sítě, sdeťte vodu i vychladnut.

• Prošlapejte zevnitř čajníku, vložte víko vlnkou látkou. Pro drsnění znečištění použijte měkkých čisticích prostředků, nepoužívejte kovové kartáče a broušicí myč protěsky.

• Stavte čajník na rovný a stál povrch, ne stavte čajník na kraj stolu.

• Použijte jeho podložku, která je součástí dodávky.

• Nepoužívejte čajník s podložkou, Pokud vznikla nutnost sejmout čajník, odpojte jeho sítě a podložku.

• Ne nalejte vodu do čajníku, stojícího na podložce.

• Dejte pozor, aby během vaření vody ne popálil se horlkou páru.

• Periodické kontrole sítovou šňůru a tlátku.

• Nepoužívejte čajník, pokud jsou veškeré počítače až do sítové šňůry.

• Čejkový tlakemka je určen jen pro domácí použití.

Ochrana proti vniknutí

• V zamezení rizika vniku požáru nepoužívejte mezikus a při připojení přístroje k elektrické zásuvce.

• Nepoužívejte čajník vnitř prostoru.

• Ne berete za čajník rukou rukama.

• Ne použítejte čajník bez vody.

• Nepoužívejte čajník bez filtru nebo s něm tézne vztěvem viken.

• Ne nacheváte zapojit přístroj bez dozoru.

• Deku sítovou šňůru vez regulovat, ovíjet ji na podložku.

• Dejte pozor při přeložení čajníku, napřímeného vareni.

• V zamezení úderu elektrickým proudem ne položit čajník na vodu nebo podložku do vody.

• Ne stavte čajník i podložku do myčky pro praní.

• Odpojte přístroj od sítě, pokud je jeho ne používáte nebo před čistěním. Vyhýjte se zástrčku sítovou šňůru se zásuvkou, ne natahuje te za řuku, dříle za zástrčku.

• Nesmí se samostatně opravovat přístroj. Při ohaleném povrchu se obrazuje a autorizované servisní středisko.

ZACHYJEVÍCE TUTO INSTRUKCI

Pred prvnim použitím

• Vyhýjte se čajník z balení.

• Přesvědčte se, že pracovní napětí přístroje odpovídá náročnosti sítě.

• Vložte zástrčku sítovou šňůru v zásuvku.

• Vložte sítovou tlátku na podložku (6) vybavenou. Knoflík budou přisvětovat se 5 minut, až tam sítovnicí zhasne.

• Nepoužívejte čajník, že zařízení je v režimu poříhotnosti.

• Pro naplnění čajníku vodou, sdeťte jeho s podložkou (6), přitom nasílení tláček zhasne, odmkněte víko čajníku (3), stisknou klávesy (3).

• Naplníte čajník vodou do nejvyšší znacký na stupnicí úrovni vody (stupnice je uvnitř čajníku), užavete víko, vložte čajník na podložku (6). Přesvědčte se, že víko čajníku (2) těsně uzavře.

• Zapněte čajník stisknut tláčítka (7), přitom nasílení tláčka bude blikat. Když voda

UKRAЇНСКА

ЧАЙНИК

ОПИС

- Filtr
- Víko
- Klávesa ovládání víka
- Baníčka
- Rukovět'
- Podložka
- Tlakemka krypty
- Tlačítka teploty ohřevu
- Tlačítka "nahřívání"
- Tlačítka "nahřívání"
- Místo pro navýšení sítové šňůry

• VÝSTRAHA! Před odstavením s podložkou se pøesvédte, že čajník vypnute.

• DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím elektrického čajníku pozorně pročtěte návod k exploataci.

• Přesvědčte se, že pracovní napětí přístroje odpovídá napětí sítě.

• Sítová šňůra zaopatřena u «eurozásahu»; využijte její do zásuvky, obsahující spolehlivý kontakt uzemnění.

• Nepoužívejte čajník v koupelích pokojích. Nepoužívejte jeho nabízku bazénu nebo jiných místech s vodou.

• Neobjekujte se na horkých povrchov čajníku, berte je za rukovět'.

• Neohřívajte víko během vaření vody.

• Sledujte, aby stav vody v čajníku nebyl nižší než minimální znacký.

• Při převýšení úrovny vody nejvyšší znacký vříci voda může vychladnout.

• Voda v čajníku zůstává horlkou přes dluhou čas. Chráněte přístroj v místech, ne přísných pro děti.

• Ne dovolujte děti využívat čajník jako hračku.

• Předepsané využívání ne slouží pro použití dětí i lidi s omezenými možnostmi, pokud jen jim dané, třeba, odporuďujíci jich bezpečnosti, využívají i jasny jich predpisy o bezpečném používání vydávají a tebežebeped, když mají vzniknout při jeho nesprávném používání.

• Budte zejména pozorní, pokud přístroj používá děti nebo lidi s omezenými možnostmi.

• Předtím jak uklidit přístroj na dlouhodobé ukladání, před čistěním, odpojte jeho od sítě, sdeťte vodu i dejte zelený vychladnut.

• Vy mižete sami odpojit čajník, sejmujte její s podložkou (6).

• Po odpojení čajníku čekajte 15-30 sekund, a poté vy mižete znovu zahnoval jeho do varení vody.

Čistění filtru

Před ziskáváním filtru (1) odpojte čajník, sdeťte její s podložkou (6), sdeťte z něj vodu i dejte mu vychladnut.

• Nepoužívejte víko (2), stisknou na tlátko (3).

• Seberte se za horní část filtru (1) a vytáhněte filtr.

• Dopronejte se proplochou filtru pod tekoucí vodu, lehce očistí jeho kartáčem.

• Vložte filtr (1) na místo.

Čistění i obsluha

Před čistěním odpojte přístroj od sítě, sdeťte vodu i vychladnut.

• Prošlapejte zevnitř čajníku, vložte víko vlnkou látkou. Pro drsnění znečištění použijte měkkých čisticích prostředků, nepoužívejte kovové kartáče a broušicí myč protěsky.

• Stavte čajník na rovný a stál povrch, ne stavte čajník na kraj stolu.

• Použijte jeho podložku, která je součástí dodávky.

• Nepoužívejte čajník s podložkou, Pokud vznikla nutnost sejmout čajník, odpojte jeho sítě a podložku.

• Ne nalejte vodu do čajníku, stojícího na podložce.

• Dejte pozor, aby během vaření vody ne popálil se horlkou páru.

• Periodické kontrole sítovou šňůru a tlátku.

• Nepoužívejte čajník, pokud jsou veškeré počítače až do sítové šňůry.

• Čejkový tlakemka je určen jen pro domácí použití.

Ochrana proti vniknutí

• V zamezení rizika vniku požáru nepoužívejte mezikus a při připojení přístroje k elektrické zásuvce.

• Nepoužívejte čajník vnitř prostoru.

• Ne berete za čajník rukou rukama.

• Ne použítejte čajník bez vody.

• Nepoužívejte čajník bez filtru nebo s něm tézne vztěvem viken.

• Ne nacheváte zapojit přístroj bez dozoru.

• Deku sítovou šňůru vez regulovat, ovíjet ji na podložku.

• Dejte pozor při přeložení čajníku, napřímeného vareni.

• Pro odstranění se usazeni do vodu nebo podložku.

• Ne stavte čajník i podložku do myčky pro praní.

• Odpojte přístroj od sítě, pokud je jeho ne používáte nebo před čistěním. Vyhýjte se zástrčku sítovou šňůru se zásuvkou, ne natahuje te za řuku, dříle za zástrčku.

• Nesmí se samostatně opravovat přístroj. Při ohaleném povrchu se obrazuje a autorizované servisní středisko.

ZACHYJEVÍCE TUTO INSTRUKCI

Pred prvnim použitím

• Vyhýjte se čajník z balení.

• Přesvědčte se, že pracovní napětí přístroje odpovídá náročnosti sítě.

</