

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HQ6900 SERIES



**PHILIPS**



**Important information booklet Shavers (non-washable)**

<b>ENGLISH</b>	<b>4</b>
<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>7</b>
<b>ČEŠTINA</b>	<b>10</b>
<b>EESTI</b>	<b>13</b>
<b>HRVATSKI</b>	<b>16</b>
<b>MAGYAR</b>	<b>19</b>
<b>ҚАЗАҚША</b>	<b>22</b>
<b>LIETUVIŠKAI</b>	<b>25</b>
<b>LATVIEŠU</b>	<b>28</b>
<b>POLSKI</b>	<b>31</b>
<b>ROMÂNĂ</b>	<b>34</b>
<b>РУССКИЙ</b>	<b>37</b>
<b>SLOVENSKY</b>	<b>40</b>
<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>43</b>
<b>SRPSKI</b>	<b>48</b>
<b>УКРАЇНСЬКА</b>	<b>49</b>

## Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Важная информация

Перед началом использования бритвы внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

### Опасно!

- Бритва и сетевой шнур должны быть сухими (Рис. 1).

### Предупреждение

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям пользоваться прибором или играть с ним.
- Не пользуйтесь бритвой, если сетевой шнур поврежден.
- Запрещается использовать бритву, сетевой шнур и любой другой компонент при наличии повреждений, так как это может привести к травме. Для замены сетевого шнура или любого другого поврежденного элемента используйте только оригинальные компоненты.

### Внимание!

- Прибор не предназначен для влажной чистки. Запрещается погружать прибор в воду или мыть его под струей воды (Рис. 2).
- Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.
- Используйте только входящие в комплект сетевой шнур и аксессуары.

## 38 РУССКИЙ

- Использование прибора, его зарядка (только для некоторых моделей) и хранение должны производиться при температуре от 5 °С до 35 °С.
- Для предотвращения повреждений во время поездок надевайте на бритву защитный колпачок.
- Если бритва подвергалась существенным перепадам температуры, давления или влажности, подождите 30 минут, перед тем как ее использовать.

### Соответствие стандартам

- Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, использование бритвы безопасно в соответствии с современными научными данными.

### Общие сведения

- Прибор снабжен устройством автоматического выбора напряжения и предназначен для электросетей с напряжением от 100 до 240 вольт.
- Предельный уровень шума:  $L_c = 69$  дБ(А)

### Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 3).
- Аккумулятор (только для некоторых моделей) содержит вещества, которые могут негативно воздействовать на окружающую среду. После окончания срока службы прибора и передачи его для утилизации аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекают и утилизируют безопасным для окружающей среды способом (Рис. 4).

## Извлечение аккумулятора (только для некоторых моделей)

---

Перед утилизацией бритвы извлеките из нее аккумулятор.  
Убедитесь в полной разрядке аккумулятора перед извлечением.

Будьте осторожны: контактные полосы аккумулятора острые.

- 1** Проверьте, есть ли винты на задней панели корпуса бритвы, и выкрутите их, если они есть.
- 2** Снимите переднюю/заднюю панель прибора с помощью отвертки. При необходимости также извлеките дополнительные винты/детали, чтобы увидеть плату с аккумулятором.
- 3** Извлеките аккумулятор.

## Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или обслуживания, а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips **www.philips.com** или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в торговую организацию Philips.

## Ограничения гарантии

---

Действие международной гарантии не распространяется на бритвенные головки (вращающиеся и неподвижные ножи), так как они подвержены износу.



[www.philips.com](http://www.philips.com)



100% recycled paper  
100% papier recyclé

4222.002.5395.1