


**BHC6\***

---

**PB\*4VQ249CFTS**



**(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....2**  
**(RO) INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.....25**

---

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

---

*Плита «Hansa» объединяет в себе такие качества, как исключительная простота эксплуатации и стопроцентная эффективность. После прочтения инструкции у Вас не возникнет затруднений по обслуживанию плиты.*

*Плита, при выпуске с завода, перед упаковкой была тщательно проверена на специальных стендах на предмет безопасности и работоспособности.*

*Просим Вас внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации перед включением устройства. Следование изложенным в ней указаниям предотвратит неправильное пользование плитой.*

*Инструкцию следует сохранить и держать в легко доступном месте. Во избежание несчастных случаев необходимо последовательно соблюдать положения инструкции по эксплуатации.*

### **Примечание !**

*Установку следует обслуживать чуть только после прочтения и присвоения содержания настоящего руководства.*

*Установка спроектирована исключительно для варки блюд. Несоответствующее ее применение (напр. для отопления помещений) может быть опасным.*

*Изготовитель оставляет за собой право на введение изменений, не влияющих на действие установки.*

## СОДЕРЖАНИЕ

---

Основные сведения.....	2
Примечания по безопасности.....	4
Описание изделия.....	7
Установка.....	8
Эксплуатация.....	14
Очистка и уход.....	21
Поведение в аварийных ситуациях.....	23
Технические данные.....	24
Гарантия.....	24

## ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- До первоначального пуска керамической нагревательной плиты, следует прочитать руководство по обслуживанию. Таким образом, мы сохраняем безопасность и избегаем аварии установки.
- В случае, если керамическая плита используется в непосредственной близости от радиоприемника, телевизора или другого эмитирующего устройства, следует проверить правильность действия управляющего пульта керамической плиты.
- Плиту должен подключить квалифицированный электромонтажник.
- Не следует устанавливать плиту вблизи холодильных установок.
- Мебель, в которой установлена плита, должна быть стойкой против температуре ок 100° С. Это касается облицовок, кромок и поверхностей изготовленных из пластмасс, клеев и лаков.
- Плиту следет употреблять, исключительно после ее встройки в шкафчик. Таким образом, мы избегаем возможности соприкосновения к токопроводящим частям.
- Ремонт электроустановок могут производить исключительно специалисты. Некачественны ремонт, вызывает серьезную опасность для потребителя.
- Установка отключается от электропроводки только после отключения плавкого предохранителя или изъятия вилки из штепсельной розетки.
- Необходимо обратить внимание на то, чтобы дети не играли с плитой. Дети могут стянуть с нее кастрюли с горячим содержимым и ошпариться.
- Настоящее устройство не предназначено для эксплуатации лицами с ограниченной физической, сенсорной или психической способностью (в том числе детьми) или лицами с отсутствием опыта или знания устройства, разве что это осуществляются под надзором или в соответствии с руководством по эксплуатации устройства, переданной лицами, ответственными за их безопасность.
- Установленный индикатор остаточного нагрева показывает, что плита включена или еще остается горячей.
- В случае установки штепсельной розетки вблизи нагревательного поля, следует обращать внимание на то, чтобы питательный провод плиты, не соприкасался с нагретыми местами.
- В случае применения масел и жиров, не следует оставлять плиту без надзора, ибо угрожает это пожаром.
- Не следует употреблять посуду из пластмасс и алюминиевой фольги, ибо они расплавляются под влиянием высокой температуры и могут повредить плиту.
- На разогретое нагревательное поле, не должен попадать сахар, лимонная кислота, соль и пр.
- В случае если на горячую плиту попадут сахар или пластмасса, ни в коем случае не следует отключать плиту, а лишь соскрести их острым скребком. Хранить руки от ожога.
- В случае употребления керамической плиты, следует применять исключительно горшки и кастрюли с плоским днищем, лишённые острых кромок и задиоров, ибо в противном случае, могут возникнуть устойчивые царапины на плите.
- Нагревательная поверхность керамической плиты стойкая против термического удара. Она не чувствительна ни к холоду, ни к теплу.
- Не следует спускать на плиту тяжелые предметы. Точечный удар напр. от падения бутылочки с приправами, может привести к трещинам и отслоениям керамической плиты.
- Через поврежденные места, кипящие блюда, могут попасть на находящиеся под напряжением элементы керамической плиты.

## ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

---

- В случае обнаружения поломок, ушибов и трещин керамической плиты, следует немедленно отключить плиту от сети. Для этого, следует отключить плавкий предохранитель или изъять вилку из штепсельной розетки. Затем, следует обратиться в сервис.
- Следует соблюдать указания по уходу и очистке керамической плиты. В случае несоответствующей ее эксплуатации, не действует гарантия.
- Не следует употреблять поверхность плиты в виде доски для резки или рабочего стола.
- Не рекомендуется укладка на поверхности кухонной плиты металлических предметов таких как ножи, вилки и крышки, ибо они разогреваются.
- Не следует встраивать кухонную плиту над печкой без вентилятора, над посудомоечной машиной, холодильником, фризером или стиральной машиной.

## КАК ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ



Тот кто соответствующим образом пользуется электроэнергией, не только сохраняет домашний бюджет, но также сознательно действует в пользу окружающей среды. Поэтому, поможем Вам экономить электроэнергию! Это можно делать следующим образом :

- **Применение соответствующей посуды для варки**

Горшки с плоским и толстым дном, позволяют сэкономить до 1/3 электроэнергии. Следует помнить о крышке, в противном случае, потребление энергии возрастает вчетверо !

- **Подбор посуды, соответствующей поверхности нагревательного поля**

Посуда для варки в ни коем случае не должна быть меньше нагревательного поля.

- **Уход за чистотой нагревательных полей и дна горшков**


Загрязнения препятствуют передаче тепла – сильно пригоревшие загрязнения можно устранить лишь только при помощи средств значительно засоряющих окружающую среду.

- **Не следует зря «заглядывать в горшки»**

- **Не встраивать плиту в непосредственной близости холодильников\фризеров.**

Потребление ими электроэнергии чрезмерно возрастает.

## РАСПАКОВКА



За время транспорта установка защищена от повреждений при помощи упаковки. После распаковки установки, просим Вас устранить элементы упаковки способом не угрожающим окружающей среде.

Все материалы примененные для упаковки, не вредят окружающей среде и полностью пригодны для возврата. Они обозначены соответствующим знаком.

Примечание! Упаковочные материалы (полиэтиленовые мешочки, куски стиропора и пр.), следует держать издали от детей.

## УСТРАНЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ УСТРОЙСТВ



По окончании срока использования данное устройство нельзя выбросить, как обычные коммунальные отходы, его следует сдать в пункт приема и переработки электрических и электронных устройств.


Об этом информирует знак, расположенный на устройстве, инструкции по эксплуатации и упаковке.

В устройстве использованы материалы, подлежащие повторному использованию в соответствии с их обозначением. Благодаря переработке, использованию материалов или иной формы использования отслуживших срок устройств вы внесете существенный вклад в сохранение окружающей среды.


Сведения о соответствующем пункте утилизации использованного оборудования вы можете получить в местной администрации.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

### Характеристика плиты ВНС6\*



### Панель управления




1. Главный сенсор
2. Сенсор «Выбор нагревательного поля»
3. Указатель нагревательных полей
4. Сенсор изменения нагревательной мощности
5. Сенсор двойного и тройного нагревательного поля
6. Диод LED, сигнализирующий включение двойного и тройного нагревательных полей
7. Сенсор-ключ с сигнализационным диодом LED
8. Сенсор часов
9. Указатель (табло) часов
10. Диод LED, сигнализирующий работу часов для соответствующего нагревательного поля

## УСТАНОВКА



### Подготовка столешницы мебели к монтажу плиты

- Толщина столешницы мебели должна быть от 28 до 40 мм, глубина столешницы минимум 600 мм. Столешница должна быть плоской, с хорошо установленным уровнем. Следует помнить о устранении щели со стороны стены и предохранении столешницы от затеков и влаги.
- Расстояние между краем отверстия и краем столешницы спереди должно составлять минимум 60 мм, а сзади – минимум 50 мм.
- Расстояние между краем отверстия и боковой мебельной стенкой должна составлять минимум 55 мм.
- Мебель для монтажа должна иметь облицовку, а также клеи для ее приклеивания, устойчивые для температуры 100 градусов С. Последствием невыполнения данного требования может быть деформация поверхности либо отклеивание облицовки.
- Края поверхности должны быть предохранены материалом, устойчивым к проникновению влаги.
- Отверстие в столешнице выполнить согласно размерам, поданным на рисунке 1.
- Под нижней частью плиты следует оставить не менее 25 мм свободного пространства, для избежания перегрева поверхности мебели.







## УСТАНОВКА



Монтаж в столешнице основного (несущего) шкафчика



Монтаж в рабочей столешнице над духовым шкафом с вентиляцией



Запрещается монтаж плиты над духовым шкафом без вентиляции!




Соединительный провод рабочей панели необходимо провести так, чтобы он не прикасался к нижнему ограждению.


# УСТАНОВКА

## Монтаж плиты ВНС6\* в столешнице мебели



- В случае наличия столешницы толщиной 38 мм, для встраивания плиты надо использовать 4 ручки «А». Способ монтажа показан на рис. 2 и 3. При наличии столешницы толщиной 28 мм, кроме ручек «А» следует дополнительно использовать 4 деревянные колодки размером 15/15/50 мм. Способ монтажа показан на рис. 4 и 5.
- Проверить, чтобы прокладка плотно прилегала к плите.
- Легко прикрутить ручки под плитой.
- Очистить столешницу, вложить плиту в отверстие и прижать к столешнице.
- Установить ручки перпендикулярно к краю плиты и докрутить до упора.



1. столешница
2. винт
3. крепежная ручка
4. нагревательная плита
5. прокладка плиты



1. столешница
2. винт
3. крепежная ручка
4. нагревательная плита
5. прокладка плиты
6. деревянная колодка



# УСТАНОВКА

---

## ▶ Приключение плиты к электропроводке

### Примечание !

Плиту к электропроводке может подключить исключительно квалифицированный электромонтажник. Запрещено своевольное производство переделок или изменений в электропроводке.

## ▶ Указания для электромонтажника

Плита приспособлена изготовителем к питанию переменным трехфазным током (400 V 3N ~ 50 Hz). Приспособление плиты к питанию однофазным током (230 V) возможно после установки соответствующей перемычки на зажимной планке по приведенной схеме. Схема соединений установлена также в нижней части нижнего кожуха. Доступ к зажимной планке возможен после снятия крышки в нижнем кожухе. Следует помнить о соответствующем подборе питающего провода, учитывая вид соединения и номинальную мощность плиты

Питающий провод следует закрепить в оттяжке.

### Примечание !


Следует помнить о необходимости подключения защитной цепи к зажиму на зажимной планке, обозначенному  $\oplus$ . Электропроводка, питающая плиту, должна быть защищена соответствующим образом и дополнительно, должна иметь соответствующий выключатель, способствующий отсеку тока в аварийной ситуации.

До подключения плиты к электропроводке, следует ознакомиться с информацией приведенными на заводском щитке и схеме соединений.

### Примечание !


Электромонтажник обязан выдать пользователю «заявку о подключении нагревательной плиты к электропроводке» (приложение к гарантийной карте). Включение нагревательной плиты другим способом, может привести к ее повреждению.

# УСТАНОВКА










## СХЕМА ВОЗМОЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ВНИМАНИЕ! Напряжение нагревательных элементов – 230 V

ВНИМАНИЕ! За каждым разом при каждом соединении предохранительный провод должен быть соединён с клеммой .

Рекомендуемый вид соединительного провода

1	Для сети 230 V соединение однофазное с нейтральным проводом, мостики соединяют клеммы 1-2-3 а также 4-5, предохранительный провод 	1N~		OWY 3X 4 mm <sup>2</sup>
2	Для сети 400/230 V двухфазное соединение с нейтральным проводом, мостики соединяют клеммы 2-3, а также 4-5, предохранительный провод до 	2N~		OWY 4X 2,5 mm <sup>2</sup>
3	Для сети 400/230 V трёхфазное соединение с нейтральным проводом, мостик соединяет клеммы 4-5, фазные провода подключены к 1, 2 и 3, провод нейтральный к 4-5, предохранительный провод к 	3N~		OWY 5X 1,5 mm <sup>2</sup>

Фазные провода- L1=R, L2=S, L3=T; N -провод нейтральный;  - предохранительный провод

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

## До первоначального пуска

- Сперва следует тщательно очистить кухонную плиту. С керамической плитой следует обращаться, как со стеклянной поверхностью.
- При первоначальном пуске, могут временно выделяться запахи и по этому, следует включить вентиляцию в помещении или открыть окно.
- Операции по обслуживанию следует произвести с соблюдением указаний по безопасности.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Керамическая нагревательная плита оборудована сенсорами, обслуживаемыми путем прикосновения пальца к обозначенным поверхностям.

Каждая перемена настройки сенсора, сопровождается звуковым сигналом.

Следует обращать внимание на то, чтобы во время включения и отключения и при установке степени мощности разогрева, **всегда нажимать только один сенсор**. В случае одновременного нажатия нескольких сенсоров (за исключением отключения нагревательного поля или таймера), система не учитывает введенных сигналов управления. В случае длительного нажатия, включает сигнал помехи.


### Подбор соответствующей посуды для варки

Для кухонных керамических плит, имеются специально испытанные емкости для варки и жаренья. Следует соблюдать указания, приведенные их изготовителями.

Емкости (кастрюли) для варки имеющие алюминиевое или медное днище, могут оставлять металлические прокрашивания, трудно устранимые. Особенная осторожность, рекомендуется в случае эмалированных емкостей, которые после случайного выкипания содержимого, могут привести к неотвратимым повреждениям. Для оптимального потребления электроэнергии, оптимальной продолжительности варки и во избежание прижогов блюд вскипячиваемых на плите, следуют соблюдать следующие указания :

#### Днище кастрюли :

Кастрюли для варки \ жаренья должны иметь устойчивое плоское днище, ибо днище с острыми кромками, задирами и пригоревшими остатками блюд может поцарапать керамическую плиту и воздействовать на нее в виде абразивного материала !



#### Величина кастрюли :

Диаметр поверхности основания кастрюль и горшков должен соответствовать, по возможности, точно диаметру нагревательного элемента плиты.

#### Крышки кастрюли :

Крышка кастрюли предотвращает утечку тепла и таким образом сокращает продолжительность нагрева и редуцирует потребление электроэнергии.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Панель управления


После подключения плиты к электросети, на короткое время загорится диод над сенсором «Ключ» (7), после чего можно включить керамическую плиту.



Не следует располагать какие-либо предметы на поверхности сенсоров (Это может быть распознано как повреждение и включится звуковой сигнал), поверхность следует содержать в постоянной чистоте.

## Включение нагревательной плиты

Если нагревательная плита отключена, тогда все нагревательные поля отключены, а указатели не светят. Прикасаясь к главному сенсору (1) включим плиту, а на всех указателях нагревательных полей (3) на 10 секунд появится символ «0». Перемещая палец по сенсору (4) устанавливаем желаемую степень мощности нагрева, предварительно выбирая кнопку выбора нагревательного поля (2) (см. «Установка степени нагрева»).




Если в течение 10 секунд не будет перенаправлен ни один сенсор, тогда нагревательная плита отключится.

Невозможно включить плиту, если действует блокада охраны плиты перед детьми. (См. «Разблокировка нагревательной плиты»).

## Включение нагревательного поля

После включения нагревательной плиты главным сенсором (1) можно обслуживать нагревательные поля следующим образом:

1. Выбрать желаемое нагревательное поле сенсором «Выбор нагревательного поля» (2) (расположение сенсоров соответствует размещению нагревательных полей).
2. Перемещая палец по сенсору (4), устанавливаем желаемую степень мощности нагрева.
3. С целью изменения мощности нагрева опять, как и в пункте 1, сначала выбираем желаемое нагревательное поле сенсором выбора нагревательного поля (2), а затем перемещаем пальцем по сенсору (4)




Если в течение 10 секунд не будет перенаправлен ни один сенсор, то нагревательное поле отключится. Нагревательное поле активно, когда рядом с цифрой светится символ «0», что означает, что поле готово к выполнению установок нагревательной мощности.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Функция двойного и тройного нагревательного поля

Функцию двойного и тройного нагревательного поля можно включить нажимая сенсор (5). Включение этого поля сигнализируется красным светом диода (6) двойного и тройного нагревательного поля.


Чтобы включить функцию двойного и тройного нагревательного поля, следует снова нажать сенсор (5).



**Функцию двойного и тройного нагревательного поля можно включить только тогда, когда работает основное поле.**

## Установки степени мощности нагрева


Чтобы установить мощность нагрева, мы должны в первую очередь выбрать сенсором «Выбор нагревательного поля» (2) желаемое нагревательное поле. Затем на указателе времени нагревательного поля (3) «0.» можем начать устанавливать желаемую степень мощности нагрева, перемещая пальцем по сенсору (4).



## Отключение одного нагревательного поля

Одно нагревательное поле можно отключить следующим образом:

1. Выбираем желаемое нагревательное поле сенсором «Выбор нагревательного поля» (2).
2. Затем, перемещая палец влево по сенсору (4), уменьшаем степень мощности до «0».
3. На указателе указана буква «Н» - символ остаточного нагрева.



# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Система автоматического уменьшения мощности нагревания

Каждое нагревательное поле оборудовано в автоматическую систему уменьшения нагревательной мощности. Если данная система включена, то соответствующее нагревательное поле действует на полную мощность на период времени, соответствующий степени выбранной мощности нагревания, а затем переключается на автоматически регулируемую степень нагревательной мощности приготовления.

Включаем автоматическую систему уменьшения мощности нагревания нажатием сенсора (4) в позиции «9», а затем снова нажимаем сенсор (4) в позиции «9».

После нажатия сенсоров на указателе нагревательного поля (3) будет светиться в течении 10 секунд степень мощности нагревания «9» попеременно с буквой «А».

Если в течение 10 секунд на сенсоре (4) установим степень мощности нагревания отличную от «9» (то есть какую-либо другую), то автоматическая система уменьшения мощности нагревания включится, буква «А» будет светиться попеременно с запрограммированной вами степенью мощности нагревания на протяжении всего времени работы системы.

Если, прикасаясь к сенсору (-)(4), в течении 10 секунд начнём установку степени нагревательной мощности приготовления, то система автоматического уменьшения нагревательной мощности будет активна, а буква «А» светится попеременно с символом «Выбор степени мощности нагревательного поля» в течении всего времени действия функции.

Теперь в любой момент можем изменить установку степени нагревательной мощности приготовления способом, который описан в разделе «Установки степени нагревательной мощности».



**В случае, если начнём устанавливать степень нагревательной мощности только через 10 секунд, то погаснет символ «А», автоматическая система уменьшения нагревательной мощности неактивна.**



**В случае, если не желаем включать систему автоматического уменьшения нагревательной мощности, то лучше начать выбор степени мощности нагревания от позиции (0).**

Степень нагревательной мощности приготовления	Время быстрого приготовления (мин.)
⏏	-
1	1
2	3
3	4,8
4	6,5
5	8,5
6	2,5
7	3,5
8	4,5
9	-



# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

---

## Функция блокиды

---

Функция блокиды включается сенсором «Ключ» (7) и хранит включенное нагревательное поле перед непредвиденным изменением установок или отключения плиты детьми, домашними животными и т.п.

Когда заблокируем нагревательную плиту, то с моментом отключения нагревательных полей (на указателях нагревательных полей светиться «0»), нагревательная плита предохранена от ненамеренного включения и возможно оно только после разблокировки.



**Если в электросети будет отключено напряжение, то блокида будет автоматически выключена!**

## Блокировка нагревательной плиты

---

С целью блокировки нагревательной плиты, следует нажать сенсор «Ключ 7» до момента, когда начнёт светить сигнализационный диод (7). Когда засветится диод, раздаётся короткий акустический сигнал.



## Разблокировка нагревательной плиты

---

С целью разблокировки нагревательной плиты следует нажать сенсор «Ключ 7» и придерживать, пока не погаснет сигнализационный диод (7). После того, как диод погаснет, раздаётся короткий акустический сигнал.



**Блокировка и разблокировка нагревательной плиты возможна, когда плита подключена или на указателе нагревательных полей (3) светится «0».**

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Указатель остаточного тепла

После окончания работы на керамическом стекле остаётся тепловая энергия, называемая остаточным теплом. Показания остаточного тепла на табло указываются в двух этапах. После выключения нагревательного поля либо всей плиты, когда температура превышает 60 градусов по С, на соответствующем табло появляется символ «Н». Указатель остаточного тепла светиться на табло тех пор, пока температура нагревательного поля превышает 60 градусов по С. В диапазоне температур от 45 градусов по С до 60 градусов по С на табло будет светиться символ «h», символизирующий низкую остаточную температуру. Когда температура упадёт ниже 45 градусов по С, указатель остаточного тепла погаснет. Когда на указателе остаточного тепла показана температура выше 60 градусов по С, электропитание отключится. После очередного подключения электропитания к плите, указатель остаточного тепла будет мигать. Указатель остаточного тепла будет мигать на табло до тех пор, пока плита не остынет либо пока не будет выбрано и включено нагревательное поле.



**Во время действия указателя остаточного тепла нельзя дотрагиваться до нагревательного поля, так как можно получить ожог, и нельзя ставить на нём реагирующих на тепло предметов.**



**Если отключится электроэнергия, указатель остаточного нагрева «Н» не будет светиться. Но нагревательные поля могут быть ещё горячими!**

## Ограничение времени работы

Для обеспечения надёжности работы, плита оборудована в ограничитель времени работы для каждого из нагревательных полей. Максимальное время работы устанавливается соответственно выбранной в последней очередности степени мощности.

Если в течение долгого времени не изменяем степени мощности нагревания (см. таблицу), тогда соответствующее нагревательное поле будет автоматически отключено и заработает указатель остаточного нагревания. Однако, можем в любой момент включить и обслуживать отдельные нагревательные поля согласно инструкции обслуживания.

Степень нагревательной мощности	Максимальное время работы в часах
1	10
2	10
3	6
4	5
5	5
6	4
7	1,5
8	1,5
9	1,5


# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Функция часов

Если нагревательная плита оборудована в часы – таймер, то при их помощи можно запрограммировать время работы любого нагревательного поля.

Сначала надо включить нагревательное поле (2), а затем сенсором часов (8) нажимать до тех пор, пока не загорится соответствующий сигнализационный диод (10) для выбранного нагревательного поля (2).

Затем, во время мигания диода (10) передвигаем палец по сенсору (4) и устанавливаем желаемое время работы нагревательного поля. Часы включатся только тогда, когда на указателе часов (9) время отличается от нулевого.



**Окончание установленного времени сигнализируется многочисленными короткими звуковыми сигналами. На указателе (3), соответствующем данному нагревательному полю, светится «0», нагревательное поле не греет, а на табло часов светится «00».**

Чтобы изменить установки мощности нагревательного поля, запрограммированного часами, следует прикоснуться к сенсору (2), а затем, перемещая палец по сенсору (4), установить мощность нагревательного поля.

Если часы запрограммированы для неактивного поля и за цифрами табло часов (9) не светиться точка, то данную функцию можно использовать в качестве функции обычного таймера.

### Таймер

Таймер следует применять для получения сигнала о выполнении различных, коротких по времени обслуживания, действий, (например, приготовление яиц и др.), для облегчения выполнения других работ, не связанных непосредственно с обслуживанием плиты. Возможная продолжительность работы таймера от 0 до 99 минут.

Чтобы включить таймер следует:

- однократно нажать сенсор (8),
- затем, перемещением пальцем по сенсору (4), запрограммировать время работы (например, на 5 минут).



**Звуковой сигнал сообщает о окончании времени работы.**

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Функция подогрева

Функция подогрева удерживает тепло готового блюда на нагревательном поле. Выбранное нагревательное поле включено на низкую мощность. Мощность нагревательного поля управляется функцией подогрева блюда, так как температура блюда составляет примерно 65 градусов по С. Поэтому тёплое, готовое к употреблению блюдо не меняет своего вкуса и не пригорает ко дну кастрюли. Данную функцию также можно использовать для растапливания масла, шоколада и т.п.


Функция подогрева блюда установлена, как дополнительная мощность нагревания между позицией «0 1» и появляется на табло, как символ «L».



**Включение функции « L » происходит в момент уменьшения мощности с позиции «1».**

## Отключение всей нагревательной плиты

Нагревательная плита работает, когда включено хотя бы одно нагревательное поле. Нажимая главный сенсор (1) отключаем всю нагревательную плиту, а на указателе нагревательного поля (3) светиться буква «H» - символ остаточного нагревания.



## ОЧИСТКА И УХОД



Повседневный уход пользователя за чистой плитой и ее соответствующее консервирование, имеют большое влияние на продление срока ее безотказной работы.



По ходу очистки керамики, действуют те же принципы, что в случае ухода за стеклянными поверхностями. В ни коем случае не следует применять абразивные или едкие моющие средства, песок для скобления или губки с шероховатой поверхностью. Не следует также применять паровые моечные устройства.

### Очистка после каждого временного применения

- **Небольшие не пригоревшие загрязнения** стереть влажной тряпочкой без любого моющего средства. Применение моющего средства для посуды, может вызвать появление голубоватых пятен. Эти стойкие пятна не всегда можно устранить по ходу первоначальной очистки, даже при применении специального средства.
- **Сильно присохшие загрязнения, устранять при помощи острого скребка. Затем, стереть нагревательную поверхность влажной тряпочкой.**



### Устранение пятен

- **Светлые пятна перломутрового цвета (остатки алюминия)** можно устранять с холодной нагревательной плиты при помощи специального средства для очистки. Известковые остатки (напр. после выкипания воды), можно устранять при помощи уксуса или другого средства для очистки.
- При устранении сахара, блюд, содержащих сахар, пластмасс и алюминиевой фольги, не следует отключать данное нагревательное поле, следует сразу тщательно соскрести остатки (в горячем состоянии) при помощи острого скребка с горячего нагревательного поля. После устранения загрязнения, можно отключить плиту и уже остывшую, дочистить специальным средством.

Специальные средства для очистки, можно приобрести в специализированных электротехнических магазинах, аптекарских магазинах, гастрономах и в магазинах с кухонным оборудованием. Острые скребки можно купить в магазинах для любителей мастерить, и в магазинах со строительными приборами, а также в магазинах с малярными приборами.

## ОЧИСТКА И УХОД

В любом случае не следует наносить очищающее средство на горячую плиту. Лучше всего, позволить очищающим средствам позволить подсохнуть а потом, стереть их влажной тряпочкой. Возможные остатки очищающего средства, следует стереть влажной тряпочкой до вторичного нагрева. В противном ибо случае, они могут воздействовать агрессивно на поверхность плиты.

**В случае несоответствующего ухода за керамической поверхностью нагревательной плиты, мы не несем ответственность в рамках гарантии.**

**Примечание !** В случае невозможности, по любому поводу, обслуживания управления включенной плиты, следует отключить главный выключатель или вывинтить соответствующий плавкий предохранитель и обратиться в сервис.

**Примечание !** В случае обнаружения трещин или поломок керамической плиты, следует сразу отключить нагревательную плиту и отключить ее от электропроводки. Для этой цели, следует отключить предохранитель или изъять вилку из штепсельной розетки. Затем, следует обратиться в сервисный центр.

### ▶ Периодические осмотры

Помимо постоянного содержания плиты в чистоте, следует:

- Проводить периодические проверки работы элементов управления и рабочих узлов плиты. По истечении гарантийного срока, как минимум два раза в год, в пункте сервисного обслуживания следует заказать техосмотр плиты.
- Устранить обнаруженные неполадки.
- Произвести периодический уход за рабочими узлами плиты.


### Внимание!

Любые ремонты и регулировки должны выполняться соответствующим пунктом сервисного обслуживания или сертифицированным инсталлятором.

## ПОВЕДЕНИЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В любой аварийной ситуации, следует :

- отключить рабочие узлы плиты,
- отключить электропитание,
- объявить о ремонте в сервисный центр,
- некоторые мелкие неполадки пользователь может устранить самостоятельно, руководствуясь примечаниями приведенными в нижеприведенной таблице. До того пока Вы обратитесь в отделение обслуживания клиентуры или в сервисный центр, следует проверить очередные пункты по таблице.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
1. Плита не работает	- перерыв в подаче тока	-проверить предохранитель домашней электропроводки, перегоревший заменить
2. Плита не реагирует на введенные значения	- панель управления не включена	- включить
	- сенсор нажимался слишком недолго (менее секунды)	- нажимать сенсоры несколько дольше
	- одновременно нажато большее количество сенсоров	- всегда нажимать только один сенсор (кроме отключения конфорки)
3. Плита не реагирует и издает короткий звуковой сигнал	- включена защита от детей (блокада)	- выключить защиту от детей (блокаду)
4. Плита не реагирует и издает длинный звуковой сигнал	- неправильная эксплуатация (нажаты не те сенсоры или нажаты слишком быстро)	- повторно включить плиту
	- сенсор(ы) закрыт(ы) или загрязнен(ы)	- открыть или очистить сенсоры
5. Плита не выключается	- после включения не введено никаких значений в течение более чем 10 секунд	- повторно включить панель управления и немедленно ввести данные
	- сенсор(ы) закрыт(ы) или загрязнен(ы)	- открыть или очистить сенсоры
6. Одна конфорка отключается	- ограничение времени работы	- снова включить конфорку
	- сенсор(ы) закрыт(ы) или загрязнен(ы)	- открыть или очистить сенсоры
7. Не светится индикатор остаточного нагрева, хотя конфорки еще не остыли	- перерыв в подаче тока, устройство отключено от сети	- индикатор остаточного нагрева сработает снова только после включения и отключения панели управления
8. Трещины в керамической плите	 Немедленно отключить керамическую плиту от сети (предохранитель). Обратиться в ближайшую сервисную службу.	
9. Неполадка еще не устранена	Отключить керамическую плиту от сети (предохранитель). Обратиться в ближайшую сервисную службу. Важно! Вы несете ответственность за содержание устройства в надлежащем состоянии и правильную эксплуатацию в домашнем хозяйстве. Если из-за ошибки в эксплуатации Вы вызовете сервисную службу, Вам придется оплатить ее прибытие (в том числе в течение гарантийного срока). За ущерб, вызванный несоблюдением настоящего руководства, производитель ответственности не несет.	

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

---

Номинальное напряжение:	400В 3N~ 50 Гц
Номинальная мощность:	<b>ВНС6* (PB*4VQ249CFTS)</b>
- нагревательное поле: 1 x Ø 145 мм	1200 Вт
- нагревательное поле: 1 x Ø 180/120 мм	1700 Вт
- нагревательное поле: 1 x Ø 170 x 265mm	2200 Вт
- нагревательное поле: 1 x Ø 210/175/120 мм	2300 Вт
Габарит:	576 x 518 x 50;
Вес:	ок. 7,8 кг

Соответствует требованиям стандартов EN 60335-1; EN 60335-2-6, действующим в Европейском Союзе.

## ГАРАНТИЯ,

---

### Гарантия

---

Гарантийные обязательства в соответствии с гарантийным талоном  
-Изготовитель не несет ответственности за какие бы то ни было повреждения, вызванные неправильным обращением с устройством.

*Пожалуйста, впишите сюда данные, указанные на устройстве*

Тип .....

Заводской номер .....



**RO**



**Амика Вронки С.А  
Ул. Мицкевича, 52  
64-510 Вронки, Польша  
Тел. (+48) 67 25 46 100  
Факс (+48) 67 25 40 320**

---