

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Чайник

AGK302

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

ЧАЙНИК

AGK302

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность:
1850–2200 Вт

Объем: 1,8 л

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный
талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Поддерживайте в чистоте корпус чайника. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Никогда не погружайте чайник, основание с электрическими контактами, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте чайник в местах с повышенной влажностью.
- Устанавливайте чайник на сухую ровную поверхность.
- Не устанавливайте чайник в непосредственной близости от источников тепла.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования, а также перед чисткой.
- При обнаружении повреждений любого рода прекратите использование чайника и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Во избежание повреждения чайника необходимо регулярно удалять накипь.
- Недостаточное количество воды (меньше 500 мл) приведет к преждевременному отключению чайника.
- Не открывайте крышку чайника во время нагрева воды и сразу после выключения.
- Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой.
- Чайник предназначен только для кипячения воды. Запрещается использование чайника не по назначению.
- Перед включением чайника его крышка должна быть закрыта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию чайника, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

КАМБРООК

ЧАЙНИК

AGK302

ОПИСАНИЕ

- 1 Кнопка открывания крышки
- 2 Съёмный металлический фильтр от накипи
- 3 Стеклоянный корпус объемом 1,8 л
- 4 Кнопка включения / выключения (не показана на рисунке)
- 5 Основание с углом вращения 360° и отсеком для хранения шнура



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ЧИСТКА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Наполните чайник водой до отметки максимального уровня.
- Вскипятите и вылейте воду, чтобы удалить все механические частицы и пыль, которые могли попасть в чайник в процессе производства и транспортировки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Наполните чайник водой, чтобы уровень воды находился между отметками максимального и минимального уровня.
- Поставьте чайник на основание и подключите к электросети.
- Нажмите на кнопку включения/выключения. Чайник начнет работать и загорится подсветка.

