





## Slovensky

Blahoželáme Vám kúpe a vitame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplniť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrovať svoj produkt na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Úvod

Dokončenie vývaru o hneďku v súlade s polohou jednotiek. Zmenšené a eleganteré vzhľadom jednotiek a nastaviek. Nové nástroje kúlm. ProCare® indikátor Curl Ready od spoločnosti Philips vám umožňuje vytvárať rôzne kúle a vlny s jemnou povrchovou vrstvou zatiaľ neznámych materiálov. Táto kúma vzniká náhľadom splnení. Dokáže sa buďte môcť s počasím natačať kúly ProCare od spoločnosti Philips® radost.

Boli by sme radi, keby ste sa o svoje skúsenosti s používaniem tohto výrobku podeliť s nami a s ďalšími čakáčkami. Napíšte nám úprimnú rečenku na našej stránke s produktem na adresu [www.philips.com/haircare](http://www.philips.com/haircare). Zabere vám to len chvíľu. Tešíme sa na vaše poštovanie.

## 2 Dôležité

Pred uporabou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte ho pre prípad potreby v budúcnosti.

### • VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.

• Ak zariadenie používate v kúpeľni, hned po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.

### • VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprách, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.

• Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.

• V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.

• Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti by bez dozoru nesmú čistiť ani udržiavať tento zariadenie.

• Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napäťe udávané na zariadení zodpovedajú napätiu v miestnej elektrickej sieti.

• Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.

• Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nechávajte bez dozoru.

• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovně neodporúča. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.

• Sietový kábel nenavájajte okolo zariadenia.

• Predtým, ako zariadenie odložíte, nechápte ho vychladnúť.

• Pri používaní zariadenia budte mimoriadne opatrní, pretože môže byť veľmi horúce. Zariadenie držte len za rukovát, pretože ostatné časti sú horúce. Zabráňte kontaktu s pokožkou.

• Zariadenie vždy položte stojanom na stabilnú a rovnú povrch odolný voči vysokej teplote. Horúci väč sa nesmie dotknúť povrchu ani iného horfávho materiálu.

• Dávajte pozor, aby sa sietový kábel nedotýkal horúčich časťí zariadenia.

• Zapnuté zariadenie sa nesmie dostať do blízkosti horfávych predmetov a materiálu.

• Zapnuté zariadenie nikdy ničím neprikrývajte (napr. uterákom alebo oblečením).

• Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov. Zariadenie nepoužívajte, ak máte mokré ruky.

• Valec udržiavajte čistý, chráňte ho pred prachom a znečistením pripravkami na tvarovanie účesu, ak napríklad penovým tužidlom, lakovom alebo géłom. Zariadenie nikdy nepoužívajte v kombinácii s prostriedkami na úpravu účesov.

• Valec zariadenia má zamatonú povrchovú vrstvu. Povrchovú vrstvu sa môže časom postupne opotrebovať. Toto vžak nemá vplyv na činnosť ani výkon zariadenia.

• Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, valec kúlmy sa môže znečistiť. Pred použitím na umelých vlasoch sa vždy poradte s predajcom daných vlasov.

• Zariadenie vždy vráťte do servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho skontrolujú, prípadne opravia. Oprava nekvalifikovanou osobou môže pre používateľa predstavovať veľké nebezpečenstvo.

• Do otvorov nezasúvajte kovové predmety, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom.

• Ked sa zariadenie zohreje, môžete cítiť mierny zápal. Tento zápal pochádza z jemnej povrchovej vrstvy a po čase môže zmiznúť.

• Zamatoná povrchová vrstva je odolná voči teplu. Zariadenie neumiestňujte vedľa plameňa ani zdrojov hořná, lebo je vysoko horfáv.

• Kúlmu používajte iba na tvarovanie účesu. Nedotýkajte sa ňou pokožky, keď je horúca, inak môže dôjsť k jej podráždeniu.

- Tento výrobok používajte na otvorenom priestranstve alebo dobre vetranom mieste. Ak začnete pocíťovať nepohodlie z dôvodu dlhodobej inhalácie, prestaňte zariadenie používať.
- Zariadenie prestaňte používať v prípade ospalosti a zárvatov.
- Neprehŕňajte žiadne časti uvoľnené z dôvodu poškodenia produktu.
- Nevyprázdňujte zariadenie do kanalizačnej sieťe. Správnu likvidáciu vásloho starého produktu zabráňte toxicitému vplyvu na vodné organizmy a dlhodobým nepríznaniom účinkom vo vodnom prostredí.
- Povrh je vyrobéný z tkaniny, pozor však na elektrostatické výboje.

### Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič Philips využíva všetky príslušné normy a smernice týkajúce sa sústavou elektromagnetických poliam.

#### Zivotné prostredie

Pri používaní výrobku produktu sa podieľate na ochrane životného prostredia.



Ked sa produkcia nahľadu na kúlmu znamená, že sa na daný produkt vzťahuje EÚ smernica 2012/19/EU.

Informácie o miestnom systeme separačného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dosegujete miestne predpisy a nevyhľadávajte zariadenie do bôriča domového odpadu. Správnu likvidáciu vásloho starého produktu ponámete na základe následujúcich rád:

#### 3 Prehľad

##### • Chladná špička

• Ovládanie s jemnou povrchovou vrstvou

• Ovládanie s vysokou teplotou

• Dispely na nastavenie teploty

• Dispely na časové nastavovanie indikátora Curl Ready: 5, 10, 15 sekúnd

• 2 žiariviny

• 0°C na závesine

• 360° vrtľavý kabel

• Indikátor funkcie zaklapania tipk (prihlásenie gumbu, da odsklene)

• Stikalo za čas indikátora pripravlených kodrov

• Indikátor funkcie teploty

• Indikátor funkcie výberu teploty

• Indikátor funkcie záveru

• Indikátor funkcie záveru