

# KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Мультиварка

AMC501

Руководство по эксплуатации

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### АМС501

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 860 Вт

Объем чаши: 4 л

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка: 1 шт.

Внутренняя чаша: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Решетка  
для приготовления  
на пару: 1 шт.

Ложка: 2 шт.

Сепаратор: 1 шт.

Руководство  
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

#### В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [www.kambrook.ru](http://www.kambrook.ru).

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Мультиварка не предназначена для использования детьми без надлежащего присмотра.
- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную поверхность.
- Не перемещайте мультиварку в процессе работы. При переноске используйте ручку.
- Никогда не погружайте мультиварку, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте мультиварку в местах с повышенной влажностью.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
- Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т.п.
- По окончании приготовления крышку открывайте аккуратно, избегая контакта с паром.
- Не рекомендуется открывать крышку мультиварки в процессе приготовления в программе **Рис**, в этой программе мультиварка сама определяет время приготовления.
- Не закрывайте отверстие для автоматического выхода пара рукой. Это может привести к ожогам.
- Не распыляйте и не наносите на мультиварку какие-либо химикаты.
- Не переполняйте чашу мультиварки.
- Аккуратно обращайтесь с чашей. Не используйте погружной блендер/миксер при взбивании/перемешивании в чаше. Избегайте повреждения керамического напыления.
- В процессе приготовления используйте специальные ложки, входящие в комплект.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование мультиварки и передайте ее в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### АМС501

#### ОПИСАНИЕ

- 1 Клапан для выхода пара
- 2 Ручка для переноски
- 3 Кнопка открывания крышки
- 4 Дисплей и панель управления



#### ОПИСАНИЕ

- 1 Чаша с керамическим напылением объемом 4 л
- 2 Решетка для приготовления на пару
- 3 Ложка столовая
- 4 Ложка плоская
- 5 Мерный стакан емкостью 180 мл



# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### АМС501

#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

##### ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА

Кнопка включения/отмены режима **Подогрев** и кнопка отмены выбранного действия

##### ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ

Кнопка выбора температуры и установки времени приготовления

##### ТАЙМЕР

Кнопка настройки таймера (отложенного старта)

##### МЕНЮ

Кнопка выбора программы

##### СТАРТ

Кнопка запуска процесса приготовления

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### РЕЖИМ «ПОДОГРЕВ»

Этот режим используется для поддержания температуры готового блюда.

Режим подогрева включается автоматически по окончании приготовления во всех программах (за исключением программ **Жарка**, **Йогурт**, **Паста**, **Джем**, **Выпечка**, **Творог**) и отключается либо пользователем, либо автоматически через 12 часов.

- Для отключения режима повторно нажмите кнопку **ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА**. Мультиварка перейдет в режим ожидания.

Температура в режиме подогрева поддерживается в пределах 75 °С.

##### ТАЙМЕР

###### Режим отложенного старта

Мультиварка может работать как в обычном режиме — со стартом в режиме реального времени, так и в режиме отложенного старта.

Программы **Паста**, **Выпечка**, **Жарка**, **Творог** не могут работать в режиме отложенного старта, они работают только в режиме реального времени.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите одну из программ.

На дисплее отобразится время приготовления блюда по умолчанию.

- При необходимости (если такая возможность заложена программой) уменьшите/увеличьте время приготовления блюда, нажав кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите время приготовления.
- Нажмите кнопку **ТАЙМЕР**. С помощью кнопок **+** и **-** задайте время окончания приготовления. Диапазон 10 минут — 24 часа. Шаг установки — 10 минут.
- Нажмите кнопку **СТАРТ** для запуска процесса приготовления.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### AMC501

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы с мультиварки.
- Промойте чашу проточной водой и протрите сухой мягкой салфеткой.
- Установите мультиварку на горизонтальную ровную поверхность.
- Добавьте в чашу необходимые ингредиенты.
- Установите чашу в корпус мультиварки, закройте верхнюю крышку.
- Подключите шнур питания в сетевой разъем, а затем в сетевую розетку.



Прежде чем подключить шнур питания, убедитесь в том, что разъем сухой изнутри.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите одну из 16 программ.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**. Начнется процесс приготовления.

Если в процессе приготовления вы захотите выбрать другую программу, нажмите кнопку **ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА**.

На дисплее отобразится оставшееся время до окончания приготовления (кроме программы **Рис**).

- По окончании процесса приготовления вы услышите звуковой сигнал. Мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.
- Откройте крышку.

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ПРОГРАММЫ

##### РИС

Программа **Рис** автоматическая, т.е. время работы определяется самим устройством в зависимости от количества ингредиентов.

Программа предназначена для приготовления блюд из риса.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Рис**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Время приготовления зависит от количества продуктов и воды.

Предусмотрен режим **Таймер**.



Во избежание пригорания предварительно смазывайте чашу мультиварки маслом. Не перегружайте чашу мультиварки — не превышайте максимальный уровень (верхняя отметка).

##### ГРЕЧКА

Подходит для приготовления гарниров из круп — пшена, гречки, перловки.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Гречка**.

Время приготовления по умолчанию — 30 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### АМС501

#### ПРОГРАММЫ

##### ПЛОВ

Программа предназначена для приготовления плова.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Плов**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 50 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 35 минут до 1 часа.

Шаг установки — 5 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

##### ПАСТА

Программа предназначена для приготовления макаронных изделий и пасты.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Паста**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 10 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 1 часа.

Шаг установки — 1 минута.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

#### ПРОГРАММЫ

##### КАША

Благодаря этой программе вы сможете приготовить каши из любых круп, добавляя к ним дополнительные ингредиенты.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Каша**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 20 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 1,5 часа.

Шаг установки — 1 минута.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

##### ЙОГУРТ

Программа предназначена исключительно для приготовления йогурта.

Во внутренней чаше постоянно поддерживается температура (38–42 °С), необходимая для роста бифидобактерий и получения йогурта из закваски и молока.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Йогурт**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 8 часов.

Диапазон времени можно варьировать от 6 до 12 часов.

Шаг установки — 30 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Предусмотрен режим **Таймер**.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### АМС501

#### ПРОГРАММЫ

##### ДЖЕМ

Эта программа используется для приготовления джема (варенья) из свежих фруктов.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ**, выберите программу **Джем**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 50 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 20 минут до 4 часов.

Шаг установки — 5 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Предусмотрен режим **Таймер**.

##### ВЫПЕЧКА

Подходит для приготовления бисквитов, запеканок, кексов, а также для запекания мяса, птицы и овощей.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Выпечка**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 50 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 40 минут до 2 часов.

Шаг установки — 5 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

#### ПРОГРАММЫ

Время приготовления по умолчанию — 10 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 1 часа.

Шаг установки — 1 минута.

Температура приготовления по умолчанию — 130 °С.

Диапазон температуры можно варьировать от 100 до 160 °С.

Шаг установки — 5 °С.

##### ЖАРКА

Заменяет процесс поджаривания на сковороде. Поджаривание может происходить как с закрытой, так и с открытой крышкой без разбрызгивания жира.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Жарка**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимую температуру приготовления.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

##### ПАРОВАРКА

В пароварке пища готовится на пару, сохраняются витамины и вкус продуктов.

Для приготовления блюд используйте решетку для приготовления на пару.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Пароварка**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 10 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 1,5 часов.

Шаг установки — 1 минута.

Время закипания воды не входит в заданное вами время приготовления.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### АМС501

#### ПРОГРАММЫ

#### ТУШЕНИЕ

В этой программе продукт готовится в собственном соку. Воду добавлять необязательно.

Подходит для тушения мяса, печени, рыбы, овощей, а также для приготовления заливного, гарниров и диетических блюд.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Тушение**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 30 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 30 минут до 4 часов.

Шаг установки — 10 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

#### ТОМЛЕНИЕ

Подходит для приготовления блюд, требующих длительного томления.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Томление**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 4 часа.

Диапазон времени можно варьировать от 2 до 12 часов.

Шаг установки — 10 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

#### ПРОГРАММЫ

#### СУП

Программа предназначена для приготовления бульонов, супов и различных супов-пюре.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Суп**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 45 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 20 минут до 4 часов.

Шаг установки — 5 минут.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

#### ТВОРОГ

Эта программа используется для приготовления творога.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Творог**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 21 минута.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим ожидания.

Режим **Таймер** не предусмотрен.



# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### АМС501

#### ПРОГРАММЫ

##### РАЗОГРЕВ

Программа предназначена для разогревания уже готовых блюд.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Разогрев**.
- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 15 минут.  
Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 1 часа.  
Шаг установки — 1 минута.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

##### МУЛЬТИПОВАР

В данной программе можно настраивать температуру и время приготовления под конкретный рецепт.

- Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу **Мультиповар**.

- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимое время приготовления.

Время приготовления по умолчанию — 30 минут.

Диапазон времени можно варьировать от 5 минут до 4 часов.

Шаг установки — 1 минута.

- Нажмите кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**, затем с помощью кнопок **+** и **-** установите необходимую температуру приготовления.

Температура приготовления по умолчанию — 100°C.

Диапазон температуры можно варьировать от 30 до 160°C.

Шаг установки — 5°C.

- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев** (если установленная температура больше 75°C) или в режим **ожидания** (если установленная температура меньше 75°C).

Предусмотрен режим **Таймер**.

#### УХОД И ЧИСТКА

Каждый раз по окончании приготовления тщательно промывайте и протирайте насухо все рабочие части мультиварки.

##### ЧИСТКА ЧАШИ С КЕРАМИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ

- Отключите мультиварку от сети.
- Откройте крышку мультиварки.
- Дождитесь, пока чаша остынет, выньте ее.

При необходимости замочите чашу перед очисткой.

- Промойте чашу проточной водой, используя средство для мытья посуды и мягкую салфетку.
- Насухо протрите внешнюю и внутреннюю поверхность чаши.

##### ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА

- Протрите крышку мягкой салфеткой, смоченной теплой водой.
- Протрите уплотнение, расположенное по периметру крышки.



##### ЧИСТКА СЕПАРАТОРА

- Снимите сепаратор и промойте его под струей воды, после протрите сепаратор мягкой салфеткой.



# КАМБРООК

## МУЛЬТИВАРКА

### АМС501

#### УХОД И ЧИСТКА

##### ЧИСТКА КОРПУСА

- Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте мягкую салфетку, смоченную теплой водой.

##### ОЧИСТКА КЛАПАНА ДЛЯ ВЫХОДА ПАРА

Каждый раз после использования мультиварки производите очистку клапана для выхода пара.

- Аккуратно снимите клапан, расположенный на внешней стороне крышки.
- Очистите пространство под ним с помощью мягкой губки и щетки.



Не используйте для чистки мультиварки проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.

Не мойте корпус мультиварки проточной водой. Это может вывести прибор из строя.



- Разберите клапан и очистите пространство внутри него.
- Промойте части клапана проточной водой, после чего тщательно просушите и установите собранный клапан на место.

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если в процессе эксплуатации возникли какие-либо трудности, рекомендуем вам попробовать найти причину ошибки и способы ее устранения в приведенной таблице.

Код ошибки	Описание ошибки	Устранение неполадки
E1–E5	Неисправность панели управления/сбой в работе датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
Проблема	Возможные причины	Устранение неполадки
Нагревательный элемент не нагревается, индикатор не загорается	Не подается питание	Проверьте напряжение в сети Проверьте розетку, шнур питания и вилку
	Повреждена панель управления	Обратитесь в сервисный центр
	Нагревательный элемент поврежден	Обратитесь в сервисный центр
Блюдо не готово	Слишком много/мало ингредиентов	Выберите правильное соотношение ингредиентов и воды Уменьшите/увеличьте время приготовления, выберите соответствующую программу
	Деформирован нагревательный элемент	Обратитесь в сервисный центр
	Повреждена панель управления	Обратитесь в сервисный центр
	Чаша с керамическим напылением повреждена	Обратитесь в сервисный центр
Вода/жидкость переливается через край	Сбой в работе датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
	Уровень воды/жидкости превышает максимальную отметку	Уменьшите количество воды/жидкости
	Клапан для выхода пара засорился	Проведите чистку клапана для выхода пара Обратитесь в сервисный центр
Крышка не закрыта		Закройте крышку

**KAMBROOK**

THE SMARTER CHOICE