

REMINGTON®

Cordless Ladyshaver



WDF4840

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 3 Устройство следует класть только на термостойкую поверхность.
- 4 Используйте только принадлежности, поставляемые производителем.
- 5 Не перекручивайте и не перегибайте кабель, не закручивайте его вокруг прибора.
- 6 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 7 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 8 При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Головка
- 2 Кнопка разблокировки головки
- 3 Выключатель
- 4 2 гипоаллергенных плавающих бритвенных сетки
- 5 Триммер для зоны бикини с насадкой-гребешком
- 6 Подвижный триммер
- 7 Индикатор заряда батареи
- 8 Увлажняющая массажная полоска с алоэ вера
- 9 Зарядное устройство
- 10 Противоскользящая ручка
- 11 Косметичка (не показана)
- 12 Щеточка для очистки (не показана)

НАЧАЛО РАБОТЫ

При первом использовании женской бритвы наберитесь терпения. Как и с любым другим новым продуктом, Вам может понадобиться некоторое время, прежде чем Вы привыкнете к обращению с ней. Посвятите некоторое время изучению Вашей бритвы, и мы уверены, что она будет приносить вам радость от использования в течение многих лет.

Данное устройство следует заряжать при помощи утвержденных переходников HK28G-3.6-100 / VD040010J с защитной изоляцией с выходной мощностью 3.6Vdc, 100mA, 4.0Vdc, 100mA.

ЗАРЯДКА БРИТВЫ

- 1 Перед зарядкой убедитесь, что ваши руки, триммер и сетевой адаптер сухие.
- 2 Перед первым использованием женской бритвы REMINGTON заряжайте ее в течение 24 часов. Для последующего использования заряжайте устройство в течение 20 часов перед использованием. Одна полная зарядка позволяет использовать устройство в беспроводном режиме на протяжении 30 минут.
- 3 Используйте устройство до разряда батареи. Об этом свидетельствует заметно замедленная работа бритвы.
- 4 Избыточная зарядка этой женской бритвы невозможна. Однако, если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени (2—3 месяца), отключите его от сети и подготовьте к хранению. Полностью зарядите женскую бритву перед последующим использованием.
- 5 Для продления срока службы батарей полностью разряжайте их каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 20 часов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ

- Не подсоединяйте шнур питания к сети мокрыми руками.
- Всегда заряжайте бритву в сухом прохладном месте.
- Не заряжайте бритву в непосредственной близости от воды
- Бритву можно подключать к электросети с напряжением 220—240 Вольт.

❖ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Женская бритва подходит для бритья ног, подмышек и зоны бикини. Бритву можно использовать для сухого бритья или под душем.

✦ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО БРИТЬЯ

- 1 Включите бритву.
- 2 Держите женскую бритву под прямым углом к Вашей коже и перемещайте ее против роста волос.
- 3 После бритья выключите бритву.

✦ **ВНИМАНИЕ!:** Перед сухим бритьем убедитесь, что кожа чистая, сухая и не смазана кремом или маслом.

✦ ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИННЫХ ВОЛОС

- Если Вы не брились некоторое время, то перед бритьем воспользуйтесь триммером. Это поможет Вам достичь более эффективного результата бритья.
- 4 Держите бритву триммером к ноге, слегка наклонив ее к телу (приблизительно под углом 45°).
 - 5 Медленно перемещайте триммер против направления роста волос.

✦ ПОДРАВНИВАНИЕ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ

- 6 Установите насадку триммера для зоны бикини.
- 7 Держите женскую бритву под прямым углом к Вашей коже и мягко надавливайте.
- 8 Обработайте и профилируйте зоны по желанию.

✦ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА БРИТЬЯ

- 9 Мы рекомендуем использовать новую бритву ежедневно в течение двух или трех недель, что позволит Вам определить оптимальный способ бритья для Вашего типа волос с характерной для них скоростью роста.

✦ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Если Ваша кожа подвержена раздражению при бритье или аллергической реакции, перед использованием бритвы ее действие необходимо проверить на небольшом участке руки или ноги.

✦ УХОД ЗА БРИТВОЙ:

- Для обеспечения длительной и безупречной работы бритвы, регулярно очищайте ее бреющую головку. Самый простой и наиболее гигиеничный способ очистить бритву – после использования ополоснуть ее бреющую головку в теплой воде.

✦ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Убедитесь в том, что бритва выключена.
- Нажмите на боковую кнопку фиксации, чтобы сдвинуть и открыть головку.
- Сдуйте с сетки остатки волос.
- Смахните щеточкой или смойте струей воды с корпуса бритвы, бреющей головки и блока ножей скопившиеся волоски. (Рисунок Н)
- Оставьте бреющий блок открытым, чтобы бритва могла полностью высохнуть.

✦ ВНИМАНИЕ

- Прежде чем начать чистить женскую бритву, убедитесь, что она отключена и отсоединена от розетки.



Женскую бритву можно использовать как для сухого, так и для влажного бритья.

- Не промывайте бритву водой с температурой более 70°C.
- Не погружайте бритву целиком в воду.
- Запрещается очищать сетки бритвы щеткой.
- Регулярно смазывайте сетки и лезвия головки каплями масла для швейных машин.

✦ ЗАМЕНА ФОЛЬГИ И ЛЕЗВИЙ

- Для безупречной работы бритвы в течение длительного времени мы рекомендуем заменять сетки и ножи каждые 6 месяцев. Их можно заказать в сервисном центре Remington®.

✦ Признаки того, что фольгу и лезвия пора менять.

- Раздражение: По мере изнашивания фольги может появляться раздражение кожи.
- Оттягивание: По мере изнашивания лезвий срезание волосков происходит не на надлежащем уровне, и вы начинаете чувствовать, что бритва выдергивает волоски.
- Износ: Вы можете заметить, что лезвия прорывают фольгу.

✦ ЗАМЕНА СЕТКИ

- Убедитесь, что женская бритва выключена.
- Аккуратно нажмите на пластиковые кнопки на каждой стороне бритвенной сетки. После этого бритвенную сетку можно будет легко снять с бреющей головки.
- Для установки новой бритвенной сетки установите блок с новыми головками в нужную позицию.

- Закройте бреющую головку.

✳ Меры безопасности при зарядке

- Держите только за пластмассовую часть, чтобы не допустить повреждения сетки.
- Не нажимайте на сетку при ее замене.

✳ ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

- Убедитесь в том, что бритва выключена, а бреющая головка открыта (см. выше).
- Чтобы снять режущий блок, возьмите его большим и указательным пальцами и потяните вверх.
- Чтобы установить режущий блок, поместите его на вибрирующий наконечник. Мягко нажмите, зафиксировав его на месте. Должен раздаться щелчок.

✳ ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией устройства из него следует извлечь батареи.
- При извлечении батарей устройство следует отключить от сети.
- Снимите бритвенную головку с корпуса устройства.
- Маленькой отверткой открутите винт внизу бритвы.
- Подденьте переднюю панель корпуса и снимите кнопку переключателя.
- Вытяните внутренний корпус из верхней части устройства, получив доступ к печатной плате и батарейкам.
- Отделите печатную плату в сборе от внутреннего корпуса.
- Отрежьте или отломайте пломбы проводов с обеих сторон батареи и удалите батареи.
- Батарею следует утилизировать безопасным способом.



Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No WDF4840

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Spectrum Brands Shenzhen Ltd./Спектрум Брэндс
Шеньжень Лтд., Китай для Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)

13/INT/ WDF4840 T22-0001691 Version 10 /13

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,

or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany

www.remington-europe.com

© 2013 SBI