

REMINGTON®

Styler Kit



CI97M1

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Прежде чем подключить устройство к сети, всегда проверяйте, соответствует ли используемое напряжение значению, указанному на устройстве.
- 3 Предупреждение: Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- 4 Если устройство применяется в ванной, после использования отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе. 
- 5 Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
- 6 При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- 7 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 8 Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы.
- 9 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 10 Устройство следует класть только на термостойкую поверхность.
- 11 Не кладите устройство на мягкую мебель.
- 12 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 13 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 14 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Насадка в виде конических щипцов диаметром 13-25мм
- 2 Насадка в виде фен-щетки диаметром 38 мм
- 3 Насадка-щипцы диаметром 19 мм
- 4 Переключатель температуры
- 5 Кольцо фиксации насадки
- 6 Штыри насадки
- 7 Световой индикатор готовности
- 8 Ненагревающийся наконечник
- 9 Подставка
- 10 Зажим
- 11 Термостойкая сумка
- 12 Термостойкая перчатка – только первичная защита
- 13 Шнур

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Включает 3 насадки
- Конические щипцы диаметром 13-25 мм для создания воздушных кудрей.
- Щипцы диаметром 19 мм для создания упругих локонов.
- Фен-щетка диаметром 38 мм для создания объема и формы.
- Защитное покрытие лучше в 4 раза — керамическое покрытие, турмалин для ионизации, снятие антистатического электричества, идеально гладкая поверхность
- * По сравнению со стандартным керамическим покрытием
- Высокая температура 160 - 220°C.
- При использовании насадки в виде фен-щетки - 140-180°C.
- Быстрый нагрев - готовность в течение 30 секунд.
- Автоматическое отключение — Устройство самостоятельно отключается, если не нажимать на кнопки и оставить его включенным на 60 минут.
- Разное напряжение: для местной и зарубежной сети. При напряжении 120 В время и температура нагрева могут отличаться.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что волосы чистые, сухие и не спутаны.
- 2 Для дополнительной защиты используйте теплозащитный спрей.

Спреи для волос содержат воспламеняемые вещества – не применяйте их во время эксплуатации устройства.

3 Выбирайте насадки перед включением устройства.

✳ Установка насадок на рукоятку

- 4 Убедитесь в том, что кольцо фиксации насадок находится в незафиксированном положении и готово к установке насадки.
- 5 Совместите штыри на насадке с отверстиями в рукоятке (рис. 1).
- 6 Плотно соедините их вместе (рис. 2).
- 7 Поверните кольцо фиксации насадок против часовой стрелки для фиксации насадки на рукоятке (рис. 3).
- 8 Перед укладкой разделите волосы. Сначала уложите нижние слои.
- 9 Подключите устройство к сети питания. Чтобы включить его, передвиньте переключатель температуры вправо на один шаг, в положение «I».
- 10 Начинайте укладку при низкой температуре. Выберите температуру согласно вашему типу волос с помощью регуляторов в верхней части стайлера.
- 11 Чтобы увеличить температуру, передвиньте переключатель температуры в положение «II» (средняя температура) или «III» (высокая температура).

✳ Рекомендуемые температуры:

✳ Насадка-щипцы диаметром 19 мм

Символ	Температура	Тип волос
I	Низкая - 160°C	Тонкие / Поврежденные или обесцвеченные волосы
II	Средняя - 190°C	Нормальные, здоровые волосы
III	Высокая - 220°C	Толстые, сложно укладываемые волосы

✳ Предупреждение: Высокой температурой должны пользоваться только опытные стилисты

★ Насадка в виде фен-щетке диаметром 38 мм

Символ	Температура	Тип волос
I	Низкая - 140°C	Тонкие / Поврежденные или обесцвеченные волосы
II	Средняя - 160°C	Нормальные, здоровые волосы
III	Высокая - 180°C	Толстые, сложно укладываемые волосы

- При достижении выбранной температуры лампочка индикатора температуры перестанет мигать.

★ Создание воздушных кудрей с помощью конических щипцов

- 12 Для создания воздушных кудрей воспользуйтесь коническими щипцами
- 13 Пользуйтесь термостойкой перчаткой, чтобы избежать случайных ожогов.
- 14 Держась за рукоятку, оберните прядь волос вокруг нагретых щипцов.
- 15 Для формирования локона подождите 10 секунд.
- 16 Размотайте прядь и отпустите локон.
- 17 Перед укладкой дайте волосам остыть.
- 18 Повторите эту процедуру на всей голове столько раз, сколько завитых локонов желаете получить.

★ Создание объема и формы с помощью насадки в виде фен-щетке

- 19 Чтобы добавить прическе объема и сделать кончики ровными, торчащими или закрутить легкие завитки, воспользуйтесь фен-щеткой диаметром 38-мм.

★ Крупные локоны

- 20 Отделите прядь волос и поместите ее концы на щетку.
- 21 Поверните стайлер, чтобы волосы обернулись вокруг щетки.
- 22 Держите стайлер в волосах в течение 10—20 секунд, а затем размотайте прядь, поворачивая стайлер в обратном направлении.

★ Ровные и торчащие кончики

- 23 Возьмите прядь волос и оберните ее конец вокруг щетки — внутрь для создания ровных кончиков или наружу для создания торчащих кончиков, формируя прическу.

✳ Объем у корней

- 24 Отделите верхний слой волос и приподнимите его.
- 25 Поместите фен-щетку под верхний слой волос к корням и обмотайте волосы вокруг нее.

✳ Создание красивых упругих локонов с помощью насадки в виде щипцов диаметром 19 мм

- 26 Для создания упругих локонов воспользуйтесь щипцами диаметром 19 мм.
- 27 Поместите прядь волос под зажим щипцов (чем меньше прядь, тем меньше будет локон — более крупные пряди образуют более крупные локоны и завитки).
- 28 Поворачивайте щипцы, навивая на них волосы.
- 29 Для формирования локона подождите 10 секунд.
- 30 Размотайте волосы с щипцов и отпустите прядь.
- 31 Повторите эту процедуру на всей голове столько раз, сколько завитых локонов желаете получить.
- 32 Перед укладкой дайте волосам остыть.
- 33 Перед снятием насадок дайте им остыть.

✳ Снятие насадок

- 34 Для снятия насадки поверните кольцо фиксации насадок в незафиксированное положение и снимите насадку с рукоятки.
- 35 После использования устройства выключите его, передвинув переключатель температуры влево до упора (положение «0») и отсоедините его от сети.
- 36 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.

👁 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Протрите все поверхности влажной тряпкой.
- Не используйте агрессивные, абразивные моющие вещества или растворители.

♻ Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No CI97M1

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmemeniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
120-240В~50/60Гц 73 Вт

14/INT/ CI97M1 T22-0002003 Version 05 /14

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany
www.remington-europe.com

© 2014 SBI