

REMINGTON®

Hyperflex Verso



XR1390

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом, ронялось, было повреждено или погружено в воду.
- 3 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- 4 Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- 5 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
- 6 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 7 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь можно получить в авторизованных сервисных центрах.
- 8 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- 9 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 10 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 11 Подходит для использования в ванной и душе. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Выключатель
- 2 Головка и лезвия
- 3 Отдельные гибкие головки
- 4 Отсек для сбора волос
- 5 Светодиодный экран

- 6 Детальный триммер
- 7 Кнопка фиксатора триммера
- 8 Разъем питания
- 9 Зарядное устройство
- 10 Переходник (На рисунке не показано)
- 11 Защитная крышка (На рисунке не показано)
- 12 Щетка для чистки (На рисунке не показано)
- 13 Головка триммера
- 14 Регулируемая насадка-гребень для головки триммера (На рисунке не показано)

НАЧАЛО РАБОТЫ

Для повышения эффективности бритья рекомендуется использовать новую бритву ежедневно до четырех недель, чтобы ваши борода и кожа имели возможность привыкнуть к новой бритвенной системе.

✳ ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ

- Посредством вращения полностью откройте подставку для подзарядки, чтобы во время зарядки прибор надежно стоял на плоской поверхности. Во время поездки можно обернуть устройство вокруг бритвы (см. ниже).

✳ ЗАРЯДКА БРИТВЫ

- Убедитесь, что изделие выключено.
- Подключите адаптер к зарядному устройству, а затем – к розетке.
- Поместите бритву в зарядное устройство.
- Для полного заряда аккумулятора требуется 90 минут.
- Светодиодный дисплей отобразит, если бритва полностью заряжена.
- При низком уровне заряда на экране отобразится надпись «Lo» и будет мигать, пока бритва не будет подключена к зарядному устройству.
- Во время зарядки светодиодные индикаторы мигают по кругу по часовой стрелке. После полного заряда индикатор оставшихся минут будет показывать «60» минут.
- Для продления срока службы батарей полностью разряжайте их каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 24 часов.
- Бритва автоматически подстраивается под напряжение сети в пределах 100 – 240 В.
- Данный переходник следует заряжать при помощи утвержденных переходников PA-0510E(K) с защитной изоляцией с выходной мощностью 5,0 В постоянного тока, 1,0 А.

◆ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

✦ БРИТЬЕ

- ✦ Примечание: Данная бритва предназначена только для использования в беспроводном режиме.
- Убедитесь, что аккумуляторы бритвы полностью заряжены.
- Включите бритву.
- Свободной рукой натягивайте кожу, чтобы волосы расположились перпендикулярно коже.
- Во время бритья не следует сильно давить на бритву (сильное давление может привести к повреждению головок и сделать их особо уязвимыми к поломке).
- Выполняйте короткие круговые движения.

✦ БРИТЬЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕЛЯ ДЛЯ БРИТЬЯ

- При бритье с использованием геля для бритья следуйте тем же указаниям, что и при бритье всухую.

✦ ВНИМАНИЕ

- По завершении бритья с использованием геля сполосните головку и лезвия под теплой водой, чтобы очистить прибор от излишков геля и мусора.

✦ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

- Чтобы воспользоваться триммером, нажмите кнопку триммера.
- Триммер следует держать под правильным углом к коже.
- Для выполнения быстрой, легкой и профессиональной стрижки расположите триммер на желаемую линию стрижки.
- Для втягивания триммера нажмите на него, пока он не защелкнется.

➡ Для наилучшего результата

- Движения должны быть умеренными или медленными, поглаживающими. Короткие круговые движения в сложных местах могут способствовать лучшему сбриванию, особенно в области шеи и подбородка.
- НЕ нажимайте чрезмерно на кожу, чтобы не повредить вращающиеся головки.

✦ Смена головок бритвы/триммера

- При смене головок бритва должна быть выключена.

- Возьмите головку бритвы за голубой «воротничок» и потяните вверх, чтобы снять головку с рукоятки.
- Установите сменную головку на рукоятке, совместив шестиугольные выступы на головке с рукояткой, затем нажмите, чтобы деталь встала на место.

✳ Стрижка

- Для стрижки волос близко к коже используйте головку прибора без регулируемой насадки-гребня. Таким образом, длина стрижки составит 1 мм, а если держать лезвия перпендикулярно к коже, длина стрижки составит 0,4 мм.
- При стрижке волос для достижения желаемой длины (от 2 до 6 мм) используйте зажим на регулируемой насадке-гребне. Отрегулируйте настройки насадки-гребня, нажав на кнопку сзади, и повернув ее до желаемой длины, где она зафиксируется. Значение настройки будет отображено на циферблате насадки. Ниже приводятся отображающиеся на циферблате значения насадки и соответствующая длина стрижки.

Положение насадки-расчески	Длина
1	2мм
2	3мм
3	4мм
4	5мм
5	6мм

- Приложите головку триммера к коже и передвигайте лезвие против направления роста волос. Насадка-гребень будет приподнимать волосы и срезать их на установленной длине.

👁 УХОД ЗА БРИТВОЙ:

- Для продления срока службы изделия за ним следует ухаживать.
- Устройство рекомендуется чистить после каждого использования.
- Перед чисткой проверьте, чтобы устройство было выключено и отсоединено от сети.

- Легче и гигиеничнее всего чистить устройство путем промывания головки теплой водой после использования.
- ✳ **ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**
 - Снимите вращающуюся поверхность бритвы с отсека для сбора волос (рис. 1 и 2).
 - Слегка постучите по плоской поверхности, чтобы удалить частички волос, и вычистите щеткой или вымойте теплой водой оставшиеся волоски (рис. 1 и 2).
 - Защелкните поверхность бритвы после того, как она высохнет, обратно на отсек для сбора волос (рис. 4).
- ✳ **ЧИСТКА ТРИММЕРА**
 - Смазывайте зубцы триммера каждые полгода, капнув каплю масла для швейных машин.
 - Запасные части и аксессуары доступны для приобретения на сайте <http://www.remington.co.uk/parts-accessories>
- ✳ **ЧИСТКА ГОЛОВКИ ТРИММЕРА**
 - Самый простой и наиболее гигиеничный способ очистки головки триммера — ополаскивание ее теплой водой после использования.
 - Для удаления срезанных волосков с лезвий можно также воспользоваться щеткой для чистки.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.
- Дайте бритве поработать до полной остановки мотора.
- Снимите головку бритвы (потяните ее).
- Маленькой отверткой подденьте рукоятку за «воротничок».
- Маленькой отверткой подденьте переднюю крышку на корпусе.
- Выкрутите три винта на передней части бритвы.
- Маленькой отверткой подденьте открывшийся внутренний корпус, получая доступ к батарее.
- Отделите батарею от печатной платы.
- Батарею следует утилизировать надлежащим образом.

Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No XR1390

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
100-240В~50/60Гц 200 мА

14/INT/ XR1390 T22-0002171 Version 05 / 14

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2014 SBI