

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Отпариватель
одежды

AGS400

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

ОТПАРИВАТЕЛЬ ОДЕЖДЫ

AGS400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1300 Вт

Емкость резервуара
для воды: 1 л

Габариты (В×Ш×Г):
285×335×140 мм

Вес: 3,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок
с распыляющей
насадкой: 1 шт.

Резервуар для воды:
1 шт.

Картридж для удаления
накипи: 1 шт.

Подставка основного
блока: 1 шт.

4-секционная трубка:
1 шт.

Вращающиеся плечики:
1 шт.

Защитная рукавица: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования.

Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.kambrook.ru.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Это изделие вырабатывает горячий пар со средней температурой 100 °С, а температура нагреваемой пластины распыляющей насадки поддерживается на очень высоком уровне. Ознакомьтесь с указаниями по стирке и глажке, закрепленными к изнанке одежды, прежде чем приступать к использованию изделия, чтобы не обесцветить и не деформировать ткань одежды высокой температурой.
- Будьте осторожны при подсоединении / отсоединении трубок, чтобы исключить травмы.
- Не следует наступать на шланг или изгибать его, поскольку это может привести к перебоям в работе изделия.
- Не следует класть изделие на бок, ронять его или переворачивать.
- Содержащаяся в изделии горячая вода может вызвать ожоги.
- Держите изделие подальше от больных и пожилых людей и никогда не касайтесь нагреваемой пластины распыляющей насадки. Это может стать причиной ожогов.
- Не следует распылять пар, направляя его на бытовые электроприборы, людей или домашних животных. Это может привести к сбоям в работе электроприборов или ожогам окружающих.
- Не следует разглаживать одежду, не снимая ее с человека. Это может стать причиной ожогов.
- Не следует тянуть за вилку шнура питания или сгибать его с излишним усилием. Повреждение шнура питания может привести к возгоранию.
- Распыление пара на защитную рукавицу в течение более 10 секунд может привести к ожогам.
- Не следует подключать несколько электроприборов к одной сетевой розетке. Это может привести к возгоранию.
- Обработку паром одежды из шелка, шерсти или синтетических тканей следует выполнять с изнанки, чтобы не оставлять на поверхности одежды лоснящихся пятен.
- Не следует тянуть за шнур питания и касаться его мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Никогда не погружайте вилку шнура питания в воду. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не следует использовать поврежденную вилку шнура питания и вставлять ее в плохо закрепленную сетевую розетку. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не следует помещать изделие на неустойчивую поверхность. Это может усложнить работу изделия.

KAMBROOK

ОТПАРИВАТЕЛЬ ОДЕЖДЫ

AGS400

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не ставьте изделие в местах, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей, бытовых газовых плит и нагревательных приборов. Это может привести к возгоранию или повреждению изделия.
- Распыление пара на оконные стекла или изделия из стекла в зимнее время может привести к их повреждению.
- Не следует наступать на основной блок и подвергать его сильным ударам. Это может вывести изделие из строя.
- Не следует добавлять в воду непроверенные присадки. Это может вывести изделие из строя.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие в случае его поломки или сбоев в работе. Это может привести к поражению электрическим током. Вместо этого следует обращаться в сервис-центр.
- В случае повреждения шнура питания незамедлительно прекратите использование изделия и замените шнур в сервис-центре. Поврежденный шнур питания может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.
- Прежде чем приступить к очистке изделия или добавлению воды, выключите электропитание изделия и отсоедините шнур питания от сетевой розетки. Это может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.
- Удаляйте воду, оставшуюся в изделии после его использования. Это может вывести изделие из строя.
- Отсоединяйте шнур питания от сетевой розетки после использования изделия и храните его отдельно.
- Будьте осторожны на начальном этапе подачи пара, когда из отпаривателя вырывается сильная струя воды или пара. Это может стать причиной ожогов.
- Не разрешайте детям приближаться к этому изделию, поскольку очень опасно, если они доберутся до него и включат.
- Не используйте это изделие для обработки одежды, на этикетке которой запрещается ее глажение утюгом.

ОПИСАНИЕ

- 1 Распыляющая насадка
- 2 Подставка для распыляющей насадки
- 3 Вращающиеся плечики
- 4 4-секционная трубка
- 5 Основной блок
- 6 Подставка основного блока
- 7 Кнопка подачи пара
- 8 Кнопка включения электропитания
- 9 Резервуар для воды
- 10 Кнопка включения режима самоочистки



Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для отпаривания и глажки одежды.

KAMBROOK

ОТПАРИВАТЕЛЬ ОДЕЖДЫ AGS400

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ/ГЛАЖЕНЬЕ

Прибор совмещает в себе функции вертикального и горизонтального отпаривания/глаженья. Положите на гладильную доску одежду из плотной ткани или одежду, в которой требуется четко отгладить края, или повесьте ее вертикально, если требуется сохранить фасон одежды.

ФУНКЦИЯ «КАПЛЯ-СТОП»

Благодаря технологии струйного пара кратковременного действия при отпаривании исключено вскипание и выплескивание воды на ткань.

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

Складки могут быть легко разглажены благодаря используемой технологии двухступенчатого парогенератора, а четкие края могут быть отглажены с помощью подошвы распыляющей насадки, разогретой до высокой температуры.

ЛЕГКАЯ И ИЗЯЩНАЯ КОНСТРУКЦИЯ CRYSTAL

Блок Crystal используется для придания ощущения легкости и изящности конструкции. Синий индикатор Crystal используется для контроля рабочего состояния парогенератора, а его мягкий, рассеянный свет придает конструкции приятный вид.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

- Вставьте регулируемую по высоте трубку в подставку основного блока и поверните соединительную муфту для закрепления трубки на подставке.



- Выровняйте и вставьте вращающиеся плечики в верхнюю часть регулируемой по высоте трубки.



- Произведите сборку основного блока и подставки, надавив на него так, чтобы зафиксировать подставку и трубу.

- Завершив сборку, установите распыляющую насадку на подставку для распыляющей насадки.



- Выдвиньте нижние ножки подставки с обеих сторон, чтобы обеспечить устойчивую работу.



KAMBROOK

ОТПАРИВАТЕЛЬ ОДЕЖДЫ

AGS400

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если резервуар для воды не вставлен как следует, вода будет подаваться с перебоями.

Если возможно, используйте очищенную воду комнатной температуры. Если такая вода отсутствует, допускается использование и холодной воды.

Использование очищенной воды способствует более устойчивой и продолжительной работе изделия.

При эксплуатации отпаривателя рекомендуется использовать защитную руковицу, которая идет в комплекте.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Выньте резервуар для воды из основного блока.



- Откройте крышку в нижней части резервуара для воды и залейте в него воду (максимум 1 л).



- Плотно затяните крышку резервуара для воды.
- Вставьте резервуар для воды в основной блок и слегка надавите на него.
- Нажмите на кнопку включения электропитания на верхней крышке изделия. Загорится светодиодная лампа подсветки.
- Нажмите на кнопку подачи пара на распыляющей насадке. Пар начинает поступать примерно через 2 минуты после включения кнопки электропитания.



Отпариватель одежды готов к работе.

Мощность вырабатываемого пара может усиливаться и примерно по истечении 3-х минут после включения уровень парообразования будет максимальным.

Если насос продолжает работать при отсутствии воды, раздается характерный шум. Проверьте уровень воды и при необходимости заполните резервуар для воды. Продолжительность непрерывной работы отпаривателя (при условии максимального (1 л) заполнения резервуара для воды) — примерно 60 минут.



Давление пара может быть высоким. Поэтому никогда не направляйте распыляющую насадку на людей — это может стать причиной ожогов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Руководствуйтесь указаниями по глажению для каждого типа одежды. Если существует опасность обесцвечивания или усадки ткани одежды, не рискуйте ее гладить.

Конопляная ткань

Поскольку большие складки разглаживаются с трудом, следует использовать горизонтальное глажение с давлением.

Тонкая хлопчатобумажная ткань

Максимально приблизив распыляющую насадку к поверхности одежды, приложите незначительное усилие для глажения в вертикальном положении.

Толстая хлопчатобумажная ткань

Поскольку большие складки разглаживаются с трудом, следует использовать горизонтальное глажение с давлением.

Шерстяная ткань

Поскольку одежда может быть испорчена в результате воздействия тепла, следует прибегнуть к вертикальному отпариванию, направив на одежду слабую струю пара с расстояния около 5 см.

Вискоза (шелковая ткань)

Поскольку вискоза (шелковая ткань) может быть испорчена в результате воздействия тепла, следует прибегнуть к вертикальному отпариванию, направив на одежду слабую струю пара с расстояния около 5 см.

Синтетическая и нейлоновая ткань

Поскольку существует опасность повреждения одежды от воздействия тепла, то, максимально приблизив распыляющую насадку к поверхности одежды, приложите незначительное усилие для глажения в вертикальном положении.

Акриловая ткань

Поскольку одежда может быть испорчена в результате воздействия тепла, следует прибегнуть к вертикальному отпариванию, направив на одежду слабую струю пара с расстояния около 5 см.

Ацетатная ткань

Поскольку одежда может быть испорчена в результате воздействия тепла, следует прибегнуть к вертикальному отпариванию, направив на одежду слабую струю пара с расстояния около 5 см.

KAMBROOK

ОТПАРИВАТЕЛЬ ОДЕЖДЫ

AGS400

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

В режиме отпаривания/глажки кнопка включения режима самоочистки должна находиться в положении ВЫКЛЮЧЕНО. Проверьте каждый раз перед использованием изделия.

РЕЖИМ САМООЧИСТКИ

Накипь, которая образуется в любом изделии, подогревающим воду, может вызвать мелкие его неполадки и сократить срок службы изделия. Режим самоочистки, используемый в модели AGS400, предназначен для самостоятельной очистки внутренней полости работающего изделия примерно раз в два месяца, что сократит количество его мелких неполадок и продлит срок службы изделия.

- Вставьте шнур питания в сетевую розетку.
- Направьте распыляющую насадку в сливную раковину, надежно удерживая ее рукой.
- Нажмите кнопку включения электропитания, расположенную на верхней крышке изделия.
- Светодиодная лампа загорается.
- Нажмите кнопку включения режима самоочистки, расположенную на задней стенке изделия.



- Примерно через 1,5 минуты пар начнет распыляться под большим давлением вместе с водой и накипью.
- Продолжайте около 3–5 минут, после чего выключите режим самоочистки.
- При использовании обычной водопроводной воды прибегайте к режиму самоочистки раз в месяц и каждые три месяца, если для получения чистого пара используется очищенная вода (из расчета 15 минут работы в день при четырех рабочих днях в неделю).



Никогда не держите распыляющую насадку рядом с лицом или руками, поскольку сильная струя пара, вырывающаяся из насадки и используемая для самоочистки, может вызвать ожоги.



Направьте насадку в кухонную раковину или умывальник и, удерживая ее одной рукой, нажмите кнопку включения режима самоочистки.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

В отпаривателе одежды AGS400 впервые использован картридж для удаления накипи, который в значительной мере способствует сокращению количества мелких неполадок и увеличению срока службы изделия.

ПОРЯДОК СНЯТИЯ И ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА

- Переверните резервуар для воды и откройте крышку в его днище.



- Поверните картридж, прикрепленный к крышке, и отсоедините его.
- Закрепите новый картридж на крышке резервуара для воды и установите обратно в резервуар.

СРОК СЛУЖБЫ КАРТРИДЖА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

Заменяйте картридж для удаления накипи через каждые 6 месяцев (из расчета 15 минут работы в день при четырех рабочих днях в неделю).

