

МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ



1 Выберите индикатор Загорится индикатор . Если не выбрать через 5 секунд он погаснет.



режим 1
2 Когда вода закипит, загорится символ . Подходит для блюд, которые требуют длительного приготовления при медленном нагреве и поддержании медленного кипения.



режим 2
3 Выберите индикатор . Он начнет мигать. Когда молоко нагреется, загорится символ .

СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

(для программ, при которых необходимо использовать крышку)



Вода/масло еще не закипела/нагрелось.

Вода/масло закипела/нагрелось. Положите продукты в посуду.

Снимите крышку (только при программе Приготовление с большим количеством воды — режим 2). Положите продукты в посуду и нажмите на сенсор главного контроля в любой области.

Символ мигает, и раздается звуковой сигнал, если снять крышку! Накройте посуду! Нажмите на сенсор главного контроля в любой области.

SmartSense - Функция следит за тем, чтобы блюдо не подгорело, если в посуде слишком мало жидкости.

ТАЙМЕР

(в зависимости от модели)



Выберите конфорку, нажав на соответствующий сенсор.

Установите степень нагрева с помощью сенсора главного контроля.

Нажмите на сенсор таймера/будильника. Символы CL поменяются на символы «0-», начнет мигать таймера соответствующей конфорки.

Сенсором главного контроля установите значение десятков минут от 1 до 9. Подтвердите ввод нажатием на сенсор таймера/будильника.

На дисплее времени выветсится «X» (X показывает уже заданное значение десятков минут от 1 до 9). Установите значение единиц минут от 1х до 9х. Значение сохранится, и начнется отсчет времени.

Таймер связан с работой конфорки. По истечении установленного времени таймера конфорка выключится.

БУДИЛЬНИК



Нажмите на сенсор таймера/будильника. Символы CL поменяются на символы «0-».

Сенсором главного контроля установите значение десятков минут от 1 до 9.

Подтвердите ввод нажатием на сенсор таймера/будильника.

На дисплее времени выветсится «X» (X показывает уже заданное значение десятков минут от 1х до 9х. Значение сохранится, и начнется отсчет времени.

Если далее не включить конфорки, варочная панель через несколько секунд выключится, но будильник продолжит отсчет времени.

Будильник остается включенным, даже если варочную панель выключить.

ОШИБКА



(мигает)



(мигает)

F1

F2

F3

F4

| ОШИБКА | Причина | Устранение |
|----------|--|---|
| | Включилась функция защиты от выкипания BoilSense. | Снимите посуду с конфорки (выкипела жидкость). |
| | Включилась функция защиты от выкипания BoilSense. | Дно посуды мокрое. Прострите дно посуды и снова начните приготовление. |
| | Посуда не накрыта крышкой. | Накройте посуду крышкой. |
| (мигает) | Садится элемент питания в сенсоре IQcook или плохое соединение с панелью управления. | Снова нажмите на кнопку на сенсоре IQcook или снова начните программу. Замените элемент питания. |
| F1 | Загрязнена или повреждена нижняя поверхность сенсора IQcook. | Очистите нижнюю поверхность сенсора IQcook. Если нижняя сторона повреждена, больше не используйте сенсор. |
| F2 | Плохое соединение между сенсором IQcook и панелью управления. | Замените элемент питания в сенсоре IQcook. |
| F3 | Садится элемент питания в сенсоре IQcook. | Замените элемент питания. |
| F4 | Конфорка перегрелась. | Подождите, пока конфорка охладится. |

RU

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Использование системы IQcook

Подробную инструкцию по эксплуатации вы найдете в отдельной брошюре.

IQcook

