

# REMINGTON®

## Vacuum 5 in 1 Grooming Kit



**PG6070**

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

---

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом, ронялось, было повреждено или погружено в воду.
- 3 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- 4 Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- 5 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
- 6 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 7 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь можно получить в авторизованных сервисных центрах.
- 8 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- 9 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 10 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 11 Не погружайте прибор в жидкость, не используйте его рядом с водой в ванне, бассейне или другой емкости и не используйте его вне помещений.
- 12 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 13 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Устройство должно быть сухим.



---

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

- 1 Выключатель
- 2 Набор лезвий
- 3 Технология Vascuum – сбор состриженных волосков с помощью вакуума.
- 4 Съёмная вакуумная камера.
- 5 Кнопки фиксации насадки
- 6 Вакуумная головка-насадка мелкого триммера (0,4 мм)

- 7 Сменная вакуумная головка с широким триммером.
- 8 Сменная головка с сетчатой бритвой.
- 9 Насадка-гребень с регулировкой длины бороды от 2 до 16 мм с шагом регулировки 2 мм
- 10 4 направляющих насадки: 3, 6, 9, 12 мм
- 11 Индикатор заряда батареи
- 12 Гнездо электрошнура
- 13 Подставка
- 14 Насадка-триммер для удаления волос с тела
- ★ Примечание. Вакуумная система не работает при использовании насадки-триммера для удаления волос с тела.
- 15 Триммер для носа, ушей
- 16 Переходник (На рисунке не показано)
- 17 Чехол (На рисунке не показано)
- 18 Щетка для чистки (На рисунке не показано)

## ★ ВАКУУМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ VORTEX VACUUM

- Технология Vacuum позволяет собрать все волоски, как только они будут сострижены. С помощью вакуума волоски всасываются в съемную вакуумную камеру на передней панели триммера для бороды. Рекомендуется очищать вакуумную камеру после каждого использования, сдвинув секцию с триммера для бороды (рис.А)

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### ★ ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Убедитесь, что изделие выключено.
- Подключите зарядный переходник к изделию, а затем – к розетке.
- Перед первым использованием набора для ухода за волосами на лице зарядите устройство в течение 4–6 часов для оптимальной производительности. Обычное время зарядки устройства будет составлять после этого 4 часов.
- Во время зарядки светодиодный индикатор зарядки будет светиться синим. После завершения зарядки синий индикатор выключится.
- Для продления срока службы батарей полностью разряжайте их каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 4 часов.
- Данное устройство следует заряжать с помощью утвержденных переходников с защитной изоляцией PA-0510E (для ЕС) или PA-0510U (для Великобритании) с выходом 5,0 В постоянного тока, 1 А.

## ✱ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЕСПРОВОДНОМ РЕЖИМЕ

- Обратите внимание, что данный продукт предназначен только для использования в беспроводном состоянии и не может использоваться при подключении к сети.
- Если устройство включено и полностью заряжено, его можно использовать в беспроводном режиме до 60 минут.

✱ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Устройство должно быть сухим.

---

## ❗ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### ✱ СМЕНА ГОЛОВОК

- Выберите наиболее подходящую головку-насадку.
- Поместите сменную головку на верхнюю часть триммера. Зафиксируйте головку, осторожно нажав на нее до щелчка.
- Чтобы убрать головку-насадку, нажмите на кнопки фиксации по сторонам головки и снимите насадку с корпуса устройства.
- Сдвиньте переключатель Вкл./Выкл. вперед, чтобы включить триммер для бороды.

### ✱ СМЕНА НАСАДОК

- Насадку-гребень с регулировкой длины следует использовать со сменной головкой широкого триммера. Для прикрепления, сопоставьте боковые направляющие насадки-гребня с пазами на головке широкого триммера. Зафиксируйте насадку, сдвинув ее вниз. (ПРИМЕЧАНИЕ: Звук щелчка означает, что насадка зафиксирована и готова к использованию).
- Чтобы использовать одну из 4-х направляющих гребенчатых насадок, зацепите передний край гребенчатой насадки за передние зубчики лезвия широкого триммера. Затем нажмите на обратную сторону насадки, чтобы она зафиксировалась на месте.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Насадка-гребень с регулировкой длины имеет различные настройки длины. При первом знакомстве с набором для бороды начинайте его использование с настроек с наибольшим номером. Регулируйте длину среза по собственному желанию.

### ✱ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДРАВНИВАНИЮ БОРОДЫ

- Примечание. Для равномерного подравнивания насадка или лезвие должны прорезать путь сквозь волосы бороды. Не применяйте силу, чтобы ускорить процесс. При первом подравнивании начните с самой большой гребенчатой удлиненной насадки.

### ✱ ПРОРЕЖИВАНИЕ И ПРИДАНИЕ КЛИНООБРАЗНОЙ ФОРМЫ БОРОДЕ/УСАМ

- Включите устройство.

- Выберите фиксированную насадку нужной длины или подходящую настройку на насадке-гребне с регулировкой длины. Приложите плоскую часть насадки триммера к коже.
- Медленно проведите устройством сквозь волосы. При необходимости, повторите процедуру в различных направлениях.
- Если волосы накапливаются в гребне триммера во время подравнивания, выключите прибор, снимите насадку и очистите ее.
- Регулярно проверяйте уровень накопленных срезанных волосков в вакуумной камере. Когда она заполнится, выключите триммер для бороды и снимите вакуумную камеру, чтобы очистить ее. Для продолжения использования тримера, снова прикрепите вакуумную камеру к устройству и включите триммер.

## ★ ПРИДАНИЕ КОНТУРА БОРОДЕ/УСАМ

- Снимите головку с широким триммера и установите головку с детальным триммером.
- Начните с кромки бороды/усов, аккуратно приложив лезвие триммера к коже.
- Совершайте движение триммером по направлению к кромке бороды/усов на необходимых участках лица и по направлению от бороды в области шеи.
- Придайте желаемую форму.

## ★ ПОДРАВНИВАНИЕ ВИСКОВ

- Поверните триммер для бороды лезвием широкого триммера или лезвием детального триммера к себе.
- Начните с края висков, слегка прижимая лезвия триммера к коже. Двигайтесь в направлении кромки висков, чтобы подровнять желаемые места в области лица.

## ★ ПОДРАВНИВАНИЕ ЗАТЫЛКА

- Примечание: Вам потребуется ручное зеркало, чтобы произвести подравнивание волос на затылочной области самостоятельно.
- Снимите фиксированную насадку или насадку с регулировкой длины с широкого триммера. Пальцами поднимите волосы у основания головы и уберите их от шеи.
- Указательным пальцем прикрывайте корни поднятых волос, чтобы случайно не срезать лишнее.
- Другой рукой держите триммер у основания шеи, направив режущий блок вверх, проведите триммером вверх по шее, пока он не коснется вашего указательного пальца, который прикрывает корни волос у основания головы.

- После выполнения этой процедуры, осторожно убирайте устройство, чтобы не повредить триммером корни волос у основания головы.

## ✱ БРИТЬЕ ВОЛОС НА ЛИЦЕ

- Возьмите триммер для бороды с прикрепленной головкой сеточной бритвы.
- Свободной рукой растяните кожу, чтобы поднять волоски.
- Начните бритье необходимых участков лица, слегка прижав сеточную бритвенную головку к коже. На участках с менее податливыми волосками примените большее давление.
- Совершайте короткие вертикальные движения.
- Примечание: Возможно потребуется подстричь жесткие волоски триммером, прежде чем сбивать их при помощи головки сеточной бритвы.

## ✱ Удаление волос в носу или ушах

- Установите насадку для ухода за носом, ушами и бровями.
- Плаввно введите насадку-триммер в ноздрю или ухо.
- Осторожно перемещайте триммер в носу или в ухе вперед-назад, одновременно проворачивая.
- Не допускайте углубления стригущей части в ноздрю или ухо более чем на 6 мм.

## ✱ Удаление лишних волос с бровей

- Установите насадку для ухода за носом, ушами и бровями.
- Осторожно проведите лезвиями, чтобы удалить отдельные ненужные волоски вдоль линии бровей или торчащие из самих бровей.
- Для полного удаления волос приложите прибор к коже и передвигайте его по желаемой зоне.
- Удаляйте волосы медленными, хорошо контролируемыми движениями.

## ✱ Удаление волос с тела

- Наденьте насадку-триммер для удаления волос с тела.
- Для установления желаемой длины стрижки передвиньте направляющую насадку-гребень в один из трех пазов на головке насадки. Разные пазы позволяют установить длину стрижки 3, 6 и 9 мм.
- Приложите плоскую часть насадки триммера к коже. Медленно проведите триммером по нежелательным волоскам по направлению их роста.
- Выполняйте стрижку медленными, хорошо контролируемыми движениями.

- Если волосы накапливаются в насадке-гребне во время подравнивания, выключите прибор и снимите насадку. Очистите триммер щеткой и сполосните насадку-гребень.
- Примечание. Широкий триммер можно использовать также для стрижки волос на теле. В данном широком триммере имеется вакуумная система, которая всасывает срезанные волоски в вакуумный контейнер.
- Регулярно проверяйте уровень накопленных обрезков волос в вакуумном контейнере. Когда она заполнится, выключите триммер для бороды и снимите вакуумный контейнер, чтобы очистить его от обрезков волос. Для продолжения использования прикрепите вакуумный контейнер обратно к прибору и сдвиньте выключатель.

## ★ Для наилучшего результата

- Волоски бороды, усов и на висках должны быть сухими.
- Не используйте лосьоны перед использованием устройства.
- При первом использовании триммера начните с максимальной настройки длины гребня.

## 👁 УХОД ЗА ТРИММЕРОМ ДЛЯ БОРОДЫ:

- Триммер для бороды оснащен высококачественными лезвиями.
- Для обеспечения длительной службы триммера для бороды следует регулярно чистить лезвия и само устройство.

## ★ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед очисткой триммера для бороды убедитесь, что он выключен и отключен от сети.
- Накапливающиеся на лезвиях волосинки следует счищать.
- Для очистки устройства протрите его влажной тканью и немедленно высушите.
- Не погружайте триммер для бороды в воду.
- Снимите вакуумный контейнер с прибора, очистите его от волос и промойте под краном.

## ★ МОЮЩИЕСЯ ГОЛОВКИ-НАСАДКИ

- Моющиеся головки-насадки предназначены для более эффективной очистки набора для ухода за волосами на лице.
- Убедитесь, что все головки-насадки сняты с триммера для бороды.
- Промойте головки под струей воды, чтобы удалить все срезанные волоски. Не погружайте все устройство под струю воды.
- Поместите головку-насадку на верхнюю часть устройства после того, как она высохнет.

- Примечание: Следите, чтобы во время чистки триммер для бороды был выключен.



## ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.
- Убедитесь, что машинка полностью разряжена и отключена от сети
- Поднимите или подденьте верхнюю крышку и снимите ее.
- Извлеките 2 винта, расположенных на корпусе печатной платы.
- Приподнимите или подденьте одну часть машинки, отделяя ее от другой, чтобы получить доступ к батарейному отсеку.
- Извлеките батарею и печатную плату из батарейного отсека.
- Отсоедините провода на концах батареи и извлеките ее из печатной платы.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.



## Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



## Model No PG6070

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FIRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльвванген, 73479, Германия

Импортёр в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Используйте по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)  
220-240В~50/60Гц 45А

14/INT/ PG6070 T22-0002179 Version 05 /14

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,  
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,  
Germany

[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

© 2014 SBI