

BaByliss[®]
PARIS

CURL
SECRET[®]
IONIC



C1100E

РУССКИЙ

Устройство Curl Secret® IONIC от BaByliss очень удобно в использовании. Оно позволит создать красивые локоны, долго сохраняющие свой вид. Никаких утомительных манипуляций, никаких специальных движений – устройство Curl Secret® IONIC создает локоны благодаря своей прекрасно продуманной автоматической системе.

Заранее ознакомьтесь с правилами техники безопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Керамическое покрытие Ceramic (1)
- Быстрый нагрев (максимум 230 °C)
- Переключатель 0-I-II: 2 уровня нагрева – 210 °C (I) – 230 °C (II) (2)
- 3 варианта установки продолжительности нагрева (8, 10 и 12 секунд) со звуковым сигналом для создания различных типов локонов (3)
- Ионная технология: придает волосам блеск и нейтрализует статическое электричество
- Светодиодный индикатор работы (4)
- Автоматическая остановка
- Вращающийся шнур (5)
- Приспособление для очистки (6)

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Примечания:

- *Часто при первом использовании устройства ощущается специфический запах. Он исчезнет во время следующей процедуры завивки.*
- *При каждом использовании возможно появление небольшого количества пара. Причиной может быть испарение кожного жира или остатков средств для ухода за волосами (средства, не требующие смывания, лак и т.д.), либо испарение влаги, содержащейся в волосах.*
- *Чтобы оптимально защитить волосы во время завивки, воспользуйтесь специальным теплозащитным спреем.*
- *Генератор в устройстве высвобождает ионы и нейтрализует статическое электричество, придавая волосам мягкость и блеск. Примечание: Генератор ионов во время работы обычно издает звук, похожий на тихое жужжание: это абсолютно нормальное явление.*
- Подключите устройство к сети и включите его, выбрав температуру нагрева с помощью переключателя 0-I-II. Смотрите таблицу ниже:

Температура	Тип волос
(I) : 210°C	Тонкие, обесцвеченные и/или поврежденные волосы
(II) : 230°C	Нормальные, густые, волнистые, вьющиеся и/или окрашенные волосы

- Световой индикатор загорается и мигает.
- Световой индикатор прекращает мигать, когда достигнута выбранная температура нагрева. В этот момент устройство готово к использованию; индикатор продолжает светиться.
- Выберите продолжительность нагрева в зависимости от желаемого эффекта. Для получения легких локонов выберите минимальную продолжительность нагрева. Для более густых локонов выберите максимальную продолжительность нагрева. Ориентируйтесь на

	Продолжительность	Звуковой сигнал	Желаемый эффект
8	8 секунд	3 звуковых сигнала	Укладка волнами
10	10 секунд	4 звуковых сигнала	Мягкие локоны
12	12 секунд	5 звуковых сигнала	Крутые локоны

приведенную ниже таблицу:

- Волосы должны быть чистыми, сухими и тщательно расчесанными.
- Приподнимите верхние пряди волос с помощью зажима и начните укладку с нижних прядей.
- Отделите прядь волос шириной не более 3 см. Тщательно расчешите ее расческой.
- Расположите устройство на пряди так, чтобы цилиндр был повернут по направлению к голове (РИС. 1, 2).
- Прядь волос должна располагаться прямо, по центру устройства, между двумя ручками.
- Разместив устройство должным образом, закройте ручки, чтобы дать ему возможность захватить прядь волос.
- Внимание: Если Вы продолжаете удерживать рукой кончик пряди волос после закрытия ручек, устройство остановится. Звуковой сигнал предупредит Вас о необходимости ослабить натяжение пряди рукой (РИС. 3, 4).**
- Если отделенная прядь слишком широка (более 3 см) или неправильно размещена по отношению к центру, устройство остановится. Звуковой сигнал оповестит о наличии проблемы. Данная система позволяет избежать запутывания волос.**
- Удерживайте устройство в выбранном положении до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал (после 3, 4 или 5 следующих друг за другом звуковых сигналов — смотрите приведенную выше таблицу).
- Затем раскройте устройство, отпустив ручки, и аккуратно высвободите прядь волос. Не тяните устройство, чтобы освободить прядь, иначе она может распрямиться (РИС. 5).
- Подождите, пока волосы остынут, прежде чем уложить их в прическу или расчесать пряди.
- Поступайте аналогичным образом с остальными прядями волос, пока не получите желаемое количество локонов.

Примечание: Устройство оснащено автоматической системой, поочередно укладывающей локоны в противоположных направлениях, с целью придания волосам максимально естественного вида (РИС. 6).

• Закончив пользоваться устройством, выключите его и отключите от сети. Перед тем как убрать устройство в место хранения, дайте ему остыть.

Режим ожидания

Если Вы не пользуетесь устройством более чем 20 минут, температура его нагрева автоматически понизится до 150°C. Если вы захотите снова воспользоваться им по истечении данного промежутка времени, достаточно сжать ручки устройства и затем отпустить их; таким образом оно нагреется до заданной температуры.

Автоматическая остановка

Если устройство было включено без перерыва в течение 60 минут, оно автоматически останавливается.

УХОД И ЧИСТКА

Чтобы избежать скопления остатков средств для укладки волос, которые могут помешать нормальной работе устройства, необходимо воспользоваться приспособлением для очистки устройства, входящим в комплект поставки.

- Убедитесь в том, что устройство отключено от сети, выключено и остыло.
- Аккуратно погрузите приспособление для очистки в теплый мыльный раствор.
- Вставьте приспособление для очистки в полость между устройством и цилиндром (РИС. 7).
- Несколько раз проверните приспособление для очистки вокруг цилиндра, чтобы удалить все следы от средств для укладки волос (РИС. 8).
- Затем извлеките приспособление для очистки из полости устройства.
- Перед тем как вновь воспользоваться устройством, дайте ему полностью высохнуть.
- Приспособлением для очистки можно пользоваться многократно. Достаточно просто вынуть войлочную втулку, ополоснуть её в мыльной воде и высушить. После этого она будет готова к повторному использованию.

Корпус устройства можно протереть куском влажной ткани после того, как отключенное от сети устройство полностью остынет. Перед повторным включением устройства в сеть убедитесь в том, что оно полностью высохло.

Щипцы для укладки волос
Производитель: BABYLISS SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

EAC

TÜRKÇE

BaByliss Curl Secret® IONIC ile rahatça dayanıklı bukleler oluşturun. Gelişmiş otomatik sistemi sayesinde Curl Secret® IONIC, uzun ve sıkıcı işlemler olmadan saçlarınızda bukleler oluşturur.

Öncelikle güvenlik talimatlarını inceleyin.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

- Seramik Kaplama (1)
- Hızlı ısınma (maksimum 230 °C)
- Açma kapama düğmesi 0-I-II: 2 sıcaklık seviyesi - 210 °C (I) - 230 °C (II) (2)
- Farklı şekillerde bukleler oluşturmak için sesli sinyal yayın 3 farklı ısıtma süresi ayarı (8, 10 ve 12 saniye) (3)
- Parlak ve antistatik iyonik teknoloji
- Işıklı çalışma göstergesi (LED) (4)
- Otomatik kapanma
- Döner kablo (5)
- Temizleme aracı (6)

KULLANIM

Uyarılar

- İlk kullanımda değişik bir kokunun yayılması normaldir; bu sıkça olur ve bir sonraki kullanımda kaybolur.
- Her kullanımda, hafif bir duman çıkabilir. Bu durum saçtaki yağın veya saç ürünlerinin (durulamadan kullanılan bakım ürünleri, cilalar...) ve saçtaki nemin buharlaşmasından kaynaklanmaktadır.
- Saçın en iyi şekilde korunması için ısıya karşı koruyucu sprey kullanılabilir.
- Cihazın içinde yer alan iyon jeneratörünün antistatik etkisi sayesinde saçlar yumuşar ve parlaklık kazanır. Uyarı: Vızılıya benzeyen hafif bir ses duymanız tamamen normaldir; bu iyon jeneratörünün çıkardığı kendine özgü bir sestir.
- Cihazın fişini elektrik prizine takın ve 0-I-II açma kapama düğmesi ile arzu edilen sıcaklığı seçerek cihazı çalıştırın. Aşağıdaki tabloya bakın:

Sıcaklık	Saç tipi
(I) : 210°C	İnce, rengi açılmış ve/veya hassaslaşmış saçlar
(II) : 230°C	Normal, kalın telli, dalgalı, kıvrık ve/veya boyalı saçlar