

SUPRA

Руководство по эксплуатации

КОФЕМОЛКА
CGS-530



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Содержание

Меры безопасности.....	3
Устройство кофемолки	4
Эксплуатация	5
Рекомендации	5
Чистка и уход	5
Безопасная утилизация	5
Технические характеристики.....	5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы подальше от детей.

Кофемолка предназначена исключительно для измельчения кофейных зерен. Не используйте ее для измельчения зерен с высоким содержанием жира (например, арахиса) или слишком твердых продуктов (например, риса).

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического прибора:

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
4. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
5. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
6. Запрещается подвергать прибор воздействию высоких температур, не ставьте кофемолку на плиту или в духовку.
7. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
8. Перед началом использования убедитесь, что в емкости кофемолки нет посторонних предметов.
9. Не наполняйте емкость кофемолки выше максимальной отметки.
10. Перед началом измельчения убедитесь, что крышка полностью закрыта.
11. Не пытайтесь включать кофемолку без крышки.
12. По окончании измельчения подождите, пока ножи остановятся, перед тем как снять крышку.
13. Храните прибор в недоступном для детей месте.
14. Не позволяйте детям использовать кофемолку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
15. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
16. Во избежание перегрева двигателя не используйте кофемолку более 120 секунд непрерывно. Перед повторным использованием сделайте перерыв на 10 минут, чтобы двигатель остыл.
17. Не касайтесь движущих частей устройства, ножи кофемолки остро заточены.
18. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
19. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ



1. Крышка
2. Корпус
3. Кнопка включения/выключения
4. Резиновая ножка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Поставьте кофемолку на ровную и устойчивую поверхность.
2. Откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки.
3. Насыпьте кофейные зерна в емкость кофемолки не выше максимальной отметки.
4. Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке. Если крышка не закрыта полностью, кофемолка не будет работать.
5. Размотайте сетевой шнур на нужную длину и подключите вилку к электрической розетке.
6. Кофемолка работает в импульсном режиме. Для перемалывания кофе следует удерживать кнопку на корпусе прибора.
7. Когда кофе измельчится до нужного состояния, отпустите кнопку, откройте крышку и пересыпьте молотый кофе в другую емкость.
8. Во избежание перегрева двигателя через 120 секунд сделайте перерыв в работе не менее десяти минут перед тем, как приступить к перемалыванию следующей порции.
9. По окончании использования отключите прибор от электросети.
10. После каждого использования необходимо проводить чистку кофемолки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Следите, чтобы крышка была плотно закрыта, чтобы сохранить вкус и аромат кофейных зерен.
2. Перемалывайте за один раз то количество кофе, которое вы собираетесь использовать.
3. Перемалывайте кофе из расчета одна чайная ложка на чашку, т.е. для приготовления четырех чашек кофе требуется четыре чайных ложки кофе. В зависимости от отличных предпочтений вы можете изменять это количество.
4. Молотый кофе, оставшийся в емкости кофемолки, может выдохнуться, что повлияет на вкус и аромат свежемолотого кофе, поэтому после каждого использования проводите чистку емкости кофемолки, ножей и крышки.

ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением чистки прибора всегда отключайте его от электросети.

Удалите остатки кофе из емкости с помощью щетки. Не касайтесь ножей руками, т.к. они очень острые.

Протрите корпус кофемолки и крышкой сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Перед тем, как убрать кофемолку на хранение, уберите шнур питания в отсек для хранения шнура питания на дне прибора.

Храните кофемолку в прохладном сухом месте.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на коробе, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240В

Частота тока: 50Гц

Максимальная мощность: 200Вт

Класс защиты II

Вес в упаковке: 1 кг

Габаритные размеры в упаковке: 126 x126 x192 мм

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Дата производства: 12.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru.

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.

2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.

5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: _____

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП

www.supra.ru

