

REMINGTON

Ultimate Bikini Kit



WPG4035



KEY FEATURES

- 1 Precision trimmer attachment with comfort tips
- 2 Adjustable comb attachment
- 3 Bikini exfoliator
- 4 MiniScreen shaver attachment
- 5 On/off switch
- 6 Hanging hook
- 7 Charging indicator light
- 8 Cleaning brush (not shown)
- 9 Storage pouch (not shown)
- 10 Mains adaptor (not shown)

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- 3 Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом, ронялось, было повреждено или погружено в воду.
- 4 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- 5 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 6 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 7 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
- 8 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 9 Данное изделие следует использовать только при отключенном шнуре питания. Не используйте включенный в розетку триммер.
- 10 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 1 Детальный триммер с безопасными угловыми кромками
- 2 Регулируемая насадка-гребень
- 3 Щетка для пилинга зоны бикини
- 4 Насадка-бритва
- 5 Выключатель
- 6 Петля для подвешивания
- 7 Индикатор заряда батареи
- 8 Щетка для чистки (На рисунке не показано)
- 9 Сумка для хранения (На рисунке не показано)
- 10 Сетевой адаптер (На рисунке не показано)

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Возможно, вам потребуется некоторое время для ознакомления с работой изделия.
- Ознакомьтесь с функциями триммера для его комфортного использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

- Перед зарядкой убедитесь, что ваши руки, триммер и сетевой адаптер сухие.
- Перед первым использованием зарядите триммер в течение 24 часов
- При последующих использованиях заряжайте триммер в течение 14—16 часов. Одна полная зарядка позволяет использовать прибор в беспроводном режиме на протяжении 30 минут.
- Убедитесь, что изделие выключено, и подключите сетевой адаптер к триммеру.
- Включите сетевой адаптер в сеть. Загорится индикатор заряда.
- Заряжайте в течение вышеуказанного времени.
- Вы можете пользоваться прибором до полного разряда батареи.
- Замедленная работа триммера будет свидетельствовать о разряде батареи.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное изделие следует использовать только при отключенном шнуре питания. Не используйте включенный в розетку триммер.

- Избыточная зарядка триммера невозможна. Однако, если изделие не будет использоваться в течение длительного периода времени (2—3 месяца), отключите его от сети и подготовьте к хранению. Полностью зарядите триммер перед следующим использованием.
- Для продления срока службы батарей полностью разряжайте их каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 14-16 часов.
- В комплект поставки устройства должны входить утвержденные изолированные адаптеры VD040010J / НК28G-3.6-100 (для Европы) и BD040010J / НК28B-3.6-100 (для Великобритании) с выходной мощностью 3.6-4 В; 100 мА (выход адаптера).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ

- Не подсоединяйте сетевой адаптер к сети мокрыми руками.
- Заряжайте триммер в сухом и прохладном месте.
- Не заряжайте триммер в непосредственной близости от воды.
- Триммер можно подключать к электросети с напряжением 220—240 вольт.

✳ Насадки для триммера

- Для комплексного ухода за зоной бикини триммер оснащен 4 различными насадками: детальным триммером, насадкой-гребнем с регулируемой длиной, насадкой-бритвой и щеткой для пилинга.
- Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, где указано применение каждой насадки.

✳ СМЕНА НАСАДОК

- Просто приложите насадку к триммеру и поверните ее по часовой стрелке, пока значки фиксации не совпадут и вы не услышите щелчок.

✳ Установка насадки-гребня к детальному триммеру

- Детальный триммер имеет регулируемую насадку-гребень, которая позволяет установить 3 разных длины стрижки волос.
- Для закрепления насадки-гребня наденьте ее на детальный триммер, пока насадка не встанет на свое место.
- Для регулировки длины насадки-гребня снимите ее, взявшись за обе стороны, отрегулируйте в соответствии с желаемой длиной и наденьте насадку обратно на триммер до характерного щелчка.
- Чтобы снять насадку, возьмитесь за обе ее стороны и легким движением снимите.

✳ Настройки длины насадки-гребня

Позиция	Длина
Без насадки	0,8 мм
1	2 мм
2	4 мм
3	6 мм

- При первом использовании триммера начните с максимальной настройки длины стрижки.

❗ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Подходит для использования в ванной и душе.

✳ ПИЛИНГ

- Щетка для пилинга плавно вращается для предотвращения образования вросших волос и раздражения кожи в зоне бикини.

- Пилинг перед использованием триммера поможет поднять расположенные вдоль кожи и вросшие волосы.
- Пилинг между использованиями триммера подравнивания предотвращает образование вросших волос и делает кожу более гладкой.
- Насадку для пилинга рекомендуется использовать, когда кожа влажная.
- Увлажните кожу и перемещайте насадку непрерывными круговыми движениями.
- После каждого использования споласкивайте щетку-насадку.

✳ ЗОНА БИКИНИ

✳ Стрижка волос

- Установите детальный триммер.
- Наденьте на триммер насадку-гребень, выберите желаемую длину стрижки.
- Приложите плоскую верхнюю часть насадки-гребня к коже и медленно проведите триммером по волосам в направлении их роста.
- ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что лезвие триммера не касается чувствительных зон кожи.

✳ Придание формы

- Установите насадку-триммер в виде дуги.
- Держите триммер под прямым углом к коже, слегка прижимая его.
- Подравнивайте и придайте желаемую форму.
- Установите насадку-бритву и проведите по обработанным триммером зонам для гладкого результата.

✳ Зона подмышек

- Установите насадку-бритву
- Аккуратно проведите бритвой по направлению против роста волос.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Если длина волос больше 1 мм, воспользуйтесь сначала детальным триммером.

✳ Для наилучшего результата

- После использования триммера аккуратно проведите по коже насадкой-бритвой по обработанным зонам для получения гладкой кожи.
- Держите триммер таким образом, чтобы насадка-бритва мягко касалась кожи. Не держите его под углом.
- Поскольку не все волосы растут в одном направлении, для достижения лучшего результата попробуйте использовать триммер в разных направлениях (т. е. вверх, вниз или поперек).
- Для облегчения бритья свободной рукой натяните кожу.

- Примечание. Насадка-бритва предназначена для бритья небольших участков кожи. Не используйте ее для бритья больших участков. Для них рекомендуется использовать женские бритвы REMINGTON®, которые гарантируют чистое и комфортное бритье.

★ ЗАМЕНА СЕТКИ И ЛЕЗВИЙ

- Для того чтобы бритва служила вам долго и качественно, рекомендуется регулярно менять сетки и лезвия.
- ★ **Признаки того, что сетки и лезвия пора менять.**
 - Раздражение: По мере изнашивания сетки может появляться раздражение кожи.
 - Оттягивание: По мере изнашивания лезвий срезание волосков происходит не на надлежащем уровне, и вы начинаете чувствовать, что бритва выдергивает волоски.
 - Износ: Вы можете заметить, что лезвия прорывают сетки.

👁 УХОД ЗА ТРИММЕРОМ

- Для продления срока службы прибора
- Рекомендуется очищать прибор после каждого использования.
- Самый простой и наиболее гигиеничный способ очистки прибора — ополаскивание его головки теплой водой после использования.
- Когда прибор не используется, переключатель должен находиться в выключенном положении.

★ ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Очистка детального триммера и насадки-триммера в виде дуги
- Волоски, которые скапливаются на блоке лезвий, необходимо очищать

★ ЧИСТКА НАСАДКИ-БРИТВЫ

- Возьмите триммер в одну руку, другой нажмите на кнопки фиксатора сетки и аккуратно снимите сетку с триммера.
- Сдуйте остатки волос с сетки.
- Смахните щеточкой или смойте водой накопившиеся на блоке лезвий волоски.
- Чтобы поставить сетку на место, возьмите ее за обе стороны и прижмите до тех пор, пока она не встанет плотно на место со щелчком.
- Не давите на саму сетку.
- При споласкивании прибора или его использовании в душе необходимо периодически смазывать лезвия.

✳ ОСТОРОЖНО

- Для смазки лезвий используйте только масло светлых сортов или масло для швейных машин.
- Не применяйте к приборам и лезвиям агрессивные или едкие чистящие средства.
- Не подвергайте блоки лезвий давлению или воздействию твердых предметов.
- Не разбирайте блок лезвий.
- Не погружайте прибор в воду, это приведет к его поломке.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- При извлечении батареи прибор следует отключить от электросети.
- Чтобы вытащить батарею:
 - Отключите триммер от электросети.
 - Дайте триммеру работать до полной остановки мотора.
 - Откройте рукоятку, поместив отвертку с прямым шлицем между рукояткой и «ушком» для подвешивания.
 - Осторожно отделите «ушко» от рукоятки.
 - Аккуратно вытащите держатель батареи.
 - Отсоедините батарею и выньте ее.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.

Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No WPG4035

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия
Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)

220-240В~50/60Гц 2Вт

220-240В~50Гц 30mA

14/INT/ WPG4035 T22-0002369 Version 09 /14

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2014 SBI