

Lee stafford

ARGANOIL[®]

from
Morocco



STRAIGHTEN & NOURISH IRONS


Lee stafford
2 ГОДА ГАРАНТИИ

Инструкция по эксплуатации LSHS13RU

Мой выпрямитель для волос STRAIGHTEN and NOURISH с обработкой аргановым маслом обязательно должен быть в вашем арсенале средств ухода за волосами. Аргановое масло - это ценное питательное вещество из Марокко. Сотни лет берберские женщины использовали это чудесное влагосберегающее масло для ежедневного ухода за своей красотой. Сейчас эти секреты красоты, проверенные веками, используются в этом выпрямителе для волос!



Согласно нашей политике постоянного совершенствования фактически изделие может немного отличаться от описанного в настоящем буклете.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМЫХ И ГЛАДКИХ ВОЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Благодаря керамическим панелям, обработанным аргановым маслом, волосы становятся мягкими, гладкими и здоровыми.
- Автоматически отключается через 60 минут.
- Выпрямляет и завивает.
- Для хранения панели блокируются.
- Цифровой ЖК-дисплей обеспечивает точность при управлении прибором.
- Профессиональный нагрев 150°C - 230°C.
- Плавающие панели скользят по волосам легко и свободно, не запутываются.
- Прочный и долговечный шнур с поворотным соединением.
- 2 года гарантии (при условии регистрации).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЛОС

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед эксплуатацией прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее для последующего использования.
- Снимите все упаковочные материалы и приборите их.
- **Только для домашнего использования.**
- **Не разрешайте детям играть с прибором. Всегда, когда прибор находится рядом с детьми, необходим присмотр взрослых.**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данный прибор работает при следующих характеристиках электросети: переменный ток 220-240 В ~50 Гц.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Волосы должны быть чистыми, сухими и распутанными перед использованием выпрямителя.
- Подключите прибор к подходящей розетке электросети.
- Убедитесь, что используемое напряжение соответствует техническим характеристикам прибора.
- Включите выпрямитель, нажав на кнопку вкл/выкл, дисплей с указанием температуры засветится.
- Установите требуемую температуру кнопками \wedge / \vee . На дисплее отображается следующая информация:
- Индикатор светится - выпрямитель нагревается.
- Индикатор перестает светиться - выпрямитель достиг желаемой температуры.
- Выпрямитель достигнет рабочей температуры через несколько секунд.
- Дайте выпрямителю полностью остыть перед чистой или хранением.

СОВЕТЫ ОТ ЛИ

- Перед использованием выпрямителя я рекомендую использовать мой спрей для защиты волос ARGANOIL® from Morocco HEAT DEFENCE SPRAY.
- Убедитесь, что волосы сухие и неспутанные.
- Установите требуемую температуру кнопками \wedge / \vee .
- Разделите волосы на удобные части.
- Начиная от корней, поместите волосы между панелями выпрямителя.
- Сожмите панели выпрямителя и медленно протяните их от корней до концов волос.
- Чтобы получить лучший результат, плотно прижмите панели друг к другу.
- Повторяйте, пока не выпрямите все волосы.
- После выпрямления, дайте волосам остыть, а затем расчешите их.
- Затем используйте мой спрей для придания волосам блеска ARGANOIL® MIRACLE SHINE SPRAY, чтобы подчеркнуть изящность укладки.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой выпрямитель следует отключить от электросети.
- Перед чисткой остудите выпрямитель
- Протрите выпрямитель мягкой тканью или губкой, смоченной водой с мягким моющим средством.
- Перед использованием тщательно протереть.
- Не используйте агрессивные моющие средства, абразивы, растворители и очистители.
- Никогда не погружайте прибор в воду.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать на хранение убедитесь, что прибор совершенно сухой, выключите его и отсоедините от электросети.
- Храните в оригинальной коробке в сухом, прохладном месте.
- Храните в безопасном недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией выпрямителя прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее для последующего использования.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Чтобы снизить риск пожара, ожогов, удара электрическим током и других травм, внимательно изучите следующую информацию по технике безопасности:

Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с уровнем остаточного тока срабатывания не превышающим 30 мА. Проконсультируйтесь у местного электрика.

ВСЕГДА

- ✓ **ВСЕГДА** используйте прибор только по целевому назначению, как описано в настоящем руководстве по эксплуатации. Используйте только рекомендованные в данном наборе дополнительные принадлежности.
- ✓ **ВСЕГДА** проявляйте осторожность и избегайте контакта горячих поверхностей прибора с кожей, особенно лица и шеи.
- ✓ **ВСЕГДА** убеждайтесь в том, что прибор выключен, отсоединен от электросети и остыл, перед тем, как убрать его на хранение.
- ✓ **ВСЕГДА** держите прибор в недоступном для детей месте. Данный прибор могут использовать дети с 8 лет и лица с ограниченными, физическими, сенсорными и физическими возможностями, лица не имеющие опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или им даны указания по безопасному использованию, и они понимают, какая опасность может возникнуть при этом. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательский уход не должны производиться детьми без присмотра.
- ✓ **ВСЕГДА** регулярно проверяйте электрошнур на наличие повреждений. При его повреждении не используйте прибор, пока его не проверит квалифицированный электрик.
- ✓ **ВСЕГДА** чистите прибор перед тем, как убрать на хранение.
- ✓ **ВСЕГДА** держите электрошнур вдали от горячих и нагреваемых поверхностей.
- ✓ **ВСЕГДА** храните в оригинальной коробке в сухом, прохладном месте.

НИКОГДА

- ✗ **НИКОГДА** не используйте данный прибор, если он упал, или поврежден, или упал в воду или другую жидкость, или если его штепсельная вилка или электрошнур повреждены. Если одно из его устройств нельзя использовать.
- ✗ **НИКОГДА** не используйте его с мокрыми руками.
- ✗  **НИКОГДА** НИКОГДА не используйте прибор в ванной комнате, душе, около раковины или других сосудов с водой, не погружайте его в воду и другие жидкости.

- X **НИКОГДА** не помещайте прибор рядом с материалами, чувствительными к высоким температурам.
- X **НИКОГДА** не оставляйте без присмотра, если прибор подключен к электросети и работает.
- X **НИКОГДА** не наматывайте электрошнур вокруг ручки, в горячем состоянии и при хранении.
- X **НИКОГДА** не храните прибор, подключенным к электросети.
- X **НИКОГДА** не пытайтесь ремонтировать прибор сами. Ремонт электрических приборов должен проводиться только квалифицированными специалистами. Неправильный ремонт может создать серьезный риск для пользователя и аннулировать гарантийные обязательства.
- X **НИКОГДА** не держите и не подвешивайте прибор за электрошнур.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данный прибор не содержит частей и устройств, обслуживание которых может производиться пользователем. В целях технического обслуживания всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Если вы уронили или повредили прибор, не используйте его, пока его не проверит квалифицированный электрик.

Если вам нужна помощь в области использования прибора, обратитесь на Линию помощи клиентского обслуживания по телефону **8 499 272 47 10**.



Приборы, штрих-коды и внешнее оформление изделий LEE STAFFORD и ARGANOIL - все является торговыми марками и используется по лицензии. Все права защищены

ДВА ГОДА ГАРАНТИИ

На данное изделие дается гарантия на 2 года с даты покупки на механические и электрические дефекты, при условии регистрации на сайте www.leestaffordelectricals.com в течение 28 дней со дня покупки.

NB: На незарегистрированные изделия дается гарантия на 1 год.

Особенно важно, чтобы вы прочитали Руководство по эксплуатации, чтобы максимально использовать прибор.

Гарантия распространяется на прибор примененный в соответствии с Руководством по эксплуатации и при условии, что он не подключался к неподходящему источнику электроэнергии, не разбирался, не подвергался какому-либо другому вмешательству, не испорчен в результате неправильного использования. По этой гарантии мы проводим бесплатный ремонт и замену деталей с дефектами.

Настоящая гарантия действительно только при предъявлении оригинального торгового чека, как доказательства покупки. Можно прикрепить торговый чек к данной карте, чтобы он случайно не потерялся.

В случае маловероятного отказа в работе или обнаружении дефекта материалов или сборки, в течение 12 месяцев после покупки нужно обратиться в ООО «Роминокс»

127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 3, стр.1

Тел. (495) 927 01 94

Если отказ в работе происходит после 12 месяцев и в течение 24 месяцев с даты покупки

и вы зарегистрировали свой прибор онлайн в течение 28 дней после покупки, вам следует обратиться в клиентскую службу, указав номер модели и код серии прибора.

Эта информация может находиться на нижней или задней части прибора. Код партии указан в формате YYWW (например 1133).

Исключения

- 1 Батареи и ущерб из-за утечки не покрываются условиями гарантии.
- 2 Гарантия не распространяется на стихийные бедствия, такие как: пожар, наводнение, ураган или торнадо, а также на использование при сдаче в аренду и при коммерческом использовании.

Настоящая гарантия не покрывает иски о косвенном убытке или ущербе.

В соответствии с нашей политикой постоянного совершенствования изделий мы оставляем за собой право изменять прибор, упаковку, техническую документацию без уведомления.

ВСЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОМПАНИИ LEE STAFFORD ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ООО «Роминокс»
127106, г. Москва, Сигнальный
проезд, д. 3, стр.1
Тел. (495) 927 01 94



После истечения срока эксплуатации прибора, его нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Обратитесь в местные органы власти или в магазин розничной торговли за консультацией по вопросам переработки в вашей местности.

Марка Lee Stafford продается на рынке и распространяется по лицензии компании



Lee Stafford

ARGANOIL[®]

from

Morocco





Lee Stafford

ARGANOIL®

from

Morocco



"Have Fun, Look wicked,
Turn iT ON"

Lee
XX

Lee Stafford, Soho, London
www.leestaffordelectricals.com