



РУССКИЙ

ВЕНТИЛЯТОР VT-1929 W

Вентилятор предназначен для искусственной вентиляции помещений.

ОПИСАНИЕ

- Передняя защитная решётка
- Пластиковый фиксатор лопастей
- Фиксирующее кольцо
- Крепёжный винт
- Лопасть
- Пластиковая гайка для фиксации задней решётки
- Задняя решётка
- Ручка для переноски вентилятора
- Ось мотора
- Моторный блок
- Панель управления
- Фиксатор моторного блока
- Телекопическая штанга
- Фиксатор телекопической штанги
- Декоративная накладка
- Опоры
- Крепёжные винты
- Пульт дистанционного управления
- Кнопка включения/выключения вентилятора
- Кнопки регулировки скорости вращения лопастей
- Кнопка включения/выключения вращения
- Кнопка таймера
- Кнопка включения/выключения режима «сон»
- Индикатор режима вращения
- Индикаторы скорости вращения лопастей
- Индикатор режима «сон»
- Индикатор таймера

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Устанавливайте устройство на ровной устойчивой поверхности, вдали от источников тепла или открытого пламени.
- Не используйте устройство вблизи электропроводки, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях или рядом с бассейном.
- Не погружайте сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Установите устройство уполномоченными специалистами.
- Если вентилятор упал в воду, то прежде чем дотронуться до него, необходимо вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно извлекать вентилятор из воды. Обратитесь в ближайший авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта вентилятора.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь в том, что шнур не повреждён. Если вы обнаружили повреждение сетевого шнура, не пользуйтесь устройством.

- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми крошками мебели.
- Запрещается использовать вентилятор вне помещений.
- Запрещается включать несобранный вентилятор.
- Во избежание получения травм или повреждения устройства запрещается вставлять посторонние предметы в отверстия защитных решёток вентилятора.
- Запрещается прикасаться к вращающимся лопастям во время работы вентилятора.
- Не размещайте вентилятор вблизи штор, занавесок или комнатных растений.
- Никогда не оставляйте включённое устройство без присмотра.
- Отключайте вентилятор от электрической сети перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь устройством или перед тем, как перенести его в новое место.
- Отключая вентилятор от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Регулярно производите чистку устройства.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства и к сетевому шнуру во время работы.
- Если вы не будете пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного периода времени, необходимо извлечь элемент питания из батарейного отсека.
- При установке элемента питания строго соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями.
- Современно заменяйте элемент питания.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервными, психическими нарушениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройством и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

- Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!**
- Не рекомендуется находиться под потоком воздуха от вентилятора в течение продолжительного периода времени (особенно детям и людям пожилого возраста).
- Запрещается использовать вентилятор при повреждении лопастей, сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если вентилятор работает со сбоями, после его падения или иного повреждения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства его при комнатной температуре не менее трёх часов. Вентилятор поставляется в разобранном виде. Ни в коем случае не включайте вентилятор, не выполнив его полную сборку.

- Извлеките устройство из упаковки и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Установите крестообразно опоры (16), используя ровную сухую поверхность.
- Установите на опоры (16) телекопическую штангу (13) и закрепите её четырьмя крепёжными винтами (4).
- Выкрутите фиксатор (14), поворачивая его против часовой стрелки. Сняв фиксатор (14), установите декоративную накладку (15) на телекопическую штангу (13). Установите на место фиксатор (14), повернув его несколько раз по часовой стрелке.
- Выдвиньте телекопическую штангу (13) на желаемую высоту и зафиксируйте её, закрутив с небольшим усилием фиксатор (14), поворачивая его по часовой стрелке.
- Установите моторный блок (10) на телекопическую штангу (13), совместив фиксатор (12) на моторном блоке с углублением на телекопическом штанге (13). Закрепите моторный блок (10), поворачивая фиксатор (12) по часовой стрелке.
- Установите заднюю решётку (7) на моторный блок (10), совместив направляющие на моторном блоке (10) с соответствующими отверстиями на решётке (7). Ручка для переноски (8), расположенная на задней решётке (7), должна быть вверху. Закрепите заднюю решётку (7) на моторном блоке (10) пластиковой гайкой (6), закрутив её по часовой стрелке.
- Установите лопасти (5) на ось электромотора (9), совместив паз лопастей с фиксатором на оси электромотора, и закрепите их пластиковым фиксатором (2), поворачивая его **против часовой стрелки**, придерживая лопасти свободной рукой.

- В гнезда фиксирующего кольца (3) установите гайку и крепёжные винты (4).
- Совместите переднюю защитную решётку (1) и заднюю решётку (7), скрепите их фиксирующим кольцом (3), стянните фиксирующее кольцо (3), закрутив крепёжные винты (4).

Примечание! Для удобства сборки решёток вентилятора сначала установите фиксирующее кольцо (3) на заднюю решётку (7) и слегка подтяните крепёжный винт (4). На фиксирующее кольцо (3) установите нижнюю часть передней решётки (1). Затем, прижимая нижнюю часть передней решётки (1) к фиксирующему кольцу (3), с обеих сторон сжимая обе решётки, установите переднюю решётку (1) под фиксирующее кольцо (3). Закрутите крепёжные винты (4).

- Вентилятор готов к работе.
- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (18)**
 - Откройте крышку батарейного отсека.
 - В батарейный отсек, строго соблюдая полярность, вставьте батарейку CR2032 (входит в комплект поставки).
 - Закройте крышку батарейного отсека.

Примечание: Пульт дистанционного управления может использоваться только в полностью заряженной батарее. При наличии изолирующей прокладки в батарейном отсеке извлеките прокладку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

- Убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Установите желаемый угол наклона моторного блока (10).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом раздастся звуковой сигнал.
- Нажмите кнопку (19) на пульте дистанционного управления (18) или на панели управления (11). Вентилятор начнёт работу на низкой скорости вращения лопастей, при этом на панели управления (11) загорится индикатор (25) «-». При помощи кнопок (20) на пульте дистанционного управления (18) или на панели управления (11) вы можете переключать скорость вращения лопастей:

- «-» – низкая скорость;
- «+» – средняя скорость;
- «||» – высокая скорость.

При переключении скоростей на панели управления (11) будет загораться соответствующий индикатор (25): «+», «||» или «-».

- Для включения вращения нажмите кнопку (21) на пульте дистанционного управления (18) или на панели управления (11), при этом на панели управления (11) загорится индикатор (24). Чтобы отключить вращение, нажмите данную кнопку еще раз, индикатор (24) погаснет.
- Вы можете установить время работы вентилятора. Для этого нажмите кнопку (22) на пульте дистанционного управления (18) или на панели управления (11), при этом на панели управления (11) загорится индикатор (27) «0,5», что означает время работы устройства 30 минут. Последовательно нажимая кнопку (22), вы можете установить время работы вентилятора в диапазоне от 30 минут (0,5 часа) до 7,5 часов с шагом 30 минут (0,5 часа). На панели управления (11) будут гореть соответствующие индикаторы (27).
- Для включения режима «сон» (режима с изменяющейся скоростью вращения лопастей) нажмите кнопку (23) на пульте дистанционного управления (18) или на панели управления (11), при этом на панели управления (11) загорится индикатор (26). Для отключения режима «сон» нажмите кнопку (23) ещё раз, индикатор (26) погаснет.
- Для отключения устройства нажмите кнопку (19) на пульте дистанционного управления (18) или на панели управления (11).
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Для чистки вентилятора запрещается использовать моющие жидкие и абразивные чистящие средства.
- Протрите устройство мягкой сухой тканью.
- Для чистки лопастей снимите переднюю решётку (1), предварительно ослабив крепёжный винт (4) и сняв фиксирующее кольцо (3). Открутите фиксатор лопастей (2), вращая его **по часовой стрелке**, затем снимите лопасти (5).
- Протрите лопасти (5) слегка влажной тканью, после чего высушите их полностью.
- Соберите вентилятор, следуя указаниям по сборке в разделе «Перед первым использованием».
- Запрещается погружать моторный блок (10), сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Отключите вентилятор от электрической сети и произведите его чистку.
- При необходимости разберите вентилятор. Снимите фиксирующее кольцо (3), предварительно ослабив крепёжный винт (4), переднюю решётку (1), а затем и лопасти (5), открутив фиксатор лопастей (2), вращая его **по часовой стрелке**. Открутите пластиковую гайку (6), поворачивая её против часовой стрелки, и снимите заднюю решётку (7) с моторного блока (10). Ослабьте фиксатор (12), снимите моторный блок (10) с телекопической штанги (13). Выкрутите фиксатор (14), пово-

- рачивая его против часовой стрелки. Сняв фиксатор (14), снимите с телекопической штанги (13) декоративную накладку (15). Открутите крепёжные винты (17), отсоедините телекопическую штангу (13) от опор (16), закрутите опоры (16).
- Поместите устройство в упаковку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Моторный блок вентилятора с фиксатором – 1 шт.
- Передняя решётка – 1 шт.
- Фиксирующее кольцо с винтом и гайкой – 1 шт.
- Фиксатор лопастей – 1 шт.
- Лопасть – 1 шт.
- Задняя решётка – 1 шт.
- Телекопическая штанга с фиксатором и декоративной накладкой – 1 шт.
- Опоры – 2 шт.
- Винт – 4 шт.
- Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
- Максимальная потребляемая мощность: 45 Вт

ҚАЗАҚША

ЖЕЛДЕТКІШ VT-1929 W

Желдеткіш белмені жасауды түрде желдетуге арналған.

СИПАТТАМА

- Алдыңғы қорғаныс торы
- Қалақшалардың пластик бекіткіші
- Бекіткіш сақина
- Бекітпе бұрама
- Қалақшалар
- Артық торды бекітуге арналған пластик сомын
- Артық тор
- Желдеткішті тасымалдау тұтқасы
- Мотор осі
- Моторлы блок
- Басқару тастасы
- Мотор бөлімінің бекіткіші
- Телекоптық штанга
- Телекоптық штанга бекіткіші
- Сандық қаптама
- Трейлер
- Бекітпе бұрамалар
- Қаыштан басқару пульті
- Желдеткішті қосу/өшіру түймесі
- Қалақшалардың айналу жылдамдығын реттейтін түйме
- Айналу қосу/өшіру түймесі
- Таймер түймесі
- «Иік» күйін қосу/өшіру түймесі
- Айналу режимінің көрсеткіші
- Қалақшалардың айналу жылдамдығын көрсеткіші
- «Иік» режимінің көрсеткіші
- Таймер көрсеткіші

ҚАУПСІЗДІК ШАРТТАРЫ

- Электр құралды пайдаланбас бұрын, осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны анықталмақ материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дурыс қолданбаған жағдайда ол бұзылуы және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Бірінші рет қосар алдында электр желісіндегі оңымы құрылғының жұмыс кермеуіне сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
- Құрылғыны тегіс бетке, жылу көздерінен және ашық оттан алыста ұстауы болмайды.
- Егер желдеткіш суға қуласа, онда оған қол тигізбес бұрын желі сымының ашық электр розетканынан сырып астау керек, тек осыдан кейін ғана желдеткішті судан алып шығуға болады. Желдеткішті тексеру және жөндеу үшін жақын арадағы рұқсаты бар (уәкілетті) сервис орталығына жолығыңыз.
- Құралды пайдаланбас бұрын желі сымын мұқият тексеріп шығыңыз және сымын бүлінгеніне көз жеткізіңіз. Егер желік сымынз зақымданулары байқалса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Желік сымынз қысық беттерге және жиһаздың өткір жиектеріне тиімеге жан бермеңіз.
- Желдеткішті белмеден тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Толық құралмаған желдеткішті қосуға тыйым салынады.
- Желдеткішті алмас үшін немесе құрылғыны зақымдап алмас үшін желдеткішті қорғаныс торларындағы саңылауларға қандай да бір затты салуға тыйым салынады.
- Желдеткішті істеп тұрғанда айналп тұрған қалақшаларға қол тигізуге тыйым салынады.
- Желдеткішті педерініп, шілтердің ашық өсімдіктерінің қасына орналастыруға болмайды.
- Ешбір жағдайда қосуды тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Желдеткішті тазалар кезде, сондай-ақ құрылғыны оңалдырған тасымалдау тұтқасы немесе оны басқа жерге көшіретін кезде электр желісінен ажыратып қойыңыз.
- Желдеткішті электр желісінен ажыратқан кезде, оны желі сымынан тартпай, керісінше желілік сым ашысынан ұстайсыз.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Адрес: Нойбауэрстр. 38/Т4, 1070 Вена, Австрия
Информация для связи – email: anderproduct@gmail.com

Информация об Импортёре указана на индивидуальной упаковке.
Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru

Единая справочная служба: +7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае

