

# REMINGTON®

## All in One Grooming Kit



**PG6045**



**KEY FEATURES**

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1 On/off switch     | 7 Nose, ear, eyebrow trimmer |
| 2 Groomer           | 8 8 attachment guide combs   |
| 3 Wide trimmer      | 9 Charging indicator         |
| 4 Detail trimmer    | 10 Stand                     |
| 5 Body hair trimmer | 11 Adaptor                   |
| 6 Mini foil shaver  |                              |

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надзором присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- 3 Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом, ронялось, было повреждено или погружено в воду.
- 4 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
- 5 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 6 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь можно получить в авторизованных сервисных центрах.
- 7 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- 8 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 9 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 10 Не погружайте прибор в жидкость, не используйте его рядом с водой в ванне, бассейне или другой емкости и не используйте его вне помещений.
- 11 Во избежание травм включайте триммер перед тем, как введете его в нос или ухо.
- 12 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Выключатель
- 2 Триммер

- 3 Широкий триммер
- 4 Детальный триммер
- 5 Триммер для тела
- 6 Сеточная мини-бритва
- 7 Триммер для носа, ушей, бровей
- 8 8 направляющих насадок
- 9 Индикатор заряда
- 10 Подставка
- 11 Переходник

---

## НАЧАЛО РАБОТЫ

---

### ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Перед первым использованием триммера его следует зарядить в течение 14-16 часов.
- Убедитесь, что изделие выключено.
- Поместите триммер на подставку, подключите переходник к изделию и к розетке.
- Засветится индикатор заряда.
- После окончания зарядки индикатор заряда выключится.
- Полная зарядка длится 16 часов.
- Для продления срока службы батарей полностью разряжайте их каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 14–16 часов.

### USB

- Подключите кабель USB к порту USB источника питания.
  - Подключите кабель USB к устройству.
  - Устройство может работать только тогда, когда шнур питания подключен к стандартной электрической розетке.
-  **ВНИМАНИЕ!** Не включайте триммер, когда заряжаете его через порт USB на компьютере.

---

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### ПРИКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ НАСАДОК

#### Чтобы надеть насадку

- Повернув триммер лезвием от себя, плавно надвиньте направляющую насадку на лезвие триммера и защелкните.

## ✳ **Чтобы снять насадку**

- Направляя лезвие триммера от себя, осторожно отодвиньте направляющую насадку с триммера.

## ✳ **Перед началом**

- Волосы на лице перед стрижкой следует расчесывать тонкой расческой.
- Перед использованием триммера волосы должны быть сухими и не покрытыми воском или лосьонами

## ✳ **Прореживание и придание клинообразной формы бороде/усам**

- Прикрепите широкую насадку триммера.
- Установите на лезвие триммера регулируемую насадку, выберите желаемую длину и включайте.
- Начните стрижку из-под подбородка, следуя по линии челюсти.
- Движениями вверх перемещайтесь в сторону уха и верхней линии бороды.

## ✳ **Формирование контура бороды или усов**

- Прикрепите узкую насадку триммера.
- Держите триммер лезвием к себе.
- Мягко перемещая триммер по коже, начните с края линии бороды / усов и медленными движениями сформируйте четкий контур бороды / усов.

## ✳ **Подравнивание висков**

- Держите триммер лезвием к себе.
- Маленькой расческой приподнимите волосы. Держите расческу на нужном расстоянии от кожи, определяя длину бороды или усов.
- Перемещайте триммер вдоль расчески, чтобы срезать волоски. При стрижке слегка надавливайте и четко контролируйте движения.

## ✳ **Подравнивание затылка**

- Прикрепите узкую насадку триммера.
- Волосы, лежащие на шее, поднимайте пальцами от самого основания. Указательным пальцем накрывайте корни поднимаемых волос, чтобы случайно не состричь их триммером.
- Другой рукой поднесите триммер к основанию шеи режущей кромкой вверх и перемещайте его вверх вдоль шеи, пока не коснетесь пальца, лежащего на корнях волос у основания головы.

- Перемещать устройство при этом следует медленно, стараясь не задеть триммером корни волос у основания головы.
- ✳ **Удаление волос в носу или ушах**
- Установите насадку для носа, ушей и бровей.
  - Плавно введите насадку-триммер в ноздрю или ухо.
  - Осторожно перемещайте триммер в носу или в ухе вперед-назад, одновременно проворачивая.
  - Не допускайте, чтобы стригущая часть углублялась в ноздрю или ухо более чем на 6 мм.
- ✳ **Удаление волос с бровей**
- Установите насадку для носа, ушей и бровей.
  - Аккуратно проведите режущим блоком по торчащим, нежелательным волосам вдоль линии брови, срежьте волоски, торчащие из брови.
  - Для полного удаления волос опустите устройство на кожу и двигайте им по соответствующей области.
- ➡ **Для наилучшего результата**
- Причешите волосы по направлению роста, чтобы они вытянулись во всю длину и были одинаково направлены.
  - После воспользуйтесь мини-бритвой, на тех участках, где это необходимо, для завершения образа.
  - Поскольку не все волоски растут в одном направлении, для достижения лучшего результата вы можете попробовать бритье из разных положений (т.е., вверх, вниз, поперек).
- ✳ **Прикрепление и снятие насадок триммера**
- ✳ **Примечание.** Перед заменой насадок всегда выключайте триммер.
- Чтобы снять насадку, возьмите прибор в одну руку и поверните головку триммера против часовой стрелки другой рукой.
  - Для прикрепления удерживайте прибор одной рукой, а другой поворачивайте головку триммера по часовой стрелке.
- ✳ **Использование узкой насадки**
- Держите триммер поверхностью (задней частью) направляющих лезвий к коже.
  - Пользуйтесь теми же движениями, что и при бритье обычной бритвой, чтобы обеспечить чистое бритье.
  - **Примечание.** Насадка, отвечающая за технологию чистого бритья (Trim Shave Technology) обеспечивает решение сразу двух проблем — бритье щетины и очень чистое бритье без раздражения.

- Прикрепите насадку к узкому триммеру, проследите, чтобы регулируемые направляющие были ориентированы на большие режущие зубья, перекрывая маленькие режущие зубья.
  - Когда направляющие на месте, можно настроить длину стрижки, пользуясь кнопкой настройки под большим пальцем на насадке.
- ✳ **Использование сеточной мини-бритвы**
- Держите триммер так, чтобы сеточная мини-бритва слегка касалась лица.
  - Короткими, уверенными движениями побрейте волосы вокруг бороды / усов. Натягивайте кожу свободной рукой. Это поднимет волоски и их будет проще сбрить.
- ✳ **Примечание.** Сеточная мини-бритва предназначена для бритья участков возле бороды/усов/бакенбардов. Бритва не предназначена для обычного бритья лица. Для этого пользуйтесь электробритвами компании Remington, которые гарантируют чистое и комфортное бритье.
- ✳ **Стрижка волос на теле**
- Прикрепите насадку для стрижки волос на теле.
  - Чтобы получить желаемую длину волос, смените положение направляющей насадки, без усилия передвинув ее в один из трех пазов на головке для насадок. Разные пазы обеспечивают длину волос 3 мм, 6 мм и 9 мм.
  - Поместите плоский верх насадки триммера на кожу.
  - Медленно перемещайте триммер по волосам в направлении роста волос.
  - Движения должны быть медленными и хорошо контролируемые.
  - Если в направляющей насадке во время стрижки скапливаются волосы, выключите устройство и снимите направляющую насадку. Почистите насадку щеткой или водой.
- ✳ **Удаление волос на теле**
- Для полного удаления волос;
  - Срежьте волосы до 1,2 мм, не используя направляющую насадку, а потом воспользуйтесь головкой-насадкой сеточной мини-бритвы.
  - Свободной рукой натяните кожу, чтобы волоски располагались перпендикулярно коже.
  - Во время бритья необходимо лишь слегка прижимать бритвенную головку.
  - Осуществляйте бритье против роста волос.

## УХОД ЗА ГРУММЕРОМ

- Для продления срока службы изделия за ним следует ухаживать. Триммер рекомендуется чистить после каждого использования.
- Легче и гигиеничнее всего чистить триммер путем промывания его головки теплой водой после использования.

### После каждого использования

- Смойте волосы, застрявшие на лезвиях, и стряхните избыток воды.
- Легонько постучите по плоской поверхности, чтобы удалить частички волос, и вычистите щеткой оставшиеся волоски.
- Поместите на лезвия одну-две капли масла.
- Включите устройство, чтобы масло равномерно распределилось, сотрите избыток масла.
- Саму машинку вытрите влажной тряпкой и сразу же высушите.
-  **Примечание:** не мочите основание триммера
- При смазке и промывке под краном груммер должен быть выключен.

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.
- Отсоедините устройство от розетки, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Подденьте верхнюю часть корпуса изделия при помощи плоской отвертки. Так вы получите доступ к батареям.
- Кусачками перережьте провода, подходящие к батареям.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.

## Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



## Model No PG6045

Ташыма ве наклияе сýрасында дýккат едилебек хýсуслар :

- Ürünü дýшýрмезыныз
- Дарбелере маруз калмамасыны сағлаыныз
- Сihazы наклияе сýрасында орынал амбалажында ташыыныз.

Ваканлыкча теспит ве ilan edilen кullаным öмрý 7 ылдыр.

ÜRETICİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготавитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)  
220-240В~50/60Гц

14/INT/ PG6045 T22-0002101 Version 01 /14

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,  
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,  
Germany

[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

© 2014 SBI