



## SONIC CLEAN

- EN OPERATING INSTRUCTIONS
- DE GEBRAUCHSANLEITUNG
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- FR MODE D'EMPLOI
- DA BETJENINGSVEJLEDNING
- FI KÄYTTÖOHJEET
- NO DRIFTSVEILEDNING
- SV BRUKSANVISNINGAR
- ES INSTRUCCIONES
- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- RU ИНСТРУКЦИЯ
- IT ISTRUZIONI PER L'USO
- PT INSTRUÇÕES
- BG ИНСТРУКЦИИ
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCȚIUNI
- CS POKYNY
- SL NAVODILA ZA UPORABO
- PL ZALECENIA
- TR TALİMATLAR

**inno**  
essentials



**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. Когда Вы будете заряжать SonicClean в первый раз, может светиться зеленый светодиод (не красный мигающий светодиод). Это нормально, так как каждый прибор перед отгрузкой тщательно проверяется. Если в процессе первой зарядки устройства светится зеленый светодиод, все равно выполните зарядку до конца, чтобы перед первым использованием аккумулятора полностью зарядился.
2. **ВНИМАНИЕ:** проверьте, чтобы перед вставкой зарядного устройства в ручку силиконовое уплотнение в нижней ее части было сухим. Проверяйте правильность расположения силиконового уплотнения после каждой зарядки.
3. SonicClean оснащен функцией автоматического отключения, которая предотвращает превышение рекомендуемого времени использования прибора.

**Подробная информация о SonicClean**

- Технология очистки основана на высокочастотной микропульсирующей вибрации и, учитывая естественную эластичность кожи, глубоко очищает поры и нежно удаляет омертвевшие клетки кожи.  
 - Щетка не требует использования электрошнура и поэтому очень удобна в эксплуатации.

**Зарядка**

Поднимите силиконовое уплотнение в нижней части ручки SonicClean, потянув за ушко. После открытия уплотнения вставьте соединитель в отверстие. Вставьте зарядное устройство в электрическую розетку. Светодиод начнет мигать красным светом, указывая на то, что SonicClean заряжается. Когда SonicClean полностью зарядится, индикатор изменит свой цвет на зеленый. После зарядки уберите зарядное устройство и вставьте SonicClean в держатель. Не используйте SonicClean во время зарядки. При полной зарядке аккумулятора SonicClean можно использовать около 2,5 часа. Во время зарядки оберегайте прибор от воздействия воды.

**ВНИМАНИЕ:** проверяйте правильность расположения силиконового уплотнения после каждой зарядки. Не используйте прибор, если силиконовое уплотнение неправильно прикреплено. Не вставляйте SonicClean в держатель, если силиконовое уплотнение неправильно расположено.

**Использование SonicClean****Ежедневное использование**

Используйте SonicClean каждый день для удаления сухих и омертвевших клеток кожи. Складки и морщины становятся менее заметными, а кожа становится более гладкой. Прибор помогает сузить поры, уменьшить жирность, сухость и прочие недостатки кожи, действуя настолько нежно, что Вы можете использовать SonicClean каждый день. Здоровая кожа невозможна без глубокого очищения. SonicClean обеспечивает хорошую предварительную обработку, поэтому средства по уходу за кожей всасываются ею максимально эффективно.

**Шаг 1: SonicClean удаляет омертвевшие клетки кожи и выполняет ее очистку**

Смочите лицо теплой водой. Установите щеточку над обрабатываемым участком и включите прибор. Для быстрой настройки нажмите кнопку питания один раз (светодиодный индикатор загорится красным светом), а для медленной настройки – два раза (светодиодный индикатор загорится зеленым светом). Если



у Вас достаточно чувствительная кожа, рекомендуем использовать медленную настройку. Плотно прижав щеточку к обрабатываемому участку, переместите ее вверх круговыми движениями. Мы рекомендуем обрабатывать каждый участок – лоб, нос, подбородок и щеки – в течение 20 секунд. И при медленной, и при быстрой настройке SonicClean автоматически отключится через минуту.

## **Шаг 2: использование в сочетании со средствами для ежедневного ухода за кожей**

SonicClean можно использовать в сочетании с самыми разнообразными средствами по уходу за кожей, начиная очистителями и скрабами и заканчивая микродермабразивными кремами. Смочите лицо теплой водой. Нанесите небольшое количество своего косметического средства на пять зон: лоб, щеки, подбородок и нос. Массажными круговыми движениями с помощью щеточки вотрите средство в кожу, двигаясь по направлению вверх. Промойте кожу теплой водой и промокните насухо полотенцем.

## **Щеточка из микрофибры: установка и снятие**

Чтобы снять щеточку, возьмитесь за ее пластиковую часть одной рукой, а за ручку щеточки другой рукой. Аккуратно потяните их в разные стороны.

## **Уход за SonicClean: очистка щеточки**

1. Выполняйте очистку щеточки после каждого использования. Снимите щеточку с прибора и вымойте ее теплой водой с мягким мылом. Прополосните, встряхните щеточку, чтобы удалить остатки воды, и просушите полотенцем.
2. Не вставляйте мокрую щетку в ручку во время зарядки SonicClean.
3. Следите за тем, чтобы на щеточке не скапливались жидкие моющие и увлажняющие средства.

## **Очистка ручки щеточки**

1. Не используйте абразивные и химические реагенты для очистки SonicClean.
2. Очищайте ручку тканью, смоченной в растворе неагрессивного чистящего средства и теплой воды. Сушка выполняется с помощью полотенца.

## **Очистка держателя**

Очистку держателя следует проводить с помощью раствора неагрессивного чистящего средства и теплой воды. Сушка держателя выполняется с помощью полотенца.

**НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В ВОДУ. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ВИЛКА АДАПТЕРА ВСЕГДА ОСТАВАЛАСЬ СУХОЙ.**

## **Предостережения**

1. Только для наружного применения. Хранить в недоступном для детей месте и использовать только в соответствии с инструкциями. Не допускать контакта с глазами. Откажитесь от использования прибора, если у Вас появится сыпь, покраснение или зуд. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Людям, страдающим угревой сыпью и другими кожными заболеваниями, перед использованием данного прибора необходимо проконсультироваться с врачом. Не используйте устройство на участках раздраженной или поврежденной кожи.
2. Используйте прибор только по назначению в соответствии с инструкцией по применению.
3. Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
4. Всегда отключайте прибор от сети, если Вы не планируете его использовать.
5. Прибор может быть поврежден, если применить к нему чрезмерную силу при использовании, а также при установке и снятии деталей. Они довольно хрупкие, поэтому устанавливать и снимать их следует очень аккуратно. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению SonicClean и принадлежностей.
6. Использование электрических изделий требует строго соблюдения всех мер предосторожности, особенно, если поблизости находятся дети.
7. Не используйте зарядное устройство SonicClean, если в его работе наблюдаются сбои, если оно вступило в контакт с водой, или если была повреждена вилка или шнур.
8. Не храните держатель и зарядное устройство там, откуда они могут упасть или случайно затянута в ванну, умывальник, воду и другие жидкости.
9. При все же держатель или зарядное устройство упадет в воду, сначала отключите его от сети, а затем выньте из воды.
10. Храните электрошнур вдали от горячих поверхностей и источников тепла.
11. Не пытайтесь открыть ручку щеточки, чтобы очистить ее изнутри.
12. Вставляйте вилку в розетку только с соответствующим напряжением.

Данное устройство соответствует стандартам для цифровых устройств класса В, предусмотренным Частью 15 Правил Федеральной комиссии связи США.





SONIC CLEAN

InnoEssentials International  
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht, The Netherlands  
E-mail: [info@inno-essentials.com](mailto:info@inno-essentials.com)

InnoEssentials Deutschland GmbH  
Bahnhofstr. 7, 49685 Emstek, Deutschland  
E-mail: [info@inno-essentials.de](mailto:info@inno-essentials.de)

