

REMINGTON®

PRO-Luxe 25 - 38mm Wand



CI91X1

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

❗ ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для дополнительной защиты, Вам необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30 мА в электрической цепи. Посоветуйтесь с электриком.
- 3 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 4 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром питания или вилок.
- 5 Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
- 6 При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- 7 Предупреждение: Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- 8 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 9 Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы.
- 10 Устройство следует класть только на термостойкую поверхность.
- 11 Не кладите устройство на мягкую мебель.
- 12 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 13 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.
- 14 Изделие заряжают, используют и хранят при температуре от 10° С до 35° С.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щипцы электрические для волос

- 1 Щипцы диаметром 25-38 мм
- 2 Переключатель Вкл./Выкл.
- 3 Регулировка температуры
- 4 Отображение температуры
- 5 Настройка Pro+
- 6 Функция блокировки температуры
- 7 Ненагревающийся наконечник
- 8 Термостойкая перчатка (На рисунке не показано)
- 9 Термостойкий чехол и подставка (На рисунке не показано)
- 10 Вращающийся шнур

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Технология OPTIheat: интеллектуальный датчик нагрева обеспечивает постоянный нагрев, когда это нужно для создания более долговечных причёсок.
- Покрытие Grip-Tech: нескользкое покрытие, благодаря которому можно укладывать волосы, не отвлекаясь на неудобства.
- Настройка Pro+: бережная укладка волос при уменьшенной температуре обеспечивает более здоровый результат.
- Высокая температура нагрева 120 - 210°C.
- Быстрый нагрев - готовность в течение 30 секунд.
- Автоматическое отключение — Устройство самостоятельно отключается, если не нажимать на кнопки и оставить его включенным на 60 минут.
- Разное напряжение: для местной и зарубежной сети. При напряжении 120 В время и температура нагрева могут отличаться.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что волосы чистые, сухие и не спутаны.
- Перед укладкой разделите волосы. Сначала уложите нижние слои.
- Включите устройство в сеть.
- Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку включения.
- Если стайлер подключен к сети, но не включен, на экране будет отображаться значок блокировки, свидетельствующий о том, что

стайлер в дежурном режиме .

- Необходимая температура.
- Регулировка температуры осуществляется регуляторами +/- сбоку изделия. «+» увеличивает температуру, «-» уменьшает температуру.

✳ Рекомендуемые температуры:

Температура	Тип волос
120°C - 170°C	Тонкие / Поврежденные или обесцвеченные волосы
170°C - 200°C	Нормальные, здоровые волосы
200°C - 210°C	Толстые, сильно вьющиеся, сложно укладываемые волосы


- ✳ Предупреждение: Высокой температурой должны пользоваться только опытные стилисты.
- До достижения нужной температуры на дисплее будет постоянно мигать выбранная температура.
- Пользуйтесь термостойкой рукавицей, чтобы избежать случайных ожогов.
- При обработке одной пряди за раз возьмите прибор за рукоятку барабаном вниз и накрутите прядь волос на нагретый барабан.
- Для формирования локона подождите 10 секунд.
- Размотайте волосы с щипцов и отпустите прядь.
- Повторите эту процедуру на всей голове столько раз, сколько завитых локонов желаете получить.
- ✳ Совет: дайте локонам остыть перед укладкой или расчесыванием, это поможет продлить действие завивки.
- После использования нажмите и отпустите кнопку выключения, чтобы выключить устройство, и отсоедините его от сети.

✦ Настройка Pro+

- для активации нажмите и удерживайте «+» в течение 2 секунд — таким образом автоматически устанавливается температура 185° С, которая обеспечивает более здоровую укладку. На экране отображается надпись Pro+, как показано ниже.



✦ Функция блокировки температуры

- для активации нажмите и удерживайте «-» в течение 2 секунд.  Появится символ, и все кнопки будут заблокированы. Для деактивации нажимайте «-» в течение 2 секунд.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Протрите все поверхности влажной тряпкой.
- Не используйте агрессивные, абразивные моющие вещества или растворители.

Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No CI91X1

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате ХХХгг (где ХХХ – день года, гг - год)

120-240В~50/60Гц 54 Вт

16/INT/ CI91X1 T22-0004105 Version 05 /16

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,

or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany

www.remington-europe.com

© 2016 Spectrum Brands, Inc.