

# Breville

*ГРИЛЬ G360*

Руководство по эксплуатации

# BREVILLE

## ГРИЛЬ

### G360

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В  
Частота: 50–60 Гц  
Мощность: 1500–1800 Вт  
Вес: 4,3 кг  
Габариты (В×Ш×Г):  
175×305×335 мм  
Длина шнура: 0,9 м  
Сделано в Китае

#### ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гриль: 1 шт.  
Рабочие панели: 2 шт.  
Контейнер для сбора жира: 2 шт.  
Скребок для чистки: 1 шт.  
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

#### В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Breville уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Сертификат № TC RU C-CN.ПФ02.В.00315. Срок действия — с 15.12.2016 по 14.12.2018 включительно. Орган по сертификации продукции — ООО «ПРОФИТ».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Несоблюдение указанных в нем правил использования может привести к травмам.
- Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- Перед эксплуатацией убедитесь в том, что все упаковочные материалы удалены и безопасно утилизированы.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания шнура. Перед эксплуатацией полностью размотайте сетевой шнур.
- Для обеспечения достаточной вентиляции при работе прибора обеспечьте свободное пространство с каждой стороны около 10 см.
- Будьте аккуратны при удалении нагретого масла и жира из контейнера для сбора жира.
- Не покрывайте части прибора фольгой, это приведет к его перегреву.
- При включении прибора в сеть убедитесь, что ручка выбора температуры находится на минимальном значении, а ручка выбора функции в положении **OFF**.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкостей в корпус прибора.
- Не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- При эксплуатации не устанавливайте гриль на край стойки или стола.
- Не размещайте на гриле никакие предметы, когда верхняя рабочая поверхность гриля закрыта при эксплуатации или хранении.
- Не устанавливайте гриль на газовую или электрическую плиту или на поверхность, которая может нагреваться.
- Не устанавливайте прибор рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева.
- Устанавливайте гриль только на термостойкую, ровную и сухую поверхность.
- Не перемещайте гриль во время работы.
- Не оставляйте работающий гриль без присмотра.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети

# BREVILLE

## ГРИЛЬ

### G360

#### ЗАГоловок

по окончании использования гриля, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, перемещением и перед тем, как убрать на хранение.

- Во избежание повреждений антипригарного покрытия рабочих поверхностей не используйте металлические предметы. Не мойте поверхности в посудомоечной машине.
- Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям. Для открывания и подъема верхней рабочей поверхности пользуйтесь ручкой. Соблюдайте меры предосторожности при регулировке высоты верхней рабочей поверхности.
- Не пользуйтесь острыми предметами, они могут повредить антипригарное покрытие гриля.
- Выполняйте чистку рабочих панелей и контейнеров для сбора жира после каждого использования гриля.
- Съемные рабочие панели и скребок для чистки имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения.
- Никогда не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте гриль в местах с повышенной влажностью.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации

прибора в случае возникновения неисправности.

- При смене рабочих панелей убедитесь, что ручка выбора температуры находится на минимальном значении, а ручка выбора функции в положении **OFF** и прибор полностью остыл.
- Не используйте гриль с засохшими остатками продуктов после предыдущего использования. Это может сильно ухудшить антипригарные свойства рабочих поверхностей гриля.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

#### Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении неисправностей в работе прибора передайте его в ближайший сервисный центр.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

#### ОПИСАНИЕ

- 1 Двусторонние рабочие панели
- 2 Ручка
- 3 Кнопка разблокировки фиксаторов панели
- 4 Кнопка блокировки крышки
- 5 Кронштейны для крепления панелей
- 6 Фиксаторы панели
- 7 Отсек для хранения сетевого шнура
- 8 Сливной желоб
- 9 Панель управления



Информация о назначении изделия: устройство предназначено для жарки мяса, рыбы и овощей, а также для использования в качестве пресса для сэндвичей и гриля для барбекю.

# BREVILLE

## ГРИЛЬ

### G360

#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Ручка выбора температуры
- 2 Ручка выбора функции/выключения прибора
- 3 Индикатор подключения к сети POWER
- 4 Индикатор готовности прибора READY



#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы.
- Установите устройство на сухой ровной горизонтальной поверхности, устойчивой к воздействию высоких температур.

При первом включении устройства может появиться неприятный запах или дым. Это не является неисправностью прибора, через некоторое время это прекратится.

- Рекомендуем включить прибор на полную мощность на время более 5 минут для прокаливания необходимых деталей устройства. Обеспечьте при этом достаточную вентиляцию.
- Дайте прибору полностью остыть, затем промойте съемные детали устройства. Просушите и установите на место (см. раздел Чистка).

##### УСТАНОВКА

Прибор можно установить в трех положениях:



##### Установка полностью открытого положения

- Переведите прибор в закрытое положение.
- Удерживая кнопку блокировки крышки в положении указанной стрелкой, переведите крышку в полностью открытое положение.

Осторожно меняйте положение подключенного к сети прибора. Рабочие поверхности прибора очень горячие. Держитесь за ручку прибора.

# BREVILLE

## ГРИЛЬ

### G360

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед заменой рабочих панелей убедитесь, что они чистые и инородные частицы не повредят нагревательные элементы.

#### РАБОЧИЕ ПАНЕЛИ

Устройство имеет две двусторонние рабочие панели.

Комбинируйте поверхности панелей для создания необходимой вам структуры прожарки.

Перед манипуляциями с рабочими панелями убедитесь, что прибор отсоединен от источника питания и полностью остыл.

#### Снятие

- Переведите прибор в полностью открытое положение.
- Нажатием кнопки фиксатора ослабьте зажимы соответственно верхней и нижней панелей.
- Извлеките панели из кронштейна.

#### Установка

- Переведите прибор в полностью открытое положение.
- Выберите нужную поверхность панели и установите каждую панель отдельно.
- Для крепления панели вставьте разъемы на панели в кронштейны.



- Нажмите на панель по центру до момента крепления в зажимах. Проверьте, что зажимы надежно закреплены.



Не включайте прибор без установленных рабочих панелей!

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуем прогреть прибор и дождаться, когда загорится индикатор **READY** до достижения необходимой температуры.

Снимайте продукты с панелей, используя специальный кухонный прибор для антипригарного покрытия.

Не используйте скребок для чистки в ходе приготовления продукта и в течение времени, пока прибор не остыл.

#### РЕЖИМ GRILL

В данном режиме происходит равномерный прогрев продуктов с обеих сторон.

- Убедитесь, что прибор отключен от сети, ручка выбора функции переведена в положение **OFF**, ручка температуры на минимальном значении.
- Установите необходимые рабочие поверхности прибора.
- Переведите прибор в закрытое положение и установите контейнер для сбора жира под сливной желоб.
- Подключите прибор к сети и переведите ручку выбора функции в положение **GRILL**. Загорится индикатор **POWER**.
- После предварительного нагрева загорится индикатор **READY**. Прибор готов к использованию.
- Переведите прибор в полуоткрытое положение.
- Выложите на нижнюю панель продукты и закройте прибор.

Для обеспечения равномерной готовности, закладывайте продукты одинаковой толщины.

- Когда продукт готов, откройте прибор за ручку и снимите его.
- По окончании приготовления выключите прибор, переведя ручки выбора функции в положение **OFF**, ручку выбора температуры на наименьшее значение.
- Отсоедините сетевой шнур от сети.

#### РЕЖИМ GRIDDLE

В данном режиме можно регулировать температуру нагрева плит.

- Убедитесь, что прибор отключен от сети, ручка выбора функции переведена в положение **OFF**, ручка температуры на минимальном значении.
- Установите необходимые рабочие поверхности прибора.
- Переведите прибор в полностью открытое положение и установите 2 контейнера для сбора жира под сливной желоб каждой из рабочих панелей.
- Подключите прибор к сети и переведите ручку выбора функции в положение **GRIDDLE**. Загорится индикатор **POWER**.
- С помощью ручки выбора температуры установите нужное значение температуры.
- После предварительного нагрева до выбранной температуры загорится индикатор **READY**. Прибор готов к использованию.
- Выложите на панели продукты.

Для обеспечения равномерной готовности, переворачивайте продукты во время готовки.

- Когда продукт готов, осторожно снимите его.
- По окончании приготовления выключите прибор, переведя ручки выбора функций в положение **OFF**, ручку выбора температуры на наименьшее значение.
- Отсоедините сетевой шнур от сети.

# BREVILLE

## ГРИЛЬ

### G360

#### ЧИСТКА И УХОД

#### ЧИСТКА

Правильная чистка обеспечит долгий срок службы устройства. Прибор необходимо чистить после каждого использования.

- Убедитесь в том, что прибор отсоединен от сети и остыл.
- Остатки продукта удаляйте с рифленной поверхности с помощью скребка для чистки.

---

Рабочие плиты, контейнеры для сбора жира и скребок для чистки можно полностью погружать в воду.

---

- Протрите основание прибора с помощью влажной мягкой тряпки.
- Перед установкой рабочих панелей на место убедитесь, что все поверхности полностью высохли.

#### ХРАНЕНИЕ

- Перед установкой на длительное хранение убедитесь, что прибор полностью остыл, почищен и просушен.
- Разместите сетевой шнур в отсеке для шнура.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

# Breville

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции Breville

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

**Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия**

Изделие

ГРИЛЬ

Модель

S360

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце  
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:  
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления;  
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.  
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

МП

Подпись продавца

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

**Breville**

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
  - попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
  - воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
  - механическими воздействиями;
  - неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
  - использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
  - использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
  - подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
  - использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
  - обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).
- Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

### АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.  
Часы работы: с 9.00 до 21.00,  
без перерывов и выходных.  
(495) 755-85-20



