

Содержание

Начало работы 4

Сборка, SIM-карта, аккумулятор, включение, меню запуска, вызовы.

Общие сведения о телефоне 12

Основные элементы телефона, меню, значки на экране, ввод букв, меню событий, диспетчер файлов.

Телефонные вызовы 24

Вызовы, контакты, функции управления голосом, функции обработки вызовов.

Сообщения 41

Текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, электронная почта, "Мои друзья".

Работа с изображениями .. 55

Фотокамера, видеокамера, изображения.

Развлечения 61

WALKMAN™, радиоприемник, PlayNow™, сигналы вызова, MusicDJ™, VideoDJ™, игры и пр.

Sony Ericsson W810i

Интернет и связь с другими устройствами 75

Параметры Интернет и электронной почты, синхронизация данных, Bluetooth, ИК-порт, кабель USB, услуга обновления.

Дополнительные функции 87

Будильник, календарь, задания, профили, время и дата, блокировка SIM-карты и пр.

Устранение неполадок 96

Почему телефон не работает должным образом?

Важная информация 102

Web-узел для пользователей Sony Ericsson, обслуживание и поддержка, рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации, лицензионное соглашение, гарантия, declaration of conformity.

Алфавитный указатель ... 113

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства. С сохранением всех прав.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 г.

Номер публикации: RU/LZT 108 8373 R1A

Внимание!

Некоторые из услуг, рассматриваемых в данном руководстве, предоставляются не всеми сетями. *Это также относится и к международному номеру вызова службы экстренной помощи системы GSM (112).*

Дополнительную информацию об использовании конкретных услуг можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Перед началом работы с мобильным телефоном прочитайте указания, приведенные в разделах *Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации* и *Ограниченная гарантия*.

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например, мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (но не ограничиваясь этим) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком

возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей.

Наименование и логотип Bluetooth принадлежит корпорации Bluetooth SIG и используются корпорацией Sony Ericsson в соответствии с лицензионным соглашением.

QuickShare, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ и VideoDJ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick™, Memory Stick Duo™ и Memory Stick PRO Duo™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony.

WALKMAN и логотип WALKMAN являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony.

Microsoft, Windows и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и других странах.

QuickTime® является торговой маркой корпорации Apple Computer. Mac OS является торговой маркой корпорации Apple Computer, зарегистрированной США и других странах. Используется технология Macromedia® Flash™ корпорации Macromedia. © Корпорация Macromedia, 1995-2003 гг. С сохранением всех прав. Macromedia, Flash, Macromedia Flash

и Macromedia Flash Lite являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Macromedia в США и других странах.

Дополнительную информацию см. по адресу <http://www.macromedia.com/software/flash/about>.

Метод ввода текста T9™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Tegic Communications.

Метод ввода текста T9 защищен следующими патентами: патенты США №№ 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 и 6011554; патент Канады № 1331057; патент Великобритании № 2238414B; стандартный патент Гонконга № HK0940329; патент республики Сингапур № 51383; патент Евросоюза № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; на прочие патенты поданы заявки в различных странах мира.

Java и все торговые марки и логотипы, содержащие слово Java, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах.

Лицензионное соглашение конечного пользователя на продукт Sun™ Java™ J2ME™

- 1 Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права модифицировать, декомпилировать, дисасемблировать, расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код Программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

- 2 Ограничение экспорта. Программное обеспечение, включая технические данные, подпадает под действие экспортного законодательства США, включая Закон комиссии по экспорту США и связанные с ним нормативные документы, а также под действие импортно-экспортных законодательных актов в других странах. Пользователь обязуется строго соблюдать все такие законодательные акты и подтверждает, что он несет ответственность за получение лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт Программного обеспечения. Запрещается загрузка или иные способы экспорта и реэкспорта (i) в Кубу, Ирак, Иран, Северную Корею, Ливию, Судан, Сирию, всем гражданам и резидентам этих стран (список стран может периодически пересматриваться), а также в любые страны, в отношении которых имеются ограничения на экспорт из США; (ii) всем субъектам, включенным в Черные списки Министерства финансов США и Министерства торговли США.
- 3 Ограниченные права. Использование, копирование и раскрытие правительственными организациями США подпадает под ограничения, изложенные в статьях "Права в области технической информации и программного обеспечения" в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) и FAR 52.227-19(c) (2) (в зависимости от того, что применимо). Часть Программного обеспечения в данном издании защищена авторским правом © Корпорация SyncML initiative, 1999-2002 гг. С сохранением всех прав. Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев. Любые права, не переданные явно настоящим документом, сохраняются.

Начало работы

Сборка, SIM-карта, аккумулятор, включение, меню запуска, вызовы.

Обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:



Примечание



Услуга или функция зависит от сотовой сети или от абонентской подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.



См. также стр.



С помощью клавиши выбора или джойстика выделите и выберите ➡ **16 Меню телефона.**



Нажмите джойстик по центру.



Нажмите джойстик вверх.



Нажмите джойстик вниз.



Нажмите джойстик влево.



Нажмите джойстик вправо.

Дополнительную информацию и загружаемые файлы можно найти по адресу www.sonyericsson.com.

Сборка телефона

Для работы телефона необходимо:

- установить SIM-карту;
- установить в телефон и зарядить аккумулятор.


Сведения о SIM-картах и аккумуляторах

При оформлении абонентской подписки оператор сотовой сети предоставляет SIM-карту (модуль идентификации абонента). На SIM-карте установлен микропроцессор, в котором помимо прочих параметров хранятся телефонный номер абонента, список предоставляемых абоненту услуг, а также имена и номера, сохраненные в телефонной книге.



Если SIM-карта использовалась в другом телефоне, перед извлечением из старого телефона не забудьте сохранить на SIM-карте всю необходимую информацию. Например, контакты, сохраненные в памяти телефона.

Для установки SIM-карты и аккумулятора



- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека.



- 3 Вставьте аккумулятор в телефон (этикеткой вверх, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).



- 2 Вставьте SIM-карту в держатель (позолоченными контактами вниз).




- 4 Сдвиньте панель аккумуляторного отсека на место.


Для зарядки аккумулятора



- 1 Подсоедините зарядное устройство к телефону. Символ на штекере зарядного устройства должен быть обращен вверх.



- 2 Индикатор зарядки может появиться на дисплее по истечении определенного времени (до 30 мин) после начала зарядки аккумулятора.



- 3 Зарядите аккумулятор в течение примерно 2.5 часов (индикатор на дисплее покажет полную зарядку аккумулятора). Нажмите любую клавишу для включения дисплея.



- 4 Отсоедините зарядное устройство, вытянув штекер.

- 6 Начало работы

Аккумулятор

При выполнении некоторых функций требуется больше энергии, что приводит к необходимости более частой подзарядки аккумулятора. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора или в режиме ожидания) следует заменить аккумулятор. Используйте только аккумуляторы, рекомендованные корпорацией Sony Ericsson, ➔ *106 Аккумулятор.*

Memory Stick PRO Duo™

Телефон поддерживает карты памяти Memory Stick PRO Duo™. Карта Memory Stick позволяет увеличить объем памяти телефона для сохранения, например, музыкальных файлов, сигналов вызова, видеоклипов и изображений.

С помощью карты Memory Stick можно обмениваться сохраненной информацией, перемещая или копируя ее в другие устройства, совместимые с картой Memory Stick.

Карту можно использовать в качестве переносного запоминающего устройства для перемещения документов между телефоном и компьютером.


Для установки и извлечения карты Memory Stick PRO Duo™



- 1 Аккуратно откройте гнездо карты Memory Stick Duo.
- 2 Вставьте карту Memory Stick в гнездо.
- 3 Нажмите на край карты Memory Stick для ее извлечения из гнезда.

PIN

Код PIN (персональный идентификационный номер) требуется для активизации услуг в телефоне. Код PIN связан с SIM-картой, а не с телефоном. Код PIN предоставляется оператором сотовой сети. При вводе кода PIN цифры кода отображаются на дисплее звездочками, за исключением случая, когда код PIN начинается с тех же цифр, что и номер службы экстренной помощи (например, 112). Это позволяет вызывать службу экстренной помощи без ввода кода PIN.

Если при вводе кода допущена ошибка, удалите неверную цифру, нажав клавишу .



При вводе неверного кода PIN три раза подряд SIM-карта блокируется, и на дисплее появляется сообщение "PIN заблокирован". Для разблокирования SIM-карты используется код PUK (персональный деблокировочный ключ) ➤ 93 Блокировка SIM-карты.

Датчик освещенности

В телефон встроен датчик освещенности, который автоматически устанавливает яркость подсветки дисплея и клавиатуры в соответствии с условиями освещения.

Включение телефона и посылка вызовов

Перед включением телефона необходимо зарядить аккумулятор и установить SIM-карту.

Для быстрой и удобной подготовки телефона к работе после включения рекомендуется использовать мастер настройки.

Для включения телефона



- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ①. При первом включении телефона возможна некоторая задержка.
- 2 Выберите режим работы телефона: **Запуск** (включены все функции) или **Только муз.** (только проигрыватель WALKMAN™). ➡ **10 Меню запуска.**
- 3 Введите код PIN SIM-карты, если требуется.
- 4 При первом включении выберите язык для отображения меню телефона.
- 5 ► **Да**, если вы хотите воспользоваться мастером настройки. Для завершения настройки следуйте инструкциям, которые выводятся на экран.

Дополнительная информация

Мастером настройки можно воспользоваться в любое время, запустив его из меню телефона.

Для запуска мастера настройки

- **Параметры** ► вкладка **Общие**
- **Мастер настройки.**

Меню запуска

Если меню запуска активно, при включении телефона можно заблокировать работу радиопередатчиков (чтобы не создавать помех чувствительному оборудованию, например, в самолете или в других местах, где использование мобильных телефонов запрещено) и использовать телефон только в качестве музыкального проигрывателя. Посылка и прием вызовов, передача сообщений и т.д. невозможны. Работает только проигрыватель WALKMAN.

В режиме **Только муз.** доступны также некоторые другие функции телефона, например, будильник, а также сигналы календаря и списка дел.



Неукоснительно соблюдайте установленные правила и указания экипажа самолета по использованию электронных устройств на борту самолета.


Для отключения меню запуска

- **Параметры** ► вкладка **Общие**
- **Меню запуска.** Выберите **Не отображать.**


Для посылки и приема вызовов

- 1 Введите телефонный номер (включая код доступа к международной связи и код зоны, если требуется), ► **Вызвать** для посылки вызова; ► **Отбой** для завершения вызова.
- 2 ► **Контакты** и выберите контакт, который требуется вызвать. С помощью ☺ или ☻ выберите номер.
- 3 ► **Ответ**, когда телефон подает сигнал вызова, или ► **Занято** для отклонения вызова.

Стереогарнитура




К стереогарнитуре можно подсоединить другие наушники (со штекером 3,5 мм).













 При подсоединении наушников можно использовать кнопку ответа на вызов и микрофон минигарнитуры.

Общие сведения о телефоне

Основные элементы телефона, меню, значки на экране, ввод букв, меню событий, диспетчер файлов.

Основные элементы телефона и обзор системы меню



- 1 Динамик телефона
- 2  Клавиша выбора
- 3  Клавиша WALKMAN™
- 4  Клавиша “Назад”
- 5 Клавиатура
- 6 Датчик освещенности
- 7  Клавиша выбора
- 8  Меню событий
- 9  Клавиша “С”
- 10  Джойстик
- 11  Клавиша отключения звука
- 12  Масштабирование камеры, клавиши регулировки громкости, масштабирование изображения
- 13 Подсветка
- 14  Клавиша камеры
- 15 Панель аккумуляторного отсека
- 16  Клавиша “Воспроизведение/пауза”
- 17 Гнездо карты Memory Stick Duo
- 18 ИК-порт
- 19  Клавиша включения и выключения телефона
- 20 Микрофон
- 21 Разъем для подключения стереогарнитуры и зарядного устройства

Дополнительную информацию об использовании клавиш см. в разделе ► 16 Меню телефона.



PlayNow™*



Интернет-услуги*



Развлечения

Интеракт. услуги*
Игры
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Дист. управление
Запись звука
Демонстрация



Камера



Сообщения

Нов. сообщение
Входящие
Мои друзья*
Эл. почта
Прослуш. почту
Черновики
Исходящие
Переданные
Сохраненные
Шаблоны
Параметры



WALKMAN



Диспетч. файлов

Изображения
Видео
Звуки
Темы
Web-страницы
Игры
Приложения
Прочее



Контакты**

Функции
Быстрый набор
Моя виз. карточка
Группы
Контакты SIM
Спец. номера
Дополнительно
Новый контакт



Радио



Вызовы



Все



Принятые



Исходящие



Непринятые



Организер

Будильники
 Календарь
 Задания
 Заметки
 Калькулятор
 Синхронизация
 Таймер
 Секундомер
 Фонарь
 Приложения
 Памятка кодов



Параметры***



Общие

Профили
 Время и дата
 Язык
 Услуга обновл.
 Управл. голосом
 Новые события
 Ссылки
 Кл. "Воспр./пауза"
 Меню запуска
 Блокировки
 Мастер настройки
 Советы
 Состояние тлф
 Общий сброс



Звуки и сигналы

Громкость звонка
 Сигнал вызова
 Без звука
 Нарастающий
 Вибровывоз
 Сигнал о общ
 Звук клавиш



Дисплей

Фоновый рисунок
 Темы
 Приветствие
 Заставка
 Яркость
 Изм. назв. линий*



Вызовы

Переадресация
 На линию 2*
 Упр. вызовами
 Время и стоим.
 Показ./скр. номер
 Аудиоустройство



Связь

Bluetooth
 ИК-порт
 Подключение USB
 Синхронизация
 Управл. устр-вом
 Сотовые сети
 Передача данных
 Парам. Интернет
 Парам.поток.вспр
 Параметры Java™
 Аксессуары

* Некоторые меню зависят от оператора, сотовой сети и абонентской подписки.


** Функции доступны, когда телефонной книгой по умолчанию является список контактов; набор функций изменяется, если телефонной книгой по умолчанию являются номера на SIM-карте.





*** Для перемещения между вкладками в подменю служит джойстик.

Меню телефона












Главное меню отображается на рабочем столе в виде значков. Некоторые меню содержат вкладки. Нажимая джойстик влево и вправо, выделите вкладку, затем выберите функцию.

Перемещение по меню



- Нажмите  (джойстик) для отображения рабочего стола и выбора выделенного элемента.
- Нажимайте     для перемещения по системе меню.
- Нажимайте   для перехода с одной вкладки на другую.
- Нажмите  для выполнения функции, название которой отображается на дисплее над клавишами.
- Нажмите  для возврата на один уровень в системе меню.
Для возврата в режим ожидания или завершения функции нажмите эту клавишу и удерживайте ее нажатой.

- Дополнительная информация, описания меню и функций, а также советы по их использованию – выделите пункт меню ► **Информ.**
- ► **Функции** для того, чтобы открыть список функций. Состав списка функций зависит от текущего положения в системе меню.

Клавиша	Функция
	Удаление объектов, например, изображений, аудиоклипов и контактов. Отключение микрофона во время разговора – нажмите и удерживайте нажатой.
	Сворачивание проигрывателя WALKMAN или радиоприемника; повторное нажатие – завершение работы проигрывателя WALKMAN или радиоприемника.
	Вызов меню событий ➤ <i>22 Меню событий.</i>
	Открытие или сворачивание проигрывателя WALKMAN™.
	Съемка фотографии или запись видеоклипа.
	Вызов голосовой почты – нажмите и удерживайте клавишу нажатой (если сохранен номер).
 – 	Поиск контакта, начинающегося с определенной буквы – нажмите и удерживайте нажатой одну из этих клавиш.
 – 	Быстрый набор номера – нажмите цифровую клавишу ▶ Вызвать ➤ <i>31 Быстрый набор номера.</i>
	Отключение звукового сигнала при поступлении вызова. Установка беззвучного режима работы – нажмите и удерживайте клавишу нажатой. Сигнал будильника подается также и в том случае, когда в телефоне установлен беззвучный режим работы.


+


Отображение информации о состоянии в режиме ожидания.
Отклонение входящего вызова – нажмите клавишу дважды.
Отключение звукового сигнала вызова – нажмите один раз при поступлении вызова.
Увеличение громкости во время разговора.
Увеличение громкости проигрывателя WALKMAN (также и тогда, когда проигрыватель свернут). Возврат к предыдущей дорожке – нажмите и удерживайте клавишу нажатой.
Увеличение масштаба при работе с камерой.
Включение функции набора голосом – нажмите и удерживайте нажатой в режиме ожидания (можно также произнести “волшебное слово”, если эта функция активна) ► 32 *Набор номера голосом.*


–

Отклонение вызова – нажмите дважды при поступлении вызова.
Отключение звукового сигнала вызова – нажмите один раз при поступлении вызова.
Уменьшение громкости во время разговора.
Уменьшение громкости проигрывателя WALKMAN (также и тогда, когда проигрыватель свернут). Нажмите и удерживайте клавишу нажатой для перехода к следующей дорожке.
Уменьшение масштаба при работе с камерой.


Значки в строке состояния


 Телефон находится в зоне обслуживания сети EDGE, и эту сеть можно использовать.


 Телефон находится в зоне обслуживания сети GPRS, и эту сеть можно использовать.


 Мощность принимаемого сигнала сотовой сети GSM.


 Состояние аккумулятора.


 Состояние аккумулятора.


 Входящий вызов был оставлен без ответа.


 Звуковой сигнал вызова и сигнал о приеме сообщения отключены; сигнал будильника подается.


 Получено текстовое сообщение.


 Получено сообщение электронной почты.


 Телефон принимает мультимедийное сообщение.


 Получено мультимедийное сообщение.

 Получено голосовое сообщение.

 Телефон работает в режиме разговора.

 Для события календаря установлена звуковая сигнализация.








 Для задания установлена звуковая сигнализация.

 Активна функция “волшебного слова”.





Быстрый вызов функций

Для ускоренного перемещения по системе меню можно использовать клавиши быстрого доступа, а также стандартные команды джойстика, которые обеспечивают ускоренный доступ к определенным функциям. Если требуется, команды джойстика можно изменить.

Использование клавиш быстрого доступа

Нажмите  для перехода в режим меню, затем введите номер требуемого меню. Например, для вызова пятого пункта меню нажмите . Для вызова десятого, одиннадцатого и двенадцатого пункта меню нажмите соответственно   и  и . Для возврата в режим ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Использование команд джойстика

В режиме ожидания нажмите , ,  или  для перехода в меню быстрого доступа либо для прямого вызова функции.

Для изменения команд джойстика

- ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Общие**
- ▶ **Ссылки**, выберите команду, которую вы хотите изменить,
- ▶ **Изменить**.





Язык телефона

Предусмотрен выбор языка для отображения меню телефона, а также языков ввода текста.

Для изменения языка телефона

- ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Общие**
- ▶ **Язык** ▶ **Язык телефона**.

Выберите язык.

В режиме ожидания можно также нажать:  8888  для установки автоматического режима выбора языка или  0000  для выбора английского языка.



Большинство SIM-карт автоматически выбирает для отображения меню язык той страны, в которой приобретена SIM-карта. В противном случае по умолчанию используется английский язык.

Для выбора языка ввода









- ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Общие**
▶ **Язык** ▶ **Язык ввода**.
- Отметьте в списке языки, которые будут использоваться для ввода.
▶ **Сохранить** для выхода из меню.

Ввод букв

В телефоне предусмотрено два способа ввода сообщений, заметок и имен контактов:

- Обычный ввод текста
- Ввод текста T9™

Для ввода букв в режиме обычного ввода

- Нажимайте клавиши  –  до тех пор, пока на дисплее не появится требуемый символ.
- Нажмите  для переключения регистра (прописные/строчные буквы).
- Для ввода цифр нажимайте и удерживайте нажатыми клавиши  – .
- Для удаления букв и цифр нажимайте .
- Для ввода наиболее распространенных знаков препинания нажимайте .
- Для ввода пробела нажмите .

Ввод текста T9™

В режиме T9 для распознавания наиболее часто встречающихся слов по последовательности нажатий клавиш используется встроенный словарь. Это позволяет нажимать клавиши по одному разу для любой буквы независимо от того, является ли буква первой на клавише.

Для ввода букв в режиме T9™

- 1 Для ввода текста должна быть выбрана функция, предусматривающая возможность ввода текста, например, ► **Сообщения**
► **Нов. сообщение**
► **Сообщение SMS.**
- 2 Например, для того, чтобы ввести слово "Jane", нажмите (5), (2), (6), (3).
- 3 Если на дисплее отображается правильное слово, нажмите (#↵), чтобы принять слово и ввести пробел. Для подтверждения слова без ввода пробела нажмите (↵). Если слово на дисплее отличается от требуемого, нажимайте (⊕) или (⊖) для просмотра списка подходящих слов. Нажмите (#↵), чтобы принять слово и ввести пробел.

- 4 Продолжайте ввод сообщения. Для ввода знака препинания нажмите (1), затем (⊕) или (⊖) требуемое количество раз. Нажмите (#↵), чтобы принять знак и ввести пробел.

Для добавления слов в словарь T9

- 1 В режиме ввода текста ► **Функции**
► **Изменить слово.**
- 2 Отредактируйте слово в режиме обычного ввода. Нажимайте (⊕) и (⊖) для перемещения. Для удаления символа нажмите (C). Для удаления всего слова нажмите клавишу (C) и удерживайте ее нажатой. Закончив редактирование слова, ► **Вставить.** Слово добавляется в словарь T9. В следующий раз при вводе текста в режиме T9 это слово будет предложено в качестве одного из вариантов.

Для изменения режима ввода текста

Для выбора другого режима ввода нажмите и удерживайте нажатой клавишу (*a/l) перед началом или во время ввода текста.

Функции в режиме ввода текста

В режиме ввода сообщения

► **Функции** для того, чтобы открыть список различных функций.


Меню событий

Меню событий доступно практически в любом состоянии телефона и позволяет просматривать и работать с новыми событиями, а также закладками и ссылками.

Для вызова меню событий и выхода из него

Нажмите .

Вкладки меню событий

- **Нов. события** – например, неприятные вызовы и сообщения. Эта вкладка открывается на дисплее при наличии нового события. Нажмите  для удаления события с этой вкладки.
- **Мои ссылки** – приложения, выполняющиеся в фоновом режиме. Ссылки можно добавлять и удалять, а также изменять их порядок в списке. При выборе ссылки открывается соответствующее приложение, а остальные приложения закрываются или сворачиваются.

- **Закладки** – закладки для страниц Интернет. При выборе закладки открывается браузер, а остальные приложения закрываются или сворачиваются.
- Для отображения новых событий в виде всплывающего текста (а не в меню событий)
 - **Параметры** ► вкладка **Общие**
 - **Нов. события**
 - **Всплывающие**.

Диспетчер файлов

Приложение **Диспетч. файлов** предназначено для работы с различными объектами (**Изображения, Видео, Звуки, Темы, Web-страницы, Игры и Приложения**), сохраненными в памяти телефона и на карте Memory Stick PRO Duo™.

Файлы можно перемещать и копировать между компьютером, телефоном и картой Memory Stick. Возможно создание новых папок для копирования или перемещения файлов. Игры и приложения можно перемещать только между папками **Игры и Приложения**, а также из памяти телефона на карту Memory Stick. Файлы нераспознанных форматов сохраняются в папке **Прочее**.

Телефон позволяет выбирать одновременно несколько файлов или все файлы в папке (кроме файлов в папках **Игры** и **Приложения**).

Все файлы автоматически сохраняются в памяти телефона. Если память телефона заполнена, а в телефон установлена карта Memory Stick, файлы будут сохраняться на карте Memory Stick. Если заполнена и память телефона, и карта Memory Stick, сохранение файлов невозможно до тех пор, пока не будет удалена часть данных.

Информация о файлах

Объекты, загруженные и принятые по любому из доступных каналов передачи данных, могут быть защищены законом об авторских правах. Копирование и передача защищенных файлов может быть запрещена. Для просмотра информации о файле выделите файл ► **Функции** ► **Информация**.

Для работы с файлом в диспетчере файлов

- 1 ► **Диспетч. файлов** и выберите папку.
- 2 Выделите файл ► **Функции** ► **Использ. как**, затем выберите требуемую функцию.

Для перемещения или копирования файла на карту Memory Stick или в память телефона

- 1 ► **Диспетч. файлов** и выберите папку.
- 2 Выделите файл ► **Функции** ► **Файлы** ► **Переместить** для перемещения или ► **Функции** ► **Файлы** ► **Скопировать** для копирования файла.
- 3 Выберите память (Memory Stick или память телефона), куда требуется переместить или скопировать файл, ► **Выбрать**.

Для перемещения или копирования файлов в компьютер

► **84 Передача файлов по кабелю USB.**

Для создания папки

- 1 ► **Диспетч. файлов** и выберите папку.
- 2 ► **Функции** ► **Новая папка** и введите имя папки.
- 3 ► **OK** для сохранения папки.

Для выбора нескольких файлов

- 1 ► Диспетч. файлов и выберите папку.
- 2 ► Функции ► Отметить
► Отметить неск.
- 3 Выбор файлов – выделите файл и нажмите Отметить или Снять.

Для выбора всех файлов в папке

- Диспетч. файлов, выберите папку ► Функции ► Отметить
- Отм. все для выбора всех файлов.

Для удаления файла или папки в диспетчере файлов

- 1 ► Диспетч. файлов и выберите папку.
- 2 Выделите файл или папку
► Функции ► Удалить.

Форматирование карты Memory Stick

Форматирование карты Memory Stick выполняется для удаления всей информации с карты или в случае повреждения данных на карте.

Для форматирования карты Memory Stick

- Диспетч. файлов, выберите вкладку Memory Stick ► Функции
- Форматир. M.S.

Телефонные вызовы

Вызовы, контакты, функции управления голосом, функции обработки вызовов.

Посылка и прием вызовов



Для отправки вызовов и ответа на вызовы телефон должен быть включен и находиться в пределах зоны обслуживания сотовой сети.
► 8 Включение телефона и посылка вызовов.

Сети

Если телефон находится в зоне обслуживания домашней сети, при включении автоматически выбирается домашняя сеть. Если эта сеть не доступна, можно использовать другую сеть при условии, что оператор домашней сети имеет специальное соглашение с этой сетью. Такая ситуация называется роумингом.


Вы можете выбрать требуемую сеть или добавить сеть в список предпочтительных сетей. Можно также задать порядок выбора сетей в режиме автоматического поиска.

Для просмотра списка доступных сетей


- ▶ **Параметры**, нажимая  или ,
- перейдите на вкладку **Связь**
- ▶ **Сотовые сети**.

Для отправки вызова

- 1 Введите телефонный номер (включая код страны и код зоны, если требуется).
- 2 ▶ **Вызвать** для отправки вызова.
- 3 ▶ **Отбой** для завершения вызова.


 Телефонные номера можно извлекать из списка вызовов (▶ 27 **Контакты**) и из списка контактов (▶ 30 **Список вызовов**). Кроме того, для отправки вызовов можно использовать функцию управления голосом ▶ 31 **Управление голосом**.

Для отправки международного вызова

- 1 Нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится символ +.
- 2 Введите код страны, код зоны (без начального нуля) и телефонный номер, ▶ **Вызвать** для отправки вызова.

Для повторного вызова ранее набранного номера

Если попытка отправки вызова оказалась неудачной и на дисплее появилось сообщение **Повторить?**,
▶ **Да**.

 Ожидая повторного соединения, телефон можно не подносить к уху. После ответа вызываемого абонента телефон подаст громкий звуковой сигнал.








Для ответа на вызов или отклонения вызова

▶ **Ответ** или ▶ **Занято**.



Непринятые вызовы

Если меню событий активно, непринятые вызовы отображаются в режиме ожидания на вкладке **Новые события**, в противном случае в режиме ожидания отображается сообщение **Непринятые**.

Для проверки неприятых вызовов в режиме ожидания


- Если меню событий активно: Нажмите , перейдите ( или ) на вкладку **Новые события**
▶ **Вызвать** для отправки вызова.
- Если меню событий не активно: ▶ **Вызовы** и перейдите ( или ) на вкладку **Непринятые**. Нажимая  или , прокрутите список,
▶ **Вызвать** для вызова номера.

Для отключения микрофона



- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- 2 Для продолжения разговора еще раз нажмите и удерживайте клавишу .

Для включения громкоговорителя во время голосового вызова

▶ **Функции** ▶ Громкговр или Отк.грмк.

 Во избежание повреждения органов слуха не подносите телефон к уху при включенном громкоговорителе.

Для изменения громкости

Нажмите  или  для увеличения или уменьшения уровня громкости во время разговора.

Вызов службы экстренной помощи

В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например, 112 и 911). Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети GSM.



В некоторых странах также действуют другие номера службы экстренной помощи. В этом случае оператор сотовой сети может сохранить на SIM-карте дополнительный местный номер службы экстренной помощи.

Для вызова службы экстренной помощи

Введите международный номер службы экстренной помощи (112)
▶ **Вызвать**.

Для просмотра местных номеров службы экстренной помощи

▶ **Контакты** ▶ **Функции**
▶ **Спец. номера**
▶ **Экстренн. номера**.

Контакты

Контактную информацию можно сохранять либо в памяти телефона (как контакты), либо на SIM-карте (как имена и телефонные номера). Телефон позволяет выбрать телефонную книгу (**Контакты тлф** или **Контакты SIM**), которая используется по умолчанию. Полезные сведения и параметры ► **Контакты** ► **Функции**.

Телефонная книга по умолчанию

Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбрать **Контакты тлф**, в телефонной книге полностью отображаются записи, сохраненные в списке контактов. Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбрать **Контакты SIM**, отображаются только имена и номера, сохраненные на SIM-карте.

Для выбора телефонной книги по умолчанию

- 1 ► **Контакты** ► **Функции**
► **Дополнительно**
► **Тел. кн. по умолч.**
- 2 Выберите **Контакты тлф** или **Контакты SIM**.

Номера на SIM-карте

Контакты (имя и номер) можно сохранять на SIM-карте.

Для добавления номера на SIM-карту

- 1 ► **Контакты** ► **Новый контакт**
► **Добав.**
- 2 Введите имя ► **ОК**.
- 3 Введите номер ► **ОК** ► **Сохр.**

Контакты в телефоне


Контакты (имена, телефонные номера и персональная информация) можно сохранять в памяти телефона. В контакты можно также добавлять изображения и сигналы вызова. Для перемещения между вкладками и информационными полями нажимайте ☺, ☻, ☼ и ☽.

Для добавления контакта

- 1 ► **Контакты** ► **Новый контакт**
► **Добав.**
- 2 Введите имя ► **ОК**.
- 3 Введите номер ► **ОК**.
- 4 Выберите тип номера.

- 5 Выберите поля на различных вкладках и введите информацию. Для ввода символа (например, @)
▶ **Функции** ▶ **Добав. символ**, выберите символ ▶ **Вставить**.
- 6 Закончив ввод всей информации,
▶ **Сохранить**.

Для удаления контакта

▶ **Контакты**, выделите контакт и нажмите .

Для удаления всех контактов в телефоне

▶ **Контакты** ▶ **Функции**
▶ **Дополнительно** ▶ **Удалить все**
▶ **Да**, ▶ **Да**. Имена и номера, сохраненные на SIM-карте, не удаляются.

Для автоматического сохранения имен и телефонных номеров на SIM-карте

▶ **Контакты** ▶ **Функции**
▶ **Дополнительно**
▶ **Автосохран. на SIM** и выберите **Вкл.**

Состояние памяти

Количество контактов, которые можно сохранить в телефоне или на SIM-карте, зависит от объема свободной памяти.



▶ **Контакты** ▶ **Функции**
▶ **Дополнительно** ▶ **Сост. памяти**.

Работа с контактами

Контакты можно использовать различными способами. Ниже рассматриваются следующие операции:

- вызов контактов, сохраненных в телефоне и на SIM-карте;
- передача контактов в другое устройство;
- копирование контактов в телефон и на SIM-карту;
- добавление к контакту изображения и сигнала вызова;
- редактирование контактов;
- синхронизация контактов.

Для вызова контакта, сохраненного в телефоне

- 1 ▶ **Контакты**. Прокрутите список или введите первую букву (или несколько букв) имени контакта.
- 2 Выделив контакт, нажмите  или  для выбора номера ▶ **Вызвать**.

Для вызова номера, сохраненного на SIM-карте

- Если телефонной книгой по умолчанию является **Контакты SIM**,
▶ **Контакты** выберите в списке имя и номер ▶ **Вызвать**.
- Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбрано **Контакты тлф**,
▶ **Контакты** ▶ **Функции**
▶ **Контакты SIM**, выберите в списке имя и номер ▶ **Вызвать**.

Для передачи контакта, сохраненного в телефоне


- ▶ **Контакты**, выберите контакт
- ▶ **Функции** ▶ **Перед. контакт** и выберите способ передачи.

Для передачи всех контактов

- ▶ **Контакты** ▶ **Функции**
▶ **Дополнительно** ▶ **Передать все** и выберите способ передачи.

Для копирования имен и номеров на SIM-карту

- 1 ▶ **Контакты** ▶ **Функции**
▶ **Дополнительно**
▶ **Скопир. на SIM**.
- 2 Выберите один из вариантов.

 При копировании всех контактов из памяти телефона на SIM-карту вся информация на SIM-карте заменяется.

Для копирования имен и номеров в список контактов

- 1 ▶ **Контакты** ▶ **Функции**
▶ **Дополнительно** ▶ **Скопир. с SIM**.
- 2 Выберите один из вариантов.

Для добавления к контакту изображения и сигнала вызова

- 1 ▶ **Контакты**, выберите контакт, в который требуется добавить изображение или сигнал вызова,
▶ **Функции** ▶ **Измен. контакт**.
- 2 Перейдите на соответствующую вкладку и выберите **Изображ.** или **Сигнал вызова** ▶ **Добав.**
- 3 Выберите изображение или аудиоклип ▶ **Сохран.**

Для изменения контакта в телефоне

- 1 ▶ **Контакты**, выберите контакт
▶ **Функции** ▶ **Измен. контакт**.
- 2 Перейдите на соответствующую вкладку и выберите поле, информацию в котором требуется изменить, ▶ **Изменить**.
- 3 Отредактируйте информацию
▶ **Сохран.**

Для изменения имени и номера на SIM-карте

- 1 Если телефонной книгой по умолчанию являются номера на SIM-карте, ► **Контакты** и выберите имя и номер, которые требуется изменить. Если телефонной книгой по умолчанию является список контактов в телефоне, ► **Контакты** ► **Функции** ► **Контакты SIM** и выберите имя и номер, которые требуется изменить.
- 2 ► **Функции** ► **Измен. контакт** и измените имя и номер.

Синхронизация контактов

Контакты можно копировать и синхронизировать с телефонной книгой в сети Интернет. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Для синхронизации контактов

- 1 ► **Контакты** ► **Функции** ► **Синхр. контакты**.
- 2 Если в телефоне определено несколько учетных записей, выберите учетную запись ► **Выбрать** (дополнительная информация ► **78 Синхронизация**).

Список вызовов

Информация о последних входящих (принятых и непринятых) и исходящих вызовах отображается на отдельных вкладках.

Для отправки вызова из списка вызовов

- 1 ► **Вызовы** в режиме ожидания и выберите соответствующую вкладку.
- 2 Выделите имя или номер, который требуется вызвать, ► **Вызвать**.

Для добавления номера из списка вызовов в список контактов

- 1 ► **Вызовы** в режиме ожидания и выберите вкладку.
- 2 Выделите номер, который требуется добавить, ► **Функции** ► **Сохранить номер**.
- 3 ► **Новый контакт** для создания нового контакта или выберите существующий контакт, в который будет добавлен номер.

Для очистки списка вызовов

- **Вызовы** ► вкладка **Все**
- **Функции** ► **Удалить все**.

Быстрый набор номера

Для ускорения набора часто используемых номеров их можно сохранить в ячейках 1-9 памяти телефона.

Для быстрого набора номера

В режиме ожидания введите номер ячейки ► **Вызвать**.

Для назначения номеров быстрого набора

- 1 ► **Контакты** ► **Функции** ► **Быстрый набор**.
- 2 Выделите позицию в списке ► **Добав. или** ► **Замена**.

Голосовая почта

Если абонентская подписка включает услугу голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставлять голосовые сообщения в случае, если вы не отвечаете на вызов.



Номер голосовой почты и другую информацию можно получить у оператора сотовой сети.

Для вызова голосового почтового ящика

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1**. Если в памяти телефона не сохранен номер голосовой почты, ► **Да** и введите номер.

Для изменения номера голосовой почты

- **Сообщения** ► **Параметры**
- **Номер глс почты**.

Управление голосом

Функция управления голосом позволяет записать голосовые команды для выполнения следующих операций:

- набор номера голосом – для вызова абонента достаточно произнести его имя;
- включение функции управления голосом с помощью "волшебного слова";
- ответ на вызов и отклонение вызова голосом при подключении комплекта громкой связи или минигарнитур.

Подготовка к набору номера голосом

Необходимо включить функцию набора номера голосом и записать голосовые команды.

Рядом с телефонным номером, для которого записана голосовая команда, отображается специальный значок.

Для включения функции набора голосом и записи имен

- 1 ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Общие**
▶ **Управл. голосом**
▶ **Набор голосом** ▶ **Включить**
▶ **Да** ▶ **Новая команда** и выберите контакт.
- 2 Если контакт содержит более одного номера, прокрутите список номеров с помощью ☺ и ☹. Выберите телефонный номер для добавления к нему голосовой команды. Запишите голосовую команду (например, "Мобильный Андрея").
- 3 На дисплее появятся инструкции. Дождитесь сигнала и произнесите команду, которую требуется записать. Телефон воспроизводит записанную команду.
- 4 Если запись выполнена успешно,
▶ **Да**, в противном случае ▶ **Нет**
и повторите шаг 3.

Для записи другой голосовой команды для контакта

▶ **Новая команда** ▶ **Добав.**
и повторите приведенные выше шаги 2-4.

Имя абонента

Телефон может воспроизводить записанную голосовую команду при поступлении входящего вызова от соответствующего абонента.

Для включения и отключения воспроизведения имени вызывающего абонента

- ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Общие**
- ▶ **Управл. голосом**
- ▶ **Воспр. имени.**

Набор номера голосом

Функцию набора номера голосом можно включить в режиме ожидания с клавиатуры телефона или с помощью кнопки минигарнитуры (обычной или Bluetooth), а также с помощью функции "волшебного слова".

Для посылки вызова


- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой одну из клавиш регулировки громкости.
- 2 Дождитесь сигнала и произнесите имя, записанное ранее, например, “Мобильный Андрея”. Телефон воспроизводит имя и устанавливает соединение.

Для посылки вызова из минигарнитуры

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой кнопку обычной минигарнитуры или минигарнитуры Bluetooth.

Волшебное слово

Предусмотрена запись и использование голосовой команды “волшебное слово”, которая служит для включения функций управления голосом (без нажатия клавиш). Функция “Волшебное слово” работает только совместно с устройством громкой связи или минигарнитурой Bluetooth.


 Выберите длинное, редко употребляемое слово (или фразу), которое легко выделить из обычного разговора.

Для включения функции и записи волшебного слова

- 1 ▶ Параметры ▶ вкладка Общие ▶ Управл. голосом ▶ Волшебное слово ▶ Включить.
- 2 На дисплее появятся инструкции. ▶ Продолж. Дождитесь сигнала и произнесите “волшебное слово”.
- 3 ▶ Да для подтверждения или ▶ Нет для повторной записи.
- 4 На дисплее появятся инструкции. ▶ Продолж и выберите условия, при которых должна включаться функция волшебного слова.

Ответ на вызов голосом

Если к телефону подключена минигарнитура или устройство громкой связи, отвечать на вызовы и отклонять вызовы можно командами, подаваемыми голосом.

 Функция ответа на вызов голосом работает только при выборе в качестве сигнала вызова файла MIDI, WAV (16 кГц), EMY или IMY.

Для включения функции и записи команд ответа голосом

- 1 ▶ Параметры ▶ вкладка **Общие**
▶ Управл. голосом
▶ Ответ голосом ▶ Включить.
- 2 На дисплее появятся инструкции.
▶ **Продолж.** Дождитесь сигнала и произнесите команду “Ответить” (или другое слово).
- 3 ▶ **Да** для подтверждения или ▶ **Нет** для повторной записи.
- 4 Дождитесь сигнала и произнесите команду “Занято” (или другое слово).
- 5 ▶ **Да** для подтверждения или ▶ **Нет** для повторной записи.
- 6 На дисплее появятся инструкции.
▶ **Продолж** и выберите условия, при которых должна включаться функция ответа на вызов голосом.

Для ответа на вызов или отклонения вызова голосовой командой

При поступлении входящего вызова произнесите:

- “Ответить” для приема вызова или
- “Занято” для отклонения вызова.

Для изменения голосовых команд

- ▶ **Контакты**, выберите контакт
 - ▶ **Функции** ▶ **Измен. контакт**.
- Перейдите на соответствующую вкладку.

Для перезаписи голосовой команды

- 1 ▶ Параметры ▶ вкладка **Общие**
▶ Управл. голосом
▶ Набор голосом
▶ **Изменить имена**.
- 2 Выберите команду ▶ **Функции**
▶ **Замен. команду**.
- 3 ▶ **Да**. Дождитесь сигнала и произнесите команду.



Переадресация вызовов

Входящие вызовы можно переадресовать на другой телефонный номер, например, на автоответчик.



При включенной функции запрета вызовов использовать некоторые режимы переадресации нельзя.

➡ **38 Запрет вызовов.**

Предусмотрены следующие режимы:

- **Переадрес. все** – переадресация всех вызовов;
- **Если занят** – переадресация при наличии активного вызова;

- **Не доступен** – переадресация, если телефон выключен или не доступен;
- **Не отвечает** – переадресация при отсутствии ответа в течение заданного времени.

Для включения переадресации вызовов

- 1 ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Вызовы** ▶ **Переадресация**.
- 2 Выберите тип вызова и режим переадресации ▶ **Включить**.
- 3 Введите телефонный номер, на который требуется переадресовать вызовы, или нажмите **Найти** для поиска контакта ▶ **OK**.

Для отмены переадресации вызовов

Выберите режим переадресации
▶ **Отключить**.

Несколько вызовов одновременно

Одновременная обработка нескольких вызовов.



Услуга ожидающего вызова

Если эта услуга активна, при поступлении второго вызова во время разговора подается тональный сигнал.

Для включения или отключения услуги ожидающего вызова

- ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Вызовы** (нажимая ☺ или ☹), затем
- ▶ **Упр. вызовами**
- ▶ **Ожидающие вызовы**.

Для посылки второго вызова

- 1 ▶ **Функции** ▶ **Удерж.** для переключения текущего вызова в режим удержания на линии.
- 2 Выберите номер, который требуется вызвать, ▶ **Функции** ▶ **Вызвать**.

Прием второго голосового вызова

При поступлении второго вызова можно выполнить следующие действия:

- ▶ **Ответ** для переключения текущего вызова в режим удержания на линии;
- ▶ **Занято** для отклонения второго вызова и продолжения прерванного разговора;
- ▶ **Заменить вызов** для ответа на второй вызов и завершения текущего вызова.



Два голосовых вызова одновременно

При наличии одного активного вызова и одного вызова, удерживаемого на линии, можно выполнять следующие действия:

- ▶ **Функции** ▶ **Перекл.** для переключения между двумя вызовами;
- ▶ **Функции** ▶ **Объедин.вызовы** для объединения двух вызовов;
- ▶ **Функции** ▶ **Перевести вызов** для соединения двух вызовов, при этом телефон отключается от обоих вызовов;
- ▶ **Отбой** ▶ **Да** для подбора вызова, удерживаемого на линии;
- ▶ **Отбой** ▶ **Нет** для завершения обоих вызовов.

Для ответа на третий вызов необходимо завершить один из двух имеющихся вызовов либо объединить их в конференцию.

Конференция

Конференция организуется путем объединения активного вызова и вызова, удерживаемого на линии. После этого конференцию можно переключить в режим удержания на линии для вызова и присоединения до пяти участников либо для отправки другого вызова.



За вызов с участием нескольких абонентов может начисляться дополнительная оплата; информация об этом можно получить у оператора сотовой сети.

Для объединения двух вызовов в конференцию

- ▶ **Функции** ▶ **Объедин.вызовы.**

Для добавления нового участника

- 1 ▶ **Функции** ▶ **Удерж.** для переключения конференции в режим удержания на линии.
- 2 ▶ **Функции** ▶ **Новый вызов** и вызовите абонента, которого требуется подключить к конференции.
- 3 ▶ **Функции** ▶ **Объедин.вызовы.**
- 4 Для подключения дополнительных участников повторите шаги 1-3.

Для отключения одного участника

- ▶ **Функции** ▶ **Отключить** и выберите участника конференции, которого требуется исключить из конференции.

Для отдельного разговора с одним из участников конференции

- 1 ► **Функции** ► **Выделить** и выберите участника конференции для отдельного разговора.
- 2 ► **Функции** ► **Объедин.вызовы** для возобновления конференции.



Две телефонные линии

Если в абонентскую подписку включена услуга двухлинейного подключения, для разных вызовов можно использовать различные линии, каждая из которых имеет свой телефонный номер.

Для выбора линии для исходящих вызовов

► **Параметры**, нажимая ☺ или ☻, перейдите на вкладку **Вызовы** и выберите линию 1 или 2.

Для изменения названия линии

► **Параметры**, нажимая ☺ или ☻, перейдите на вкладку **Дисплей**, ► **Изм. назв. линий** и выберите линию, название которой требуется изменить.

Мои номера

Просмотр, добавление и изменение своих телефонных номеров.

Для просмотра своих телефонных номеров

► **Контакты** ► **Функции**
► **Спец. номера** ► **Мои номера**
и выберите одну из функций.

Прием вызовов

Телефон позволяет принимать входящие вызовы только от определенных абонентов. Если активен режим переадресации **Если занят**, выполняется переадресация вызовов.

Для добавления номера в список разрешенных для приема вызовов

- 1 ► **Параметры**, нажимая ☺ или ☻, перейдите на вкладку **Вызовы**
► **Упр. вызовами**
► **Прием вызовов** ► **Из списка**
► **Изменить** ► **Добав.** и выберите контакт.
- 2 Для добавления группы контактов в список разрешенных для приема вызовов ► **Группы** ► **40 Группы**.

Для приема всех вызовов

► **Параметры** ► вкладка **Вызовы**
► **Упр. вызовами**
► **Прием вызовов** ► **Прием всех**.



Запрет вызовов

Эта услуга позволяет заблокировать входящие и исходящие вызовы (требуется пароль, предоставляемый поставщиком услуг).



При включенной функции переадресации входящих вызовов использовать некоторые режимы запрета вызовов нельзя.

Предусмотрен запрет следующих типов вызовов:

- **Все исходящие** – все исходящие вызовы;
- **Исх. международ.** – все исходящие международные вызовы;
- **Исх. м/нар. (роум.)** – все исходящие международные вызовы, за исключением вызовов в свою страну;
- **Все входящие** – все входящие вызовы;
- **Входящие (роум.)** – все входящие вызовы, когда телефон работает за границей (в режиме роуминга) ➡ 24 Сети.

Для включения и отключения функции запрета вызовов

- 1 ▶ **Параметры**, нажимая ☺ или ☹, перейдите на вкладку **Вызовы**,
▶ **Упр. вызовами**
▶ **Запрет вызовов** и выберите требуемый режим.
- 2 Выберите **Включить** или **Отключить**, введите пароль ▶ **ОК**.



Разрешенные номера

Если эта функция включена, разрешается вызывать только определенные номера, сохраненные на SIM-карте. Разрешенные номера защищены кодом PIN2.



При включенной функции “Разрешенные номера” сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.

Можно сохранять неполные номера. Например, запись 0123456 позволяет набрать любой номер, начинающийся с цифр 0123456.



Просмотр и изменение номеров, сохраненных на SIM-карте, невозможны при включенной функции “Разрешенные номера”.

Для включения и отключения функции “Разрешенные номера”

- 1 ▶ Контакты ▶ Функции
▶ Спец. номера ▶ Разреш. номера
и выберите Включить или Отключить.
- 2 Введите код PIN2 ▶ ОК, затем ▶ ОК
еще раз для подтверждения.

Для сохранения разрешенного номера

- ▶ Контакты ▶ Функции
- ▶ Спец. номера ▶ Разреш. номера
- ▶ Разреш. номера ▶ Новый номер
и введите номер.



Длительность и стоимость вызовов

Длительность вызова отображается на дисплее во время разговора. Телефон позволяет проверить длительность последнего вызова, всех исходящих вызовов и общую продолжительность разговоров.





Для проверки длительности вызовов

- ▶ Параметры, нажимая ☺ или ☻, перейдите на вкладку Вызовы
- ▶ Время и стоим. ▶ Счетчики.

Дополнительные функции

Тональные сигналы

Пользуйтесь передачей тональных сигналов для обращения к банковским услугам или для управления автоответчиком по телефону.

- Для передачи тональных сигналов нажимайте клавиши ,  и .
- Для очистки дисплея по завершении вызова нажмите .
- Для включения и отключения передачи тональных сигналов во время разговора ▶ Функции
▶ Откл. сигналы или
Вкл. сигналы.

Записная книжка

Эта функция позволяет записать телефонный номер во время разговора. По завершении вызова введенный телефонный номер остается на дисплее, и его можно вызвать или сохранить в телефонной книге.

- ▶ Вызвать для вызова номера.
- ▶ Функции ▶ Сохранить номер
и выберите контакт для сохранения номера. Для сохранения номера в новом контакте ▶ Новый контакт.

Разрешение и запрет передачи своего номера

Если абонентская подписка включает услугу запрета определения номера вызывающего абонента, можно запретить передачу своего номера при посылке вызова.

Для постоянного запрета или разрешения передачи своего номера

- 1 ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Вызовы** ▶ **Показ./скр. номер.**
- 2 Выберите **Показать номер**, **Скрыть номер** или **Задано сетью**.

Группы

Эта функция позволяет создавать группы номеров и адресов электронной почты для передачи сообщений нескольким адресатам одновременно ➡ **41 Сообщения**. Группы (содержащие номера) можно также использовать при создании списков вызовов, разрешенных для приема, ➡ **37 Прием вызовов**.

Для создания группы номеров или адресов электронной почты

- 1 ▶ **Контакты** ▶ **Функции** ▶ **Группы** ▶ **Новая группа** ▶ **Добав.**
- 2 Введите имя группы ▶ **Продолж.**
- 3 ▶ **Новый** ▶ **Добав.**, найдите и выберите номер из контакта.
- 4 Для добавления дополнительных номеров повторите шаг 3. ▶ **Готово**.

Визитные карточки

В список контактов можно добавить свою визитную карточку.

Для добавления своей визитной карточки

- ▶ **Контакты** ▶ **Функции**
- ▶ **Моя виз. карточка**, введите информацию своей визитной карточки ▶ **Сохранить**.

Для передачи своей визитной карточки

- ▶ **Контакты** ▶ **Функции**
- ▶ **Моя виз. карточка**
- ▶ **Прод. карточку** и выберите способ передачи.

Сообщения

Текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, электронная почта, “Мои друзья”.



Телефон поддерживает различные услуги обмена сообщениями. Информацию о предоставляемых услугах можно получить у поставщика услуг, а также по адресу www.sonyericsson.com/support.

Текстовые сообщения (SMS)

Текстовые сообщения могут содержать простые изображения, анимированные изображения, мелодии и аудиоклипы. Возможно также создание и использование шаблонов сообщений.



При передаче текстового сообщения группе адресатов оплата начисляется за передачу сообщения каждому члену группы.

Перед началом работы

Прежде всего необходимо убедиться в том, что в памяти телефона сохранен номер центра обслуживания. Этот номер обычно предоставляется поставщиком услуг на SIM-карте; номер можно также ввести вручную.

Для сохранения номера центра обслуживания

- 1 ► **Сообщения** ► **Параметры** ► **Сообщение SMS** ► **Центр обслуж.** Если номер центра обслуживания сохранен на SIM-карте, этот номер отображается на дисплее.
- 2 Если список пуст, ► **Нов. центр облс.** и введите номер (включая символ доступа к международной связи “+” и код страны/региона) ► **Сохранить**.

Передача текстовых сообщений


Инструкции по вводу текста

► 20 Ввод букв.



Для передачи некоторых символов национальных алфавитов требуется больше места, чем для стандартных символов. Для экономии места при использовании некоторых языков можно отключить функцию Нац. символы.

Для ввода и передачи текстового сообщения

- 1 ► Сообщения ► Нов. сообщение
► Сообщение SMS.
- 2 Введите сообщение ► Продолж.
(Нажмите  ► Да, если вы хотите сохранить сообщение в папке Черновики.)
- 3 ► Тел. номер и введите номер, или
► Из контактов для поиска номера или группы в списке контактов, или
► Адрес эл. почты, или выберите номер из списка последних адресатов ► Перед.



Для передачи сообщений по адресам электронной почты необходимо сохранить номер шлюза электронной почты ► Сообщения ► Параметры ► Сообщение SMS ► Шлюз эл. почты. Этот номер предоставляется поставщиком услуг.

Для копирования и вставки текста в сообщение

- 1 На экране ввода сообщения
► Функции ► Изменить
► Скопировать все для копирования всего текста или ► Скопир. текст
► Начало и отметьте текст с помощью джойстика ► Конец.
- 2 ► Функции ► Изменить
► Вставить.

Для включения в текстовое сообщение дополнительных объектов


- 1 На экране ввода сообщения
► Функции ► Добав. объект.
- 2 Выберите тип объекта, затем объект.



Текстовое сообщение можно преобразовать в мультимедийное сообщение. На экране ввода сообщения ► Функции ► Преобраз. в MMS и продолжайте создание мультимедийного сообщения
► 45 Мультимедийные сообщения.

Прием текстовых сообщений

При приеме текстового сообщения оно отображается в меню событий, если для параметра Новые события установлено значение Меню событий. ► Показать для просмотра сообщения.

Если для параметра **Новые события** установлено значение **Всплывающие**, отображается запрос на просмотр сообщения. ► **Да** для чтения сообщения или ► **Нет**, чтобы отложить чтение сообщения. После просмотра текстового сообщения ► **Функции** для доступа к меню функций или нажмите , чтобы закрыть сообщение.

Для вызова номера из текстового сообщения

Выберите телефонный номер в сообщении ► **Вызвать**.

Сохранение и удаление текстовых сообщений

Принятые текстовые сообщения сохраняются в памяти телефона. Если память телефона заполнена, для приема новых сообщений необходимо удалить часть сообщений или переместить их на SIM-карту. Сообщения хранятся в памяти SIM-карты до тех пор, пока они не будут удалены.

Для сохранения сообщения


- 1 ► **Сообщения** ► **Входящие** и выберите сообщение для сохранения.

- 2 ► **Функции** ► **Сохранить сбщ.**
- 3 ► **Сохраненные** для сохранения на SIM-карте или ► **Шаблоны** для сохранения сообщения в качестве шаблона в памяти телефона.

Для сохранения объекта из текстового сообщения

- 1 На экране просмотра сообщения выберите телефонный номер, изображение или Интернет-адрес, который требуется сохранить, ► **Функции**.
- 2 ► **Использ.** (появится выбранный телефонный номер)
► **Сохранить номер** для сохранения телефонного номера,
► **Сохран. изображ.** для сохранения изображения или ► **Сохран. закладку** для сохранения закладки.

Для удаления сообщения

- 1 ► **Сообщения** и выберите папку.
- 2 Выберите сообщение, которое требуется удалить, и нажмите .

Для сохранения или удаления нескольких сообщений

- 1 ► **Сообщения** и выберите папку.
- 2 Выберите сообщение ► **Функции**
► **Удалить все сбщ** для удаления всех сообщений в папке либо
► **Отметить неск.**, затем выберите

сообщения, нажимая **Отмет.** или **Снять.**

- 3 ▶ **Функции** ▶ **Сохранение сообщения для сохранения сообщений в памяти телефона или на SIM-карте** либо ▶ **Удаление сообщения.**

Длинные сообщения

Максимально допустимое количество символов в текстовом сообщении зависит от языка ввода. Телефон позволяет передавать длинные сообщения путем объединения нескольких обычных сообщений. Следует иметь в виду, что оплата начисляется по количеству обычных сообщений в составе длинного сообщения. Части длинного сообщения могут поступать в разное время.



Информацию о максимальном количестве частей длинного сообщения можно получить у поставщика услуг.

Для включения функции передачи длинных сообщений

- ▶ **Сообщения** ▶ **Параметры**
- ▶ **Сообщение SMS**
- ▶ **Макс. длина сбщ**
- ▶ **Максимальное.**

Шаблоны текстовых сообщений

Телефон позволяет создавать новые шаблоны, а также сохранять сообщения в качестве шаблонов

- ▶ **43 Для сохранения сообщения.**

Для добавления шаблона

- 1 ▶ **Сообщения** ▶ **Шаблоны** ▶ **Новый шаблон** ▶ **Текст.**
- 2 Введите текст ▶ **ОК.**
- 3 Введите заголовок ▶ **ОК.**

Для создания сообщения на основе шаблона

- 1 ▶ **Сообщения** ▶ **Шаблоны**, выберите шаблон из списка ▶ **Использ.** ▶ **Сообщение SMS.**
- 2 Добавьте текст или ▶ **Продолж** и выберите адресата сообщения.

Параметры передачи сообщений

Для параметров передачи сообщений можно установить значения по умолчанию либо выбирать эти параметры при передаче каждого сообщения.

Для установки параметров передачи текстовых сообщений по умолчанию

- ▶ **Сообщения** ▶ **Параметры**
- ▶ **Сообщение SMS** и выберите параметр, который требуется изменить.

Для установки параметров передачи отдельного сообщения

- 1 После ввода сообщения и выбора адресата ▶ **Функции**
▶ **Дополнительно**.
- 2 Выберите параметр ▶ **Изменить**, затем выберите новое значение
▶ **Готово**.

Для проверки состояния доставки переданного сообщения

- ▶ **Сообщения** ▶ **Переданные**, выберите текстовое сообщение
- ▶ **Функции** ▶ **Показать сост.**

Мультимедийные сообщения

Мультимедийные сообщения могут содержать текст, изображения, видеоклипы, фотографии, аудиозаписи и визитные карточки. Мультимедийные сообщения можно передавать на мобильный телефон или по адресу электронной почты.

Перед началом работы

Абонентская подписка (и отправителя, и адресата) должна поддерживать услуги передачи мультимедийных сообщений.

Перед передачей мультимедийного сообщения необходимо убедиться в том, что:

- 1 установлен адрес сервера MMS
▶ **Сообщения** ▶ **Параметры**
▶ **Сообщение MMS** ▶ **Сервер сбц**;
- 2 введены правильные значения параметров ▶ **Сообщения**
▶ **Параметры** ▶ **Сообщение MMS**
▶ **Проф. Интернет**. Если в телефоне не определено ни одного профиля Интернет, параметры MMS можно получить в сообщении оператора сотовой сети либо загрузить с Web-узла www.sonyericsson.com/support.

Создание и передача мультимедийных сообщений

Введите текст или выберите функции **Добав. изображ.**, **Добавить аудио**, **Добавить видео**, **Доб. страницу**, **Добав. подпись** или **Вложения**. Можно добавить

существующий файл, а также использовать камеру для съемки фотографии или видеоклипа либо диктофон для записи звука.

Для создания и передачи мультимедийного сообщения

- 1 ► **Сообщения** ► **Нов. сообщение**
► **Сообщ. MMS.**
- 2 ► **Функции** для просмотра списка объектов, которые можно включить в сообщение. Выберите объект.
- 3 ► **Функции** для добавления в сообщение новых объектов или выберите уже добавленный объект
► **Функции** для доступа к списку функций.
- 4 Закончив подготовку сообщения,
► **Продолж.**
- 5 ► **Адрес эл. почты** или
► **Тел. номер, или** ► **Из контактов** для поиска номера или группы в списке контактов, или выберите номер из списка последних адресатов ► **Перед.**



При вводе и редактировании мультимедийных сообщений можно использовать функции вырезания и вставки ➤ 42 Для копирования и вставки текста в сообщение.

Для установки параметров передачи мультимедийных сообщений по умолчанию

- **Сообщения** ► **Параметры**
- **Сообщение MMS** и выберите параметр, который требуется изменить.

Дополнительные параметры передачи

Запрос отчета о чтении сообщения адресатом, отчета о доставке сообщения, а также установка приоритета для отдельного сообщения. Возможно также дополнение списка адресатов сообщения.

Для выбора дополнительных параметров передачи

- 1 После создания сообщения и выбора адресата ► **Функции.**
- 2 ► **Доб. адресата** для добавления адресатов или ► **Адресаты** для изменения и добавления адресатов.
► **Изменить тему** для изменения темы сообщения или
► **Дополнительно** для выбора дополнительных параметров передачи.

Прием мультимедийных сообщений

Выбор режима загрузки мультимедийных сообщений и способа сохранения объектов, принятых в мультимедийных сообщениях.

Для установки режима автоматической загрузки

► **Сообщения** ► **Настр-ки**
► **Сообщение MMS** ► **Автозагрузка**
и выберите одну из следующих функций:


- **Всегда** – автоматическая загрузка сообщений.
- **Запрос (роум.)** – загрузка после подтверждения.
- **Никогда (роум.)** – загрузка не выполняется.
- **С запросом** – загрузка после подтверждения.
- **Откл.** – уведомления о новых сообщениях помещаются в папку **Входящие**. Для загрузки выберите сообщения ► **Показать**.

Для приема мультимедийного сообщения

При приеме автоматически загружаемого мультимедийного сообщения оно отображается в меню событий, если для параметра

Новые события установлено значение **Меню событий**.

► **Показать** для просмотра сообщения.

Если для параметра **Новые события** установлено значение **Всплывающие**, отображается запрос на просмотр сообщения. ► **Да** для просмотра или прослушивания сообщения, ► **Стоп** для остановки воспроизведения сообщения, ► **Ответ** для передачи ответа, ► **Функции** для доступа к списку функций. Нажмите  для того, чтобы закрыть сообщение.

Для сохранения объекта из мультимедийного сообщения

Во время просмотра мультимедийного сообщения ► **Функции**
► **Сохранить объекты** и выберите в открывшемся списке объект, который требуется сохранить.

Удаление мультимедийных сообщений

Мультимедийные сообщения сохраняются в памяти телефона. Если память телефона заполнена, для приема новых сообщений необходимо удалить часть сообщений ► **43 Сохранение и удаление текстовых сообщений**.

Шаблоны мультимедийных сообщений

Добавление нового шаблона или использование стандартного шаблона.

Для добавления шаблона

- 1 ► **Сообщения** ► **Шаблоны**
► **Новый шаблон** ► **Сообщ. MMS**.
- 2 ► **Функции** для добавления новых объектов.
- 3 ► **Сохран.**, введите название ► **ОК** для сохранения шаблона.
- 4 ► Выберите шаблон из списка
► **Использ.** ► **Продолж.**, затем выберите адресата сообщения.

Для создания сообщения на основе шаблона

- 1 ► **Сообщения** ► **Шаблоны**, выберите шаблон из списка
► **Использ.** для использования шаблона без изменений или
► **Функции** ► **Изменить шаблон** для редактирования шаблона,
► **Сохран.**, введите название ► **ОК** для сохранения изменений.
- 2 ► **Продолж** и выберите адресата сообщения или выберите шаблон из списка ► **Использ.** ► **Продолж.**, если шаблон уже отредактирован.

Голосовые сообщения

Передача и прием аудиозаписей в виде голосовых сообщений.



Абонентская подписка (и отправителя, и адресата) должна поддерживать услуги передачи мультимедийных сообщений.

Для записи и передачи голосового сообщения


- 1 ► **Сообщения** ► **Нов. сообщение**
► **Голосовое сбщ.**
- 2 Запишите сообщение. ► **Стоп** для остановки записи.
- 3 ► **Перед.** для передачи сообщения.
- 4 ► **Адрес эл. почты** для ввода адреса электронной почты, или
► **Тел. номер** для ввода телефонного номера адресата, или
► **Из контактов** для поиска номера или группы в списке контактов, или выберите номер из списка последних адресатов (находится в меню после функций передачи).
► **Перед.**

Прием голосовых сообщений

При приеме автоматически загружаемого голосового сообщения оно отображается в меню событий, если для параметра

Новые события установлено значение **Меню событий**. ► **Воспр.** для прослушивания сообщения.

Если для параметра **Новые события** установлено значение **Всплывающие**, отображается запрос на прослушивание голосового сообщения.

► **Да** для просмотра сообщения или
► **Нет**, чтобы отложить просмотр сообщения, ► **Функции** для доступа к списку функций. Нажмите  для того, чтобы закрыть сообщение.



Электронная почта

Телефон обеспечивает подключение к почтовому серверу POP3 или IMAP4 для приема и передачи сообщений электронной почты. В телефоне используются те же параметры, что и в обычной компьютерной почтовой программе.

Перед началом работы

Для использования этой функции абонентская подписка должна предусматривать доступ к сети Интернет и предоставление услуг электронной почты и передачи данных (GPRS); кроме того, требуется регистрация пользователя электронной почты, а в телефоне должны быть сохранены параметры учетной записи электронной почты
► **75 Настройки.**










Дополнительную информацию о параметрах электронной почты можно получить у оператора сотовой сети или по адресу www.sonyericsson.com/support.

Создание учетной записи электронной почты



Учетную запись электронной почты можно создать вручную. Для этого необходимо получить параметры учетной записи у поставщика услуг электронной почты.

Некоторые параметры являются обязательными, значения других можно не вводить.

Для ввода обязательных параметров учетной записи электронной почты

- 1 ► Сообщения ► Эл. почта
► Настр-ки ► Парам. уч. записи
► Новая уч. запись ► Добав.
- 2 Введите имя учетной записи ► **ОК**.
- 3 Нажмите  для выбора **Адрес эл. почты**, введите адрес электронной почты ► **ОК**.
- 4 Нажмите  для выбора **Подключ. через** и укажите учетную запись для передачи данных (предоставляется поставщиком услуг или оператором сотовой сети).
- 5 Нажмите  для выбора **Тип подключения** (POP3 или IMAP4).
- 6 Нажмите  для выбора **Сервер входящ.**, введите имя или IP-адрес сервера ► **ОК**.
- 7 Нажмите  для выбора **Имя пользоват.**, введите имя пользователя учетной записи электронной почты ► **ОК**.
- 8 Нажмите  для выбора **Пароль**, введите пароль учетной записи электронной почты ► **ОК**.
- 9 С помощью  выберите **Сервер исходящ.**, введите имя или IP-адрес сервера ► **ОК**.

Для ввода дополнительных параметров учетной записи электронной почты

- Сообщения ► Эл. почта
- Настр-ки ► Парам. уч. записи
- Новая уч. запись ► Добав. для ввода параметров новой учетной записи или выберите существующую учетную запись из списка ► **Функции** ► **Изм. уч. запись** и, нажимая  или , выберите и установите дополнительные параметры учетной записи электронной почты, например, **Период проверки**.

Учетная запись электронной почты по умолчанию

Если в телефоне определено несколько учетных записей электронной почты, одну из них можно назначить для использования по умолчанию.

Установка учетной записи электронной почты по умолчанию

- Сообщения ► Эл. почта
- Параметры ► Парам. уч. записи и выберите учетную запись.

Для ввода и передачи сообщения электронной почты

- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта**
► **Нов. сообщение.**
- 2 ► **Добав.** для перехода в поле адресата; ► **Адрес эл. почты** для ввода адреса электронной почты
► **OK** или ► **Из контактов** для выбора адресата в списке контактов
► **Выбрать** или выберите адрес из списка последних адресатов (находится в меню после функций передачи) ► **Выбрать.**
- 3 Для добавления адресатов выберите **Кому**, **Копии** или **Скрытые копии**, затем выберите адресатов. Закончив выбор,
► **Готово.**
- 4 Нажмите  для перехода в поле темы, введите тему сообщения
► **OK.** Для редактирования темы
► **Изменить.**
- 5 Нажмите  для перехода в поле текста, введите сообщение ► **OK.**
Для редактирования сообщения
► **Изменить.**
- 6 Нажмите  для перехода в поле вложений. ► **Добав.,** выберите тип вложения ► **Выбрать,** выберите вложение ► **Готово** либо **Нов. вложение** для добавления дополнительных вложений.
- 7 ► **Продолж** ► **Перед.**



При вводе и редактировании сообщений электронной почты можно использовать функции вырезания и вставки ► 42 Для копирования и вставки текста в сообщение.

Для приема и чтения сообщений электронной почты

- 1 Для загрузки новых сообщений
► **Сообщения** ► **Эл. почта**
► **Входящие** ► **Перед./принять** (если папка “Входящие” пуста) или ► **Сообщения** ► **Эл. почта**
► **Входящие** ► **Функции**
► **Перед./принять.**
- 2 Для просмотра сообщения выберите сообщение в папке “Входящие” ► **Показать.**

Для ответа на сообщение электронной почты

- 1 Выберите сообщение в папке “Входящие” ► **Функции** ► **Ответ** или откройте сообщение ► **Ответ.**
- 2 ► **Включ. текст сбщ** для включения в ответ текста исходного сообщения или ► **Нов. сообщение,** если включать текст исходного сообщения не требуется.
- 3 Введите сообщение в поле текста
► **OK.** Для редактирования сообщения ► **Изменить.**
- 4 ► **Продолж** ► **Перед.**

Для сохранения адреса электронной почты

- 1 Откройте сообщение и выберите адрес электронной почты, телефонный номер или Интернет-адрес.
- 2 ► **Функции** ► **Сохранить адрес** для сохранения адреса электронной почты, или ► **Функции** ► **Сохранить закладку** для сохранения Интернет-адреса, или ► **Функции** ► **Использовать** ► **Сохранить номер** для сохранения телефонного номера.

Для просмотра или сохранения объекта из сообщения электронной почты

Выберите сообщение ► **Функции** ► **Вложения**, затем выберите объект, который требуется сохранить, или ► **Показать** для просмотра объекта.

Для сохранения сообщения электронной почты

Выберите сообщение ► **Функции** ► **Сохранить сбс**
► **Сохраненн. э/п**.



Количество сообщений электронной почты, которые можно сохранить в телефоне, зависит от объема свободной памяти. Если память телефона заполнена, для приема новых сообщений необходимо удалить часть сообщений ► 43 **Сохранение и удаление текстовых сообщений**.

Для сохранения нескольких сообщений электронной почты

- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта** ► **Входящие**.
- 2 ► **Функции** ► **Отметить неск.**, прокрутите список и выберите сообщения, нажимая **Отметить** или **Снять**.
- 3 ► **Функции** ► **Сохранить сообщения**.

Для удаления сообщения электронной почты (POP3)

- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта** ► **Входящие** ► **Функции**.
- 2 ► **Отм. для удал.** или ► **Отметить неск.**, прокрутите список и выберите сообщения, нажимая **Отметить** или **Снять**. Отмеченные сообщения будут удалены при очередном подключении к серверу электронной почты.

Для удаления сообщения электронной почты (IMAP4)

- 1 ▶ Сообщения ▶ Эл. почта
▶ Входящие, выберите сообщение
▶ Функции.
- 2 ▶ Отм. для удал. ▶ Да, либо
▶ Отметить неск. ▶ Отметить
или Снять, затем ▶ Функции
▶ Отм. для удал. ▶ Да.
- 3 ▶ Функции ▶ Удал. входящие.
▶ С прд/приемом или
Без прд/приема для удаления
сообщений.

Мои друзья

Сервер «Мои друзья» обеспечивает связь с избранными контактами в интерактивном режиме. Если абонентская подписка предусматривает услуги чата и присутствия, для контактов можно получать информацию об их состоянии подключения, а также передавать и принимать сообщения чата.



Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

Для регистрации на сервере «Мои друзья»

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья
- ▶ Регистрация.

Для завершения сеанса

- ▶ Функции ▶ Отмена регистр.

Для добавления контакта в список

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья
- ▶ вкладка Контакты, Функции
- ▶ Добав. контакт.

Для передачи сообщения чата из списка «Мои друзья»

- 1 ▶ Сообщения ▶ Мои друзья
▶ вкладка Контакты и выберите
контакт в списке.
- 2 ▶ Чат, введите сообщение ▶ Перед.



Сеанс чата можно также продолжить на вкладке Сеансы чата.



Состояние

Это меню позволяет выбрать, кому предоставляется информация о вашем состоянии: только пользователям из списка контактов или всем пользователям сервера «Мои друзья».

Для установки состояния

- ▶ Сообщения ▶ Мои друзья
- ▶ Функции ▶ Парам. и выберите
Показ. мое сост. Выберите Всем
или Только конт. ▶ Выбрать.

Для изменения информации о своем состоянии

- ▶ **Сообщения** ▶ **Мои друзья**
 - ▶ вкладка **Мое состояние**
- и обновите информацию о своем состоянии. Для перемещения между полями состояния нажимайте  и .

Чат-группа

Чат-группа может быть создана как поставщиком услуг, так и отдельным пользователем услуги “Мои друзья” (например, вами). Сохранение чат-группы возможно либо путем сохранения приглашения чата, либо путем поиска определенной чат-группы.

Для создания чат-группы

- 1 ▶ **Сообщения** ▶ **Мои друзья**
 - ▶ вкладка **Чат-группы** ▶ **Функции**
 - ▶ **Доб. чат-группу**
 - ▶ **Новая чат-группа.**
- 2 Выберите в списке контактов те контакты, которые вы хотите пригласить в чат-группу, ▶ **Продолж.**
- 3 Введите краткий текст приглашения
 - ▶ **Продолж** ▶ **Передать.**

Для добавления чат-группы

- 1 ▶ **Сообщения** ▶ **Мои друзья**
 - ▶ вкладка **Чат-группы** ▶ **Функции**
 - ▶ **Доб. чат-группу.**
- 2 ▶ **По ид. группы** для ввода идентификатора чат-группы или
 - ▶ **Поиск** для поиска чат-группы.



Архив чата сохраняется вплоть до завершения соединения с сервером, что позволяет просматривать сообщения чата из предыдущих сеансов.

Информационные сообщения оператора и базовой станции



Информационные сообщения могут передаваться всем абонентам сотовой сети, находящимся в пределах определенной области сети или в пределах зоны действия базовой станции.

Для включения и отключения приема информационных сообщений

- ▶ **Сообщения** ▶ **Параметры**
- ▶ **Инф. сообщения** ▶ **Прием или Сбщ оператора.**

Работа с изображениями

Фотокамера, видеокамера, изображения.

Фотокамера и видеокамера

В телефон встроена цифровая фотокамера, которая также выполняет функции цифровой видеокамеры. Телефон позволяет снимать фотографии, записывать видеоклипы, сохранять и просматривать их, а также передавать во вложениях электронной почты или в мультимедийных сообщениях.


Перед началом работы


Для приема и отображения фотографий и видеоклипов телефон, в который они передаются, должен поддерживать передачу данных и прием мультимедийных сообщений.


- Для передачи фотографий и видеоклипов в мультимедийных сообщениях в телефоне должен быть сохранен адрес сервера мультимедийных сообщений
➡ **45 Мультимедийные сообщения**, а также параметры доступа к сети Интернет ➡ **75 Настройки**.

- Для передачи фотографий и видеоклипов по электронной почте в телефоне должны быть сохранены правильные параметры учетной записи для передачи данных и учетной записи электронной почты
➡ **49 Электронная почта**.




Для съемки фотографий и записи видеоклипов


- 1 Для включения камеры в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу . Для переключения между фото- и видеокамерой используйте джойстик.



- 2 Нажмите  наполовину для выполнения автоматической фокусировки. Когда зеленый индикатор перестанет мигать, нажмите клавишу до упора, чтобы выполнить фотосъемку или начать видеозапись.

Если зеленый индикатор медленно мигает, изображение не сфокусировано – попробуйте еще раз.


- 3 Для завершения видеозаписи нажмите  еще раз.
- 4 Для съемки другой фотографии или записи нового видеоклипа нажмите  (возврат в режим видеосъемки).
- 5 Для выключения фото- или видеокамеры нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

 При съемке в условиях сильной освещенности (например, прямой солнечный свет или яркая лампа) возможно затемнение дисплея или искажение изображения.

Параметры камеры

В режиме видеосъемки ► **Настр-ки** для отображения списка параметров, которые позволяют установить режим съемки и качество изображения перед началом фотосъемки или видеозаписи.

Телефон позволяет снимать фотографии, записывать видеоклипы, сохранять и просматривать их, а также передавать во вложениях электронной почты или в мультимедийных сообщениях.

 Не смотрите на светодиоды подсветки через увеличительные оптические приборы – возможно травмирование органов зрения.


Масштабирование

Для увеличения и уменьшения масштаба изображения служат клавиши регулировки громкости, расположенные на боковой стороне телефона.

Для регулировки яркости

Для увеличения и уменьшения яркости изображения используйте джойстик.

Для включения фотовспышки

При съемке в условиях недостаточной освещенности нажмите .

Функции фото- и видеокамеры

После включения фото- или видеокамеры ► **Настр-ки** для того, чтобы открыть список функций.

- **Видеокамера** – запись видеоклипа или **Фотокамера** – съемка фотографии.
- **Режим съемки (камера):**
 - **Обычный** – без рамки;
 - **Панорама** – объединение нескольких фотографий в одну широкоформатную;

- ▶ **Рамки** – добавление рамки;
- ▶ **Серия** – быстрая съемка последовательности фотографий.
- **Режим съемки (видеокамера)** – **Высокое качество** или **Для MMS** (при записи видеоклипа для передачи в мультимедийном сообщении).
- **Размер изображения (фотокамера)** – **Больш.** 1632x1224, **Средний** 640x480 или **Малый** 160x120.
- **Размер видео (видеокамера)** – **Большой** 176x144 или **Малый** 128x96).
- **Вкл. макросъемку** – включение режима макросъемки.
- **Вкл. ночной режим** – съемка в условиях недостаточной освещенности.
- **Вкл. подсветку** – включение дополнительной подсветки.
- **Вкл. автотаймер (камера)** – выполнение фотосъемки спустя несколько секунд после нажатия клавиши камеры.
- **Эффекты:**
 - ▶ **Откл.** – без эффектов;
 - ▶ **Черно-белое** – получение черно-белого изображения;
 - ▶ **Негатив** – инверсия цветов;

- ▶ **Сепия** – получение изображения с коричневым оттенком;
- ▶ **Передержка** – эффект передержки.
- **Баланс белого** – настройка цветов изображения в соответствии с условиями освещения.
- **Кач-во изображения (камера):** **Обычное** или **Высокое** качество изображения.
- **Звук затвора (камера)** – выбор звука затвора.
- **Вкл. время и дату (камера)** – добавление времени и даты съемки.
- **Сбр.счетч.файл.** (камера) – обнуление счетчика номеров файлов.
- **Сохранить в** – выбор памяти для сохранения фотографий и видеоклипов (**Memory Stick** или **Память телефона**).

Передача изображений в компьютер

Подключив телефон с помощью кабеля USB, фотографии с камеры можно передавать из телефона в компьютер методом перетаскивания мышью ➤ *84 Передача файлов по кабелю USB.*

Для дальнейшего редактирования и упорядочивания фотографий на компьютере установите приложение Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, которое находится на компакт-диске из комплекта телефона.

Изображения

В памяти телефона запрограммировано несколько изображений (в том числе анимированных). Телефон позволяет:

- установить изображение в качестве фонового рисунка или экранной заставки;
- добавить изображение в контакт;
- обмениваться изображениями по любому из доступных каналов передачи данных.

Работа с изображениями

С помощью приложения

Диспетч. файлов можно просматривать, добавлять, редактировать и удалять изображения. Количество изображений, которые можно сохранить в памяти телефона, зависит от их размера.

Поддерживаются файлы типов GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG и SVG-Tiny.

Для просмотра изображений

- 1 ► Диспетч. файлов
► Изображения.
- 2 Изображения выводятся на дисплей в миниформате. Для того, чтобы развернуть изображение на весь экран, ► Показать.

Для просмотра изображений в форме слайд-презентации

- 1 ► Диспетч. файлов
► Изображения и выберите изображение.
- 2 ► Показать ► Функции
► Слайд-презент.

Для просмотра информации о файле

- 1 ► Диспетч. файлов
► Изображения или Видео и выберите файл.
- 2 ► Функции ► Информация.

Использование изображений

Изображение можно добавить в контакт, а также установить в качестве приветствия, фонового рисунка или экранной заставки.

Заставка

Функция заставки активизируется автоматически, если телефон находится в режиме ожидания в течение нескольких секунд. Для экономии энергии аккумулятора по прошествии еще нескольких секунд после включения заставки дисплей телефона переходит в “спящий” режим. Нажмите любую клавишу для включения дисплея.

Для использования изображения

- 1 ▶ **Диспетч. файлов**
▶ **Изображения** и выберите изображение.
- 2 ▶ **Функции** ▶ **Использ. как** и выберите функцию.

Для редактирования изображений

➡ **72 PhotoDJ™**.

Обмен изображениями

Изображения можно передавать по любому из доступных каналов передачи данных. Обращаем ваше внимание на то, что некоторых передача материалов, охраняемых законом об авторских правах, запрещена. Дополнительная информация о передаче и приеме изображений в сообщениях
➡ **41 Сообщения.**

Для передачи изображения

- 1 ▶ **Диспетч. файлов**
▶ **Изображения** и выделите изображение в списке. ▶ **Функции**
▶ **Передать** и выберите способ передачи.
- 2 Для доступа к меню функций
▶ **Функции.**

Для приема изображения по каналу передачи данных

Выберите способ передачи и следуйте инструкциям, которые отображаются на дисплее.





Некоторые мультимедийные телефоны не могут принимать фотографии размером более 160x120. Оптимальный размер фотографии для просмотра на экране компьютера – 1632x1224.

Для сохранения картинки из сообщения

➡ **43 Для сохранения объекта из текстового сообщения,** ➡ **47 Для сохранения объекта из мультимедийного сообщения или** ➡ **52 Для просмотра или сохранения объекта из сообщения электронной почты.**

Съемка автопортрета



Держите телефон таким образом, чтобы видеть свое отражение в зеркале рядом с объективом (см. рисунок). Для съемки фотографии нажмите .

Сохранение фотографий и видеоклипов

Отснятые фотографии и записанные видеоклипы сохраняются в памяти телефона или на карте Memory Stick PRO™ Duo (если установлена).

Если память телефона или карта Memory Stick заполнена, сохранение фотографий и видеоклипов невозможно до тех пор, пока часть файлов не будет удалена или перемещена
 ➤ 22 Диспетчер файлов.

Передача фотографий и видеоклипов

Отснятые фотографии и записанные видеоклипы можно передавать в мультимедийных сообщениях (если размер файла не превышает стандартных ограничений). О других способах обмена фотографиями и видеоклипами ➤ 59 Обмен изображениями.

Работа с фотографиями и видеоклипами

После съемки фотографии или записи видеоклипа ► **Функции** и выберите требуемую функцию.

Видеоклипы можно также просматривать на экране компьютера
 ➤ 72 Для просмотра видеоклипа на экране компьютера.

Передача изображений в компьютер

Подключив телефон с помощью кабеля USB, фотографии с камеры можно передавать из телефона в компьютер методом перетаскивания мышью
 ➤ 84 Передача файлов по кабелю USB.

Внешнее устройство отображения

Для просмотра изображений на внешнем экране (например, экране телевизора) требуется совместимое устройство с функцией Bluetooth (не входит в комплект поставки телефона). Полный перечень совместимых аксессуаров можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для подключения к внешнему устройству отображения

- ▶ Диспетч. файлов
 - ▶ Изображения ▶ Показать
 - ▶ Функции ▶ Внеш. устр. отобр.
- ➡ 81 Для добавления устройства в список устройств.

Развлечения

WALKMAN™, радиоприемник, PlayNow™, сигналы вызова, MusicDJ™, VideoDJ™, игры и пр.

Проигрыватель WALKMAN™

Универсальный проигрыватель WALKMAN™ выполняет функции музыкального проигрывателя и видеопроигрывателя. Поддерживаются файлы форматов MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY и WAV (с максимальной частотой дискретизации 16 кГц). Возможно также воспроизведение в потоковом режиме файлов, совместимых со стандартом 3GPP.



Защищенные файлы AMR и MIDI доступны для просмотра и воспроизведения только в проигрывателе WALKMAN. Остальные файлы AMR и MIDI можно прослушивать в приложении "Диспетчер файлов".



Для работы приложения Disc2Phone на компьютере должна быть установлена операционная система Windows® 2000 (SP3/SP4), XP Home (SP1/SP2) или XP Professional (SP1/SP2).

Подробнее о передаче файлов по кабелю USB ➔ *84 Передача файлов по кабелю USB.*

Передача музыкальных файлов


Компьютерное приложение Disc2Phone, которое находится на компакт-диске из комплекта телефона (вместе с драйверами USB), позволяет загружать музыкальные файлы с компакт-дисков или из компьютера в память телефона или на карту Memory Stick PRO Duo™, установленную в телефон.

Для установки приложения Disc2Phone


- 1 Включите компьютер и вставьте в дисковод компакт-диск из комплекта телефона. Компакт-диск запустится автоматически, и на экране откроется окно программы установки.
- 2 Выберите язык и нажмите кнопку **OK**.
- 3 Выберите **Install Disc2Phone** (Установить Disc2Phone) и следуйте инструкциям, которые выводятся на экран. При установке приложения можно выбрать, требуется ли поместить значок Disc2Phone на рабочий стол.

Работа с приложением Disc2Phone

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB из комплекта телефона ➔ *84 Передача файлов по кабелю USB.*
- 2 **Компьютер:** Если откроется окно *мастера установки нового оборудования*, нажмите кнопку **Отмена**, чтобы закрыть окно.
- 3 **Телефон:** если телефон выключен, он автоматически переходит в режим **Прд файлов**. Если телефон включен, ► **Прд файлов** в открывшемся меню. Телефон будет выключен и подготовлен к передаче файлов.
- 4 Запустите приложение Disc2Phone, дважды щелкнув мышью значок на рабочем столе компьютера (или через меню “Пуск”).
- 5 Инструкции по передаче музыкальных файлов см. в справочной системе приложения Disc2Phone. Щелкните мышью значок **?** в правом верхнем углу окна Disc2Phone.

 Во избежание повреждения карты Memory Stick и памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи данных. Просмотр загруженных файлов в телефоне невозможен до тех пор, пока кабель USB не будет отсоединен от телефона.

- 6 Если при считывании музыкальных файлов с компакт-диска компьютер подключен к сети Интернет, с помощью приложения Disc2Phone можно получить информацию о компакт-диске (исполнитель, названия композиций и т.д.).

 Для безопасного отсоединения кабеля USB в режиме Прд файлов щелкните правой кнопкой мыши значок "Съемный диск" в окне Windows Explorer и выберите "Извлечь".

www.sonyericsson.com/support






Дополнительную информацию о передаче файлов в телефон WALKMAN™ см. по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для воспроизведения музыки и видео


- 1 ► **WALKMAN**. Откроется экран просмотра файлов проигрывателя WALKMAN™.
- 2 Поиск файлов возможен по имени исполнителя, по названию композиции, а также в списках воспроизведения. Возможен также поиск видеоклипов. Выберите список ► **Открыть**.
- 3 Выделите название ► **Воспр**.

Управление проигрывателем WALKMAN™

- Нажмите клавишу , чтобы открыть или свернуть экран проигрывателя WALKMAN™ во время воспроизведения.
-  — приостановка воспроизведения. Для продолжения нажмите клавишу еще раз.
-  — переход к следующему музыкальному файлу или видеоклипу.
-  — возврат к предыдущему музыкальному файлу или видеоклипу.
- Для быстрой перемотки музыкального файла или видеоклипа вперед или назад нажмите и удерживайте нажатой клавишу  или  во время воспроизведения.

- Нажмите  или  для просмотра файлов в текущем списке во время воспроизведения.
- Нажмите **Воспр.** для выбора выделенного файла в списке.
-  – включение режима замедленного просмотра видеоклипа. ► **Воспр.** для возврата в обычный режим.
- Нажмите  в режиме паузы для покадрового просмотра видеоклипа.
- Нажмите  на экране **Текущий** для перехода в браузер проигрывателя WALKMAN™.
- Для выхода нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Клавиша “Воспроизведение/пауза”

Нажмите  для воспроизведения или приостановки воспроизведения музыки. Выберите функцию этой клавиши: проигрыватель WALKMAN™ или радиоприемник либо открытое последним приложение.

Для изменения функции клавиши “Воспроизведение/пауза”

В режиме ожидания

- **Параметры** ► вкладка **Общие**
- Кл. “Воспр./пауза”.

Радио

В телефон встроен FM-радиоприемник с функциями RDS. Для работы радиоприемника к телефону должна быть подсоединена минигарнитура, так как она выполняет функцию антенны. Радиоприемник можно использовать в качестве сигнала будильника ► **87 Будильник**.







Не включайте мобильный телефон, если его использование запрещено
► **107 Эффективная работа с телефоном**.

Для прослушивания радиопередач

Подсоедините к телефону минигарнитуру ► **Радио**.

Управление радиоприемником

- **Радио** ► **Поиск** для поиска частоты радиостанции.
- Нажмите  или  для перестройки приемника на 0,1 МГц.
- Нажмите  или  для выбора сохраненного канала.
- ► **Функции** для доступа к меню функций.

Сохранение радиоканалов

Приемник позволяет сохранить до 20 радиоканалов.

Для сохранения радиоканала

► **Радио**, установите частоту
► **Функции** ► **Сохранение** или нажмите и удерживайте нажатой одну из клавиш **[0+]** – **[9]** для сохранения радиоканала под номером 1 – 10.

Для выбора радиоканала

Используйте джойстик или нажмите **[0+]** – **[9]** для выбора радиоканала, сохраненного в позициях 1–10.

Функции радиоприемника

► **Функции** для доступа к списку, содержащему перечисленные ниже функции.

- **Отключить** – выключение радиоприемника.
- **Свернуть** – возврат в режим ожидания для использования других функций без отключения радиоприемника.
- **Сохранение** – сохранение текущей частоты в списке каналов.
- **Каналы** – выбор, переименование, замена и удаление сохраненных каналов.
- **Вкл. громкогов.** – использование громкоговорителей.

- **Автопоиск** – сохранение каналов в позициях 1 – 20. Сохраненные ранее каналы заменяются.
- **Уст. частоту** – ввод значения частоты вручную. Нажмите **[#->F]** для быстрого выбора функции **Уст. частоту**.
- **RDS** – включение и отключение функции поиска альтернативных частот (AF), а также отображения информации радиостанции.
- **Включить моно** – включение монофонического воспроизведения.

Просмотр файлов

Просмотр музыкальных файлов и видеоклипов в списках:

- **Исполнители** – музыкальные файлы, переданные с помощью приложения Disc2Phone.
- **Дорожки** – все музыкальные файлы (кроме мелодий сигнала вызова), сохраненные в телефоне и на карте Memory Stick.
- **Списки воспр.** – создание или прослушивание списков музыкальных файлов.
- **Видео** – все видеоклипы, сохраненные в телефоне и на карте Memory Stick.

Списки воспроизведения

Для упорядочивания мультимедийных файлов, сохраненных в приложении **Диспетч. файлов**, можно создавать списки воспроизведения. Файлы в списках воспроизведения могут быть отсортированы по исполнителям, названиям или по времени и дате добавления в список. Один и тот же файл можно включить в несколько списков воспроизведения.

При удалении файлов из списка воспроизведения (или всего списка воспроизведения) удаляются только ссылки на файлы в списке; при этом музыкальные файлы и видеоклипы не удаляются из памяти и их можно включить в другой список.

Для создания списка воспроизведения

- 1 ► **WALKMAN** ► **Списки воспр.**
► **Новый список** ► **Добав.**
Введите имя ► **ОК.**
- 2 Выберите файлы, сохраненные в приложении **Диспетч. файлов**. Можно добавлять сразу несколько файлов, а также создавать новые папки. В список добавляются все файлы из выбранных папок.

Для добавления файлов в список воспроизведения

- 1 ► **WALKMAN** ► **Списки воспр.**, выберите список воспроизведения
► **Открыть** ► **Функции**
► **Добав. файлы.**
- 2 Выберите файлы, сохраненные в приложении **Диспетч. файлов**.

Для удаления файлов из списка воспроизведения

- 1 ► **WALKMAN** ► **Списки воспр.**, выберите список воспроизведения
► **Открыть.**
- 2 Выберите файл и нажмите **(C)**.

Для удаления списка воспроизведения

► **WALKMAN** ► **Списки воспр.**, выберите список воспроизведения и нажмите **(C)**.

Функции проигрывателя WALKMAN™

► **Функции** для выполнения следующих функций:

- **Текущий** – переход на экран **Текущий**.
- **Добав. файлы** – добавление файлов и папок в список воспроизведения.

- **Сортировать** – сортировка файлов по исполнителю, названию или по порядку добавления в список воспроизведения.
- **Удалить** – удаление файла из списка воспроизведения. Для списков, созданных пользователем, удаляется только ссылка на файл. Для списка **Дорожки** файл полностью удаляется из памяти.
- **Свернуть** – сворачивание проигрывателя WALKMAN™ и возврат в режим ожидания без остановки воспроизведения.
- **Изменить имя** – переименование списков, созданных пользователем.
- **Удалить список** – удаление списков, созданных пользователем. Файлы не удаляются из приложения Диспетч. файлов.
- **Информация** – просмотр информации о текущем музыкальном файле или видеоклипе.
- **Режим воспр.** – изменение порядка воспроизведения музыкальных файлов и видеоклипов. Выберите **Случайн.** порядок для воспроизведения файлов из списка в случайном порядке или **Повтор** для повторного воспроизведения файлов из списка по завершении воспроизведения последнего файла.

- **Эквалайзер** – регулировка тембра (ВЧ и НЧ).
- **Передать** – передача музыкального файла или видеоклипа.
- **На весь экран** – воспроизведение в полноэкранном режиме.
- **Извлечь кадр** – извлечение изображения из видеоклипа (в режиме паузы).

Прослушивание музыки и просмотр видеоматериалов в потоковом режиме

Телефон позволяет смотреть видеоклипы и слушать музыку, загружаемую в телефон в потоковом режиме по сети Интернет. Если параметры не сохранены в памяти телефона, ➡ **75 Настройки**.
Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети или по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для выбора учетной записи для передачи данных

- **Параметры** ► вкладка **Связь**
- **Парам.поток.вспр** и выберите учетную запись, которую вы хотите использовать.

Для воспроизведения видео- и аудиопотоков

- 1 ▶ Интернет-услуги ▶ Функции
▶ Перейти ▶ Адрес.
- 2 Введите или выберите адрес страницы в сети Интернет, затем выберите ссылку на поток. Проигрыватель WALKMAN открывается автоматически при выборе ссылки.

Для воспроизведения сохраненных видео- и аудиопотоков

- 1 ▶ Интернет-услуги ▶ Функции
▶ Перейти ▶ Закладки.
- 2 Выберите ссылку на поток. Проигрыватель WALKMAN откроется автоматически и начнет воспроизведение музыки или видеоклипа.

PlayNow™

Эта услуга обеспечивает возможность предварительного прослушивания мелодий перед их приобретением и загрузкой в телефон.



Эта функция зависит от сотовой сети и оператора. Информацию об оформлении подписки и об услугах PlayNow™ можно получить у оператора сотовой сети. В некоторых странах предоставляется возможность приобретения мелодий всемирно известных исполнителей.



Такая услуга предоставляется не во всех странах.

Перед началом работы

Если параметры Интернет не сохранены в памяти телефона, ➡ 75 Настройки.

Для прослушивания музыки PlayNow™

▶ PlayNow™ и выберите музыкальный файл из списка.

Загрузка музыки PlayNow™

Общая стоимость отображается на дисплее при выборе ссылки для загрузки и сохранения музыкального файла. При подтверждении покупки эта сумма списывается с телефонного счета или карточки предоплаты. Положения и условия доступа к услуге предоставляются в комплекте телефона.

Для загрузки музыкального файла

- 1 После прослушивания музыкального файла и подтверждения согласия с условиями покупки ► Да для загрузки файла.
- 2 Файл доступен для загрузки после получения текстового сообщения с подтверждением платежа. Музыкальный файл сохраняется в папке **Диспетч. файлов** ► Звуки.

Сигналы вызова и мелодии

Для обмена музыкальными файлами, дорожками и звукозаписями можно использовать любой из доступных каналов передачи данных.



Передача материалов, охраняемых законодательством об авторских правах, запрещена.

Для выбора сигнала вызова

- **Параметры** ► вкладка **Звуки и сигналы**
- **Сигнал вызова.**

Для включения и отключения сигнала вызова

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **(# ~ 5)**. Отключаются все звуковые сигналы, кроме сигнала будильника.

Для установки громкости сигнала вызова

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Звуки и сигналы**
 - **Громкость звонка** и нажмите или для уменьшения или увеличения уровня громкости.
- 2 ► **Сохранить.**

Персональные сигналы вызова

Если абонентская подписка включает услугу определения номера, можно назначить персональные сигналы вызова для контактов ► **29 Для добавления к контакту изображения и сигнала вызова.**

Для установки режима работы вибровызова

- **Параметры** ► вкладка **Звуки и сигналы** ► **Вибровызов** и выберите значение.

Звуки и сигналы

На вкладке **Параметры**






- **Звуки и сигналы** можно установить следующие параметры:

- **Сигнал о сбщ** – выбор способа уведомления о поступлении новых сообщений.
- **Звук клавиш** – выбор звуковых сигналов, которые подаются при нажатии клавиш.

MusicDJ™

Это приложение позволяет создавать и редактировать мелодии для использования в качестве сигналов вызова. Мелодия содержит дорожки четырех типов – Барабаны, Басы, Струнные и Ударные. Дорожка состоит из музыкальных блоков. Блок – это запрограммированный набор звуков с различными характеристиками. Блоки образуют группы Вступление, Тема, Хор и Финал. Создание мелодии заключается в добавлении музыкальных блоков в дорожки.

Для создания мелодии

- 1 ▶ Развлечения ▶ MusicDJ™.
- 2 ▶ Вставить, Скопир. или Вставить блоки. Нажимайте , ,  и  для перемещения между блоками. Нажмите , чтобы удалить блок.
▶ **Функции** для доступа к меню функций.

Для редактирования мелодии MusicDJ™

- ▶ Диспетч. файлов ▶ Звуки, выберите мелодию ▶ Функции
- ▶ Изменить.

Обмен мелодиями MusicDJ™

Мелодии можно передавать и принимать по любому из доступных каналов передачи данных. Передача материалов, охраняемых законодательством об авторских правах, запрещена.



В текстовом сообщении нельзя передавать полифонические мелодии и файлы MP3.

Для передачи мелодии

- 1 ▶ Диспетч. файлов ▶ Звуки и выберите мелодию.
- 2 ▶ Функции ▶ Передать и выберите способ передачи.

Для приема мелодии по каналу передачи данных

Выберите способ передачи и следуйте инструкциям, которые отображаются на дисплее.

VideoDJ™

Это приложение позволяет создавать и редактировать новые видеоклипы, используя имеющиеся видеоклипы, изображения и текст. Предусмотрена также функция обрезания для удаления фрагментов и укорачивания видеоклипов.

Для создания видеоклипа

- 1 ► Развлечения ► VideoDJ™.
- 2 ► Добав. ► Видеоклип, Изображение, Текст или Камера ► Выбрать.
- 3 Для добавления дополнительных объектов нажмите © ► Добав.

Для редактирования выбранного видеоклипа

► Измен. для выполнения следующих функций:

- **Обрезать** – укорачивание видеоклипа.
- **Добавить текст** – добавление текста к видеоклипу.
- **Замена** – выбор нового видеоклипа.
- **Удалить** – удаление видеоклипа.
- **Переместить** – перемещение видеоклипа в другую позицию.

Для редактирования выбранного изображения

► Измен. для выполнения следующих функций:

- **Заменить** – выбор нового изображения.
- **Длительность** – выбор времени отображения неподвижного изображения.

- **Удалить** – удаление изображения.
- **Переместить** – перемещение изображения в другую позицию.

Для редактирования выбранного текста

► Измен. для выполнения следующих функций:

- **Изменить** – изменение текста.
- **Фон** – выбор фона.
- **Цвет текста** – выбор цвета шрифта.
- **Длительность** – выбор времени отображения текста.
- **Удалить** – удаление текста.
- **Переместить** – перемещение текста в другую позицию.

Функции в приложении VideoDJ™

► Функции для выполнения следующих функций:

- **Воспроизвести** – просмотр видеоклипа.
- **Передать** – передача видеоклипа.
- **Звук** – добавление звукового сопровождения к видеоклипу.
- **Переходы** – выбор переходов между видеоклипами, изображениями и текстом.
- **Сохранить** – сохранение видеоклипа.

- **Вставить** – вставка нового видеоклипа, изображения или текста.
- **Нов.видеофильм** – создание нового видеоклипа.

Для редактирования видеоклипов в приложении “Диспетчер файлов”

- 1 ▶ **Диспетч. файлов** ▶ **Видео**
▶ **Открыть** и выберите файл.
- 2 ▶ **Функции** ▶ **VideoDJ™** ▶ **Измен.**

Передача видеоклипов

Видеоклипы можно передавать по любому из доступных каналов передачи данных. Короткие видеоклипы можно передавать в мультимедийных сообщениях. Если требуется передать более длинный видеоклип, его можно укоротить с помощью функции **Обрезать**.

Для укорачивания видеоклипа

- 1 Выберите видеоклип в окне видеоредактора ▶ **Измен.**
▶ **Обрезать**.
- 2 ▶ **Установ. для установки начальной точки** ▶ **Начало**.
- 3 ▶ **Установ. для установки конечной точки** ▶ **Завершить**.
- 4 Повторите шаги 2 и 3 или ▶ **Готово**.

Для просмотра видеоклипа на экране компьютера

Для просмотра видеоклипов, переданных в компьютер, можно использовать проигрыватель QuickTime™, который находится на компакт-диске из комплекта телефона.

PhotoDJ™

Приложение PhotoDJ™ позволяет редактировать и просматривать файлы.

Для редактирования и сохранения файла

- 1 ▶ **Развлечения** ▶ **PhotoDJ™** или
▶ **Диспетч. файлов**
▶ **Изображения**, выберите файл
▶ **Показать** ▶ **Функции** ▶ **Изменить**.
- 2 ▶ **Инструм** и выберите функцию.
- 3 Закончив редактирование выбранного изображения,
▶ **Функции** ▶ **Сохран. изображ.**

Диктофон

Диктофон предназначен для записи голосовых сообщений и телефонных разговоров. Аудиозапись можно также установить в качестве сигнала вызова. Запись автоматически останавливается при поступлении входящего вызова, а также (при записи телефонного разговора) по завершении вызова.



В некоторых странах закон обязывает сообщать собеседнику о том, что его голос записывается.

Для записи звука

- 1 ▶ Развлечения ▶ Запись звука.
- 2 Дождитесь тонального сигнала. Во время записи на дисплее отображается **Запись** и счетчик времени.
- 3 ▶ Сохр. для остановки записи, ▶ Воспроизвести для прослушивания записи или ▶ Функции для доступа к функциям **Новая запись**, **Передать**, **Изменить имя**, **Удалить** и **Аудиозаписи**.

Для прослушивания записи

▶ Диспетч. файлов ▶ Звуки, выберите запись ▶ Воспр. или ▶ Стоп.

Темы экрана

С помощью тем можно изменять внешний вид дисплея, выбирая различные цвета и фоновый рисунок. В телефоне запрограммировано несколько тем; удаление защищенных тем невозможно. Возможно также создание новых тем и загрузка тем в телефон. Дополнительную информацию см. по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для выбора или изменения темы

▶ Диспетч. файлов ▶ Темы и выберите тему.

Обмен темами

Телефон позволяет обмениваться темами по любому из доступных каналов передачи данных.

Для передачи темы

- 1 ▶ Диспетч. файлов ▶ Темы и выберите тему.
- 2 ▶ Функции ▶ Передать и выберите способ передачи.


Для приема и сохранения темы

- 1 Воспользуйтесь одним из доступных каналов передачи данных и откройте сообщение, в котором принята тема.
- 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Игры

В телефон встроено несколько игр. В папки телефона можно также загружать новые игры и приложения. В играх, как правило, предусмотрена функция справки.

Для начала и завершения игры

- 1 ► Диспетч. файлов ► Игры, выберите игру ► **Выбрать**.
- 2 Для завершения игры нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Приложения

Телефон позволяет загружать и выполнять приложения Java™, а также просматривать информацию и устанавливать различные уровни полномочий для приложений.

Для просмотра информации о приложениях Java™

- 1 ► Диспетч. файлов ► Приложения или ► Игры.
- 2 Выберите приложение или игру ► **Функции** ► **Информация**.

Для установки полномочий для приложений Java™

- 1 ► Диспетч. файлов ► Приложения или ► Игры.
- 2 Выберите приложение или игру ► **Функции** ► **Полномочия** и установите требуемые параметры.

Размер экрана для приложения Java™

Некоторые приложения Java™ предназначены для работы на экране определенного размера; в таких приложениях функция адаптации к размеру дисплея не предусмотрена. Дополнительную информацию можно получить у поставщика приложения.

Для установки размера экрана для приложения Java™

- 1 ► Диспетч. файлов ► Приложения или ► Игры.
- 2 Выберите приложение или игру ► **Функции** ► **Размер экрана**.
- 3 Выберите параметр, например, **Задать** ► **Ширина:** или **Высота:**, и измените значение.

Интернет и связь с другими устройствами

*Параметры Интернет и электрон-
ной почты, синхронизация данных,
Bluetooth, ИК-порт, кабель USB,
услуга обновления.*

Настройка

Параметры могут быть предваритель-
но установлены в новом телефоне.
Если параметры отсутствуют,
убедитесь в том, что абонентская
подписка предусматривает услугу
передачи данных (GPRS).



*Дополнительную информацию
можно получить у оператора
сотовой сети или по адресу
www.sonyericsson.com/support.*

Параметры подключения к сети
Интернет/WAP, а также параметры
электронной почты и MMS можно
загрузить из сети Интернет по адресу
www.sonyericsson.com/support.

Для загрузки параметров



- 1 Откройте на компьютере страницу
www.sonyericsson.com/support.
- 2 Выберите регион и страну либо
ссылку всемирной поддержки.

- 3 Выберите вкладку *Настройка
телефона* и выберите модель
телефона.
- 4 Выберите тип параметров, которые
требуется загрузить в телефон.

Работа в сети Интернет

Для просмотра страниц в сети
Интернет используется протокол
HTTP (протокол передачи
гипертекстовых файлов).

Для выбора профиля Интернет

- ▶ **Параметры**, нажимая  или ,
перейдите на вкладку **Связь**,
- ▶ **Парам. Интернет**
- ▶ **Проф. Интернет** и выберите
требуемый профиль.

Для того, чтобы открыть сеанс Интернет

- ▶ **Интернет-услуги** и выберите
услугу или ▶ **Интернет-услуги**
- ▶ **Функции** и выберите функцию.

Для завершения сеанса Интернет

- ▶ **Функции** ▶ **Закрыть браузер**.

Функции в сеансе Интернет

► **Функции** для доступа к меню, содержащему перечисленные ниже функции (состав меню изменяется при просмотре различных Web-страниц).



Если на Web-странице выбрать адрес электронной почты, по этому адресу можно передать сообщение.

► **Перейти** для выполнения следующих функций:

- **Sony Ericsson** – переход на домашнюю страницу текущего профиля.
- **Закладки** – создание, использование и изменение закладок.
- **Адрес** – ввод адреса Web-страницы.
- **Журнал** – список загруженных ранее Web-страниц.
- **Инструменты** для выполнения следующих функций:

- **Доб. закладку** – добавление новой закладки.
- **Сохран. изображ.** – сохранение изображения.
- **Сохран. страницу** – сохранение текущей Web-страницы.

- **Обновить стр.** – обновление текущей Web-страницы.
- **Передать ссылку** – передача ссылки на текущую Web-страницу в другой телефон.
- **Вызвать** – посылка вызова во время ввода сообщения.
 - **Функции** ► **Отбой** для завершения вызова и продолжения просмотра страниц.
 - **Показать** для выполнения следующих функций:

- **На весь экран** – выбор режима отображения: обычный или на весь экран.
- **Только текст** – выбор отображаемого содержимого: все или только текст.
- **Масштаб** – увеличение или уменьшение масштаба отображения Web-страницы.
- **Обычн. масштаб** – выбор масштаба отображения по умолчанию.
 - **Дополнительно** для ввода параметров браузера.
 - **Закрыть браузер** для завершения сеанса и возврата в режим ожидания.

Закладки

Использование, создание и изменение закладок для браузера.

Для работы с закладками

- 1 ▶ Интернет-услуги ▶ Функции ▶ Перейти ▶ Закладки, выберите закладку ▶ Функции.
- 2 Выберите функцию.

Загрузка

В телефон можно загружать файлы (например, изображения, темы экрана, игры или мелодии) с Web-страниц.

Для загрузки с Web-страницы Sony Ericsson

- 1 ▶ Интернет-услуги ▶ Sony Ericsson.
- 2 Перейдите на Web-страницу, выберите файл для загрузки и следуйте инструкциям, которые выводятся на экран.

Профиль Интернет для приложений Java™

Некоторым приложениям Java™ требуется подключение к сети Интернет для получения информации, например, для загрузки с игровых серверов дополнительных уровней в играх.

Перед началом работы

Если параметры не сохранены в памяти телефона,

➡ 75 Настройки.

Для выбора профиля Java™

▶ Параметры ▶ вкладка Связь ▶ Параметры Java™ и выберите профиль Интернет.

Сохраняемая информация

При просмотре Web-страниц в телефоне может сохраняться информация.



Рекомендуется удалять всю конфиденциальную информацию об услугах Интернет, к которым вы обращались ранее. Это позволит исключить несанкционированный доступ к информации, если телефон оставлен без присмотра, а также в случае его утраты или кражи.

В телефоне может быть сохранена следующая информация:

- файлы cookie – для повышения скорости доступа к Web-страницам;
- пароли – для повышения скорости доступа к серверам.

Для приема файлов cookie

- ▶ Интернет-услуги ▶ Функции
- ▶ Дополнительно ▶ вкладка Просм. страниц ▶ Разреш. cookies
- ▶ Вкл.

Для удаления файлов cookie

- ▶ Интернет-услуги ▶ Функции
- ▶ Дополнительно ▶ вкладка Прочее ▶ Удалить cookies ▶ Да.

Для очистки списка паролей

- ▶ Интернет-услуги ▶ Функции
- ▶ Дополнительно ▶ вкладка Прочее ▶ Очистить пароли ▶ Да.

Защита подключений к сети Интернет



Телефон поддерживает защищенные подключения к сети Интернет. При использовании профиля Интернет в телефоне можно активизировать защиту подключений.

Сертификаты

При использовании определенных услуг в сети Интернет (например, банковские услуги) в памяти телефона должен находиться специальный сертификат. Иногда сертификаты уже загружены в память нового телефона; кроме того, в телефон можно загружать новые сертификаты.

Для проверки сертификатов в телефоне

- ▶ Параметры ▶ вкладка Связь
- ▶ Парам. Интернет ▶ Защита
- ▶ Сертификаты.

Синхронизация

Телефон позволяет синхронизировать контакты, события календаря, задания и заметки через соединение Bluetooth, через ИК-порт, с использованием Интернет-услуг или по кабелю USB (из комплекта телефона).

Приложение синхронизации для компьютера входит в состав пакета Sony Ericsson PC Suite, который находится на компакт-диске из комплекта поставки телефона. Программное обеспечение, а также краткие руководства по синхронизации можно загрузить из сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для выбора порядка синхронизации контактов

- ▶ Контакты ▶ Функции
- ▶ Дополнительно
- ▶ **Поряд. сортиров.** и выберите порядок синхронизации: по имени или по фамилии.

Синхронизация данных с другими устройствами

Установите пакет Sony Ericsson PC Suite с компакт-диска из комплекта поставки телефона (или загрузите эту программу с Web-узла www.sonyericsson.com/support). Программное обеспечение содержит справочную информацию.

Удаленная синхронизация в сети Интернет

Телефон поддерживает удаленную синхронизацию с использованием Интернет-услуг.

Перед началом работы

- Если параметры не сохранены в памяти телефона,
➡ *75 Настройки*.
- Выполните процедуру интерактивной регистрации учетной записи для синхронизации.
- Введите параметры удаленной синхронизации.

Для ввода параметров удаленной синхронизации

- 1 ▶ Органайзер ▶ Синхронизация ▶ Новая уч. запись ▶ Да для создания новой учетной записи.
- 2 Введите имя новой учетной записи ▶ Продолж.

- 3 Введите значения следующих параметров:

- **Адрес сервера** – адрес сервера.
- **Имя пользоват.** – имя пользователя учетной записи.
- **Пароль** – пароль учетной записи.
- **Подключение** – выберите профиль Интернет.
- **Приложения** – отметьте приложения для синхронизации.
- **Парам. прилож.** – выберите приложение и введите имя базы данных, а также имя пользователя и пароль (если требуется).
- **Интервал синхр.** – установите период выполнения синхронизации.
- **Удал. инициализ.** – выберите режим удаленного запуска: “Прием всегда”, “Не принимать” или “С запросом”.
- **Удаленн. защита** – введите идентификатор сервера и пароль сервера.

- 4 ▶ Сохр. для сохранения новой учетной записи.

Для запуска удаленной синхронизации

- ▶ Органайзер ▶ Синхронизация, выберите учетную запись ▶ Пуск.

Канал беспроводной связи Bluetooth®

Технология Bluetooth обеспечивает возможность беспроводной передачи данных между устройствами Bluetooth. Телефон позволяет:

- устанавливать соединение одновременно с несколькими устройствами;
- синхронизировать данные с другими устройствами;
- использовать функцию дистанционного управления;
- использовать внешнее устройство отображения;
- обмениваться объектами и играть в игры с участием нескольких игроков.



Для обеспечения надежного соединения Bluetooth рекомендуется, чтобы устройства находились на расстоянии не более 10 м, и между ними не было препятствий.

Перед началом работы

Дополнительную информацию об использовании Bluetooth можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support.

- Для установления соединения с другими устройствами включите функцию Bluetooth.
- Выполните процедуру сопряжения телефона с устройствами Bluetooth, с которыми требуется установить соединение.



Ознакомьтесь с законами и правилами, которые ограничивают использование беспроводной технологии Bluetooth. Если использование технологии Bluetooth запрещено, необходимо убедиться в том, что функция Bluetooth выключена. Максимальная выходная мощность передатчика Bluetooth в телефоне автоматически устанавливается в соответствии с возможными местными ограничениями. Это означает, что дальность действия канала связи может изменяться.


Для включения функции Bluetooth

- Параметры ► вкладка Связь
- Bluetooth ► Включить.

Добавление устройств в телефон

Для установления защищенного соединения между телефоном и устройством введите код доступа. По запросу введите в устройстве такой же код доступа.

Код доступа в устройствах без интерфейса пользователя (например, минигарнитура) задан изготовителем. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации устройства.

 *Убедитесь в том, что в устройстве, которое требуется добавить в телефон, включена функция Bluetooth и устройство доступно для обнаружения другими устройствами.*

Для добавления устройства в список устройств

- 1 ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Связь** ▶ **Bluetooth** ▶ **Мои устройства** ▶ **Новое устройство** для выполнения поиска доступных устройств.
- 2 Выберите устройство в списке.
- 3 Введите код доступа, если требуется.

Для редактирования списка устройств

- 1 ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Связь** ▶ **Bluetooth** ▶ **Мои устройства** и выберите устройство в списке.
- 2 ▶ **Функции** для того, чтобы открыть список функций.

Экономия энергии

Включите эту функцию для снижения энергопотребления путем оптимизации параметров телефона для работы с одним устройством Bluetooth. Отключите эту функцию, если требуется одновременная работа телефона с несколькими устройствами Bluetooth.

Для включения режима экономии энергии

- ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Связь**
- ▶ **Bluetooth** ▶ **Экономия энергии**
- ▶ **Вкл.**

Имя телефона

Введите имя телефона, которое будет отображаться в других устройствах при подключении к телефону.

Для ввода имени телефона

- ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Связь**
- ▶ **Bluetooth** ▶ **Имя телефона.**

Доступ к телефону

Выберите режим доступности телефона для обнаружения другими устройствами Bluetooth. Если установлено значение “Скрыть”, другие устройства не смогут обнаружить телефон по каналу Bluetooth.

Для запрета или разрешения доступа к телефону

- ▶ Параметры ▶ вкладка **Связь**
- ▶ **Bluetooth** ▶ **Доступ к тлф**
- ▶ Тлф доступен или Не доступен.

Обмен объектами

По каналу Bluetooth можно передавать и принимать различные объекты. Выберите устройство в списке обнаруженных устройств.

Для передачи объекта

- 1 Выберите объект, например,
 - ▶ **Контакты**, затем выберите контакт.
- 2 ▶ **Функции** ▶ **Перед. контакт**
 - ▶ **Через Bluetooth**.
- 3 Выберите принимающее устройство
 - ▶ **Выбрать**.

Для приема информации

- ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Связь**
- ▶ **Bluetooth** ▶ **Включить**. Убедитесь в том, что телефон доступен для обнаружения другими устройствами,
- **82 Для запрета или разрешения доступа к телефону**. После приема объекта следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Для добавления минигарнитуры Bluetooth

- 1 ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Связь**
 - ▶ **Bluetooth** ▶ **Аудиоустройство**.
- 2 ▶ **Да** при добавлении первой минигарнитуры Bluetooth или
 - ▶ **Мои аудиоустр.**
 - ▶ **Нов. аудиоустр.** ▶ **Добав.** при добавлении еще одной минигарнитуры Bluetooth. Устройство должно находиться в режиме сопряжения. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации устройства.

Переключение звука

Если к телефону подключена минигарнитура Bluetooth, во время разговора звук можно переключать между устройствами. Для переключения звука можно использовать клавиатуру.

Для переключения звука при использовании минигарнитуры

- Во время разговора ▶ **Функции**
 - ▶ **Переключ. звук** и выберите устройство.

Переключение звука при ответе на вызов

Телефон позволяет можно выбрать, куда будет направляться звук при ответе на входящий вызов с клавиатуры или с помощью кнопки минигарнитуры.

Для переключения звука при ответе на входящий вызов

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Связь** ► **Bluetooth** ► **Аудиоустройство** ► **Входящий вызов**.
- 2 ► **В телефон** (звук переключается на телефон) или ► **В аудиоустройство** (звук переключается на минигарнитуру).

Дистанционное управление

Телефон можно использовать для дистанционного управления приложениями в компьютере, например, мультимедийным проигрывателем или презентациями Microsoft® PowerPoint®. Компьютер должен поддерживать профиль Bluetooth HID.

Для выбора режима дистанционного управления

- 1 ► **Развлечения** ► **Дист. управление**.
- 2 Выберите приложение и компьютер, с которым требуется установить соединение.

Передача файлов

Просмотр и передача файлов в приложении “Диспетчер файлов” возможны с компьютера с функцией Bluetooth. Используя метод перетаскивания мышью на компьютере, можно выполнять следующие операции:

- передача файлов между телефоном и компьютером;
- перемещение и упорядочивание файлов;
- удаление файлов в телефоне.

ИК-порт

ИК-порт является одним из каналов передачи данных между совместимыми устройствами (например, возможна синхронизация заметок календаря ► **78 Синхронизация**).




При подключении к компьютеру см. руководство по эксплуатации компьютера. Убедитесь в том, что для ИК-порта компьютера установлена скорость передачи данных 115200 бит/с.

Для включения ИК-порта

- **Параметры** ► вкладка **Связь** ► **ИК-порт** ► **Вкл. или** ► **10 мин** для включения ИК-порта на 10 мин.

Для соединения двух устройств



- 1 Включите ИК-порты двух устройств.
- 2 ИК-порт телефона должен быть направлен в сторону ИК-порта другого устройства, а расстояние между ними не должно превышать 20 см.

Для передачи данных через ИК-порт (например, контакта)

- 1 Включите ИК-порты двух устройств.
 - ▶ Контакты и выберите контакт.
- 2 ▶ Функции ▶ Перед. контакт
 - ▶ Через ИК-порт.

Передача файлов по кабелю USB

Если телефон подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, карта Memory Stick и память телефона отображаются в компьютере как дисковые устройства. В операционной системе Windows драйверы кабеля USB можно установить с компакт-диска из комплекта телефона

► 85 Для установки драйверов и использования кабеля USB.





Для подключения следует использовать только кабель USB из комплекта телефона, причем кабель должен быть подключен непосредственно к компьютеру. Во избежание повреждения карты Memory Stick и памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи файлов. Просмотр загруженных файлов в телефоне невозможен до тех пор, пока кабель USB не будет отсоединен от телефона.

На компьютере, используя метод перетаскивания мышью, можно выполнять следующие операции:

- передача файлов между телефоном и компьютером;
- перемещение, удаление и упорядочивание файлов в памяти телефона и на карте Memory Stick.

Для установки драйверов и использования кабеля USB



-  Удалите из компьютера все приложения, использовавшиеся ранее для связи с мобильным телефоном (например, приложения синхронизации).

- 1 **Компьютер:** установите программный пакет Sony Ericsson PC Suite с компакт-диска из комплекта телефона.
- 2 Подсоедините кабель USB к телефону и к компьютеру.
- 3 **Телефон:** в открывшемся меню
▶ **Режим тлф** для синхронизации данных с компьютером или использования телефона в качестве модема. ▶ **Прд файлов** для передачи в телефон музыки, изображений и других файлов. При переходе в режим **Прд файлов** телефон выключится.
- 4 Для безопасного отсоединения кабеля USB в режиме **Прд файлов** щелкните правой кнопкой мыши значок "Съемный диск" в окне Windows Explorer и выберите "Извлечь".
- 5 Отсоедините кабель USB от телефона.

Услуга обновления

Эта услуга обеспечивает загрузку в телефон последних версий программного обеспечения. При наличии новой версии программного обеспечения его можно загрузить и установить без изменения информации пользователя, сохраненной в телефоне.

Выберите один из способов обновления:

- по радиоканалу с использованием только телефона или
- с помощью кабеля USB из комплекта телефона и компьютера, подключенного к сети Интернет.



Для работы услуги обновления требуется доступ к услугам передачи данных (GPRS). Информацию о предоставлении услуг передачи данных, а также информацию о тарифах можно получить у оператора сотовой сети.

Перед началом работы

Если параметры не сохранены в памяти телефона,

➡ *75 Настройки.*

Для доступа к услуге обновления через радиointерфейс

- 1 ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Общие**
▶ **Услуга обновл.**
- 2 ▶ **Поиск обновлений** для поиска последней версии программного обеспечения. Запустите процедуру обновления, следуя инструкциям по установке, или

▶ **Версия ПО** для отображения текущей версии программного обеспечения, установленной в телефоне, или

▶ **Напомнить** для установки времени, когда требуется выполнить поиск новой версии программного обеспечения.

Для доступа к услуге обновления через сеть Интернет

- 1 Подсоедините кабель USB к компьютеру и к телефону.
- 2 Откройте страницу www.sonyericsson.com/support.
- 3 Выберите регион или страну.
- 4 Введите наименование модели телефона.
- 5 Выберите ссылку услуги обновления Sony Ericsson и следуйте инструкциям.

Дополнительные функции

Будильник, календарь, задания, профили, время и дата, блокировка SIM-карты и пр.

Будильник

Будильник подает сигнал в установленное время. Сигнал будильника может повторяться по заданным дням недели. Сигнал будильника подается также и в том случае, когда в телефоне установлен беззвучный режим работы или телефон выключен.



Если в качестве сигнала будильника выбран радиоприемник, к телефону должна быть подсоединена минигарнитура.

Для установки будильника

► **Органайзер** ► **Будильники**
и выберите режим работы:

- ► **Обычный**, введите время
► **Сохранить**.
- ► **По дням недели**. Введите время и выберите дни недели
► **Отметить**. ► **Готово**.
- ► **Сигнал будильника**. ► **Радио**
или **Звук**.

Для повтора или отключения сигнала будильника

Для отключения сигнала будильника (когда сигнал уже звучит) нажмите любую клавишу либо ► **Повтор**. Если повторение сигнала будильника не требуется, ► **Отключить**.

Для отключения будильника

► **Органайзер** ► **Будильники**
► **Обычный** ► **Отключить**.

Календарь

Встроенный в телефон календарь напомнит о важной встрече и о других намеченных делах. Календарь можно синхронизировать с календарем в компьютере или в сети Интернет
► **78 Синхронизация**.

События

В календарь можно добавлять новые события или использовать существующие события в качестве шаблонов. Кроме того, для событий можно установить звуковую сигнализацию.

Для добавления нового события

- 1 ► **Органайзер** ► **Календарь**,
выберите дату ► **Выбрать**
► **Новое событие** ► **Добавить**.

- 2 Введите информацию, подтверждающую значение.

Для просмотра события

- 1 ► **Органайзер** ► **Календарь** и выберите день (дни, содержащие задания, выделены жирным шрифтом).
- 2 Выберите событие ► **Показать**.

Для просмотра недели

- **Органайзер** ► **Календарь**
► **Функции** ► **Показ. неделю**.








Для установки времени подачи сигнала

- 1 ► **Органайзер** ► **Календарь**
► **Функции** ► **Дополнительно**
► **Напоминания**.
- 2 ► **Всегда** для подачи звукового сигнала даже в том случае, если телефон выключен или установлен беззвучный режим работы. Когда подается сигнал календаря,
► **Да** для просмотра события или
► **Нет** для отключения сигнала. Сигнализация для события календаря влияет на сигнализацию, установленную на то же время для задания.

Перемещение в календаре

Для перемещения между днями и неделями служит джойстик.

На экране месяца и экране недели можно также использовать клавиатуру:

- | | |
|---|--|
|  с <i>сегодня</i> |  з <i>следующая неделя</i> |
|  1 <i>предыдущая неделя</i> |  б <i>следующий месяц</i> |
|  4 <i>предыдущий месяц</i> |  9 <i>следующий год</i> |
|  7 <i>предыдущий год</i> | |

Функции в календаре

- **Органайзер** ► **Календарь**
► **Функции** и выберите функцию:

- **Показ. неделю** – просмотр событий за неделю.
- **Новое событие** – добавление нового события.
- **Введите дату** – переход на другую дату в календаре.
- **Дополнительно** – поиск, установка сигналов и выбор первого дня недели.
- **Удалить** – удаление событий.

Обмен событиями календаря

Телефон позволяет обмениваться событиями по любому из доступных каналов передачи данных.

Кроме того, события можно синхронизировать с компьютером

➡ *78 Синхронизация.*

Для передачи события

Выберите событие в списке на определенную дату ▶ **Функции**
▶ **Передать** и выберите способ передачи.

Задания

В телефон можно добавлять новые задания или использовать существующие задания в качестве шаблонов. Кроме того, для заданий можно установить звуковую сигнализацию.

Для добавления нового задания

- 1 ▶ **Органайзер** ▶ **Задания**
▶ **Новое задание** ▶ **Добав.**
- 2 ▶ **Задание** или **Тел. звонков.**
- 3 Введите информацию, подтверждая каждое значение.

Для просмотра задания

▶ **Органайзер** ▶ **Задания**, выберите задание ▶ **Показать.**

Для установки времени подачи сигнала

- 1 ▶ **Органайзер** ▶ **Задания**, выберите задание ▶ **Функции**
▶ **Напоминания.**
- 2 ▶ **Всегда** для подачи звукового сигнала даже в том случае, если телефон выключен или установлен беззвучный режим работы. Когда подается сигнал календаря, ▶ **Да** для просмотра задания или вызова указанного в задании телефонного номера. ▶ **Нет** для отключения сигнализации. Сигнализация для задания влияет на сигнализацию, установленную на то же время для события календаря.

Обмен заданиями

Телефон позволяет обмениваться заданиями по любому из доступных каналов передачи данных.

Кроме того, задания можно синхронизировать с компьютером

➡ *78 Синхронизация.*

Для передачи задания

Выберите задание в списке заданий на определенную дату ▶ **Функции**
▶ **Передать** и выберите способ передачи.

Заметки

Телефон позволяет вводить заметки и сохранять их в списке. Заметка может отображаться на экране в режиме ожидания.

Для добавления заметки

► Органайзер ► Заметки
► Новая заметка ► Добав.,
введите заметку ► Сохр.

Для редактирования заметок

- 1 ► Органайзер ► Заметки – на дисплее откроется список.
- 2 Выберите заметку ► **Функции** и выберите функцию.

Обмен заметками

Телефон позволяет обмениваться заметками по любому из доступных каналов передачи данных. Кроме того, заметки можно синхронизировать с компьютером
► **78 Синхронизация.**

Для передачи заметки

Выберите заметку ► **Функции**
► **Передать**, выберите способ передачи.

Таймер

В телефон встроен таймер. Для отключения звукового сигнала таймера нажмите любую клавишу.

Для установки таймера

► Органайзер ► Таймер
и установите значение времени (часы, минуты и секунды).

Секундомер

В телефон встроен секундомер, который позволяет сохранять круговые замеры. Секундомер продолжает отсчет времени при ответе на входящий вызов.

Как пользоваться секундомером

- 1 ► Органайзер ► Секундомер
► Пуск.
- 2 ► Стоп или ► Нов. круг для отсчета времени круга.
- 3 Для сброса показаний секундомера
► Сброс.

Подсветка

Подсветку можно использовать в качестве фонарика в темноте, а также для подачи сигнала бедствия.



Не смотрите на светодиоды подсветки через увеличительные оптические приборы – возможно травмирование органов зрения.

Для включения подсветки





- 1 ► Органайзер ► Фонарь.
- 2 Выберите Вкл. на 1 мин, Вкл., Откл. или SOS.

Калькулятор

Калькулятор выполняет сложение, вычитание, умножение и деление

Как пользоваться калькулятором

► Органайзер ► Калькулятор.

- Нажмите  или  для выбора символов \div \times $+$ $.$ $\%$ $=$.
- Для удаления цифры нажмите .
- Для ввода десятичной точки нажмите .

Памятка кодов

Памятка кодов позволяет сохранять всевозможные персональные коды (например, коды кредитных карт). Для защиты памятки кодов служит пароль.

Контрольное слово и защита информации

Для подтверждения правильности ввода пароля памятки кодов необходимо ввести контрольное слово.

После ввода пароля памятки кодов контрольное слово временно выводится на экран. Если введен правильный пароль, вы получите правильные коды. Если же введен неверный пароль, контрольное слово и коды будут отображаться неправильно.

Для того, чтобы открыть памятку кодов первый раз

- 1 ► Органайзер ► Памятка кодов. На дисплее появятся краткие инструкции, ► Продолж.
- 2 Введите 4-значный пароль ► Продолж.
- 3 Введите пароль еще раз для подтверждения.
- 4 Введите контрольное слово (не более 15 символов) ► Готово. Контрольное слово может содержать как буквы, так и цифры.

Для добавления нового кода

- 1 ► Органайзер ► Памятка кодов, введите пароль ► Новый код ► Добав.
- 2 Введите имя, связанное с кодом, ► Продолж.
- 3 Введите код ► Готово.

Для изменения пароля

- 1 ► Органайзер ► Памятка кодов, введите пароль ► Функции ► Измен. пароль.
- 2 Введите новый пароль ► Продолж.
- 3 Введите новый пароль еще раз ► Продолж.
- 4 Введите контрольное слово ► Готово.

Если вы забыли пароль

В случае утраты пароля единственное, что можно сделать, – это очистить памятку кодов.

Для того, чтобы очистить памятку кодов

- 1 ► Органайзер ► Памятка кодов и введите любой код для того, чтобы открыть памятку кодов. Контрольное слово и коды будут отображаться неправильно.
- 2 ► Функции ► Сброс.
- 3 На дисплее появится запрос **Удалить коды из памяти? ► Да.** В результате этой операции все записи памятки кодов удалятся. При следующем обращении к памятке кодов выполните операции, перечисленные в разделе **► 91 Для того, чтобы открыть памятку кодов первый раз.**

Профили

В памяти телефона запрограммированы профили, которые позволяют настроить телефон для работы в определенных условиях. Предусмотрена возможность восстановления исходных (определенных изготовителем) значений параметров профилей.

Для выбора профиля

- Параметры ► вкладка Общие
- Профили и выберите профиль.

Для просмотра и изменения параметров профиля

- Параметры ► вкладка Общие
- Профили ► Функции
- Просмотр и изм.



Переименовать профиль “Обычный” нельзя.

Для установки исходных значений параметров профилей

- Параметры ► вкладка Общие
- Профили ► Функции
- Восст. профили.

Время и дата

Текущее время отображается на дисплее в режиме ожидания.

- Для установки времени
 - ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Общие**
 - ▶ **Время и дата** ▶ **Время**.Введите время ▶ **Сохранить**.
- Для установки формата отображения времени ▶ **Формат** и выберите требуемый вариант.
- Для установки даты и формата отображения даты ▶ **Параметры**
 - ▶ вкладка **Общие** ▶ **Время и дата**
 - ▶ **Дата**.

Блокировка SIM-карты

Функция блокировки SIM-карты защищает от несанкционированного использования только абонентскую подписку, но не сам телефон. При замене SIM-карты телефон будет работать и с новой SIM-картой.

Большинство SIM-карт продается с установленной блокировкой. Если блокировка SIM-карты установлена, при каждом включении телефона необходимо вводить код PIN (персональный идентификационный номер).

При вводе неверного кода PIN три раза подряд SIM-карта блокируется. Блокировка карты сопровождается сообщением **PIN заблокирован**. Для разблокирования SIM-карты используется код PUK (персональный деблокировочный ключ), который так же, как и код PIN, предоставляется оператором сотовой сети. В качестве кода PIN можно установить любой 4...8-значный код.



*Если при изменении кода PIN на дисплее появилось сообщение **Коды не совпадают, это означает, что новый код PIN введен неверно. Если появилось сообщение Неверный PIN, а затем Старый PIN, это означает, что неверно введен старый код PIN.***

Для разблокирования SIM-карты

- 1 Когда на дисплее отображается сообщение **PIN заблокирован**, введите код PUK ▶ **OK**.
- 2 Введите новый 4...8-значный код PIN ▶ **OK**.
- 3 Введите новый код PIN еще раз для подтверждения ▶ **OK**.

Для изменения кода PIN

- 1 ► Параметры ► вкладка **Общие**
► **Блокировки** ► **Блокировка SIM**
► **Изменить PIN.**
- 2 Введите код PIN ► **OK.**
- 3 Введите новый 4...8-значный код PIN ► **OK.**
- 4 Введите новый код PIN еще раз для подтверждения ► **OK.**

Для включения и отключения блокировки SIM-карты

- 1 ► Параметры ► вкладка **Общие**
► **Блокировки** ► **Блокировка SIM**
► **Защита** и выберите **Вкл.** или **Откл.**
- 2 Введите код PIN ► **OK.**

Блокировка телефона

Эта функция препятствует несанкционированному использованию телефона в случае его кражи и замены SIM-карты. Установленный по умолчанию код блокировки (0000) можно изменить на любой 4...8-значный персональный код.

Автоматическая блокировка телефона

В режиме автоматической блокировки телефона вводить код блокировки требуется только в случае установки в телефон другой SIM-карты.



Не забудьте новый код блокировки! В случае утраты нового кода для восстановления работоспособности телефона необходимо передать его в местное представительство Sony Ericsson.

Для установки режима блокировки телефона

- 1 ► Параметры ► вкладка **Общие**
► **Блокировки** ► **Блокировка тлф**
► **Защита** и выберите требуемый вариант.
- 2 Введите код блокировки телефона ► **OK.**

Для отключения блокировки телефона


Если блокировка телефона включена, введите код ► **OK.**

Для изменения кода блокировки телефона

- Параметры ► вкладка **Общие**
- **Блокировки** ► **Блокировка тлф**
- **Изменить код.**

Блокировка клавиатуры

Во избежание случайного набора номера клавиатуру телефона можно заблокировать.

 При включенной функции блокировка клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.


Автоматическая блокировка клавиатуры


В автоматическом режиме блокировка клавиатуры включается с небольшой задержкой после последнего нажатия клавиши (если телефон находится в режиме ожидания).

Для включения автоматической блокировки клавиатуры

- ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Общие**
- ▶ **Блокировки** ▶ **Автоблок. клав.**

Для включения блокировки клавиатуры в ручном режиме

В режиме ожидания нажмите 

- ▶ **Блок. кл..** Возможен ответ на входящий вызов, по завершении которого блокировка клавиатуры включается снова. Клавиатура остается заблокированной до тех пор, пока функция блокировки не будет отключена вручную. Для отключения блокировки клавиатуры нажмите  ▶ **Откл.блк.**

Приветствие



В телефоне можно выбрать приветствие, которое отображается на экране при включении телефона.

Для выбора приветствия

- ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Дисплей**
- ▶ **Приветствие** и выберите один из вариантов.

Устранение неполадок

Почему телефон не работает должным образом?

В этой главе перечислены основные неполадки, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона.

В некоторых случаях необходимо обратиться к оператору сотовой сети, однако большинство неполадок можно устранить самостоятельно.

Обратите внимание, что при выполнении ремонтных работ возможно уничтожение информации и содержимого, сохраненного в телефоне. Перед выполнением ремонтных работ рекомендуется сохранить резервную копию важной информации.

Дополнительную информацию можно найти на Web-узле www.sonyericsson.com/support.

Затруднения при использовании памяти либо замедленная работа телефона

Возможная причина. Память телефона заполнена либо содержимое памяти не упорядочено должным образом.

Устранение. Ежедневно перезапускайте телефон для освобождения памяти и повышения эффективности ее использования.

В телефоне предусмотрена функция **Общий сброс**, при выполнении которой возможна потеря некоторых данных и настроек пользователя
► 99 **Общий сброс.**

При подсоединения зарядного устройства не отображается индикатор зарядки аккумулятора

Возможная причина. Аккумулятор полностью разряжен или не использовался длительное время.

Устранение. Индикатор зарядки может появиться на дисплее по истечении определенного времени (до 30 мин) после начала зарядки аккумулятора.

Некоторые функции меню отображаются серым цветом

Возможная причина. Услуга не активна или функция не предусмотрена условиями абонентской подписки.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Возможная причина. Поскольку передача тем, изображений и мелодий, охраняемых законом об авторских правах, запрещена, в некоторых случаях функция **Передать** не доступна.

Меню отображается на непонятном языке

Возможная причина. В телефоне установлен неправильный язык.

Устранение. Измените язык
➡ **20 Язык телефона.**

Телефон не включается

Возможная причина. Разряжен аккумулятор.

Устранение. Зарядите аккумулятор
➡ **6 Для зарядки аккумулятора.**

Устранение. Включите телефон с подсоединенным зарядным устройством. Если телефон включается, попробуйте включить его без зарядного устройства.

Аккумулятор не заряжается или мала емкость аккумулятора

Возможная причина. Зарядное устройство неправильно подсоединено к телефону.

Устранение. При подсоединении зарядного устройства убедитесь в том, что штекер правильно защелкивается в разьеме
➡ **6 Для зарядки аккумулятора.**

Возможная причина. Плохой контакт между аккумулятором и телефоном.

Устранение. Извлеките аккумулятор и очистите его контакты. Используйте мягкую щетку, ткань или палочку с ватой, смоченной спиртом. Перед установкой аккумулятора убедитесь в том, что он абсолютно сухой. Убедитесь в отсутствии повреждений контактов в телефоне.

Возможная причина. Аккумулятор изношен, требуется замена.

Устранение. Попробуйте использовать другой аккумулятор и зарядное устройство, предназначенные для той же модели телефона, либо обратитесь в сервисный центр для проверки аккумулятора и зарядного устройства.

Телефон самопроизвольно выключается

Возможная причина. Случайно нажата клавиша ①.

Устранение. Используйте функцию автоматической блокировки клавиатуры или включайте блокировку клавиатуры вручную
➡ 94 Блокировка клавиатуры.

Возможная причина. Плохой контакт между аккумулятором и телефоном.

Устранение. Убедитесь в том, что аккумулятор правильно установлен в телефон ➡ 5 Для установки SIM-карты и аккумулятора.

Не работает функция передачи текстовых сообщений (SMS)

Возможная причина. Не установлены параметры или установлены неверные параметры.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети и выясните правильный номер центра обслуживания SMS
➡ 41 Текстовые сообщения (SMS).

Не работает функция передачи мультимедийных сообщений

Возможная причина. Абонентская подписка не предусматривает услуг передачи данных.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Возможная причина. Не установлены параметры или установлены неверные параметры.

Устранение. Откройте страницу www.sonyericsson.com/support, выберите модель телефона, затем ссылку “Настройка телефона – MMS” (в разделе “Программное обеспечение и настройка”) и следуйте инструкциям ➡ 75 Настройки.

Нет доступа к сети Интернет

Возможная причина. Абонентская подписка не предусматривает услуг передачи данных.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Возможная причина. Не установлены параметры Интернет или установлены неверные параметры.

Устранение. Откройте страницу www.sonyericsson.com/support, выберите модель телефона, затем ссылку “Настройка телефона – WAP” (в разделе “Программное обеспечение и настройка”) и следуйте инструкциям ➡ 75 Настройки.

Телефон не обнаруживается другими устройствами Bluetooth

Возможная причина. Не включена функция Bluetooth.

Устранение. Убедитесь в том, что в телефоне включена функция Bluetooth и телефон доступен для обнаружения другими устройствами
➡ **82 Для запрета или разрешения доступа к телефону.**

Невозможно синхронизировать или передать данные между телефоном и компьютером (используется кабель USB из комплекта телефона)

Возможная причина. Кабель неправильно распознан компьютером. Программное обеспечение, прилагаемое к телефону, не было правильно установлено на компьютер.

Устранение. Откройте страницу www.sonyericsson.com/support, выберите модель телефона, затем ссылку “Информация об изделии” – “Начало работы”. Ознакомьтесь с руководством “Синхронизация телефона и компьютера”, которое содержит инструкции по установке и раздел по устранению неполадок.

Общий сброс

При выполнении этой операции будут отменены все выполненные настройки и удалена вся добавленная в телефон или отредактированная информация и содержимое.

При выборе функции **Сброс параметров** отменяются все изменения, внесенные в настройки телефона.

При выборе функции **Общий сброс** вместе с отменой изменений, внесенных в настройки, также удаляются все контакты, сообщения, персональные данные и содержимое, которые были загружены в телефон, приняты или изменены.

Для восстановления всех параметров телефона

- 1 ▶ **Параметры** ▶ вкладка **Общие** ▶ **Общий сброс.**
- 2 ▶ **Сброс параметров** или ▶ **Общий сброс.**
- 3 На дисплее появятся инструкции ▶ **Продолж.**



*При выполнении функции **Общий сброс** удаляются также все загруженные, принятые и измененные данные, например, мелодии и изображения.*

Сообщения об ошибках

Установите SIM-карту

Возможная причина. В телефоне отсутствует или неправильно установлена SIM-карта.

Устранение. Установите SIM-карту
➡ 5 Для установки SIM-карты и аккумулятора.

Возможная причина. Требуется очистка контактов SIM-карты.

Устранение. Извлеките и очистите SIM-карту. Убедитесь в отсутствии каких-либо повреждений карты, которые могут препятствовать ее подсоединению к телефону. При наличии повреждений обратитесь к оператору сотовой сети для получения новой SIM-карты.

Установите верную SIM-карту

Возможная причина. Телефон настроен для работы только с определенными SIM-картами.

Устранение. Убедитесь в том, что в телефон установлена SIM-карта соответствующего оператора.

Неверный PIN/Неверный PIN2

Возможная причина. Введен неправильный код PIN или PIN2.

Устранение. Введите правильный код PIN или PIN2 ► Да
➡ 93 Блокировка SIM-карты.

PIN заблокирован/ Код PIN2 заблокирован

Возможная причина. Неверный код PIN или PIN2 введен три раза подряд.

Устранение. Разблокирование
➡ 93 Блокировка SIM-карты.

Коды не совпадают

Возможная причина. Два введенных кода не совпадают.

Устранение. В случае изменения защитного кода (например, кода PIN) необходимо подтвердить новый код путем повторного ввода в точности такого же кода ➡ 93 Блокировка SIM-карты.

Нет сигнала сети

Возможная причина. В точке приема отсутствует или слишком слабый сигнал сотовой сети.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети и выясните, находится ли точка приема в зоне обслуживания сотовой сети. В случае положительного ответа выполните повторный поиск сети.

Возможная причина. Не работает SIM-карта.

Устранение. Установите SIM-карту в другой телефон. При отображении такого же или аналогичного сообщения обратитесь к оператору сотовой сети.

Возможная причина. Не работает телефон.

Устранение. Установите SIM-карту в другой телефон. Если другой телефон работает, вероятно, в вашем телефоне возникла неполадка. Обратитесь в ближайший сервисный центр Sony Ericsson.

Только экстренн.

Возможная причина. Телефон находится в зоне обслуживания сети, но доступ в эту сеть запрещен. При этом в некоторых сетях разрешаются вызовы по международному номеру службы экстренной помощи 112.

Устранение. Необходимо переместить телефон в точку с более сильным радиосигналом. Обратитесь к оператору сотовой сети и убедитесь в том, что абонентская подписка действительна ➤ **26 Вызов службы экстренной помощи.**

Блокировка тлф

Возможная причина. Телефон заблокирован.

Устранение. Разблокирование телефона ➤ **94 Блокировка телефона.**

Код блокир. тлф:

Возможная причина. Требуется ввести код блокировки.

Устранение. Введите код блокировки телефона. Изготовитель устанавливает код блокировки телефона 0000 ➤ **94 Блокировка телефона.**

ПУК заблокирован

Возможная причина. Неверный персональный деблокировочный ключ (код PUK) введен 10 раз подряд.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Зарядка, неизвестный аккумулятор

Возможная причина. В телефон установлен аккумулятор, который не входит в список аккумуляторов, рекомендованных Sony Ericsson.

Устранение. ➤ **106 Аккумулятор.**

Важная информация

Web-узел для пользователей Sony Ericsson, обслуживание и поддержка, рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации, лицензионное соглашение, гарантия, declaration of conformity.

Web-узел для пользователей Sony Ericsson

На Web-узле www.sonyericsson.com размещен раздел поддержки, который содержит полезную информацию и советы для пользователей мобильных телефонов. Здесь находятся последние версии программного обеспечения для компьютера и рекомендации по рациональному использованию оборудования.

Обслуживание и поддержка

Теперь пользователи имеют доступ к пакету дополнительных услуг, в состав которого, в частности, входят:

- глобальный и местные Web-узлы поддержки пользователей;
- глобальная сеть информационных центров;
- широкая сеть официальных сервисных центров Sony Ericsson;
- гарантийный период (условия гарантии приведены в данном руководстве).

На Web-узле www.sonyericsson.com в разделе поддержки на выбранном языке предлагаются новые средства поддержки и информация, например, обновления программного обеспечения, информационная база данных, мастер настройки телефона и дополнительная справочная информация.

Дополнительную информацию по услугам и функциям, зависящим от оператора, уточните у оператора сотовой сети.

Можно также позвонить в информационный центр. Телефонные номера некоторых информационных центров приведены ниже. Если требуемая страна/регион отсутствует в списке, обратитесь к местному дилеру. (Телефонные номера являются правильными на момент опубликования. Последние изменения всегда представлены по адресу www.sonyericsson.com.) В тех редких случаях, когда изделие нуждается в обслуживании, обращайтесь к дилеру, у которого приобретено изделие, либо в один из наших официальных сервисных центров. Сохраните товарный чек (гарантийный талон) – он потребуется в случае возникновения гарантийных претензий.

Звонок в информационный центр оплачивается в соответствии с местными тарифами, включая местные налоги, если телефонный номер не является бесплатным.

Страна	Телефонной номер	Адрес электронной почты
Австралия	1-300 650 050	questions.AU@support.sonyericsson.com
Австрия	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Аргентина	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Бангалор	080-57505555	question.IN@support.sonyericsson.com
Бельгия	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Бразилия	4001-0444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Великобритания	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
Венгрия	01 437 7300	questions.HU@support.sonyericsson.com
Венесуэла	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
Германия	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Гонконг	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Греция	801-11-810-810	questions.GR@support.sonyericsson.com
Дания	210-89 91 919 (с мобильного тел.)	questions.DK@support.sonyericsson.com
Индия	33 31 28 28 39011111 (при наборе в сети GSM добавьте стандартный код)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Индонезия	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ирландия	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Испания	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Италия	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Канада	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Китай	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Колумбия	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Малайзия	03-78809800	questions.MY@support.sonyericsson.com
Мексика	001-95-888-821-8408	questions.MX@support.sonyericsson.com
Мумбай	022-56995555	questions.IN@support.sonyericsson.com
Нидерланды	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Новая Зеландия	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Норвегия	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
ОАЭ	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Польша	0 (префикс) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Португалия	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com

Россия	095 7870986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Румыния	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Сингапур	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Словакия	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
США	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Таиланд	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Тайвань	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Турция	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Филиппины	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Финляндия	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Франция	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Хорватия	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Центральная Африка	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Чешская республика	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Чили	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Швейцария	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Швеция	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Южная Африка	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com

Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации

Перед началом работы с мобильным телефоном обязательно прочитайте приведенную ниже информацию.



Эти инструкции призваны обеспечить безопасность пользователя. Неукоснительно следуйте этим инструкциям. В случае, если изделие подверглось перечисленным ниже неблагоприятным воздействиям либо имеются признаки ненормальной работы, перед зарядкой и эксплуатацией изделия обязательно обратитесь в сервисный центр для проверки изделия. Несоблюдение этого требования может привести к выходу изделия из строя и может представлять опасность.

Рекомендации по безопасной эксплуатации мобильного телефона, аккумулятора, зарядного устройства и других аксессуаров

- Бережно обращайтесь с изделием и храните его в чистом и незапыленном месте.
- **Внимание!** Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания – взрывоопасно!
- Не подвергайте изделие воздействию жидкости и влаги.
- Не подвергайте изделие воздействию чрезмерно высоких или низких температур. Не подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры (более +60 °C).
- Предохраняйте изделие от воздействия открытого пламени и дыма (горящая сигарета, зажигалка и пр.).



- Не роняйте и не пытайтесь изогнуть изделие.
- Не раскрывайте изделие.
- Не пытайтесь разобрать и модифицировать изделие.
К выполнению работ по обслуживанию допускаются только специалисты, имеющие сертификат компании Sony Ericsson.
- Не пользуйтесь изделием около медицинского оборудования без разрешения персонала.
- Выключайте изделие, находясь в самолете или рядом с ним, а также в местах, где вывешены плакаты с требованием "выключить приемопередающие устройства".
- На включайте изделие, если возможно присутствие взрывоопасной атмосферы.
- Не кладите изделие и не устанавливайте радиооборудование над подушкой безопасности автомобиля или в зоне ее раскрытия.



ДЕТИ

ХРАНИТЕ ТЕЛЕФОН И АКСЕССУАРЫ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ТЕЛЕФОНОМ И АКСЕССУАРАМИ! ДЕТИ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМУ СЕБЕ ИЛИ ОКРУЖАЮЩИМ, А ТАКЖЕ ПОВРЕДИТЬ ТЕЛЕФОН. ТЕЛЕФОН И АКСЕССУАРЫ СОДЕРЖАТ МЛККИЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ РЕБЕНОК МОЖЕТ ВДОХНУТЬ ИЛИ ПРОГЛОТИТЬ.



Источник питания (зарядное устройство)

Подключайте блок питания только к электросети, указанной в маркировке блока питания. Располагайте провод так, чтобы не наступить на него и не повредить. Во избежание поражения электрическим током перед чистой блока питания отключите его от сети. Не используйте сетевой блок питания на улице или в сырых помещениях. Запрещается переделывать сетевой провод и сетевую вилку. Если вилка не подходит к сетевой розетке, обратитесь к квалифицированному электрику и установите подходящую розетку.

Используйте фирменные зарядные устройства Sony Ericsson, предназначенные специально для данной модели мобильного телефона. Другие зарядные устройства могут не соответствовать требуемым характеристикам и стандартам по безопасности.

Аккумулятор

Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор прежде, чем включать телефон первый раз. Новый или долго не использовавшийся аккумулятор может заряжаться не полностью в течение первых нескольких циклов зарядки-разрядки. Аккумулятор следует заряжать при температуре от +5 °C до +45 °C.

Используйте фирменные аккумуляторы Sony Ericsson, предназначенные специально для данной модели мобильного телефона. Применение зарядных устройств и аккумуляторов других изготовителей создает угрозу безопасности.

Продолжительность работы аккумулятора в режиме разговора и в режиме ожидания зависит от различных факторов, например, уровня радиосигнала, температуры воздуха, характера эксплуатации, использования голосовых функций и передачи данных.

Перед отсоединением аккумулятора выключите телефон. Не проверяйте зарядку аккумулятора языком. Электролит аккумулятора токсичен. Не допускайте соприкосновения металлических контактов аккумулятора с другими металлическими предметами. Возможно короткое замыкание и повреждение аккумулятора. Используйте аккумулятор только по назначению.

Персональные медицинские устройства

Мобильные телефоны могут влиять на работу имплантированных кардиостимуляторов и других жвигленных устройств. Не носите телефон рядом с кардиостимулятором, например, в нагрудном кармане. При разговоре держите телефон со стороны, противоположной стимулятору. Риск интерференции снижается до минимума при расстоянии между телефоном и стимулятором более 15 сантиметров. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон. Подробные разъяснения можно получить у кардиолога. Информацию по другим медицинским устройствам можно получить у врача или изготовителя соответствующего оборудования.

Управление автомобилем

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, которые ограничивают использование мобильных телефонов при управлении автомобилем или требуют использования оборудования громкой связи. Рекомендуется использовать оборудование громкой связи, изготовленное компанией Sony Ericsson специально для данной модели изделия.

Помните, что поскольку мобильный телефон может создавать помехи работе электронных устройств, некоторые изготовители автомобилей запрещают пользоваться мобильными телефонами в салоне автомобиля, если телефон

не подключен к оборудованию громкой связи с внешней антенной.

Сосредоточьтесь на управлении автомобилем; если позволяют условия движения, перед ответом на вызов или посылкой вызова остановите автомобиль.

Вызов службы экстренной помощи

Мобильные телефоны используют радиосигналы, что не может гарантировать связь при любых условиях. Поэтому для обеспечения абсолютной надежности в жизненно важных ситуациях (например, при необходимости срочного вызова врача) нельзя полагаться только на телефон.

Экстренные вызовы не поддерживаются в некоторых регионах, сотовых сетях, а также при включении некоторых услуг сети и функций мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Антенна

Телефон имеет встроенную антенну.

Использование антенных устройств, не имеющих маркировки Sony Ericsson как предназначенных специально для телефона конкретной модели, может стать причиной повреждения мобильного телефона, снижения эксплуатационных характеристик, а также превышения установленных пределов на уровни SAR (см. ниже).

Эффективная работа с телефоном

Держите телефон обычным образом, так же, как и любой другой. Не прикасайтесь к верхней части телефона во время разговора – это может привести к ухудшению качества связи, повышению излучаемой мощности сверх необходимой и к уменьшению времени работы телефона в режиме разговора и в режиме ожидания.

Воздействие радиочастотной (PЧ) энергии и коэффициент SAR

Мобильный телефон является устройством, которое выполняет прием и передачу радиосигналов малой мощности. Во включенном состоянии он принимает и излучает радиочастотные сигналы (радиоволны). Правительственными органами многих стран приняты исчерпывающие рекомендации по безопасности, разработанные международными научными организациями, такими как ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике), на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Эти рекомендации определяют допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Эти предельные уровни облучения не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от возраста и состояния здоровья с учетом погрешностей измерений.

Для определения уровня облучения, поглощаемого телом человека при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Измерение коэффициента SAR выполняется в лабораторных условиях при максимальной мощности передатчика телефона, указанной в технических характеристиках, однако фактическое значение уровня SAR для работающего мобильного телефона может оказаться значительно ниже. Это обусловлено тем, что конструкция мобильного телефона предусматривает работу при минимальной мощности, достаточной для установления соединения с сетью.

Изменение значения SAR в пределах, указанных в рекомендациях по уровням облучения радиочастотной энергией, не означает изменения степени безопасности. Несмотря на то, что уровни SAR различных моделей мобильных телефонов отличаются, все модели мобильных телефонов Sony Ericsson сконструированы в строгом соответствии с требованиями рекомендаций по уровням облучения радиочастотной энергией.

Для телефонов, приобретенных в США: перед тем, как конкретная модель телефона поступает в продажу, она проходит испытания и сертификацию FCC, подтверждающую, что эта модель телефона не превышает предельного уровня облучения, установленного официальными требованиями на безопасный уровень облучения. Испытания проводятся в различных положениях телефона (например, около уха и при креплении на одежде) в соответствии с требованиями FCC для каждой модели. Данная модель телефона прошла необходимые испытания и признана соответствующей требованиям FCC на допустимые уровни радиочастотного облучения в случае расположения телефона на расстоянии не менее 15 мм от тела человека (при отсутствии металлических деталей вблизи телефона) либо в случае крепления телефона на одежде с использованием аксессуаров Sony Ericsson, предназначенных для данной модели телефона. Использование других аксессуаров может стать причиной превышения допустимого уровня радиочастотного облучения, установленного требованиями FCC.

В комплект поставки мобильного телефона включена отдельная брошюра с информацией о значении коэффициента SAR для данной модели телефона. Эту, а также другую информацию о воздействии электромагнитного излучения и коэффициенте SAR можно также найти в сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com.

Варианты обслуживания/ специального применения

Для телефонов, приобретенных в США: используя специальный аксессуар, к мобильному телефону Sony Ericsson можно подключить терминал TTY (телетайп). Информацию о предоставляемых пользователям вариантах обслуживания/специального применения телефона можно получить в Центре специальных применений Sony Ericsson по телефону 877 878 1996 (TTY) или 877-207-2056 (голосовая линия), а также на Web-сервере Центра специальных применений Sony Ericsson (www.SonyEricsson-snc.com).

Утилизация электрического и электронного оборудования



Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что это устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Утилизация данного изделия с нарушением требований может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо соблюдать правила утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Утилизация аккумулятора

Аккумуляторы следует уничтожать в соответствии с установленными правилами; необходимые инструкции можно получить в местном информационном центре Sony Ericsson (тел. линии горячей поддержки потребителей в России +70957870986).

Запрещается выкидывать аккумулятор вместе с бытовым мусором. Если возможно, пользуйтесь услугами специализированных организаций по утилизации аккумуляторов.



Лицензионное соглашение конечного пользователя

Данное мобильное устройство ("Устройство") содержит программное обеспечение, которое является собственностью корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB и филиалов компании ("Sony Ericsson") или ее сторонних поставщиков и держателей лицензий ("Программное обеспечение").

Корпорация Sony Ericsson предоставляет конечному пользователю Устройства немонопольную лицензию без права передачи и без права выдачи сублицензии на применение этого Программного обеспечения исключительно в сочетании с Устройством, на котором оно установлено. Изложенное здесь соглашение на при каких условиях не должно истолковываться как соглашение о продаже программного обеспечения пользователю данного Устройства.

Пользователь не имеет права воспроизводить, изменять, распространять, воссоздавать алгоритмы, декомпилировать или иным образом изменять или использовать исходный код Программного обеспечения или любого компонента Программного обеспечения. Во избежание неопределенности пользователю предоставляется право в любое время

передавать все права и обязательства по Программному обеспечению третьей стороне исключительно вместе с Устройством, с которым получено Программное обеспечение, при обязательном условии, что эта третья сторона дает письменное согласие с изложенными здесь условиями.

Настоящая лицензия предоставляется на весь срок службы данного Устройства. Действие настоящей лицензии может быть прекращено путем письменной передачи третьей стороне всех прав на Устройство, в котором получено Программное обеспечение. Действие настоящей лицензии прекращается немедленно в случае нарушения каких-либо положений или условий, изложенных в лицензии.

Корпорация Sony Ericsson и ее сторонние поставщики и держатели лицензий являются единственными и исключительными владельцами с сохранением всех прав на собственность и на прибыль по отношению к Программному обеспечению. Корпорация Sony Ericsson и упомянутые третьи стороны (в той степени, в которой программное обеспечение содержит материалы и код этих третьих сторон) получают права третьих сторон, извлекающих выгоду из этих положений.

Законность, истолкование и исполнение настоящей лицензии подпадают под действие законодательства Швеции. Вышеизложенные положения и условия должны применяться в полной мере, допускаемой законодательством о правах потребителя (если применимо).

Ограниченная гарантия

Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (далее – Sony Ericsson) предоставляет данную гарантию на мобильный телефон и фирменные аксессуары, входящие в комплект поставки мобильного телефона (далее – "Изделие").

В случае, если требуется гарантийное обслуживание Изделия, следует вернуть его по месту приобретения либо обратиться в местный информационный центр Sony Ericsson (тел. линии горячей поддержки потребителей в России +70957870986, адрес в сети Интернет www.sonyericsson.ru).

Гарантийный срок

В соответствии с условиями данной гарантии компания Sony Ericsson гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки на момент первичной продажи Изделия изготовителем и в течение следующего одного (1) года.

Гарантийные обязательства

Если при нормальной эксплуатации Изделия в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в конструкции, материалах, комплектующих или сборке, местные дилеры или сервисные центры Sony Ericsson в стране/регионе*, где было приобретено Изделие, по своему усмотрению отремонтируют или заменят Изделие согласно перечисленным ниже условиям.

Компания Sony Ericsson и ее представители оставляют за собой право взымать определенную плату в случае, если дефект Изделия не подпадает под изложенные ниже условия настоящей гарантии.

Следует иметь в виду, что персональные настройки, загруженные файлы и другая информация может быть утрачена в случае ремонта или замены Изделия Sony Ericsson. В настоящее время изготовление резервных копий некоторых загруженных материалов для компании Sony Ericsson не разрешается в силу ограничений, налагаемых применимым законодательством и другими нормативными актами, а также технических ограничений.

Компания Sony Ericsson не несет ответственности за потерю информации любого вида и не возмещает ущерб, связанный с потерей информации. Резервное копирование информации, сохраненной в Изделии Sony Ericsson (загруженные файлы, информация календаря и телефонной книги), должно выполняться пользователем перед передачей Изделия Sony Ericsson для ремонта или замены.

Условия гарантии

- 1 Гарантия предоставляется только при предъявлении вместе с подлежащим ремонту или замене Изделием подлинного гарантийного талона, выданного дилером компании Sony Ericsson первичному покупателю, где указаны серийный номер** Изделия и дата его приобретения. Компания Sony Ericsson оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если после первичного приобретения Изделия у продавца данная информация была утрачена или изменена.
- 2 На отремонтированное или замененное компанией Sony Ericsson Изделие предоставляется гарантия на остаток первоначального гарантийного срока или на девяносто (90) дней с даты ремонта или замены в зависимости от того, какой срок больше. Ремонт или замена могут выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали или компоненты становятся собственностью компании Sony Ericsson.
- 3 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа Изделия, а также неправильного обращения с Изделием, включая (но не ограничиваясь этим) использование Изделия не по назначению и с нарушением инструкций Sony Ericsson по эксплуатации и обслуживанию Изделия. Данная гарантия не распространяется также на неисправности Изделия, возникшие в результате несчастного случая, аппаратной или

программной модификации или регулировки, стихийного бедствия и воздействия влаги. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается, что не является дефектом. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует заменить аккумулятор. Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные компанией Sony Ericsson.

В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения яркости и цвета изображения на дисплее. Возможно также наличие на дисплее ярких и темных точек. Эти точки (дефектные пиксели) появляются вследствие отказа отдельных элементов дисплея; устранение таких дефектов невозможно. Считается допустимым наличие двух дефектных пикселей.

В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения в изображении, полученном с камеры. Это обычное явление, которое не является признаком неисправности модуля камеры.

- 4 Поскольку сотовая сеть, для работы в которой предназначено Изделие, поддерживается оператором, независимым от компании Sony Ericsson, компания Sony Ericsson не несет ответственности за неполадки, связанные с работой сотовой системы, ее доступностью, зоной обслуживания, услугами и т. д.
- 5 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате установки дополнительных компонентов, модификации или ремонта Изделия, а также вскрытия Изделия лицами, не уполномоченными компанией Sony Ericsson.

- 6 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате использования аксессуаров или другого периферийного оборудования, которые не являются фирменными аксессуарами, изготовленными компанией Sony Ericsson специально для данной модели Изделия.
- 7 Гарантия не распространяется на Изделия с поврежденной пломбой.
- 8 НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ДАННОМ ПЕЧАТНОМ ТЕКСТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ SONY ERICSSON, А ТАКЖЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ. ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОЛНОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Законодательства некоторых стран не допускают исключений или ограничений на возмещение косвенного или воспоследовавшего ущерба, а также ограничения срока действия подразумеваемых гарантий, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут на вас не распространяться.

Данная гарантия не затрагивает как юридических прав потребителя согласно применимому действующему законодательству, так и прав потребителя по отношению к продавцу, вытекающих из договора купли-продажи.

* СТРАНЫ ЕС

Если Изделие приобретено в одной из стран ЕС, обслуживание Изделия в течение гарантийного срока в соответствии с изложенными выше условиями производится в любой стране ЕС, где аналогичные изделия продаются уполномоченными дистрибьюторами компании Sony Ericsson. Для того, чтобы выяснить, продается ли Изделие в данной стране ЕС, обратитесь в местный информационный центр Sony Ericsson. Примите во внимание, что некоторые виды обслуживания могут быть выполнены только в той стране, где Изделие было приобретено первоначально, например, в силу того, что конструкция и внешний вид Изделия могут отличаться от аналогичных моделей, продаваемых в других странах ЕС. Изделия с заблокированными SIM-картами ремонту не подлежат.

** В некоторых странах/регионах требуется представить дополнительные данные, которые должны быть четко указаны в подлинном свидетельстве о приобретении.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAF-1052051-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, November 2005

CE 0682

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Изделие удовлетворяет требованиям Директивы R&TTE (**99/5/EC**).

Алфавитный указатель

B	
Bluetooth	80
D	
Disc2Phone	
установка	62
M	
Memory Stick Duo™	
форматирование	24
MMS см. мультимедийные	
сообщения	45
MusicDJ™	70
P	
PhotoDJ™	72
PIN	
изменение	94
разблокирование	8
PlayNow™	68
PUK	8, 93
S	
SIM-карта	
блокировка и разблокирование .	93
копирование имен и номеров	29
телефонные номера	27
SMS см. текстовые сообщения	41
T	
T9™, режим ввода текста	
ввод букв	21
добавление слов	21
V	
VideoDJ™	70
W	
WAP см. Интернет	75
A	
автоматический повторный набор	
номера	25
автопортрет	60
аккумулятор	
установка и зарядка	6
эксплуатация и обслуживание	106
Б	
блокировка клавиатуры	94
блокировки	
SIM-карта	93
будильник	87
быстрый вызов функций	19
быстрый набор номера	31

В	
ввод букв	
T9™, режим ввода текста	21
обычный режим ввода	20
видеокамера	60
визитные карточки	40
включение и отключение	
Bluetooth	80
блокировка SIM-карты	94
блокировка телефона	94
ИК-порт	83
сигнал вызова	69
волшебное слово	33
время	93
вызов номера из сообщения	43
вызовы	
ввод заметок во время	
разговора	39
два вызова одновременно	36
запись	73
запрет	38
международные	25
непринятые	25
ответ и отклонение	25
переключение в режим	
удержания на линии	35
посылка и прием	10, 25
прием	37
служба экстренной помощи	26
Г	
голосовая почта	31
голосовые сообщения	48
громкость	26
сигнал вызова	69
группы	40
Д	
дата	93
диктофон	73
диспетчер файлов	22
дисплей, датчик освещенности	8
дистанционное управление	83
длинные сообщения	44
длительность вызовов	39
драйверы USB	
установка	85
З	
загрузка файлов	77
задания	89
заметки	90
записная книжка	39
запрет передачи своего номера	40
заставка	58
звук, переключение между	
устройствами	82
значки	19

И		М	
игры	74	мастер настройки	8
изображения	58–59	масштабирование	
заставка	59	Web-страница	76
редактирование	72	фотокамера	56
ИК-порт	83–84	меню	16
Интернет		микрофон	26
закладки	77	минигарнитура	11, 82
защита и сертификаты	78	мои друзья	53
параметры	75	мои номера	37
файлы cookie и пароли	77	музыка	
		передача	62
К		мультимедийные сообщения	45–47
календарь	87–89	мультимедийный поток	68
калькулятор	91		
клавиши	16	Н	
контакты		набор номера голосом	32
группы	40		
добавление в телефон	27	О	
синхронизация	78	обзор системы меню	12
телефонная книга		обычный режим ввода	
по умолчанию	27	ввод букв	20
конференция	36	ожидающий вызов, услуга	35
		ответ на вызов голосом	33
Л			
Лицензионное	109		

П		С	
памятка кодов	91	секундомер	90
параметры		сети	25
Java™	77	сигналы вызова	69
Интернет	75	синхронизация	78–79
электронная почта	49	служба экстренной помощи	26
переадресация вызовов	34	события календаря	87
передача		сообщения	
визитные карточки	40	голосовые	48
заметки	90	информационные	54
изображения	59	мультимедийные	45
мелодии и сигналы вызова	70	состояние доставки	45
музыка	62	текстовые	41
события и задания календаря ...	89	электронная почта	49
темы экрана	73	состояние доставки	45
файлы	84	состояние памяти	
фотографии с камеры	57	контакты в телефоне	28
персональные сигналы вызова	69	номера на SIM-карте	28
подсветка	90	списки воспроизведения	66
приветствие	58, 95	список вызовов	30
приложения	74	справка в телефоне	16
проигрыватель WALKMAN™	61–68		
профили	92	Т	
Р		таймер	90
разблокирование SIM-карты	93	текстовые сообщения	41–45
размеры фотографий	56	телефон	
разрешенные номера	38	основные элементы	12
		сборка	4
		язык	20
		темы экрана	73

У	
управление голосом	31–34
услуга обновления	85

Ф	
фондовый рисунок	58
фотовспышка	56

Ч	
чат <i>см. мои друзья</i>	53

Ш	
шаблоны	44, 48

Э	
электронная почта	49–53
эффекты, камера	57

Я	
язык	97
языки ввода	20
яркость дисплея	8