



Компания ROWENTA выпустила устройство массажа стопы. Благодаря FITSPA® вы можете воспользоваться прекрасным массажем ног с использованием воды и расслабляющих пузырьков воздуха.

- Принадлежность для РЕФЛЕКСОЛОГИЧЕСКОГО массажа обеспечивает мягкий и приятный подошвенный массаж, способствующий улучшению вашего самочувствия.
- Принадлежность для массажа ТОЧЕЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ (в зависимости от модели), благодаря своему энергичному и укрепляющему воздействию идеально подходит для стимулирования кровотока и повышения жизненных сил организма.
- Глубокая очистка кожи позволяет удалить ороговевшую кожу и оказывает приятное воздействие на ваши ступни. Перед любым использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, а также предостережения по технике безопасности.

1- СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЧТАНОВКЕ

- Конструкция данного аппарата **IPX4** позволяет использовать его в любой комнате дома, включая комнаты, где имеется риск попадания воды (кухня, ванная комната и т.д.)
- Тем не менее, электросеть комнаты, подключение аппарата и его использование должны соответствовать действующим в вашей стране нормам.
- В целях вашей безопасности данный прибор соответствует действующим нормам и правилам (Директива о низком напряжении, директива об электромагнитной совместимости, охране окружающей среды,...).
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической сети ванной комнаты предохранительное устройство остаточного дифференциального тока, рассчитанное на номинальное значение рабочего дифференциального тока, не превышающее 30 мА. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электротехнику.
- **Никогда не включайте и не выключайте ваш аппарат мокрыми руками или, стоя в воде.**
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует напряжению аппарата. Любая ошибка в подключении может вызвать непоправимый ущерб, который не покрывается гарантией.
- Обязательно отключайте аппарат:
 - перед очисткой и техуходом,
 - в случае неправильного функционирования,
 - как только вы закончили им пользоваться,
 - если вы отлучились, даже на несколько минут.
- Всегда отключайте аппарат перед его заполнением, опорожнением, очисткой или переноской. Не оставляйте включенный аппарат без присмотра.
- Заполняйте аппарат только водой, до уровня, указанного на FITSPA®, не превышая максимальной отметки воды (4).
- Не пользуйтесь аппаратом над ванной, вблизи ванны, умывальника или любых источников воды.
- Переносите аппарат только за предусмотренные для этого ручки (11).
- Не пользуйтесь аппаратами на паласе с толстым ворсом.
- Не ставьте аппарат на горячую поверхность.
- **Прекратите использование аппарата при появлении болей, признаков неудобства или раздражения. В случае имеющихся медицинских проблем со ступнями и ногами перед использованием аппарата обратитесь за консультацией к врачу.**
- Аппарат имеет горячую поверхность. Лица, чувствительные к высоким температурам, должны соблюдать осторожность при пользовании аппаратом.
- Пользуйтесь исключительно принадлежностями марки ROWENTA.
- **Если шнур питания аппарата поврежден, во избежание риска замените его у изготовителя, в его центре послепродажного обслуживания или у специалиста, имеющего идентичную квалификацию.**
- Не пользуйтесь аппаратом и обратитесь в уполномоченный сервисный центр:
 - если аппарат упал или
 - если он неправильно работает.
- Никогда не пытайтесь отремонтировать ваш аппарат.
- Не перемещайте устройство за шнур.
- Не вставайте, когда ноги находятся в массажном устройстве. Во время всего сеанса массажа оставайтесь сидеть.
- Не используйте одновременно с FITSPA® другие электрические устройства. Электрические устройства, располагающиеся в непосредственной близости, должны быть размещены или закреплены таким образом, чтобы они не могли упасть в FITSPA®.





- Держать в недоступном для детей месте.
- Не использовать при поврежденном шнуре.
- Не погружать в воду, не споласкивать водой - даже для очистки.
- Не держать включенный в сеть прибор влажными руками.
- Из-за нагрева корпуса следует держать прибор только за ручку.
- Для отключения от сети, не тянуть за шнур, а вынуть вилку из розетки.
- Не пользоваться удлинителем.
- Для чистки прибора не применять абразивных или коррозионных средств.
- Не использовать при температуре ниже 0°C и выше 35°C.

ГАРАНТИЯ

Ваш аппарат был разработан исключительно для бытового использования. Он не может использоваться в промышленных целях.
Гарантия аннулируется в случае использования аппарата для непредусмотренных данной инструкцией целей.

2- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При патологии особого вида или в случае беременности проконсультируйтесь у лечащего врача перед использованием FITSPA®.

1. Убедитесь, что переключатель находится в положении 1.
2. Перед заполнением водой убедитесь, что аппарат не подключен к электрической сети. Поставьте FITSPA® на пол, заполните теплой водой (или холодной для освежающего массажа), не превышая указанную отметку уровня (5), а затем включите его.

Внимание: никогда не добавляйте в воду аддитивы.

3. Сядьте на стул, а затем поставьте ноги в кювету аппарата.
4. Выберите режим, который вам наиболее подходит:
 - Положение 1: функция рефлексологического массажа / массаж точечным давлением (в зависимости от модели) / глубокая очистка кожи
 - Положение 2: вибрационный массаж + функция рефлексологического массажа / массаж точечным давлением (в зависимости от модели) / глубокая очистка кожи + подогрев воды
 - Положение 3: ванна с пузырьками воздуха (не использовать без воды) + подогрев воды + функция рефлексологического массажа / массаж точечным давлением (в зависимости от модели) / глубокая очистка кожи
 - Положение 4: вибрационный массаж + ванна с пузырьками воздуха (не использовать без воды) + подогрев воды + функция рефлексологического массажа / массаж точечным давлением (в зависимости от модели) / глубокая очистка кожи

5. Рефлексологический массаж/Массаж точечным давлением (в зависимости от модели):

- Установите принадлежность рефлексологического массажа (5) или принадлежность для точечного давления (в зависимости от модели (6)) в место ее установки.
- Убедитесь в надежности центральной подставки для ступней (8)
- Установите пятку на центральную подставку для ступней (8)
- Установите подошву ступни на принадлежность (5)/(6)
- Рефлексологический массаж: установите ступню на принадлежность и придавите ее: 4 головки автоматически начнут самостоятельно вращаться!
- Массаж точечным давлением (в зависимости от модели): установите ступню на принадлежность и придавите ее: принадлежность автоматически начнет самостоятельно вращаться!

Примечание: Принадлежность для массажа будет вращаться попеременно то в одном, то в другом направлении. Это позволяет повысить эффективность массажа.

- Вы также можете поставить пальцы вашей ступни на подставку для ступней (9) и придавить вашу ступню пяткой к принадлежности для рефлексологического массажа (5) или принадлежности для массажа точечным давлением (6): таким образом, вы сможете получить массаж всей стопы.

6. Глубокая очистка кожи:

- Установите на место принадлежность для глубокой очистки кожи (7)
- Убедитесь в надежности центральной подставки для ступней (8)
- Установите пятку на центральную подставку для ступней (8)
- Нажмите на принадлежность ступней: принадлежность начнет автоматически самостоятельно вращаться!

Примечание: Принадлежность для массажа будет вращаться попеременно то в одном, то в другом направлении. Это позволяет повысить эффективность глубокой очистки.

- Вы также можете поставить пальцы вашей ступни на подставку для ступней (9) и придавить вашу ступню пяткой к принадлежности для глубокой очистки (7): таким образом, вы сможете получить глубокую очистку кожи всей стопы.

7. После использования установите устройство в положение 1 и отключите его.

Допускается использование масел в ванне для массажа ступней. Для чистки устройства обратитесь к разделу "Обслуживание"

**3- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МАССАЖА**

Длительность массажа может составлять от 10 до 15 минут. Степень благотворного воздействия массажа зависит от человека. После нескольких сеансов использования вы легко самостоятельно определите оптимальное время массажа, отвечающее вашим требованиям. **Ни в коем случае сеанс массажа не должен превышать 20 минут.**

4- ОБСЛУЖИВАНИЕ

После каждого использования тщательно помойте устройство водой и, при необходимости, с мягким моющим средством. Мы рекомендуем добавить в моющий раствор несколько капель дезинфицирующего средства. **Никогда не погружайте устройство в воду.**

Чистка принадлежности для глубокой очистки кожи:

- Ополоснуть под проточной водой.
- Если ваша пробковая пластинка износилась, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

• После использования растительных масел в вашей ванне для массажа, мы рекомендуем тщательно вымыть боковые стенки устройства, а также принадлежность для рефлексологического массажа или массажа точечным давлением (в зависимости от модели).



5 -В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

- Шарики коврика не двигаются самостоятельно.
- Ваш FITSPA® не производит воздушных пузырьков.
- Аппарат перемещается во время работы.
- Вода в ванне очень горячая.
- Несколько капель воды появилось под вашим массажным устройством.
- Ваше вращающееся приспособление вращается неравномерно, меняется направление вращения.
- Принадлежность для рефлексологии или пилинга заблокирована (в зависимости от модели).
- Это нормально: они не механизированы и приводятся в движение только от движения ноги.
- Вероятно, вы использовали аддитив, который закупорил отверстия.
- Прочистите все отверстия устройства подачи пузырьков воздуха при помощи иглы и затем используйте FITSPA® с очень горячей водой для растворения густых веществ. Не помещайте ноги в массажную ванну.
- Установите его на горизонтальную поверхность.
- Обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
- Добавьте холодную воду.
- Заполните устройство водой с температурой, соответствующей чувствительности вашей кожи.
- В случае если проблема не была устранена, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
- Уменьшите силу нажатия.
- Осторожно поставьте ногу на принадлежность.
- Вы заполнили устройство очень горячей водой.
- Капли могут появиться после неаккуратного мытья массажного устройства.
- Вы слишком сильно надавили на принадлежность.
- Вы слишком сильно нажали, сработал предохранительный останов.