

TR

RU

**Giriş**

Bu kullanma kılavuzu, TRUST GM-2600 JOYSTICK kullanıcıları içindir. Oyun çubuğu, 6 adet bağımsız ateş düğmesine, bir adet durum düğmesine ve 3 adet eksene sahiptir. Oyun çubuğu, otomatik olarak ayarlanır ve hemen kullanım hazır hale gelir. USB bağlantı noktası ile, oyun çubugunu kurmak kolaydır.

**Güvenlik**

Kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun.

- Oyun çubuğu, herhangi bir özel bakım gerektirmemektedir. Oyun çubugunu temizlemek için, hafif nemli ve yumuşak bir bez kullanın.
- Aygıt temizlemek için, beyaz ispiro veya benzin gibi aşındırıcı maddeler kullanmayın. Bu gibi maddeler aygıta zarar verebilir.
- Aygıt kendiniz onarmaya kalkışmayın.

**Bağlantı**

**Not:** Kurulumu doğru yapmak için, önce bilgisayarınızda kurulu bulunan tüm diğer denetleyicileri kaldırın.

- Bilgisayarınızı açın. (Windows CD-ROM'unuzun hazır olduğundan emin olun. Kurulum sırasında Windows CD-ROM'dan birkaç dosyayı yüklemeniz istenecektir.)
- Oyun çubüğünün USB fisini, bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
- Oyun çubuğu algılanır ve otomatik olarak kurulur.
- Oyun çubugunuza artık kurulmuştur.

**Düğmeler**

Sayfanın altındaki şekil ile birlikte bu tabloyu kullanın.

Düğme	Tanım
1	Durum düğmesi
2	Ateş düğmesi 1
3	Ateş düğmesi 2
4	Ateş düğmesi 3
5	Ateş düğmesi 4
6	Ateş düğmesi 5
7	Ateş düğmesi 6
8	Dümen

**Sınama**

- Görev çubugunuzdaki 'Başlat' (Start) düğmesini tıklayın.
- 'Ayarlar' (Settings) sekmesine geçin.
- 'Denetim Masası' (Control Panel) seçeneğini tıklayın.
- 'Oyun Seçenekleri' (Gaming Options) simgesine çift tıklayın. 'Özellikler' (Properties) seçeneğini tıklayın.
- Oyun çubugunu sınamak için, 'Test' öğesine tıklayın.

**Sorun giderme**

Sorun	Nedeni	Olası çözümü
'Denetim Masası' (Control Panel)' Oyun Seçenekleri' (Gaming Options) bileşeninde, oyun çubugunun durumu 'Bağılı Değil' (Not connected).	Oyun çubuğu doğru bağlanmamış. Birkaç farklı denetleyici bağlı.	Bağlantıyı denetleyin. Oyun çubüğünü ve tüm diğer denetleyicileri kaldırın. Oyun çubugunu yeniden kurun.
USB bağlantı noktasından kaynaklanan bir nedenden dolayı, oyun çubuğu çalışmıyor.	USB bağlantı noktası, bilgisayar ayarlarında (BIOS) etkinleştirilmemiştir.	USB bağlantı noktasının etkinleştirilmesi ile ilgili talimatlar için, bilgisayarınıza birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
	Hatalı Windows sürümü kullanılıyor.	Windows 98 ya da daha yeni bir sürümünü kullanın.
	Bilgisayarın USB sürücülerini kurulmamış.	Bu, genellikle, Windows yeniden kurulduğdan sonra olur. Bilgisayar ile birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
	USB ile ilgili ayrıntılı bilgi için, Trust internet sitesini ziyaret edin.	<a href="http://www.trust.com/customercare/help/us_b_internet">www.trust.com/customercare/help/us_b_internet</a> adresini ziyaret edin.
USB kablosu uzatıldı ve aygit artık çalışmıyor ya da doğru çalışmıyor.	USB kablosunun uzunluğu sınırlıdır. Özel bir USB yineleyicisi kullanılmışsa, maksimum uzunluğu 3-5 metre arasında.	USB uzatma kablosu kullanmayın.
Sorun, burada belirtilememiş.	Güncel Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, internette mevcut.	Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü ve diğer ürün bilgisi için, <a href="http://www.trust.com/13276">www.trust.com/13276</a> internet adresini ziyaret edin.

Ürününüzü [www.trust.com](http://www.trust.com) adresinde tescil ettirin; bu sayede, garanti olanaklarından ázamí ölçüde yararlanabilir ve güncel Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bilgileri gibi servis desteği hizmetleri de alabilirsiniz.

Bu çözümleri denedikten sonra hala sorun yaşıyorsanız, lütfen, Trust Customer Care Centres birimlerinden biri ile görüşün ([www.trust.com/support](http://www.trust.com/support)).

**Введение**

Данное руководство предназначено для пользователей игрового манипулятора типа «джойстик» TRUST GM-2600 JOYSTICK . Джойстик имеет 6 независимых кнопок «гопон», переключатель обзора и 3 оси. Джойстик калибруется автоматически и сразу готов к использованию. Установить его можно очень просто через порт USB

**Безопасность**

Перед началом работы внимательно прочитайте следующие инструкции:

- Джойстик не требует специального ухода. Чтобы почистить джойстик, просто протрите ее сплеск увлажненной мягкой тканью.
- Не используйте для чистки химически активные вещества, такие как бензин или растворитель. Они могут повредить материал, из которого сделан джойстик.
- Не предпринимайте попыток самостоятельного ремонта устройства.

**Подключение**

**Примечание:** Для гарантии правильной установки сначала удалите из системы все другие ранее установленные контроллеры.

- Включите компьютер. (Проверьте, чтобы установочный диск Windows был под рукой. Во время установки система попросит Вас установить несколько файлов с диска Windows)
- Подключите джойстик к USB-порту компьютера.
- Система автоматически определит и установит джойстик.
- Теперь Ваш джойстик установлен.

**Кнопки**

Смотрите эту таблицу вместе с рисунком внизу страницы.

Кнопка	Описание
1	Переключатель обзора
2	Кнопка огня 1
3	Кнопка огня 2
4	Кнопка огня 3
5	Кнопка огня 4
6	Кнопка огня 5
7	Кнопка огня 6
8	Рычаг управления

**Тестирование**

- Щелкните кнопку «Пуск» на панели задач.
- Наведите указатель мыши на «Настройки».
- Щелкните «панель управления».
- Дважды щелкните на значок «Игровые опции». Щелкните «Свойства».
- Щелкните «Тест», чтобы протестировать джойстик.

**Поиск и устранение неисправностей**

Неисправность	Причина	Возможное решение
Джойстик не действует из-за проблем с портом USB.	Джойстик неправильно подключен. Подключено несколько различных контроллеров.	Проверьте подключение. Удалите из системы и джойстик, и другие контроллеры. Переустановите джойстик.
Джойстик не действует из-за проблем с портом USB.	Порт USB был отключен в настройке компьютера (BIOS). Неправильная версия Windows.	Посмотрите руководство к Вашему компьютеру для того, чтобы включить USB-порт. Используйте Windows 98 или более позднюю версию.
	Драйвера USB drivers компьютера не были установлены.	Это обычно происходит после переустановки Windows. Посмотрите в руководстве к компьютеру.
	Подробнее о USB см. на сайте Trust.	Зайдите на: <a href="http://www.trust.com/customercare/help/usb">www.trust.com/customercare/help/usb</a>
Используется удлинитель USB кабеля. Устройство не перестало работать и работает неправильно.	Длина USB кабеля ограничена. Максимальная длина лежит между 3 и 5 метрами, если не используется специальный USB повторитель.	Не используйте удлинитель USB.
Неисправность здесь не указана.	Последнее обновление FAQ (ответы на наиболее часто задаваемые вопросы) доступно в Интернете.	FAQ и другую информацию по устройству можно найти на нашем сайте по адресу <a href="http://www.trust.com/13276">www.trust.com/13276</a> .

Зарегистрируйте Ваше изделие на [www.trust.com](http://www.trust.com) так, чтобы Вы могли получить оптимальную гарантию и техническую поддержку, например, своевременные ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQ) и самые последние драйвера.

Если проблему не удалось решить с помощью указанных мер, пожалуйста, обратитесь в один из центров технической поддержки Trust ([www.trust.com/support](http://www.trust.com/support) ).