

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУЛЬТА ONE FOR ALL 5	2
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ	3
КЛАВИАТУРА	3
НАСТРОЙКА ONE FOR ALL 5	6
(как настроить ONE FOR ALL 5 на управление Вашей аппаратурой)	
МЕТОД ПОИСКА	7
КОДЫ	
• Телевизоры	19
• видеомагнитофоны	27
• спутниковые ресиверы	29
• кабельные преобразователи	31
• видео аксессуары	32
• другие аудио аппараты	32
• усилитель	32
• усилитель/тюнер	32
• DVD	33

ВЫЯСНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОДОВ	
(выяснение, какой код работает в настоящий момент)	8
БЫСТРОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КОДАМ	8
ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ	9
(как скопировать любую функцию с оригинального пульта на ONE FOR ALL 5)	
ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА	11
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
• смена режима устройства	12
• управление громкостью из различных режимов	13
• макросы (последовательность команд при нажатии 1 кнопки)	14
• функция «Кнопка Magic» (пропущенные кнопки) пропущенные кнопки (пропущенные функции)	16
• управление цветом и яркостью	17
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	17

О ВАШЕМ ONE FOR ALL 5


ВАШ ПУЛЬТ ONE FOR ALL 5 УПРАВЛЯЕТ 5 УСТРОЙСТВАМИ:

- TV : ТЕЛЕВИЗОР
- VCR : ВИДЕОМАГНИТОФОН
- SAT : спут. приемник (кабельный конвертер)
- DVD : DVD плеер
- AMP : усилитель / тюнер

Уникальной чертой ONE FOR ALL 5 является функция ОБУЧЕНИЕ, которая позволяет получить любую функцию оригинального пульта на универсальный пульт ONE FOR ALL 5.

На следующих страницах Вы найдете подробные инструкции по настройке пульта ONE FOR ALL 5 на управление Вашей аппаратурой.

В будущем Вам может понадобиться инструкция пользователя, поэтому сохраните ее.



УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Питание ONE FOR ALL 5 осуществляется от 4 новых "AAA/LR03" щелочных батареи.

- 1** нажмите на верхнюю часть отсека и откройте отсек.
- 2** вставьте батарейки в соответствие с полярностью +/-
- 3** вставьте крышку в отсек и щелчок закрепите

Важные замечания:

- на внутренней части крышки Вы найдете таблицу для кодов. Впишите их для использования в будущем.
- Не используйте аккумуляторы.
- во время замены батарей все установки будут сохранены

КЛАВИАТУРА

См. изображение пульта дистанционного управления ТВ «ONE FOR ALL5» на стр.2.

1 Кнопка MAGIC

вводит пульт ONE FOR ALL 5 в режим программирования.

2 Power

Кнопка POWER выполняет ту же функцию, что и Ваш родной пульт

3 Подсвечиваемые кнопки устройств

При нажатии кнопок TV, VCR, SAT, DVD, и AMP осуществляется выбор аппарата, которым необходимо управлять. Например, при нажатии на кнопку TV Вы управляете Вашим телевизором, при нажатии VCR – видеомагнитофоном и т.д. Для более подробной информации обратитесь к разделу на странице 6. во время работы ONE FOR ALL красная подсветка (LED – светочувствительный диод) будет мигать при каждой посылке команды на устройство.

4 Цифровая клавиатура (0-9, -/-, AV)

Цифровая клавиатура (0-9, -/-, AV) поддерживает все те же функции, что и на Вашем оригинальном пульте, таких как прямой доступ к каналам . если на Вашем оригинальном пульте есть возможность двухзначного ввода каналов, используйте кнопку -/-. Если же на Вашем оригинальном пульте кнопка 10, воспользуйтесь функцией - /--. Если на Вашем пульте есть функция 20, то кнопка AV заменит ее. В режиме работы усилителя AMP цифровые кнопки могут использоваться для переключения..

5 AV кнопка

В режиме TV доступ к функциям AV / Input. В режиме VCR доступ к функциям TV/VCR, если есть на родном пульте. В режиме DVD доступ к функциям "TV/DVD" , если есть на родном пульте. В режиме DVD - к "TV/SAT" или "TV/DTV" если есть на родном пульте.

6 Кнопки громкости +/-

поддерживают все те же функции, что и на Вашем оригинальном пульте,

КЛАВИАТУРА

7 Клавиша MENU (Меню)

Клавиша MENU выполняет такие же функции, как на обычном пульте

8 Клавиша MENU (Меню)

Клавиша MENU выполняет такие же функции, как на обычном пульте

9 Клавиши выбора программы (канала) +/-

Эти клавиши работают так же, как на обычном пульте дистанционного управления. Если такие клавиши есть на обычном пульте, то с их помощью можно также передвигаться по меню.

10 клавиши управления в режиме МЕНЮ

Есть доступно на родном пульте, то возможно управление в режиме МЕНЮ.

11 ОК

Кнопка OK выполняет те же функции, что и на родном пульте.

12 «Навигационные» клавиши (для видеомагнитофона и DVD-проигрывателя)

Эти клавиши выполняют «транспортные» функции (PLAY(воспроизведение), FF (перемотка в конец), REW (перемотка в начало) и т.д.) устройства. Чтобы избежать случайной записи, для ее инициализации клавиша RECORD (Запись) нажимается дважды.

13 Клавиши выбора режимов телетекста и Fastext

После нажатия клавиши TV, «транспортные» клавиши (REW, PLAY, PAUSE, FF) используются для выполнения основных функций телетекста. Символы под клавишами предназначены для режима телетекста. Текстовые клавиши используются для получения доступа к функциям телетекста телевизора, при наличии этого режима у телевизора.



ТЕКСТ ВКЛ: Переводит телевизор в режим телетекста.



ТЕКСТ ВЫКЛ: Переключает телевизор в обычный режим просмотра. На некоторых телевизорах, эта функция выполняется несколькими нажатиями клавиши ТЕКСТ ВКЛ.



СТОП: Останавливает смену страниц.



МИКС: Показывать телетекст и обычную трансляцию одновременно. Также эту клавишу можно использовать для субтитров. На некоторых телевизорах эта функция вызывается двойным нажатием текстовой клавиши.



УВЕЛИЧИТЬ: Показывает верхнюю часть страницы телетекста в крупном шрифте. Повторным нажатием увеличивается нижняя половина страницы телетекста. Чтобы вернуться в стандартный режим просмотра телетекста, нажмите клавишу УВЕЛИЧИТЬ снова, или нажмите клавишу ТЕКСТ ВКЛ, в зависимости от особенностей телевизора.



ИНДЕКС ТЕКСТА В текстовом режиме делает доступной индексную функцию.

Важно: Более подробное описание режимов телетекста и Fastext Вы можете найти в руководстве к телевизору. Обратите внимание, что в разных телевизорах по-разному управляются функции телетекста и Fastext. Не все функции телетекста могут быть доступны для конкретной модели.

После нажатия клавиши TV и перехода в текстовый режим, клавиши обозначенные **красным, зеленым, желтым и голубым**, позволяют выполнять функции Fastext телевизора. **Если на обычном пульте эти клавиши используются для навигации в Меню, клавиши Fastext на пульте ONE FOR ALL могут работать так же.**

КЛАВИАТУРА

14 Дополнительные функциональные кнопки



Guide

В режиме TV и/или SAT поддержка функции “Guide” , если есть на родном пульте.



i

В режимах TV и/или SAT - функция ‘Display”, “OSD” или “info”.



?

В режиме SAT – функция “help” , если есть на родном пульте.



Back

В режимах TV, VCR и DVD поддержка функции “Menu Exit” , если есть на родном пульте. В режиме меню SAT – функция “backдля перехода в предыдущую строку.



PPV

В режиме SAT поддержка функции Pay Per View (PPV) , если есть на родном пульте.



Subt.

В режимах TV, VCR, SAT и DVD - функция “Subtitle” , если есть на родном пульте.



Radio

В режиме SAT – функция “Radio” если есть на родном пульте




Fav

В режиме TV функция перехода из одного формата в другой (16:9) , если есть на родном пульте. В режиме SAT функция “Favorite” если есть на родном пульте.

Настройка ONE FOR ALL 5


(как настроить ONE FOR ALL 5 на управление вашими устройствами)

Пример: настройка ONE FOR ALL 5 на управление Вашим телевизором:

- 1  Найдите коды для Вашего ТВ (бренда) в списке кодов (стр.18 – 37). Коды указаны в списке по типу устройств и .Наиболее часто используемые идут первыми. Убедитесь, что Ваш ТВ включен (не в режиме ожидания).
- 2  Нажмите TV на ONE FOR ALL 5 как устройство, которое вы хотите настроить.
- 3  Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока ONE FOR ALL 5 TV кнопка не мигнет 2 раза.
- 4  Введите (четырехзначный код устройства) с помощью цифровых клавиш. Красный индикатор блеснет дважды.
- 5  Теперь направьте универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 5 на устройство и нажмите клавишу POWER. Если устройство выключается, пульт ONE FOR ALL 5 готов к работе с ним.
- 6 Включите снова устройство и попробуйте выполнить все функции, чтобы убедиться, что все работает нормально. Если функции не работают должным образом, повторите шаги 1-5, но введите другой код из списка для данной марки устройства.
- 7 Если устройство не реагирует, снова повторите шаги от 1 до 5 с каждым кодом для данной марки из списка. Если ни один код не подойдет, или если в списке не представлена марка устройства, попробуйте метод, описанный на странице 7.
- 8 Запишите код в четырех квадратах в батарейном отсеке и на странице 8, чтобы в будущем не пришлось его искать.

- Большинство телевизоров не включается нажатием клавиши POWER. Пожалуйста, попробуйте нажать цифровую клавишу или клавишу "ТЕКСТ ВЫКЛ", чтобы включить телевизор.
- Некоторые коды очень похожи. Если устройство не реагирует или не работает должным образом с одним из кодов, попробуйте другой из списка для данной марки.
- Если на обычном пульте устройства нет клавиши POWER, нажмите PLAY вместо POWER во время настройки устройства.
- Обязательно нажмите соответствующую клавишу выбора устройства, перед началом работы с ним. Только одно устройство можно присвоить к одной клавише выбора устройств. Если обычный пульт дистанционного управления предназначен для работы с несколькими устройствами, необходимо настраивать каждое устройство отдельно.

Следующие устройства запрограммировать



* DVBT коды (Digital Terrestrial / Free View) находятся в разделе спутниковые ресиверы

Для установки второго TV, VCR, SAT, DVD или AMP см. стр. 12.

Настройка ONE FOR ALL 5

МЕТОД ПОИСКА

- > если пульт ONE FOR ALL 5 не работает после ввода всех указанных в библиотеке кодов
- > если ваш бренд вообще не указан в библиотеке

В режиме ПОИСКА вы сможете просканировать базу кодов пульта ONE FOR ALL 5.

Пример: поиск кода для Вашего телевизора:

1 Включите Ваш телевизор (не в режиме ожидания), направьте пульт ONE FOR ALL на Ваш ТВ.

2  нажмите кнопку TV на пульте ONE FOR ALL 5.

3  Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока ONE FOR ALL 5 TV кнопка не мигнет 2 раза.

4  Нажмите 9 9 1. TV кнопка мигнет 2 раза

5  затем нажмите кнопку POWER.

6  Направьте ONE FOR ALL 5 на телевизор. Нажмайте кнопку CH+ пока телевизор не выключится (каждый раз. Когда Вы нажимаете CH+ пульт ONE FOR ALL 5 посылает команду POWER в соответствие с новым кодом). **Будьте терпеливы – возможно придется нажать до 150 раз. Если вы что-то пропустили, возвратитесь с помощью кнопки CH-.** Помните о необходимости направлять пульт ONE FOR ALL 5 на телевизор во время перебора кодов.

7  Как только телевизор выключился, нажмите кнопку MAGIC для подтверждения кода.

- большинство телевизоров не включаются при нажатии POWER. Пожалуйста, нажмите цифровую кнопку или "TV-text off".
- если не все функции работают, продолжайте в методом поиска, т.к. , возможно, не совсем корректный код используется
- для поиска кода для других устройств, нажмите соответствующую кнопку вместо TV во время 2 го шага 2.
- если Ваш видеомагнитофон или DVD не выключается с кнопки POWER нажмите PLAY вместо POWER во время шага 5.

Отображение кода устройства

(как выяснить, какой код введен в данный момент)

Когда Вы настроили универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 5, Вы можете узнать КОД НАСТРОЙКИ, чтобы в будущем можно было его легко найти.

Пример: Чтобы узнать код для телевизора:

- 1  Нажмите TV один раз.
- 2  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC пока клавиша POWER (светодиодный индикатор) не мигнет два раза (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
- 3  Нажмите **9 9 0**. Красный индикатор блеснет два раза.
- 4  Чтобы узнать первое число из четырехзначного кода, нажмите **1** и сосчитайте, сколько раз загорится красный индикатор. Если индикатор не загорится, значит число соответствует «0».
- 5  Чтобы узнать второе число, нажмите **2** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - «0».
- 6  Чтобы узнать третье число, нажмите **3** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - «0».
- 7  Чтобы узнать четвертое число, нажмите **4** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - «0».

- Для других устройств нажмите просто другую кнопку в 1 шаг.

Быстрый доступ к кодам

Запишите в список ниже или на обратной стороне крышки от батарейного отсека

Тип устройства

Код

1. _____

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2. _____

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

3. _____

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

4. _____

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

5. _____

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Функция обучения

(Как скопировать функции с оригинального пульта на
Ваш ONE FOR ALL 5)

Пульт ONE FOR ALL 5 продается с полной библиотекой всех функций. После настройки на управление Вашего ONE FOR ALL 5, может обнаружится что нет той или иной функциональной кнопки на ONE FOR ALL.

Именно в этом случае и необходима функция ОБУЧЕНИЕ, которая поддерживается ONE FOR ALL 5, при помощи которой вы можете скопировать любую функцию.

Перед тем, как начать обучение:

- проверьте, работает ли Ваш оригинальный пульт корректно
- проверьте, не направлен ли один из пультов (оригинальный или ONE FOR ALL) на устройство.

• Обучение (Прямое)

Пример: скопировать функцию “mono/stereo” с оригинального пульта для телевизора на кнопку “Radio” пульта ONE FOR ALL 5.

- 1 разместите оба пульта (the ONE FOR ALL 5 и Ваш оригинальный пульт) на плоской поверхности. Убедитесь в том, что оба пульта направлены друг к другу ИК передатчиками. Расстояние от 2 до 5 см.



- 2 нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 3 нажмите 9 7 5 (кнопка устройства мигнет дважды).
- 4 нажмите кнопку устройства (на пульте ONE FOR ALL) для выбора устройства, на которое будет производиться копирование (в примере: TV кнопка).
- 5 Нажмите кнопку (на пульте ONE FOR ALL), на которую Вы хотите скопировать функцию (в примере: "Radio" кнопка). Кнопка устройства начнет непрерывно мигать.
- 6 нажмите и удерживайте ту кнопку (на родном пульте), которую вы хотите скопировать функцию на пульте ONE FOR ALL мигнет дважды (в примере: "mono/stereo" кнопка).
- 7 Если Вы хотите скопировать другие функции в этом же режиме, просто повторите шаги 5 и 6 следующие для обучения кнопки.
- 8 Для выхода из режима ОБУЧЕНИЯ нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, пока кнопка устройства не мигнет 2 раза.
- 9 Функции обучены в определенном режиме.

Функция обучения

- В процессе шагов 2 - 7 (стр. 9), у вас есть в распоряжении 10 секунд для выполнения каждого шага. Если пауза будет дольше, то придется начать с шага 2.
- если Вы обучили какую-либо кнопку на пульте ONE FOR ALL первоначальная функция становится автоматически смещенной. Нажмите кнопку затем кнопку (за искл. Channel и Volume).
- Обучение присваивается определенному устройству
- Если обучаются кнопки Channel или Volume , функция Colour/Brightness будет удалена.
- ONE FOR ALL 5 может обучиться 25 – 40 функциям.
- Вы можете заменить обученную кнопку другой обученной функцией. – Обучение не должно проводится в прямом доступе солнечных лучей или ярких ламп.
- Убедитесь, что батарейки новые. Если идет замена батарей обученные функции сохраняются.

• СМЕЩЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вы можете обучить ONE FOR ALL без удаления первоначальной функции кнопок. Смещенное обучение подходит ко всем кнопкам кроме кнопок устройств, MAGIC, цифровых кнопок. Для программирования смещенных обученных кнопок повторите шаги 1-8 и в шаге 5 нажмите кнопку MAGIC один раз перед тем как нажать кнопку, которую хотите обучить..

Доступ осуществляется нажатием MAGIC и затем кнопки, которую обучили.

Функция обучения

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБУЧЕННОЙ ФУНКЦИИ:

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC**, пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** нажмите **9 7 6** (кнопка устройства мигнет дважды).
- 3** нажмите кнопку того устройства, в к-м Вы хотите удалить функцию.
- 4** нажмите дважды на обученную кнопку , с которой необходимо удалить функцию (кнопка устройства мигнет дважды).*
- 5** Если хотите удалить еще кнопки , повторите 1-4 шаги.
- 6** Оригинальная функция **ONE FOR ALL 5** будет восстановлена.

* Для удаления смещённой обученной, нажмите кнопку **MAGIC** перед тем. Как нажать кнопку с которой Вы хотите удалить обученную функцию (во время шага 4).

Для того, чтобы удалить все обученные функции в одном режиме:

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC**, пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** Нажмите **9 7 6** (кнопка устройства мигнет дважды).
- 3** Нажмите необходимую кнопку (**устройства**).

ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА

ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА удалит все обученные кнопки во всех режимах и такие кнопки как Key Magic и макросы.

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC**, пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** Нажмите **9 8 0** (кнопка устройства мигнет дважды).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

СМЕНА РЕЖИМА

(смена режима)

Возможно изменить режим работы любой кнопки устройства. Это полезно, в том случае . если вы хотите установить два одинаковых устройства на FOR ALL 5. Настройка производится методом прямого ввода кода или методом поиска.

Приводим три примера:

пример 1) если Вы хотите установить второй ТВ на кнопку VCR.

пример 2) если Вы хотите установить второй ТВ на кнопку SAT.

пример 3) если Вы хотите установить второй VCR на кнопку SAT

Пример 1:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу VCR (например), Вам необходимо изменить ее на клавишу TV, для этого нажмите:



Теперь клавиша VCR стала второй клавишей TV.

Теперь введите код настройки для второго телевизора.



Пример 2:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу SAT, Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу TV, для этого нажмите:



Теперь клавиша SAT стала второй клавишей TV.

Возврат к изначальному устройству



Пример 3:

Чтобы запрограммировать второй видеомагнитофон на клавишу SAT , Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу VCR, для этого нажмите:



Клавиша SAT стала второй клавишей VCR.

Теперь введите код настройки для второго видеомагнитофона, нажав:



Het terugprogrammeren van de apparaattoets

Пример: для возврата клавиши VCR к изначальному устройству, нажмите:



Пример: для возврата клавиши SAT к изначальному устройству, нажмите:



(*) Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока красный индикатор (светодиод) не блеснет два раза.

(**) Красный индикатор (светодиод) блеснет один раз затем второй.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ

У Вас есть возможность использовать некоторые функции телевизора, видеомагнитофона, DVD, Amp/Tun, спутникового ресивера или кабельного конвертера одновременно. Например: если Вы смотрите какую-либо программу на своем видеомагнитофоне, есть возможность регулировать уровень громкости (ТВ функция) без перехода в режим управления ТВ на пульте OneForAll 5.

■ Для управления громкостью ТВ в режимах VCR, DVD, AMP, SAT:

1.  Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока одна из кнопок устройства (в зависимости от выбранного аппарата) не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.
2.  Нажмите 9 9 3.
3.  Нажмите TV, и светодиод мигнет дважды.

■ Для удаления доступа к громкости ТВ для отдельного устройства:

(пример: для удаления функции управления громкостью ТВ в режиме VCR)

1.  Нажмите VCR один раз.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока кнопка VCR не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.
3.  Нажмите 9 9 3.
4.  Затем нажмите Vol-. Светодиод мигнет четыре раза.

В результате: в режиме VCR теперь будете управлять VOL+/MUTE функциями Вашего видеомагнитофона (обычно есть функция управления громкостью).

■ Для удаления доступа к громкости ТВ для других устройств:

- 1  Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока одна из кнопок устройства (в зависимости от выбранного аппарата) не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.
- 2  Нажмите 9 9 3.
- 3  Нажмите Vol+, и светодиод мигнет четыре раза..

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

МАКРОСЫ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМАНД)

МАКРОСЫ (ПРЯМОЙ ДОСТУП)

Вы можете запрограммировать пульт ONE FOR ALL 5 на выполнение последовательности команд по нажатию одной кнопки. Любую последовательность команд вы можете установить и использовать удобным для вас способом. Например, вы хотите выключать одновременно TV, VCR и спутниковый ресивер.

Пример: для установки макроса указанного выше на кнопку "Radio" для пульта ONE FOR ALL 5:

- 1** **нажмите и удерживайте кнопку MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.**
- 2** **нажмите 9 9 5.**
- 3** **нажмите кнопку Radio , на которую будет установлен макрос.**
- 4** **Затем нажимайте TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER.**
- 5** **Для установки нажмите и удерживайте MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды**
- 6** **Теперь при нажатии "Radio" ONE FOR ALL 5 будет выключать TV, VCR и Satellite.**

- для удаления запрограммированной макро команды на Radio кнопке, нажмите:**

MAGIC* 9 9 5 Radio MAGIC*

* удерживайте кнопку MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

СМЕЩЕННЫЕ МАКРОСЫ

Вы можете запрограммировать смещенный макрос на любую кнопку, кроме клавиш устройств (TV, VCR, SAT, DVD ,AMP), MAGIC и цифровых кнопок.

Если, например, Вы хотите запрограммировать смещенный макрос на кнопку POWER, просто нажмите 1 раз кнопку MAGIC, затем POWER при выполнении шага 3.

Теперь каждый раз при нажатии MAGIC, потом POWER , пульт ONE FOR ALL выключит Ваши TV, VCR и Satellite.

- для удаления смещенного макроса с кнопки POWER нажмите:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER MAGIC*

* Вы должны удерживать кнопку MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды.

- Каждая макрокоманда состоит не более, чем из 15 шагов.
- убедитесь, что кнопка не используется ни в одном из режимов.
- запрограммированный макрос не зависит от режима, в котором вы управляете (TV, VCR, SAT, DVD и AMP) .
- во избежание случайного включения записи на ONE FOR ALL 5, нажмите на кнопку записи дважды. Пожалуйста, не записывайте макро команды на кнопку записи.
- есть на оригинальном пульте Вам необходимо удерживать в течение некоторого времени тут или кнопку , то на пульте ONE FOR ALL эта функция может не работать.
- первоначальная функция кнопки перейдет в режим смещения в случае программирования макро команды на нее (за искл.CH+/- и VOL+/-). Нажмите MAGIC для доступа к нейт. Если вы задали макрос на цифровую кнопку, для доступа нажмите кнопку MAGIC дважды, затем цифровую клавишу для доступа.
- если смещенный макрос запрограммирован на кнопки переключения каналов и регулировки громкости, то управление цветом и яркостью будет удалено.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Key Magic®

КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НЕРАБОТАЮЩИЕ ФУНКЦИИ

Key Magic ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ разработкой ONE FOR ALL. Разработчики пультов ONE FOR ALL гарантирует, что большинство функций Вашего оригинального пульта будет работать. Некоторые наиболее часто используемые функции можно запрограммировать с помощью Key Magic на пульте ONE FOR ALL.

Для выполнения процесса программирования необходимы специфические коды на каждую необходимую функцию

В библиотеке кодов в инструкции вы их не найдете, поэтому необходимо сделать запрос в сервисный центр по телефону, эл. почте или факсу Вам необходимо знать:

- 5 - значный код функции
- Как на вашем родном пульте была обозначена эта функция.

Вы также можете посетить наш сайт

(www.oneforall.com)

И найти ответ на вопросы..

Однажды выполнив эту процедуру, все будет просто:

- 1 нажмите кнопку устройства (TV, VCR, SAT, DVD and AMP).
- 2 нажмите и удерживайте кнопку MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 3 нажмите 9 9 4. кнопка устройства мигнет дважды.
- 4 нажмите MAGIC 1 раз.
- 5 введите 5ти значный код (полученный в сервисном центре).
- 6 Нажмите кнопку. Которой хотите присвоить эту функцию. Кнопка устройства мигнет дважды.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОДЫ (ПРИМЕР ДЛЯ ПЕРВОГО ЗАПРОСА):

УСТРОЙСТВО	КОД	ФУНКЦИЯ	КОД ФУНКЦИИ
TV	0556	16/9 format	00234

- для доступа к функциям просто нажмите соответствующие кнопки
- Key Magic может программироваться на все , кроме кнопок устройств и Magic
- заметьте, что все функциональные коды могут пригодиться в будущем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ

В зависимости от типа и модели устройства ONE FOR ALL может настроить яркость и цвет Вашего телевизора

Colour (+)= нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Volume (+)
Colour (-)= нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Volume (-)

Brightness (+) = нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте (+)
Brightness (-) = нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Channel (-)

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА:

РЕШЕНИЕ:

Бренд не указан в списке кодов?	Воспользуйтесь методом поиска стр.7.
ONE FOR не управляет вашим устройством (ами)?	A) попробуйте все коды из списка. B) Воспользуйтесь методом поиска стр.7.
ONE FOR не посыпает все команды?	Возможно, не тот код введен. Попробуйте другие из списка, попробуйте метод поиска или обучение.
Проблемы с переключением каналов?	Вводите номера каналов как на оригинальном пульте
Не идет запись?	На пульте OFA необходимо нажать дважды на кнопку записи
ONE FOR ALL не реагирует после нажатия кнопки?	Убедитесь в том, что батарейки в нормальном состоянии и пульт ONE FOR ALL направлен на устройство.
Индикатор не мигает, когда нажимаете кнопки?	Необходимо заменить батарейки

Televisions

TV-apparater

TV-apparater

TV-apparater

Televisiot

Τηλεόραση

Телевизоры

A.R. Systems	0037 0352 0556 0374 0455	Aristona	0556 0037
Accent	0009 0037 0556	Arthur Martin	0163
Accuphase	0556 1909	ASA	0105 0346 0070 0104 0087
Adcom	0625	Asberg	0037 0556 0102
ADL	1217	Asora	0009
Admiral	0093 0363 0418 0087 0163 0264	Astra	0037 0556
Adyson	0217 0216	Asuka	0218 0217 0216 0264 0282 1904
AEA	0037 0556	ATD	0698
AEG	1556 0606	Atlantic	0037 0556 0216 0206 0320 0259
Agashi	0216 0264 0217	Atori	0009
AGB	0516	Auchan	0163
Agef	0087	Audiosonic	0009 0037 0374 0820 0556 0109 0714 0715 0217 0370 0337 0264 0218 0486
Aiko	0009 0037 0556 0216 0371 0035 0433 0072 0361 0191 0264 0217	Audioton	0217 0486 0370 0264
Aim	0037 0072 0412 0556 0753 0208 0706 0805	Audioworld	0698
Aiwa	0705 0701 1904 1916 1908	Aumark	0060
Akai	0361 0208 0371 1537 0037 0433 0745 0191 0035 0672 0009 0696 0072 0753 0218 0729 0714 0163 0516 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0216 0264 0178 0377 0606 1037 1908 0473 0648 1259	Autovox	0087 0206 0349 0217 0247
Akashi	0860 0009	AVP	1904 1908
Akiba	0218 0282 0455 0037 0556	AWA	0011 0036 0009 0157 0374 0412 0037 0556 0216 0606 0217 0108 0264
Akito	0037 0556	Axxent	0009
Akura	0037 0556 0668 0412 0009 0218 0282 0264 0714 1982	Axon	0714
Alaron	0216	B&D	1217
Alba	0037 1037 0556 0714 0009 0418 0370 0371 0668 0355 0218 0216 0247 0163 0487 0036 1904 1908 0443	Baird	0109 0193 0072 0073 0217 0208 1904
Alkos	0035	Bang & Olufsen	0565 0087
All-Tel	0865	Barco	0163
Allorgan	0206 0217	Basic Line	0374 0037 0163 0668 0556 0009 0218 0282 0217 0455 0339 1037
Allstar	0037 0556	Bastide	0217
Ambassador	0177	Bauer	0805
Amplivision	0217 0370 0320	Baur	0009 0535 0195 0512 0037 0556 0554 0191 0361 0349 1505 1010
Amstrad	0177 0009 0516 0264 0371 0218 0037 0556 0433 0412 0362 1037 0648 1904	Bazin	0217
Anam	0037 0556 0009	Beaumark	0178
Anam National	0037 0556 0650	Beko	0714 0035 0486 0370 0037 0418 1037 0556 0606 0715 0808
Andersson	1163	Belson	1191
Anglo	0009 0264	Bennett	0556 0037
Anitech	0009 0264 0037 0556 0282 0102	BenQ	1756
Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0292 0102 0411 0259 0247 1437 1904 0104	Beon	0037 0556 0418
Apollo	0473	Berthen	0668
Arc en Ciel	0109	Best	0337 0370
Arcam	0216 0217	Bestar	0037 0556 0370 0374
Ardem	0486 0714 0037 0633 0556	Bestar-Daewoo	0374
		Binatone	0217
		Black Diamond	0614 0820 1037 0556 0821
		Black Panther	0102
		Black Star	0247
		Black Strip	0035
		Blacktron	0282
		Blackway	0282 0218
		Blaupunkt	0554 0191 0535 0195 0200 0327 0328 0455 0170 0036
		Blue Sky	0037 0714 1037 0487 0668 0715 1909 0556 0218 0282 0455 1934 1904 1908 1191
		Blue Star	0282
		Bondstec	0247
		Boots	0217 0009
		Bosch	0320 0327
		Boxlight	0736
		BPL	0037 0556 0282
		Brandt	0625 0109 0287 0335 0560
		Brandt	
		Electronique	0287 0335
		Brinkmann	0037 0556 0668 0418 0486
		Brionvega	0037 0556 0362 0087
		Britannia	0216 0217
		Brother	0264

Bruns	0087	de Graaf	0208 0044 0163 0548 0363
BSR	0163 0361	DEC	0795 0860
BTC	0218	Decca	0072 0516 0037 0556 0217
Bush	0668 0218 0163 0349 0009 0036 0037 0371 0282 0355 0363 0374 0264 0361 1037 0487 0660 0208 0217 1556 0614 0617 0698 0556 0714 1900 1904 1908 0778 1259 1243 1916	Deitron	1137 0621 1904 1908
Canton	0218	Dell	0264
Capsonic	0264	Denko	0264
Carad	0610 0037 0556 0668 1037	Denver	0037 0556 0606 1189 0587 1988
Carena	0455 0037 0556	DER	0193
Carrefour	0036 0070 0037 0556	Desmet	0320 0037 0556 0009 0087
Carver	0170	Diamant	0037 0556
Cascade	0009 0037 0556	Diamond	0264 0698 0696 0009 0804
Casio	0037 0556 0163 0349 1904	Digatron	0825 0216 0371 0860 0820
Cathay	0037 0556	Digiline	0037 0556
CCE	0037 0556 0217	Digitex	0820
Celestial	0819 0820 0821	Digitor	0037 0556 0888 0861
Centrex	0780 0826	Digivision	0361
Centrum	1037	DigiX	0880
Centurion	0037 0556	DiK	0037 0556
Century	0087 0247 0238	Dixi	0009 0037 0556 0247 0217 0087
CGE	0074 0084 0418 0247 0370 0163 1904	DL	0848 0891 0780 0037 0587
Cimline	0009 0218	Domeos	0668
Cinex	0648 1556	Domland	0394
Citizen	0060	Doric	0349
City	0009	Dream Vision	1704
Clarivox	0418 0037 0556 0070 0102	DSE	0888 0861 1556
Clatronic	0037 0370 0371 0714 0218 0264 0556 0217 0247 0009 0102 0320 0648 1904 0606	DTS	0009
Clayton	1037	Dual	0349 0217 0037 0556 0259 0352 0394 0163 1904 1137 0631
CMS	0216	Dumont	0087 0104 0102 0217 0070 0072 1904
CMS hightec	0217	Dunai	0163
Combitech	1908	Durabrand	0037 1437 0556
Concorde	0009	Dux	0037 0556
Condor	0320 0037 0556 0370 0216 0009 0282 0102 0247 0418 0411 0163 0264	DVX	0891
Conia	0754 0821	Dynatron	0037 0556
Conrad	0037 0556	E-Elite	0218
Contec	0216 0009 0157 0011 0036 0264 0037 0556	Easy Leaving	1259
Continental	0109 0287 0487	Easy Living	1259
Edison	0009 0337 0037 0556	Ecco	0773 0706
Cosmel	0087 0247 0074 0084 0163	Edison-Minerva	0487
Crosley	0009 0712 0370 0486 0037	Eiki	0735
Crown	0556 0487 0714 0606 0715 0418 0208 0672 0339 1934 1037	Elbe	0435 0238 0259 0362 0292 0370 0163 0037 0556 0218 0191 0411 0610 0217 0516 0361 0630
CS Electronics	0216 0218 0247	Elbe-Sharp	0516
CTC	0247	Elcit	0087 0247 0516 0102 0163
Curtis Mathes	0060 0093 0166	Elekta	0009 0037 0556 0264 0282
Cybertron	0218	Elfunk	1208
Cytronix	1298	ELG	0037 0556
D-Vision	0037 0556	Elin	0216 0037 0556 0105 0104 0548 0361 0349 0163 0009
Daewoo	0634 0374 1909 0499 0661 0037 0556 0009 0216 0218 0217 1137 1902 1908 0841 0880	Elite	0218 0037 0556 0320
Dainichi	0218 0216	Elman	0102
Dansai	0037 0556 0264 0035 0216 0009 0036 0217 0208	Elta	0009 0264 0216
Dansette	0412	Emco	0247
Dantax	0370 0486 0714 0606 0715 1908	Emerson	0177 0714 0178 0087 0247 0037 0556 0371 0070 0282 0320 0361 1909 0486 0370 0163 0321 1904
Datsura	0208	Emperor	0282
Davis	0736	Enzer	0696 0753
Dawa	0009 0037 0556	Epson	0840
Daytek	0698 1207 0706	Erres	0037 0556
Dayton	1207	ESC	0037 0556 0217
Daytron	0009 0374 0037 0556	Est_le	0163
		Etron	0001 0037 0556 0009 0163
		Eurofeel	0264 0217
		EuroLine	0037
		Euroman	0216 0264 0037 0556 0217 0370
		Europa	0037 0556

Europhon	0037 0516 0102 0163 0217 0556 0247 0216		GoldStar	0037 0009 0370 0001 0290 0377 0217 0178 0247 0216
Excel	0037 0556			0556 0163 0361 0109 0363
Expert	0206 0259 0163			0606 0044 1934 0714 0715
Exquisit	0037 0556 0247		Gooding	0487
Fagor	0037 0556		Goodmans	0634 1259 0374 0037 0499 0556 1037 0668 1909 0036
Family Life	0037 0556			0264 0072 0516 0009 0290
Fenner	0374 0009			0487 0371 0035 0480 0560
Ferguson	0073 0625 0287 0335 0238 0193 0109 0560 0037 0556 0035 0104 0108 0361 1904 0548 0443 1037			0217 0335 0218 1908 0630 0661 1900 0880
Fidelity	0163 0512 0363 0037 0556 0371 0412 0193 0216 0264 1904 1907 1908 0361		Gorenje	0370 0218
Filsai	0217		GPM	0170 0037 0556
Finlandia	0208 0346 0548 0361 0163 0363 0072 0287 0045		Gradiente	0714 0361 0371 0163 0037
Finlux	0105 0104 0037 0556 0714 0346 0217 0072 0163 0516 0715 0070 0087 0102 0411 0631 0492 0480 1556 0629 0473 0418 0606 0621		Graetz	0339 0556
Firstline	0037 0556 0374 0668 0714 0163 0009 0321 0216 0247 1909 0102 0217 0411 0349 0238 0072 0208 0361 1037 1191 0808 1163		Gran Prix	0648
Fisher	0104 0217 0036 0208 0370 0555 0045 0087 0157 0361 0163 0349 0072		Granada	0037 0556 0226 0356 0045 0072 0108 0208 0217 0036 0339 0516 0473 0335 0560 0163 0363 0225 0548
Flint	0037 0556 0610 0072 0218 0455 0264		Grandin	0037 0556 0009 0163 0610 0714 0715 0668 0374 0320 0282 0218 0455 1037 0865 1191
FNR	0102		Gronic	0102 0217 0163
Force	1149		Grundig	0195 0508 0535 0191 0554
Forgestone	0193			0070 0487 0037 0443 0706
Formenti	0163 0037 0556 0486 0216 0087 0320			0556 0587 0009 0036 0370 0740 1935 1908 0630 1223 1916 1308 0178
Formenti-Phoenix	0216 0320		Grunkel	1163
Fortress	0093 0087		H&B	0808
Fraba	0037 0556 0370		Haaz	0706
Friac	0009 0037 0556 0102 0370 0499 0655 0610		Haier	0698 0264
Frontech	0247 0264 0349 0363 0217 0009 0163		Halifax	0264 0216 0217
Fujimaro	0865		Hammerstein	0264 0060
Fujitsu	0206 0072 0102 0217 0163 0009 0352 0683 0037 0556 0361 0259 0853		Hampton	0216 0217
Fujitsu General	0009 0217 0206 0163		Hanimex	0218 1908
Fujitsu Siemens	1298		Hanseatic	0037 0556 0499 0349 0163 0361 0292 0282 0394 0320
Funai	0668 0264 0412		Hantarex	0634 0370 0661 0009 0217 0087 0377 0714 0808
Furichi	0860		Hantor	0009 0037 0556 0102 0516 0238 0829
Futronic	0264 0795 0860		Harsper	0037 0556
Future	0037 0556		Harwa	0865
Galaxi	0102 0037 0556 0361 0163		Harwood	0773 1196 1269
Galaxis	0370 0418 0037 0102 0556		Hauppauge	0009 0412 0037 0556 0487
Galeria	0009		HCM	0037 0556
GBC	0163 0009 0374 0218 0363		Hedzon	0009 0412 0037 0556 0217 0218 0418 0282 0264
GE	0735 0178 0282 0560 0287 0109 0335 0625		Hema	0556 0037
Geant Casino	0163		Hemmermann	0217 0009
GEC	0163 0361 0349 0037 0516 0556 0072 0217		Hifivox	0349
Geloso	0247 0009 0363 0163 0374		Higashi	0109
General	0109 0287		Highline	0216
General Electric	0287		Hikona	0264 0037 0556
General Technic	0009		Hinari	0218
Genesis	0009 0037 0556			0208 0037 0556 0009 0218
Genexxa	0218 0037 0556 0412 0163 0009			0036 0163 0355 0443 0487
Gericom	0865 1217 0880 1298		Hisawa	0264 1908
Giant	0217			0282 0218 0455 0610 1908
Goldfunk	0668		HiSense	0714
Goldhand	0216		Hit	0848 0208
Goldline	0337		Hitachi	0087
				0225 1225 0349 0578 0036
				0356 0044 0108 0473 0163
				0217 0194 0516 0072 0481
				0499 0037 0556 0109 0363
				0548 0719 0634 0744 0178
				1137 0105 0492 1481 0361
				0512 0480 0797 1045 0629
				1037 1576 1149
			Hitachi Fujian	0108 0225
			Hitsu	0009 0455 0218 0610
			HMV	0087 0193

H_her	0714 1556 0865	Kawa	0371
Home Electronics	0606	Kawasho	0216
Hornynphon	0037 0556	KB Aristocrat	0163
Hoshai	0218 0455 0282	Kendo	0610 0037 0556 0163 0512
Huanyu	0374 0216		0370 0377 0363 0411 0102
Hugoson	0890 1217		0247 0362
Hygashi	0217 0216	Kennedy	0163 0206 0435
Hyper	0009 0216 0217 0247	Kennex	1037
Hypersonic	0361	Kenwood	0105
Hypson	0037 0556 0714 0715 1934	KIC	0217
	0264 0217 0282 0455 0238	Kingsley	0216
	1908 0668	Kiota	0001
Hyundai	0037 0865 0556 0706 0860	Kiton	0556 0037 0668
	0753 1244 0876	Kneissel	0037 0370 0610 0411 0374
Iberia	0037 0556		0499 0556 0435 0259 0292
ICE	0264 0037 0371 0009 0556	Kolster	0238 0362 1908
	0218 0217 0216	Konichi	0037 0556 0102 0349 0247
Ices	0218 0216	Konka	0009
Ict	0037 1137 0556		0037 0556 0371 0714 0418
Iiyama	1217		0218 0641 0587 0754 0779
Imperial	0037 0163 0370 0074 0084	Kontakt	0487
	0556 0630 0411 0361 0349	Korpel	0037 0556
	0418 0247	Korting	0087 0370 0320
Indiana	0037 0556	Kosmos	0037 0556
InFocus	0736 0752 1164	Kotron	0412 0264
Ingelen	0487 0610 0714 0163 0361	Koyoda	0009
	1337	Kraking	0238
Ingersoll	0009	KTV	0217
Inno Hit	0009 0072 0037 0556 0218	Kuba	0349 0163
	0290 0217 0516 0247 0102	Kuba Electronic	0349 0163
	0282 1163	Kyoshu	0412 0418 0264
Innovation	0037 0556	Kyoto	0163 0216 0217
Innowert	0865 1298	L&S Electronic	0865 0714
Interactive	0037 0556 0087 0512 0327	LaSAT	0486 0370
	0163 0361 0370 0109 0411	Leader	0009
Interbuy	0009 0037 0264 0247 0512	Lecson	0037 0556
	0556	Legend	0009 0337
Interfunk	0037 0556 0087 0512 0327	Lemair	0411
	0163 0361 0370 0109 0349	Lenco	0037 0721 0009 0163 0374
	0247 0200		0556 0104
Internal	0037 0556 0499 0374 1909	Lenoir	0009
International	0216	Lesa	0247
Intervision	0282 0217 0455 0037 0371	Levis Austria	0037 0556
	0377 0486 0370 0394 0487	Leyco	0264 0072 0037 0556
	0218 0102 0163 0264 0247	LG	0037 0178 0370 0009 0377
	0009 0556		0001 0217 0556 0714 0216
Irradio	0009 0037 0556 0218 0247		0290 0163 0606 0109 1934
	0290 0371		0698 0715 0829 1637 1146
Isukai	0218 0037 0556 0282 0455	Liesen & Tter	1148 1191
ITC	0217 0320		0327 0037 0556
ITS	0037 0371 0218 0282 0264	Liesenkotter	0037 0327 0328 0556
	0216 0009 0556	Lifetec	0037 0009 0374 0668 0512
ITT	0163 0480 0349 0361 0473		0655 1037 1137 0556 0218
	0548 0193 0346 0339 0208		0264 0683
	0610	Lloyd's	0001 0009
ITT Nokia	0361 0548 0163 0473 0480	Lodos	1037
	0349 0346 0208 0339 0606	Loewe	0512 0633 0037 0556 0655
	0610 0631 0363		0370 0087 0292 0362 0790
ITV	0264 0037 0556 0247 0374		0516
JDV	1982	Logik	0011 0060 0698 0773 0009
Jean	0036		0193 0264 0371 0001 0880
JEC	0035		1217
JMB	0037 0499 0634 0374 0556	Logix	0668
	0443 1908	Luker	1982
Jocel	0712	Luma	0037 0363 0206 0163 0411
Jubilee	0556		0556 0374 0009 0362 0259
JVC	0653 0036 0683 0193 0371	Lumatron	0363 0206 0037 0556 0362
	0218 0606 0418 0731 0093		0163 0259 0361 0217 0264
Kaisui	0218 0282 0037 0556 0216		0073
	0455 0217 0009	Lux May	0037 0009 0556
Kambrook	0377	Luxor	0194 1163 0290 0363 0480
Kamp	0216		0492 0349 0361 0208 0356
Kapsch	0163 0361 0206 0259 0104		0548 0163 0346 0473 1037
Karcher	0037 0556 0370 0610 0163	LXI	0217 0631
	0282 0102 0264 0778 0714	Madison	0178
	1556 0606	Magnadyne	0037 0556
Kathrein	0556 0037		0087 0247 0516 0102 0163

Magnafon	0516 0102 0216 0073	Multitech	0349 0009 0363 0486 0037
Magnavox	0037 0556 0036 0780		0370 0556 0217 0216 0247
Magnum	0648 0714 0037 0556 0715 1289	Murphy	0102 0264
Mandor	0264	Musikland	0104 0216 0072 0163
Manesth	0037 0556 0217 0264 0320 0035 0163 0363	Myryad	0037 0218 0247 0556
Manhattan	0037 0556 0668 1037 0163 0778	NAD	0556 0037
Marantz	0037 0556 0412	Naiko	0166 0178 0361 0163
Marelli	0087	Nakimura	0037 1982 0606 0556
Mark	0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714 0715	Naonis	0374 0037 0556
Master's	0499	NAT	0363 0163
Masuda	0218 0371 0009 0264 0037 0217 0556	National	0226
Matsui	0037 0556 0487 0009 0177 0011 0355 0072 0036 0217 0371 0433 0443 0363 0455 0163 0349 0516 0035 0208 0045 0195 0191 0335 0714 1908 1037 0629	NEC	0170 0587 1170 0036 0320
Matsushita	0650	Neckermann	0455 0009 0374 0217 0037
Matsuvama	0587	NEI	0556 0011 0704 0245 0499
Maxam	0264	Neovia	1704 0771 0661
Maxdorf	0773	Nesco	0037 0191 0370 1505 1010
Maxim	1982 1556	Netsat	0200 0554 0556 0163 0327
MCE	0009	Network	0418 0349 0087 0247 0217
Mediator	0037 0556	Neufunk	0411 0320 0363 0512
Medion	0037 0714 0668 0556 0512 0808 1137 0698 1908 1037 1437 1900 1248 0245 0880 1289	New Tech	0037 0556 0337 0371 0163
Megas	0610	New World	0865
Megatron	0178	Nfren	0247 1908
MEI	1037 0037 0556	Nicamagic	0037 0556
Melectronic	0346 0037 0512 0109 0247 0105 0104 0374 0009 0217 0480 0492 0216 0411 0349 0163 0287 0556 0634 0361 0191 0195 0661	Nikkai	0337
Memorex	0009 0178 0060	Nikko	0282 0714
Memphis	0337 0072 0009	Nishi	0037 0009 0556 0217
Mercury	0001 0037 0009 0556	Noblisko	0218
Merritt	0548 0361 0163	Nogamatic	0800
Metz	0447 0746 0388 0367 0087 0195 0535 0554 0191 0037 0556 0587 0668 1037	Nokia	0216
MGA	0178 0037 0556 0218 0104	Nordic	0072 0218 0037 0556 0217
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0630 0808	Nordmende	0264 0035 0337 0216 0009
Microstar	0808	Norfolk	0036
Mikomi	1149	Normerel	0178
Minato	0037 0556	Novak	0482
Minerva	0487 0535 0195 0070 0191 0554 0516 0108	Novatronic	0102 0070 0216
Minoka	0412 0037 0556	NU-TEC	0037 0556
Mirror	1900	Nurnberg	0109
Mistral		Oceanic	0356
Electronics	0193	Nordic	0217
Mitsubishi	0108 0093 0512 0037 0178 0087 0036 0193 0535 0556 0208 1934 1037	Nordmende	0109 0714 0287 0560 0195
Mitsuri General	0163	Nordmende	0037 0556 0335 0163
Mivar	0292 0290 0291 0370 0216 0609 0516 0217	Norfolk	0163
Monaco	0009	Normerel	0037 0556
Morgan's	0037 0556	Novak	0037 0556
Motorola	0093	Novatronic	0037 0105 0374 0556
MTC	0060 0370 0349 0512 0163 0216 0361	NU-TEC	0455 0698
MTlogic	0714	Nurnberg	0163 0361
Multibroadcast	0193	Oceanic	0163 0361 0208 0473 0548
Multistandard	0102	Nordic	0480
Multitec	0037 0556 0486 0668 1037 1556	Odeon	0264
		Okano	0217
		Omega	0370 0037 0556 0264 0072
		Omni	0009
		Onwa	0371 0602 0218 0433 0102
		Opera	0264
		Optimus	0037 0556
		Optonica	0650 0166
		Orbit	0093
		Orion	0037 0556
		Orline	0037 0443 0355 0556 1954
		Ormond	0655 0714 0177 0320 0011
		Orsowe	0009 0321 0102 0264 0412
		Osaki	0516 1916 1908 0880
		Osio	0037 0218 0556
		Oso	0668 1037 0037 0556
		Osume	0218
			0037 0556 0290
			0157 0072 0036 0218 0037
			0556

Otto Versand	1505 1010 0036 0093 0512 0037 0556 0535 0195 0349 0554 0191 0361 0109 0226 0247 0320 0217 0009 0282 0516	Provision Pye	0499 0037 0556 1037 0714 0037 0556 0087 0554 0374 0349 0412
Pace	1908	Pymi	0009
Pacific	0037 0556 1137 0714 1037 0443	Quasar	0247 0650 0865 0009
Pael	0216	Quelle	0037 1505 1010 0011 0109
Palladium	0370 0037 0191 1505 1010 0200 0418 0554 0556 0247 0327 0349 0087 0163 0217 0411 0655 0363 0630 0714 1137		0512 0535 0349 0554 0191 0361 0036 0217 0247 0074 0327 0084 0328 0070 0104 0105 0668 0556 0157 0195 0200 0264 0290 1037 0346 0009
Palsonic	0264 0412 0037 0217 0377 0218 0698 0556 0773 0779 0001 0418	Questa	0036
Panama	0009 0217 0264 0216 0037 0556 0247	R-Line	0037 0556 0163
Panashiba	0001	Radialva	0109 0218 0163 0037 0556 0287 0337
Panasonic	0650 1650 0108 0226 0361 0367 0516 0037 0556 0163 0548 1310 0850 0001 0853	Radiola	0037 0556 0217
Panavision	0037 0411 0556	Radiomarelli	0087 0516 0247 0037 0556
Papouw	0037 0556	RadioShack	0037 0556 0178
Pathé Cinema	0163 0238 0216 0320 0292 0349 0370	Radiotone	0009 0037 0556 0370 0418 0412 0648 0668 0264 1037
Pathé Marconi	0109	Rank	0070
Pausa	0009	Rank Arena	0036 0157 0602 0753
Perdio	0072 0320 0163 0037 0216 0282 0556	RBM	0070
Perfekt	0037 0556	RCA	0625 0093 0560 0335 0753
Philco	0087 0084 0074 0418 0247 0163 0370 0037 0556	Realistic	0178
Philex	0193 0163	Recor	0037 0418 0556
Philharmonic	0217	Rectiligne	0037 0556
Philips	0556 0037 0238 0721 0554 0191 0087 0193 0374 0772 0009 0200 0722 1246 1756	Rediffusion	0361 0548 0036 0346
Phocus	1289 1308	Redstar	0037 0556
Phoenix	0037 0556 0370 0486 0163 0087 0072 0216 0320	Reflex	0037 0556 1037 0668
Phonola	0037 0556 0087 0193 0216	Relisys	0865 0876 0877 0878 1207
Pilot	0556 0037 0712 0706	RFT	1213 1214 1211 1209 1268
Pioneer	0760 0011 0166 0037 0170 0679 0556 0370 0361 0109 0163 0287 0486 0512	Reoc	1298
Pionier	0370 0486	Revox	0714 0634 1909
Plantron	0037 0556 0264 0009	Rex	0037 0556 0370
Playsonic	0714 0037 0217 0339 0715	RFT	0206 0363 0411 0247 0163
Plus	0771	Rhapsody	0259 0264
Policom	0102 0109 0206 0238 0361 0163 0070 0074 0084 0087 0535	Ricoh	0087 0292 0370 0072 0264
Polytron	0697 0282	Rined	0037 0556
Poppy	0009	Roadstar	0216
Portland	0374 1909	Robotron	0037 0556
Powerpoint	0487 0037 0556 0698	Rodex	0087
Prandoni-Prince	0247 0516 0361 0363	Rover	0037 0556
Precision	0217	Rowa	0036 0877
Premier	0009 0264	Royal Lux	0264 0698 0217 0712 0009
President	0860	Rukopir	0216 0587
Prima	0009 0264 0412	Saba	0370 0412 0335
Princess	0698	Saccs	0556 0037
Prinston	1037	Sagem	0625 0109 0560 0287 0087
Prinz	0072 0349 0361 0194	Saisho	0163 0516 0361 0498 0335
Profex	0009 0163 0361 0363	Saivod	0548 0714
Profi	0009	Saka_	0238
Profitronic	0037 0556 0102	Sakyno	0610 0455 0282 0830
Proline	0037 0556 0625 0634 0630 0411 0321 0072 0621	Salora	0516 0177 0009 0011 0217
Prosonic	0037 0556 0370 0374 0371 0668 0714 0216 0217	Salsa	0163 0264
Protech	0037 0556 0217 0009 0247 0349 0102 0264 0418 0337 0668 0282 0163 0486 1037	Sambers	0037 1982 0556 0668 0712
Proton	0178	Samsung	1037

Sansui	0037 0729 0556 0706 0371 0655 0727 0602 0455 0861 0888	Sonoko	0037 0556 0009 0264 0282 0217
Santon	0009	Sonor	0208 0163 1505 1010 0548 0361 0282
Sanyo	0208 1208 0157 0292 0721 0036 0011 0370 0339 0072 0216 0217 0104 0045 0555 0009 0163 0037 0108 0556 0486 0735 0170 0704	Sontec	0037 0556 0370 0009
Saville	0037 0556	Sony	1505 1651 1010 0011 1751 0353 0834 0036 0102 0037 0556 0157
SBR	1908	Sound & Vision	0102 0218 0374 0037 0556
Schaub Lorenz	0037 0556 0193 0349 0548 0714 0606 0361 0486 0374 1191	Sounddesign	0178
Schneider	1137 0037 0556 0349 0394 0352 0259 0217 0247 0371 0361 0218 0668 1037 0163 0648 0714 1909 1908	Soundwave	0037 0556 0320 0418 0715
Scotland	0163	Spectra	0009
Scott	0178	Ssangyong	0009
Sears	0178	Staksonic	0009
Seaway	0634	Standard	0037 0556 1037 0218 0009 0217 0320 0374
Seelver	0556 1037 0037	Starlite	0009 0163 0037 0556 0264 0412
SEG	0037 0556 1037 1337 1437 0668 0217 0487 0009 0349 0163 0264 0634 0036 0102 0247 0362 0216 0218 1909 1163	Stenway	0282 0218
SEI	0087 0102 1505 1010 0163 0516 0349 0206 0037 0556 0177	Stern	0206 0259 0163 0363 0264 0411 0435
Sei-Sinudyne	0102 0206 0516 1505 1010 0037 0556 0087	Stevision	1982 1556
Seleco	0206 0363 0259 0362 0163 0411 0371 0036 0264 0346 0435	Strato	0037 0556 0264 0009
Sencora	0009	Strong	1149 1163 1037 0037 0556 0217
Sentra	0035 0218 0009 0349	Stylandia	0217
Serino	0610 0455 0216 0093	Sunic Line	0037 0556
Sharp	0093 1193 0157 0036 0491 0653 0256 0193 0516 0200 0760 1393 1163	Sunkai	0355 0321 0455 0218 0610 0037 0556 0487 0865
Shintoshi	0037 0556	Sunstar	0371 0037 0556 0009 0264
Shivaki	0037 0556 0443 0374 0178	Sunwood	0037 0556 0009
Show	0418 0009 0072	Superla	0516 0216 0217
Siarem	0163 0087 0102 0516	Supersonic	0208 0556 0698 0264 0805
Siemens	0191 0535 0554 0200 0195 0327 0328 0157 0037 0556 0361	SuperTech	0009 0037 0556 0216 0218
Siera	0037 0556 0587	Supra	0178 0374 0009
Siesta	0370	Susumu	0335 0218 0287
Silva	0037 0556 0216 0361 0648	Sutron	0009
Silva Schneider	1556	Svasa	0805
Silver	0036 0037 0455 0361 0556 0715 0163	Swissline	0247
SilverCrest	1037 0037 0556	Sydney	0216 0217
Singer	0009 1537 0087 0037 0556 0102 0247 0435 0335 0163	Symphonic	1904
Sinotec	0773	Sysline	0037 0556
Sinudyne	0177 0087 0102 0163 0361 0516 0349 1505 1010 0206 0037 0556 1908	Sytong	0216
Skantic	0356	T+A	0447
Sky	0037 0282 0880 0178 0556	Tandberg	0367 0411 0109 0337 0362 0361 0163
Skymaster	0105	Tandy	0218 0072 0217 0247 0093
Skysonic	0696 0753	Tashiko	0163
Sliding	0865	Tatung	0036 0217 0170 0216 0163 0363
SLX	0668	TCM	1556 0037 0556 0072 0516
Smaragd	0487	Teac	0217 0011 0629 0621 1908 1756
Soemtron	0865 1298	Tec	0714
Sogera	0320	Tech Line	0698 0512 0037 1437 1037 0556 0712 0668 0455 0217
Solavox	0361 0072 0163 0548 0037 0556	Technema	0706 0264 1909 0178 0009
Sonawa	0218	TechniSat	0412 0349 0721 0282 0418
Soniko	0037 0556	Technisson	0755 0170 0714 1949 1149
Sonitron	0208 0370 0339 0217	Technosonic	1755
Sonneclair	0037 0556	Techwood	0217 0009 0247 0335 0337
		Tecnimagen	0259 0037 0556 0361 0163
		Tedelex	0037 0556 0668 1437
		Teiron	0218
		Teknika	0320
		Teleavia	0655 0037 0556 0163
		Telecor	0714 1289
			0037 0556
			0009
			0060
			0109 0287
			0037 0556 0163 0218 0217
			0259 0394

Telefunken	0625 0560 0109 0587 0698 0712 0498 0820 0896 0287 0074 0084 0335 0073 0037 0556 0486 0714	United	0037 0556 0714 0715 1916 1908
Telefusion	0037 0556	Universal	0037 0556
Telegazi	0037 0163 0259 0218 0264 0556	Universum	0346 0105 0535 0195 0473 0361 0247 0492 0480 0370 0200 0418 0011 0512 0036 0157 0070 0163 0264 0104
Telemeister	0320 0037 0556		0037 0556 0411 0290 0074
Telesonic	0037 0556		0327 0328 1505 1010 0668
Telestar	0009 0037 0556 0412		0349 0217 0109 0362 0337
Telesystem	0876		0177 0631 1337 0554 0009
Teletech	0037 0556 0668 0009 0247 0337 1037		0084 1037 1437 0170 1163
Teleton	0217 0206 0163 0349 0259 0036 0363	Univox	0037 0556 0337 0087 0163 0238 Utax 0163
Televideon	0320 0163 0216	V7Videoseven	1755 0178 0880
Television	0037 0556	Vestel	0037 0163 0217 0556 0668 1037 1163
Telexa	0102		
Tempest	0009 0037 0556 0264	Vexa	0009 0037 0556
Tennessee	0037 0556	Videologic	0218 0216
Tensai	0104 0218 0037 0556 0217 0320 0009 0105 0374 0371 0377 0247 0715 0163 1037	Videologique	0216 0218 0217
Tenson	0320 0009	Videosat	0247
Tesla	0037	VideoSystem	0037 0556
Tevion	1298 0037 0556 0648 0668 1137 0714 1037 1248 1289	Videotechnic	0216 0320 0217 0374
Texet	0217 0374 0009 0216 0218	Videoton	0356 0163
Thomas	1904	Vidikron	0102 0735
Thomson	0625 0560 0287 0109 0335 0037 0556 0349	Vidtech	0036 0178
Thorn	0108 0193 0109 0073 0225 0361 0238 1505 1010 0074 0084 0499 0535 0037 0072 0556 0011 0104 0335 0512 0036 0045 0374 0035 0070 0553 0356	Viewpia	0876
Thorn-Ferguson	0104 0108 0109 0238 0193 0361 0335 0499 0073 0035	Viper	0337
Tiny	1196 1269	Visiola	0216
Tiny Digital	0660	Vision	0037 0264 0556 0320 0217
TMK	0178 0177	Vistar	0206 0361
Tobishi	0218	Vortec	0037 0556
Tokai	0072 0037 0556 0337 0668 0163 0217 0374 0009 1037	Voxson	0087 0037 0556 0363 0418 0163 0178
Tokaido	1037	Waltham	0217 0356 0418 0287 0037 0556 0668 0109 1037
Tokyo	0216 0035	Watson	0037 0556 0320 0163 0218 0394 0009 0668 1037 1908
Tomashi	0282 0218	1437	
Tongtel	0780 0587	Watt Radio	0102 0349 0163 0216
Toshiba	0508 0060 1508 0035 0553 1289 0036 0070 0102 0714 0241 0217 0109 0718 0195 0191 0618 1916 1908 0009 0698 0037 1945 0736 1164 0832 1163	Wega	0037 0556 0036 0087
Towada	0349 0102 0217	Wegavox	0009 0037 0556
Toyoda	0009 0371 0264	Welltech	0714
Trakton	0009 0264 0217	Weltblick	0037 0556 0320 0217
Trans Continens	0668 0217 1037 0037 0556 0486	Weston	0037 0556
TRANS-continents	0621	Wharfedale	0037 0861 0896 0556 1556
Transonic	0037 0556 0455 0587 0512 0264 0698 0712 0418 0009	White	
Transtec	0216	Westinghouse	0320 0216 0037 0556 0337 1909
Triad	0037 0556 0218	Windsor	0668 1037
Trical	0157	Windstar	0282 0337
Trident	0516 0217	Windy Sam	0556
Tristar	0264 0218 0193	Wintel	0714
Triumph	0177 0516 0346 0556 0037	World-of-Vision	0880 0890 0865 1289 1298 0877
Tsoschi	0282	Worldview	0455 0045
TVTEXT 95	0556	X-View	1191
Uher	0037 0556 0206 0320 0374 0418 0486 0370 0259 0480	Xenius	0634
Ultravox	0087 0102 0374 0247 0216 0163 0037 0556	XLogic	0698 0860
Unic Line	0037 0556 0473 0455 0349	Xoro	1243 1196 1217
		Xrypton	0037 0556
		Yamaha	0650 0797
		Yamishi	0282 0455 0218 0037 0556 0217
		Yokan	0037 0556
		Yoko	0217 0037 0556 0218 0264
		Yorx	0009 0370 0339 0216 0247
		Zanelia	0218
		Zanussi	0238
		Zenith	0206 0363 0217
		Zenor	1909
		ZX	0339
			0339
			1908

Video Recorders

Videomaskiner

Videospillere

Videobandspelare

Videonauhurit

Bίντεο

Видеомагнитофоны

Accent	0072	Decca	0000 0041 0081 0067 0348
Accuphase	0637	0352	0278
Adyson	0072	Denko	0072
Aim	0278 0642 0348	Diamant	0037
Aiwa	0307 0000 0348 0352 0037	DSE	0642
	0742 0734 0041 1137 0032	Dual	0041 0081 0278 0000 0348
	1032	Dumont	0000 0081 0104
Akai	0037 0106 0315 0642 0041	Elbe	0278 0038
	0352 0240 0348	Elcatech	0072
Akashi	0072	Elin	0240
Akiba	0072	Elsay	0072
Akura	0072 0041	Elta	0072 0278
Alba	0278 0072 0352 0000 0315	Emerson	0072 0045 0000
	0348 0081	ESC	0278 0240
Allorgan	0240	Etzuko	0072
Allstar	0081	EuroLine	0348
Amstrad	0000 0278 0072	Ferguson	0041 0320 0321 0000 0278
Anitech	0072	Fidelity	0000 0072 0240 0432 0352
Ansonic	0000	Finlandia	0104 0081 0042 0166 0000
Aristona	0081	Finlux	0048 0037 0043 0106 0226
ASA	0037 0081	Firstline	0000 0081 0104 0042
Asuka	0072 0037 0081 0000 0038		0072 0348 0043 0037 0045
Audiosonic	0278	Fisher	0042 0278 1137
AVP	0352 0000	Flint	0047 0104 0038
AWA	0037 0278 0642 0043	Frontech	0348
Baird	0106 0278 0104 0041 0000	Fujitsu	0000
Basic Line	0278 0072 0104	Fujitsu General	0037
Beko	0104	Funai	0000
Bestar	0278	Galaxi	0000
Black Diamond	0642 0278	Galaxis	0278
Black Panther	0278	GE	0320
Blaupunkt	1562 0226 0081 0034	GEC	0081
Blue Sky	0037 0348 0072 0352 0278	General Technic	0348
	0000 0480 0642 1137	Genexxa	0104
Bondstec	0072	Goldhand	0072
Brandt	0041 0320 0321	GoldStar	0037 0480 0000
Brandt		Goodmans	0000 0072 0240 0278 0037
Electronique	0041		0081 0348 0637 0352 0642
Brinkmann	0348	GPX	0037
Bush	0072 0278 0315 0352 0000	Graetz	0041 0104 0240
	0348 0081 0642 0742	Granada	0104 0048 0081 0240 0037
Carena	0081		0226 0042 0000
Carrefour	0045	Grandin	0072 0037 0000 0278
Casio	0000	Grundig	0081 0347 0226 0320 0348
Cathay	0278		0072 0352 0742 0034
CGE	0041 0000	Haaz	0348
Cimeline	0072	Hanimex	0352
Clatronic	0072 0000	Hanseatic	0037 0278 0081 0038
Combitech	0352	Harwood	0072
Condor	0278	HCM	0072
Crown	0037 0278 0072 0480	Hinari	0072 0352 0041 0278 0240
Cyrus	0081	Hisawa	0352
Daewoo	0278 0642 0637 0348 0352	Hischito	0045
	0045	Hitachi	0042 0166 0041 0000 0240
Dansai	0072 0278	H_her	0081 0104 0593
Dantax	0352	Hornyphon	0278 0642
Daytron	0278	Hypson	0081
de Graaf	0042 0166 0081 0104 0048	Imperial	0072 0278 0352 0000 0037
		Ingersoll	0480
		Inno Hit	0000 0240
		Interbuy	0240 0278 0072
		Interfunk	0037 0072
		Internal	0081 0104
		International	0278 0637
		Intervision	0278 0037
		Irradio	0000 0278 0037 0348
		ITT	0072 0037 0081
		ITT Nokia	0106 0041 0104 0240
		ITV	0048
		JMB	0278 0037
		Joyce	0352 0348
		JVC	0000
		Kaisui	0041 0067 0486
			0072

Kambrook	0037	Palsonic	0072 0000 0642
Karcher	0278	Panasonic	1562 0226 0836 1244
Kendo	0106 0315 0348 0072 0037	Pathé Cinema	0043
	0278	Pathé Marconi	0041
Kenwood	0041 0038	Perdio	0000
KIC	0000	Philco	0038 0072
Kimari	0047	Philips	0081 1281 0593 1269
Kneissel	0352 0348 0037 0278	Phoenix	0278
Kolster	0348	Phonola	0081
Korpel	0072	Pioneer	0067 0081 0042 1803
Kuba	0047	Portland	0278 0637
Kuba Electronic	0047	Prinz	0000
Kuwa	0226	Profitronic	0081 0240
Kyoto	0072	Proline	0000 0278 0320 0642 0321
Lenco	0278	Proscos	0278
Leyco	0072	Prosonic	0278 0000
LG	0037 0480 0000 0278 1137	Protech	0081 0278
Lifetec	0348	Provision	0278
Loewe	0081 1562 0226 0037	Pye	0081 0000
Logik	0240 0072 0106	Quasar	0278
Lumatron	0278 0593	Quelle	0081
Lux May	0072	Radialva	0037 0072 0081 0048
Luxor	0106 0043 0072 0104 0047	Radiola	0081
	0048 0315	Radionette	1137 0037
Magnavox	0081 0642	Rank	0041
Magnum	0642	Rank Arena	0041
Manesth	0072 0045 0081	RCA	0320
Marantz	0081 0038	Reoc	0348 0637 0278
Mark	0278 0000	Rex	0041
Mastec	0642	RFT	0072
Master's	0278	Roadstar	0240 0072 0037 0278 0742
Matsui	0348 0037 0240 0352 0000		0081
	0742	Royal	0072
Mediator	0081	Saba	0041 0320 0321 0278
Medion	0348 0352	Saisho	0348
Melectronic	0000 0037 0038	Salora	0043 0106 0104
Memorex	0104 0000 0037 0048 0047	Samsung	0240 0432 0620
Memphis	0072	Sansui	0041 0067 0106 0072 0348
Metronic	0081	Sanyo	0104 0047 0048 0067
Metz	1562 0226 0347 0081 0037	Saville	0352 0278 0240
	0836	SBR	0081
Micormay	0348	ScanSonic	0240
Micromaxx	0348	Schaub Lorenz	0041 0104 0000 0106 0315
Migros	0000	Schneider	0072 0000 0037 0081 0278
Mitsubishi	0043 0067 0081 0480 0000		0240 0042 0352 0642
	0642	Seaway	0278
Multitec	0037	SEG	0072 0240 0278 0642 0081
Multitech	0000 0072 0104		0637 0871
Murphy	0000	SEI	0081
Myryad	0081	Sei-Sinudyne	0081
NAD	0104	Seleco	0041 0037
Naiko	0642 0348	Sentra	0072
National	1562 0226	Setron	0072
NEC	0041 0038 0067 0040 0104	Sharp	0048 0037 0569
	0037 0278 1137	Shintom	0072 0104
Neckermann	0041 0081	Shivaki	0037
Nesco	0072 0000 0352	Siemens	0037 0104 0081 0320 0347
Neufunk	0037	Siera	0081
Nikkai	0072 0278	Silva	0037
Nokia	0104 0106 0315 0041 0278	Silver	0278
	0240 0048 0042 0081	Singer	0348 0045
Nordmende	0041 0320 0321 0067	Sinudyne	0081 0352
NU-TEC	0348	Smaragd	0348
Oceanic	0000 0048 0106 0081 0104	Sonitron	0047
	0041	Sonneclair	0072
Okano	0315 0348 0072 0278	Sonoko	0278
Onimax	0642	Sonorlor	0048
Orbit	0072	Sontec	0037 0278
Orion	0352 0348 0742 1396	Sonwa	0642
Orson	0000	Sony	0034 0032 0106 1032
Osaki	0000 0037 0072	Soundwave	0037 0348
Osume	0072	Ssangyong	0072
Otto Versand	0081	Standard	0278
Pace	0352	Starlite	0037 0104
Pacific	0000	Stern	0278
Palladium	0072 0315 0037 0041 0240	Sunkai	0348 0278
	0348 0432	Sunstar	0000

Suntronic	0000	@Sky	1334
Sunwood	0072	ABsat	1323 0710 0713
Supra	0037 0240 0348	ADB	0642 1259 1418 1367 1491
Symphonic	0000 0072		1473
T+A	0226	Adcom	0200
Tandberg	0278	ADT	0552
Tashiko	0000 0048 0240 0081 0037	AGS	0710
Tatung	0000 0041 0081 0048 0043	Akai	0200
	0348 0352	Alba	0713 1284 1659
Tchibo	0348	Allsat	0200 1017 1043
TCM	0348	Alltech	0713
Teac	0072 0041 0000 0278 0642	Allvision	1232
	0037 0081 0307 0593 0637	Alpha	0200
TEC	0278 0072	Amitronica	0713
Tech Line	0072	Ampere	0132
Technics	0226	Amstrad	0345 0847 1175 0713 0132
TechniSat	0348		0882 0863 1113
Tedelex	0037 0348 0642	Anglo	0713
Teleavia	0041	Ankaro	0713 1279
Telefunken	0642 0041 0320 0321 0278	AntSat	1017 1083
Telesat	0037	Arcon	1205 1043 0834 0132 1075
Teletech	0072 0278 0000		1279
Tenosal	0072	Armstrong	0200
Tensai	0000 0037 0072 0278	Arnion	1300
Tevion	0348 0642	Asat	0200
Texet	0278	ASCI	1334 1461 0114
Thomson	0320 0321 0041 0067 0278	ASLF	0713
Thorn	0041 0104 0037	AssCom	0853
Thorn-Ferguson	0320	Astacom	0710
Tokai	0072 0037 0041 0104	Aston	0142 1261
Tokiwa	0072	Astra	0713
Topline	0348	Astro	0133 0173 0658 1113 1099
Toshiba	0045 0041 0043 0081 0742		1100 0200 0292
	0352	Atlantic	
Towada	0072	Telephone	1333
Tradex	0081	Audioline	1429
Tredex	0278	Aurora	0879 0642 1333 1433
Triad	0278	Austar	1259 0863 0642 0497 0879
Uher	0037 0240		1176 1173
Ultravox	0278	Axiel	0710
Unitech	0240	Axis	1111 0834
United	0348 0742	B@ytronic	1412
United Quick Star	0278	Bentley Walker	1017
Universum	0000 0081 0240 0037 0106	Big Sat	1457
	0348 0871 0104	Black Diamond	1284
Victor	0067	Blaupunkt	0173
Video Technic	0000	Blue Sky	0713
Watson	0081 0352 0278 0642	Blue Star	1279
Weltblick	0037	Boca	0132 0713 1366 1232 1474
Wharfedale	0593 0642	Boston	0132 0710
World	0348	Brainwave	1214 0658
Yamaha	0041	British Sky	
Yamishi	0072 0278	Broadcasting	0847 1175
Yukan	0072	Broco	0713
Yoko	0037 0072 0240	BskyB	0847 1175
Yoshita	0072	BT	1296 0710
Zenith	0637	Bubu Sat	0713
ZX	0348 0352	Bush	1471 1475 1672

Satellite Receivers

Satellitmodtagere

Satelittmottakere

Satellitmottagare

Satelliittivirittimet

Δορυφορικοί δέκτες

Приемники спутниковой связи

@sat 1300

Clemens	0834
Kamphus	0132
Colombia	0132
Columbia	0132
Comag	0132 1366 1413 1232 1412
	1579
Conrad	0573 0132
Conrad Electronic	0713
Cyrus	0200
D-box	1114 0723
Daewoo	1296 0713 1111

Delfa	0863	HB	1214
Deltasat	1075	HDT	1011 1159
DGTEC	1242	HE@D	1279
Digatron	1294	Hills	1232
Digenius	0299 1161	Hirschmann	1111 0882 1113 0173 0573
DigiFusion	1581 1645		1085 0299 0710 1232 0125
Digipro	1105		1412
DigiQuest	0863	Hitachi	1284
DigiSat	1232	HNE	1232 0132
Digisky	1457	Homecast	1214 1680
DigitAll World	1227	Humax	1176 1665 1427 1225 0863
DigiTurk	1076		1568 1648 1670 1675
DiPro	1547 1473 1418	Huth	0132 1143 1017 1075
Discovery	0710	Hyundai	1011 1159 1075
Distratel	1205 1283	iCan	1367
Distrisat	0200	ID Digital	1176 0863
DMT	1075	ILLUSION sat	1557
DNT	0200	Imperial	1429
Dream		Ingelen	0882
Multimedia	1237 1537 1637 1437 1651 1652	International	0132
DStv	0642 0879	Interstar	1105 1017 1214
Echostar	0610 1467 0167 0853 1200 0713 1323 1477 1473 1409 1418	iotronic	0132
		ITT Nokia	0573 0723
		Jadeworld	0642
		Jaeger	1334
Einhell	0132 0713	Jepssen	1214
Elap	0713 0587 0710 1567	JOK	0710
Elsat	0713	K-SAT	0713
Elta	0200	Kamm	0713
Emme Esse	1428	Kaon	1300
eMTech	1214	KaTelco	1111
Engel	1017 0713 1251	Kathrein	0658 1567 0249 1561 1057
Erastar	1594		0114 0504 0173 1221 0200
Eurieult	0882		0713 0818 1323 0710 1416
EuroLine	1251	Kennex	0125
Europa	0863 0200	Kenwood	0853
Europhon	0299 0132	Key West	0132
Eurosky	0132 0299 0114	Kiton	0114
Eurostar	0818	Klap	0710
Eutelsat	0713	Koemoc TB	1333
Fast	1901	Kongque	1300
Fenner	0713	Koscom	0834 1043
Ferguson	1291 0711	Kreiling	0658 0249 0114 1461
Finepass	1593	Kreiselmeyer	0173
Finlux	0573	Kyostar	0132
Flair Mate	0713	L&S Electronic	1043 0132 1334
FMD	1251 1457	Labgear	1296
Force	1194 1101	LaSAT	0132 0299
Fortec Star	1017 1083 1428	Lemon	1461
Foxtel	1356 0879 0720 0497 1176 0345 1173 1162	Lenco	0713
		Lenox	1611
Fracarro	0125	Lexus	0200
Freecom	0173	LG	1414 1075
Freesat	0882 0587	Lifesat	0132 0299 1043 0713
FTEmaximal	0713 0863 1556	Lifetec	0587
Fuba	0173 0573 1161 0299 1428	Lodos	1284
Fujionkyo	1105 0125	Logix	1017 1075
Galaxis	1111 1557 1101 0834 0863 1176 0853 0879	Lorenzen	0299 1294 1161 0867 0132
		LorenzSat	1594
Gardiner	0818	Luxor	0345 0573
Garnet	1075	Luxorit	1681
GbSAT	1214	M vision	1557
Gecco	1412 1273	Macab	0853
General Satellite	1176	Madritel	0642
GF	0834 1043	Manata	0710 0713 0132
Globo	1251 1626	Manhattan	1083 0710 0834 1017
GOD Digital	0200	Marantz	0200
Gold Box	0292 0853	Maspro	0750 0713 0173
Golden Interstar	1283	Matsui	0710 0173
Goldvision	1017	Maximum	1075 1334
Goodmans	1284 1591	MDS	1225
Grundig	0173 0847 1291 0750 0345 0879 0853 1330	Mediabox	0292 0853
		Mediacom	1206
Handan	1622	MediaSat	0292 0853
Hanseatic	1099 1100	MediaStar	1173
H_nsel & Gretel	0132		
Hauppauge	1294 1672		

Medion	0299 0713 1043 0132 1075 1232 1412 1626 1334	Pyxis QNS Quadral Quelle Radiola Radix RCA	0834 1280 1404 0710 1323 0299 0200 1113 0882 1291
Medison	0713	Rebox	1214
Mega	0200	Regal	1251
Meletronic	0818	RFT	0200
Metronic	0713 1215 1279 1280 1282 1283 0818 1205	Roadstar Rover S-ZWO	0713 0853 0713 1207
Metz	0173	SABA	1251
Micro	0713 1294	Saba	0710
Micro electronic	0713	Sagem	0820 1114 1253
Micro Technology	0713	Samsung	0863 1243 1678 1458 0853 1206 1017 1244 1293 1570
Micromaxx	0299	Sansui	0751
Micronik	1003	Sat Control	1300
Microstar	1075	Sat Cruiser	1143
Microtec	0713	Sat Team	0713
Morgan's	0200 0713 0132 1409	Satec	0713 0834
Motorola	0856	Satplus	1100
Multichoice	0642 1333 0879 1433 1559 1560	Satstation	1083
Myryad	0200	Schaub Lorenz	1214
Mysat	0713	Schneider	1251 0710 1206 1901
NEC	1617	Schwaiger	1083 0863 0504 1474 1334 1457 1412 1111 0552 0132
Neotion	1334	SCS	0587 1075
Netgem	1322	Sedea	0299
Neuf Telecom	1322	Electronique	0125 0132 1105 1283
Neuf TV	1322	SEG	0114 1251 1075
Neuhaus	0713 0834	Septimo	1205
Neuling	1232	Serino	0610
Neusat	0713 0834 0587 1279 1331 1161	ServiSat	1251 0713
Neveling		Siemens	0173
NextWave	1143 1555 1017	Silva	0299
Nikko	0713 0723 0200	Skantin	0713
Nokia	1023 1114 0751 0723 0853 0573 1223 1723 1311	Skardin	0587
Nordmende	1611	SKR	0713
Nova	0879	SKT	1449
OctalTV	1294	Sky	0847 0856 1014 0711
OnDigital	0751 0329 0241 0867 0133	SKY Italia	1847 1848
Opentel	1232 1412	Sky XL	1412 1251
Optex	0834 1283 1043 0114 0552 0713	SKY+	1175
Optus	0879 0292 0853 1143	Skymaster	0713 1409 1200 1085 1075 0587 1611
Orbis	1334 1412	Skymax	0200
Orbitech	1099 1100 0200 0292 0114 0834 1351	skyplus	1232 1334 1412
Origo	0497	SkySat	0713 0114
OSAT	0345	SL	0132
Ouralis	1205	SM Electronic	0713 1200 1075 1085 0587
P/Sat	1232	Smart	0132 0299 1101 0882 1113
Pace	0847 1175 1356 0241 0867 1323 0791 0720 0497 0200 0853 0710 1423 1623	Sony	0282 0847 1558 0853 0292
Pacific	1284	SR	0132
Pacific Satellite	0834	Star Sat	0132 1085
Packard Bell	1111	Starland	0713
Packsat	0710	Stream	1847 1848
Palcom	0299 1161 0587 1409 1331	Strong	0125 0820 1430 1409 1626
Panasat	0879	Tarbs	0879 0853 1105 1159 1300
Panasonic	0847 1104 1304 1404 1320	TBoston	1258 1473 1418
Panda	0173 0834	Teac	1457
Patriot	0132 0710	Tecatel	1227 1225 1322
Philips	0200 1114 0853 0292 0133 0099 0750 0710 0173 0818 1076 1429 1672	TechniSat	1200
Phoenix	1273	Technomate	1099 1100 0292 0200 1322
Phonetrend	0863 1017 1200 1472	Technosat	0114 0863 1351
Pilotime	1339		
Pino	1334		
Pioneer	0329 0853 0292 1308 0352		
Pixx	0552		
Preisner	0132 1101 1113 1366		
Premier	0292		
Premiere	0853 1114 0723 1111 1176 1100 0249 0658 0292		
Primacom	1111		
Profile	0710		
Prosat	1173		

Technosonic	1672
Technotrend	1429
Technowelt	0132
Techsan	1017
Techwood	0114
tekComm	1017
Tele System	
Electronic	1611
Teleciet	1043
TeleClub	1367
Telecom	0713
Telefonica	1418
Telefunken	0710
Teleka	0750 0834
Telenet	1418
Teletstar	1099 1100 0114 0200 0292 1251 1334 1351
Telesystem	1251 1409
Teletech	0114
Televes	0132 1214 0552 1300
Telewire	1232
Tempo	1143
Tevebox	1681
Tevion	1334 0713 1409 1622 1627 0711 1900 0847 0713 1534
Thomson	0292 0853 1291 0820 0710 1046 1498
Tiny	1672
Tioko	0132
Tokai	0200
Tonna	0587 1611 0713 0834
Topfield	1206 1207 1208 1545
Toshiba	1446
TPS	0820 1253 1307
Triax	0200 0713 0853 1251 0114 1296 1291 0132 1099 1113 1227 1594
Trio	1075
TT-micro	1429
Turnsat	0713
Twinner	0132 0713
UEC	0879 1162 1356
Uniden	0834
Unimax	1457
Unisat	0200 0132
United	1251
Universum	0173 0299 0114 1099
Van Hunen	1161 0299
Variosat	0173
Ventana	0200
Vestel	1251 0114
VH-Sat	1161 0299
Viasat	1323 1023 0820
Visionic	1105 0125 1279
Visiosat	0710 0713 0142 0114 0552 1457
Vivid	1162
VTech	0818
Wavelength	1232
Wisi	0173 0299 0834 1350
Wisplus	1258
Worldsat	0710 1473 0114 1418 1214 1251
Xanadu	0552
XMS	1075
XSat	0713 1214 0847 1323 1300
Xtreme	
Zehnder	1251 1232 1334 1412 0114 1075 1413 0818 0552 0504
Zenith	0856
Zeta Technology	0200
Zinwell	1176 1173

Cable Converters

Kabeldekodere

Kabeldekodere

Kabeldekodrar

Kaapeli-TV-boksit

Αποκωδικοποιητές

Кабельные конвертеры

ADB	1230
Amstrad	1222
Auna	1230
Austar	0276
BT	0003
Canal Plus	0443
Comcrypt	0443
Fastweb	1630
Filmnet	0443
Foxtel	1222
France Telecom	0451 0817
freebox	1482
General	
Instrument	0276 0003
Golden Channel	1110
HomeChoice	1575 1590
HOT	1082 1110
Jerrold	0003 0276
Kabelvision	0003
Macab	0817
Madritel	1230
Matav	1082
Melita	0003
MNet	0443 0019
Motorola	0276 1106 1483
Mr Zap	1112
Multichoice	0019 0443
Nokia	1569
Noos	0817 1624
NTL	1060 1068
Oak	0019
Ono	1068
Optus	0276 1060
Pace	1068 1577 1060
Philips	0451 0817
PVP Stereo Visual	0003
Sagem	0817 1624 1112
Samsung	1666
Scientific Atlanta	0477
Tele Danmark	1016
Tele+1	0443
Telepiu	0443
Telewest	1068 1060
Tevel	1082
Thomson	1110
Tri-Vision	1257
United Cable	0003
UPC	1582
Visiopass	0451 0817

Video Accessory

Video tilbehør

Videotilbehør

Videotilbehør

Videon lisälaitte

Αξεσουάρ για Βίντεο

Видео аксессуары

Amino	1342
Hewlett Packard	1272
Microsoft	1272
Panasonic	1193
Pinnacle Systems	1447

Minowa	1129
Mustek	1590
Philips	1618
Pioneer	0300
Red Star	1381
Reoc	1381 1478
Roadstar	1274
Sansui	1330
Schneider	1129
SEG	1274
Sony	0689
Synn	1381
TCM	1129
Teac	1274
Telefunken	1478
Tevion	1129 1601
Thomson	1129
Voxson	1450
XMS	1466
Yamaha	0354 0848

Miscellaneous Audio

Diverse audioudstyr

Diverse Audioutstyr

Diverse Audioutstyr

Muut audiolaitteet

Διάφορες συσκευές ήχου

Другие аудиоустройства

Reoc	1348
------	------

Amplifiers

Forstærkere

Forsterkere

Forsterkere

Vahvistimet

Ενισχυτής

Усилители

Acoustic Solutions	1466 1501
Bush	1274
Cambridge Audio	1730
Cambridge Soundworks	1471
Creative	1471
Curtis Mathes	0300
Denver	1478
Durabrand	1561
eBench	1450
Elta	1478
Elyxio	1663
Emerson Research	1663
Firstline	1450
Goodmans	1274 1590
Hyundai	1663
Lexia	1274
Magnum	1601

Amp/Tuners

Receive

Receive

Receive

Viritinvahvistimet

Ενισχυτές / Δέκτες

Тюнеры

Acoustic Solutions	1467 1835
AEG	1390
Aiwa	0121 1405 1058 1158 1258 1358 1388 1641 1833
Akai	0115 0609 1220 1390 1178
All-Tel	1390
Amstrad	0744
Anam	0281 0609
Arcam	1089 1189 1269 1289
Audiolab	1089 1189 1269 1289
Audiosonic	1389
Audioworld	1390
Balanced Audio Technology	1089 1189 1269 1289
Bang & Olufsen	0799
Basic Line	1554
Belson	1389
Bose	1253 1629 1355
BskyB	1497
Bush	1089 1189 1269 1289 0797
Cambridge Audio	1189 1647
Cambridge Soundworks	1370
Carver	0360
CCE	1352
Centrex	1257
Centrum	1220 1554
Classic	1352
Clatronic	1220 0744 0797 1813
Copland	1089 1189 1269 1289
Cosmotron	0797
Daewoo	1178 1250 1436 1813
Denon	1360 1104 1460 1434
Denver	1389
Digitech	1772
Digitrex	1257
DiK	0797
DK digital	1420
DMTECH	1390
Dual	1220 1390 1420
DVX	1772

eBench	0744 0797	Prima Electronic	0797
Elta	0744 0797 1390 1550	Proline	0797 1390
Eltax	1540	Proson	0609
Fisher	0360	Quad	1089 1189 1269 1289
Garrard	0281 0463 0744	Quelle	1178
Genexxa	0186	Radiola	1089 1189 1269 1289
Goldmund	1089 1189 1269 1289	Radionette	1634 1293
GoldStar	0281	RadioShack	0744
Goodmans	0609 0744 0747 0797 1178 1199 1420 1611	Red Star	1389
Gradiente	0281	Revox	0140 1089 1189 1269 1289 0186
Grundig	1089 1189 1269 1289 0281 0744 1344 0797 1639	Revoy	1089 1189 1269 1289
Grunkel	0744	Roadstar	0747 0797 1611
Hanseatic	1390	Rotel	0793
Harman/Kardon	1304 1310 1089 1189 1269 1289 0208	Saba	1154
Harwood	0744	Samsung	1199 1281 1424 1295 1581
HCM	1390	Sansui	1772 0609 1089 1329 1324
Hitachi	1344 1220 1554 1786	Sanyo	0360 1801 0744
H_her	1257	Schneider	0744 1390 1178 1199 1220
Hyundai	1639	SEG	1250 1554
Inkel	0502	Sharp	0186 0262 1386 1614 1361
Intersound	0744	Sherman	1324
JBL	1290	Sherwood	0502 0653
JVC	0074 0464 1374 1200 1495 1676 1776	Siemens	0609
Kenwood	1027 1313 1569 1570 0186 1281 0262	Silva Schneider	1524 1293
Komperna_	0797	Sky	1497
Koss	0744	Sonic	0281
Lenoxx	1611	Sony	1158 1858 1758 1759 1058 1358 1658 1258 0415 1454
Lenoxx Sound	1611	Soundwave	1622 1558 1441 1482 1112
LG	0281 1293 1524 1869	Tag McLaren	1672 1822 1722
Lifetec	0797	Tangent	0609
Linn	1089 1189 1269 1289	TCM	1189
Loewe	1089 1189 1269 1289	TDK	1540
Lumatron	1816	Teac	0797
Luxman	0463	Technics	1773
LXI	0744	Techwood	1199 0797 0609 0463 0744
Magnat	1639	Tevion	0747 0754 1390 1425 1479
Magnum	1611	Thomson	1178 1279 1281 1271 1226
Marantz	1089 1189 1269 1289	Thorens	1463 1528 1728 1729 1727
Mark	1089 1189 1269 1289	Thorn	1726 1725 1800
Matsui	0797 0747 0744	Toshiba	1736 1309 1763 1518 0208
MBO	1352	United	1765 1288
Medion	0797 1598 1420	Universum	0281
MEI	1390	Venturer	1425 1611
Melecronic	0609	Watson	1154 1354
Meridian	1089 1189 1269 1289	Welltech	1189 1089 1269 1289
Micromaxx	1420	Wharfedale	0744
Micromega	1089 1189 1269 1289	Yamaha	1772 0609 1390
Microstar	0797	Yukai	0176 1331 1276 0186 0712
Mustek	1352	Zenith	1776
Mx Onda	0744 1497 0797		1352
Myriad	1189 1089 1269 1289		0281 0744
NAD	0320 0609		
Naim	1089 1189 1269 1289		
NEC	1250 1436		
Nikkai	1389		
Nikkei	0744		
Okano	0609		
Ommi	1772		
Onkyo	1320 0135 1298		
Optimus	0186		
Orient Power	0744		
Orion	0463		
Oritron	1497		
Palladium	0797 1220		
Panasonic	1308 1309 1763 1518 1765 0367 1288 1779 1363		
Philips	1189 1269 1089 1289 1266 1654 1673 1831		
Phonotrend	0502 1813		
Pioneer	1023 0289 0186 1184 1089 1189 1269 1289 1284 1459 1623 1656		

DVD

3DLAB	0539
4Kus	1158
A-Trend	0714
Acoustic Solutions	0730 0713 1445 1242
AEG	0788 0770 0790 1434
AFK	1198 1228 1152
Aim	0699

Airis	1224 1250 1321 1338 0672	Clayton	0713
	1005 1366	Coby	0730 1107
Aiwa	0641 0695 0869 1136 0533	Codex	1233
	1243	Compacts	1366
Akai	0790 0779 0788 1115 0898	Conia	0852 0764 0516 0835 0672
	0766 0690 0884 0713 0852		1321
	0705 1083 1395 1695 1136	Contel	0788
	1233 1350	Continental	
Akashi	0838	Edison	0872 0831 1249
AKI	0853 0718	CrossWood	1153
Akira	0699	Crown	0770 0769 0651 0690
Akura	1171 1170 0898 1051 1367	Crypto	1228
	1140	CVG	1169
Alba	0717 0699 0713 0723 0695	Cybercom	0831
	0730 0783 0539 0672 1140	CyberHome	0714 0816 0874 1023
	1051	Cytron	0651 0705 0831 1347
Alize	1151	D-Vision	1115
All-Tel	0790 1451	Daenyx	0872
Amitech	0770 0850	Daewoo	0832 0833 0705 0770 0714
Amoi	0852		0870 0872 1141 1169
Amoisonic	0764 0835	Daewoo	
Amstrad	0713 1115	International	0872 0699
AMW	0872	Dalton	1036
Ansonic	0759 0831	Dansai	0770 0783 1115
Apex Digital	0672 1056	Dantax	0723 0695
Arena	0852	Daytek	0872 1005
Aria	0893	Dayton	0872
Arianet	0893	DCE	0831
Asono	1224	DEC	0699 0818
ATACOM	1224	Decca	0770
ATD	0718	Denon	0490 0634 1634
Audiosonic	0690	Denver	0699 0788 0898 0818 1083
Audioworld	0790		1107 1316 1321 1415 1420
Audix	1083 1104		1450
Auvio	0843 1090	Denzel	0665
Avious	1165	Diamond	0651 0768 0751 0723
AWA	0730 0872	Digihome	0713
Axion	0730	digiRED	0717
Baier	0752	Digital i	0893
Base	1451	Digitor	0690 1005
Basic Line	0713	Digitrex	0672 1056 1004
Baze	1165 0898 0672	DiK	0831
BBK	0862 1224 1084 1453	Dinamic	0788
Bellagio	0872 1245	DiViDo	0705
Belsonic	1408	DK digital	0831 0840 1246 1254
Best Buy	0857	DL	0853
Black Diamond	0713 0766 0884 1341 0833	DMTECH	1097 0783 0790
Blaupunkt	0717	Dragon	0831
Blue Sky	0699 0695 0713 0672 0843	DSE	1730 0833 1152 1395
	0651 1408 0769	Dual	0831 0713 0665 0651 0730
BlueTinum	1173		0783 0779 0790
BNI	1321	Durabrand	0831
Boghe	1004 1221	DVX	0768
Boman	0783 0788 0898	E-Boda	0723
Brainwave	0770 1115 1235	E-Dem	1224
Brandt	0651 0551 0503	EagleTec	0714
Britannia	0746	Easy Home	0857
Bush	0713 0695 0833 1695 0730	eBench	1152
	0831 0699 0690 0689 0717	Eclipse	0723 0751
	0516 0818 0879 0884 0723	Electrohome	0770
	1165 1436	Elfunk	0850
C-Tech	0768 1152	Elin	0770
Cambridge		Ellion	0850 1421
Audio	1109 1084 0751	Elta	0690 0770 0788 0790 1115
CAT	0699 0789 1370		1151
Celestial	0672	Eltax	0766 1319 1320 1321
cello	1442 1458	Emerson	0591 0705
Centrex	0672 1004	Encore	1412
Centrum	0713 0789 0779 0893 1005	Energy Sistem	1350
CGV	0770 0751	Enzer	0665 0766
cilo	1320	EuroLine	0788 1115 1083 1233
Cinea	0841	Eurostar	1395
Cinetec	0713 0872	Fenner	1395
cineULTRA	0699	Ferguson	0651
Clairtone	1249		
Classic	0730 1730		
Clatronic	0788 0779 0818 0672 1165		

Finlux	0741 0770 0783 0591 0672 0751 1147 1165	Lexia	0699
Fintec	1169 0713	LG	0591 0741 0869
Firstline	0869 0651	Lifetec	0651 0831 1347
Funai	0695 0675	Limit	0768
GE	0717	LiteOn	1058 1456 1158 1416
Germanic	1051	Lodos	0713
Giec	1221 1370	Loewe	0539 0741
Global Solutions	0768	LogicLab	0768
Global Sphere	0768	Logix	0705 0783 1101
Go Video	0783	Luker	1367
GoldStar	0591 0741	Lumatron	0705 1115 1097 0741 0833 1321 0713 0730 0898
Goodmans	0713 1004 0723 0751 0783 0730 0651 0790 0690 0818 0879 0833 1221 1140 1254	Luxman	0573
GP Audio	1140	Luxor	1004 0713 1730 0730 1245
Graetz	0665	Magnavox	0503 0818 0675 1140 0539
Gran Prix	0831		0713
Grandin	1254 0672	Magnex	0723 1165
Grundig	0695 0775 0539 0651 0705 0790 0713 0670 0686 0723 1695 1004 1730	Majestic	1107
Grunkel	0770 1156	Manhattan	0705 0713
GVG	1169	Marantz	0539
H&B	0818 0713 0841 0850 1233	Maraton	1157
Haaz	1235 1421	Mark	0713 0695 1695 0884
Haier	0768 0751	Marquant	0770
Hanseatic	0843 1090	Mastec	1006 1434
Harman/Kardon	0741 0783 1153 0790	Matrix	1242
HCM	0702	Matsui	0651 0713 0672 0695 0884
HDT	0788		1730
HE	0705	Maxdorf	0788
Hen_	0730	Maxim	0713 1242 1395
Himage	0713	MBO	0690 0730
HiMAX	1160	MDS	0699
Hiper	0857 0843	Mecotek	0770
Hitachi	1248	Mediencom	0746 0853
Hiteker	0664 0779 0665 0573 0857	Medion	0831 0783 1347 0651 1345
H_her	0713	MEI	0879 0630 1090
Home Electronics	0672 1157	Memorex	0790
Home Tech	0831 1224	Memory	0831
Industries	0730	Metz	1083 0730 1051
Hyundai	1224 1451	MiCO	0571 0525 0713
ICP	0783 0850 1156 1409 0766	Microboss	0723 0751 1221 1223 1179
Ikei	1228	Micromaxx	1254
lekei	1153	Micromedia	0718
Ingelen	1341	Micromega	1695 0695 1347
ISP	0788	Microsoft	0503 0539
JBL	0695	Microstar	0522
JDB	0702	Minato	0831
JDV	0730	Minax	0752
Jeken	1367 1228	Minerva	0713
Jepssen	0699	Minix	0705
JMB	1250 1183	Minoka	1113
JVC	0695	Minowa	0770
jWIN	0623 0558 1164 0539 0503	Mitsubishi	1165
Kansai	0867 1241	Mizuda	0879 0752
Kansas	1051	Monbel	0713
Technologies	1107	Monyka	0818 0857 1451
Karcher	1233	MP	1395
Kendo	0783	MPX	0665
Kennex	0699 0713 0831	Mustek	0843
Kenwood	0770 0840 0713 0898	Mx Onda	0843
KeyPlug	0534 0490	Myryad	1265
Kiilo	0770	Mystral	0730 1730
Kingavon	0718 0770 0853	NAD	0651 0751 0723 1179 1223
Kiss	0818	Naiko	1254
Koda	0841 0665	NEC	0831 1156
Koss	0818 1230	Neufunk	0770 1367 1004
KXD	0651	Nevir	0869 0591
Lawson	0857 1321	Nintaus	0665
Lenco	0705 0768	Nordmende	0793 1051
Lenoxx	0699 0651 0770 0818 0713	Noriko	0831
	0831 1165	Nowa	0752
	0690 0838	NU-TEC	0843
		Okano	0516 1228 1442
			0752

Omni	0746 0840 0690 0699 0833 1104 1338 1228	Schwaiger Scientific Labs Scott	0752 0768 1338 1233
Onix	0838	Seeltech	1224 1338
Onkyo	0627 0503	SEG	0665 0713 0768 0884 0872
Oopla	1158	Shanghai	0763
Optim	0843	Sharp	0672
Optimus	0571 0525		0630 0752 0713 0695 1256
Orava	0818		1419
Orbit	0872		
Orion	0695 1128 1695 1006 1233	Sherwood	0717 0741
Oritron	0651	Shinco	0717
OTIC	1341	Sigmatek	0857 1224
P&B	0818 1451	Silva	0788 0898 0831
Pacific	0768 0790 0759 0713 0831	Silva Schneider	0831
Palladium	0695 0779	Singer	0690 0723 0751 0768
Palsonic	0689 0835 0852 0672 1056	Sinotec	0764
Panasonic	0490 1010	Skymaster	0730 0768
Panda	0717 0783	Skysonic	0766
Papouw	0533	Skyworth	0898 0766
peekTON	1224 1444 0898	Slim Art	0770
Philips	0539 0646 0675 0503 1818 1158	Slim Devices	0533
Philo	1345	SM Electronic	0730 0768 0690
Phonotrend	0699 1165	Smart	0718 0705 0713
Pioneer	0571 0631 0525 1571	Sogo	0853
Playgo	1265	Sonashi	0831
Plu2	0850	Soniko	0788
Pointer	0770	Sontech	1156
Portland	0690 0770	Sony	0533 1633 1070 0772 0573
Powerpoint	0853 0872 0718	Sound Color	1233
Prima	0766 1228 1442	Soundmaster	0768
Prima Electronic	0766	Soundmax	0768
Prinz	0831	Soundwave	0783
Prism	1006 1153	Spectra	0872
Prodisma	0853	Standard	0651 0768 0788 0831 0898
Proline	0651 0686 0672 0790 1004 0833 0710	Star Cluster	0768 1152
Proscan	0522	Star Clusters	0768 1227
Proson	0713 1084	Star Sound	1442
Prosonic	0699 1356 1107 0752 1169	Starmedia	0818 0893 1224 1005
Provision	0699 0818 1163	Stevison	1367
Radionette	0741 0869	Strong	0713
Raite	0665	Sumvision	1442
Rank Arena	0718 1179	Sunfly	0857
RCA	0522 0769 0651	Sunkai	0770 0850
REC	0689 0766 0490 0746	Sunwood	0788
Red Star	0759 0763 0770 0788 0898 1435 1107 1345	SuperTech	1250
Relisys	1347	Supervision	0730 0768
Reoc	0768 0752	SVA	0672 0752
Revoy	0699 0841	Synn	0768
Rex	0838	T.D.E. Systems	1156
Rimax	1151	Tandberg	0713 1695
Ritech	1360	Tangent	1320 1321
Roadstar	0699 0690 0689 0713 0818 0730 1350 1051 0898 0833	Targa	0741 1227
Ronin	0872 0710	Tatung	0770
Rotel	0623 0558	Teac	0717 0741 0516 0571 0768
Rowa	0759 1004 0516 0525 0717 1157	TEC	0591 0759 1006 0790 1197
Rownsonic	0789 0723	Technica	0833 1394 1227 1377
Saba	0651 0769 0551	Technics	
Sabaki	0768	Technika	0770 1097 1115 0831 1165
Savod	0759 0831 1367 0770	Technosonic	1051 1115
Salora	0741	Techwood	0713 0539
Sampo	0752	Tedelex	0690 1228
Samsung	0573 0744 0820 1075 0490	Telefunken	0790 1083 0789 0788
Sansui	0695 0768 0723 0770 0751 1230 1228 1695 1341	Teletech	0713
Sanyo	0670 0695 0790 0873 0713	Tensai	0690 0651 0770
Scan	0705 0835 0850	Tevion	0651 1036 1382 0768 1227
ScanMagic	0730 1730	Theta Digital	0833
ScanSonic	0857	Thomson	0571
SCE	0789	Tokai	0551 0522 1380
Schaub Lorenz	0788 0770 1235	Tokiwa	0665 0898 0788
Schneider	0783 0831 0779 0705 0788 0713 0651 0790 1153 1101	Tom-Tec	0705
		Tongtel	0789 1450
		Top Suxess	0764
		Toshiba	1224
			0503 1045 1988

TRANS-	
continents	0872 0831 1327 1165
Transonic	0672 1165 1439
Tredex	0843
Trio	0770
TruVision	0857 1451
TSM	1224
Umax	0690 1151
United	0788 0730 1083 0790 1228 0672 1341 1165 0695 1115 0699 0768 1233 1097 1444 1173
Universal	
Multimedia	0768
Universum	0741 0713 0591 0779 1227 0790
Uptek	0763
upXus	1280 1345
Venturer	0790
Vestel	0713
Vieta	0705 1265
Viewmaster	1084 0862 1224
Voxson	0730 0831 0690
VTrek	1228
Waitec	1224
Walkvision	0717
Welkin	0831
Wellington	0713
Welltech	1221
Weltstar	0713
Wesder	0699
Wharfedale	0686 0768 0723 0751 0752
Wilson	0831 1233
Windy Sam	0573
Wistar	1439
Woxter	1151 1224 1338
XBox	0522
XLogic	0770 0768
XMS	0788 0689 0770
Xoro	1183 1248 1249 1250 1221 1173
Yakumo	1004 1056
Yamada	1004 0872 1151 1416 1056 1158
Yamaha	0539 0646 0490
Yamakawa	0665 0710 0872 1104
Yelo	0718
Yukai	0730
Zenith	0503 0591 0741
Zennox	1265