

**Russian**

**1 Установка программного обеспечения и руководства пользователя\***

Установите программное обеспечение Creative Centrale. ПРЕДЬЕЗ ЧЕМ подключите плейер к компьютеру.

Вставьте установочный диск в компьютер и следуйте инструкциям на экране. При появлении запроса перезагрузите систему.

**ВАЖНО!** Если ваш компьютер оснащен дисководом со слотовой загрузкой, загрузите программное обеспечение Creative Centrale и руководство пользователя с сайта [www.creative.com/zenmozaic/getstarted](http://www.creative.com/zenmozaic/getstarted)

\* Доступно на следующих языках

**2 Зарядка плеера**

Перед первым использованием зарядите плейер минимум в течение 3 часов.

**3 Передача данных**

Компьютер не должен находиться в спящем режиме.

**4 Установка основных параметров**

Для установки основных параметров ознакомьтесь с меню плейера.

**Главное меню** Для просмотра главного меню нажмите и удерживайте **OK**. Для просмотра меню и опций нажмите **▲** или **▼**. Для того чтобы сделать выбор, нажмите **OK**.

**Подменю** В меню нажмите **▲** или **▼** для подсветки пункта меню, затем нажмите **OK**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **OK**.

**Параметры** Нажмите **OK** в любом меню, чтобы просмотреть доступные опции. Для выхода нажмите **OK**.

**Slovak**

**1 Inštalácia softvéru a užívateľská príručka\***

Softvér Creative Centrale nainštalujte PRED pripojením prehrávača k počítaču.

Spusťte inštalačnú CD vo vašom počítači a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Keď sa zobrazí výzva, reštartujte počítač.

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE** Ak váš počítač používa jednotku CD s otvorm, prevezmite softvér Creative Centrale a užívateľskú príručku na adresu [www.creative.com/zenmozaic/getstarted](http://www.creative.com/zenmozaic/getstarted)

\* K dispozícii vo vybraných jazykoch.

**2 Nabítie akumulátora prehrávača**

Pred prvým použitím nabíjajte prehrávač až 3 hodiny.

**3 Prenos údajov**

Počítač nesmie byť v režime hibernácie.

**4 Nastavanie základných funkcií**

Pre nastavovanie základných funkcií sa treba najprv naučiť pohybovať v menu prehrávača.

**Главное меню** Для просмотра главного меню нажмите и удерживайте **OK**. Для просмотра меню и опций нажмите **▲** или **▼**. Для того чтобы сделать выбор, нажмите **OK**.

**Подменю** В меню нажмите **▲** или **▼** для подсветки пункта меню, затем нажмите **OK**. Для возврата в предыдущее меню нажмите **OK**.

**Параметры** Нажмите **OK** в любом меню, чтобы просмотреть доступные опции. Для выхода нажмите **OK**.

**English**

**1 Εγκατάσταση λογισμικού και Οδηγός χρήστη\***

Εγκαταστήστε το λογισμικό Creative Centrale ΠΡΙΝ συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας.

Εκτελέστε το CD εγκατάστασης στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Προγραμματίστε την επανεκκίνηση του υπολογιστή όταν σα ζητήσετε.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΣΗ** Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει μονάδα δίσκου CD με υποδοχή, προγραμματίστε λήψη του λογισμικού Creative Centrale και του Οδηγού χρήστη από τη διεύθυνση [www.creative.com/zenmozaic/getstarted](http://www.creative.com/zenmozaic/getstarted)

\* Διαθέσιμος σε επιλεγμένες γλώσσες.

**2 Φόρτιση της συσκευής αναπαραγωγής**

Φόρτιστε για τουλάχιστον 3 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

**3 Μεταφορά περιεχομένων**

Ο υπολογιστής δεν πρέπει να είναι σε κατάσταση αρρενακ.

**4 Ρύθμιση βασικών λειτουργιών**

Για να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες, μαθετείτε πρώτα να πλογείστε στα μενού της συσκευής αναπαραγωγής.

**Κύριο μενού** Για προβολή του κύριου μενού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OK**. Για πλογή μέσα στο μενού και τις επλογές, πατήστε **▲** ή **▼**. Για να επιλέξετε κάτι, πατήστε **OK**.

**Υπομενού** Σε ένα μενού, πατήστε **▲** ή **▼** για να επλέξετε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε **OK**.

**Επλογές** Σε οποιοδήποτε μενού, πατήστε **OK** για να προβληθούν οι διαθέσιμες επλογές. Για έξοδο, πατήστε **OK**.

**Portuguese**

**1 A instalar o Software e o Manual do Utilizador\***

Instale o software Creative Centrale ANTES de ligar o leitor ao computador.

Execute o CD de instalação no computador e siga as instruções no ecrã. Reinicie o computador quando essa acção lhe for pedida.

**IMPORTANT** Se o seu computador tem uma unidade de CD tipo ranhura, transfira o software Creative Centrale e o Manual do Utilizador a partir de [www.creative.com/zenmozaic/getstarted](http://www.creative.com/zenmozaic/getstarted)

\* Disponível em idiomas seleccionados

**2 Carregar o Leitor**

Carregue pelo menos 3 horas antes da primeira utilização.

**3 A transferir conteúdos**

O computador não deve estar em modo de hibernação.

**4 Definir funções básicas**

Para configurar as funções básicas, primeiro tem de saber navegar pelos menus do leitor.

**Menu Principal** Para visualizar o menu principal, mantenha premido **OK**. Para navegar entre os menus e opções, prima **▲** ou **▼**. Para efectuar uma seleção, prima **OK**.

**Submenu** Num menu, prima **▲** ou **▼** para realçar um item, em seguida, prima **OK**. Para voltar ao ecrã anterior, prima **OK**.

**Opções** Prima **OK** em qualquer menu para visualizar as opções disponíveis. Para sair, prima **OK**.

**Hungarian**

**1 A szoftver és a Felhasználói útmutató telepítése\***

A Creative Centrale még a lejátszó számítógéphez való csatlakoztatásához ELŐTTE telepítse.

Indítsa el az számítógépen a telepítő CD-t, és kövesse a képernyón megjelenő utasításokat. Ha a program erre felszólítja, indítsa újra a számítógépet.

**FONTOS** Ha a számítógépen betöltőnyilásos CD-meghajtó van, töltsé le a Creative Centrale szoftvert és a felhasználói útmutatót a [www.creative.com/zenmozaic/getstarted](http://www.creative.com/zenmozaic/getstarted) oldalról.

\* Csak meghatározott nyelvvelek által rendelkezésre állnak.

**2 A lejátszó töltése**

Az első használat előtt legalább 3 órára kereshető töltse a lejátszót.

**3 Fájlok átvitele**

A számítógép nem lehet hibernált állapotban.

**4 Alapvető funkciók beállítása**

Az alapvető funkciók beállításához először el kell sajátítania a lejátszón lévő menük között navigálni.

**Fómenü** A fómenü megjelenítéséhez tartsa lenyomatba a **OK** gombot.

**Almenü** A menük és beállítások között a **▲** és a **▼** gombbal lépkedhet.

**Beállítások** A menüben a **▲** vagy a **▼** gomb megnyomásával emeljen ki egy elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A **OK** gombbal bármelyik menüben megtekintheti a lehetséges beállításokat. A kilépéshez nyomja meg a **OK** gombot.

**Lithuanian**

**1 Programinės įrangos ir naudotojo vadovo diegimas\***

PRIEŠ prijungdamis grotuvą prie kompiuterio įdiekite Creative Centrale programinę įrangą.

Kompiuteriye paleiskite programos diegimo kompaktinių diskų ir vykdykite ekrane pateiktamus nurodymus. Parangi išjunkite ir iš naujo paleiskite kompiuteri.

**SVARBU ŽINOTI** Jei kompiuteriye yra angos tipo diskų įtaisai, „Creative Centrale“ programinę įrangą siūsikite iš [www.creative.com/zenmozaic/getstarted](http://www.creative.com/zenmozaic/getstarted)

\* Yra pasirinktos kalbos.

**2 Grotuvo įkrovimas**

Prieš naudodami pirmą kartą kraiukite grotuvą 3 valandas.

**3 Perkelkite turinį**

Kompiuteris neturi būti prisabdyto būsenos.

**4 Pagrindinių funkcijų nustatymas**

Kad nustatytiltumėte pagrindines funkcijas, pirmiausia išsiaiškinkite, kaip žvalgti grotuvu menu.

**Pagrindinis meniu** Pagrindinių menu pamatysite spausdau ir palaike **OK**. Norédami narsyti po menu ir parinktis spauskite **OK** arba **▼**. Norédami pasirinkti spauskite **OK** (gerai).

**Papildomas meniu** Meniu elementui paryškinti spauskite **OK** (gerai), ! ankstesnį ekrano grīsite spaudau **OK**.

**Parinktys** Bet kurio menu esamoms parinktims peržiureti spauskite **OK**. Norédami išeiti spauskite **OK**.