

читалка
t7000
г. ВБ
n i c k s e r
w o x ф
A Q
Z

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma.

Прежде чем начать использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Читалка t700
- Чехол
- USB-кабель
- Наушники
- Сетевой адаптер
- Руководство пользователя на русском языке
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сенсорный дисплей: TFT 7,0"
- Разрешение экрана: 800 x 480 точек
- Встроенная память
- Слот для внешней памяти
- Разъем подключения к компьютеру: mini USB 2.0
- Выход на наушники: 2 шт. мини-джек 3,5 мм
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор, емкость 2500 мАч
- Поддерживаемые форматы файлов для чтения*: PDF / FB2 / TXT / EPUB / PDB / MOBI / HTML / XML / LCR
- Поддерживаемые форматы файлов изображения: JPEG / BMP / GIF
- Поддерживаемые форматы музыкальных файлов: MP3 / WMA / FLAC / AAC / WAV / OGG / APE
- Поддерживаемые форматы видео файлов: WMV / RM / AVI / RMVB / 3GP / FLV / MP4 / DAT / VOB / MPG / MPEG
- FM-радио, память на 30 радиостанций
- Меню: русифицированное
- Доступные цвета: белый / черный
- Размеры: 189 x 120 x 8,9 мм
- Вес: 279 г

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на электронную книгу.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте электронную книгу сильному механическому воздействию. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте электронную книгу перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге, не используйте электронную книгу с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.




ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку питания  для включения устройства, на экране появится заставка и начнется загрузка системы.
- Нажатие и удержание кнопки питания  в течение 5 секунд приведет к автоматическому выключению устройства, эту операцию следует выполнить, если в процессе эксплуатации произошло зависание системы и изделие не отвечает на другие команды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

- Для прослушивания звуковых файлов или приема радио в FM-диапазоне подключите наушники к соответствующему гнезду .

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ К КОМПЬЮТЕРУ

- Убедитесь, что компьютер и электронная книга включены.
- Подключите устройству к компьютеру с помощью прилагающегося USB-кабеля.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА


Для загрузки файлов с компьютера, выполните следующие действия:

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Карта памяти, установленная в электронную книгу, будет отображаться как «Съемный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите на кнопку «Остановить».
- Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB», отсоедините электронную книгу от компьютера.



ВНИМАНИЕ:

- Не отсоединяйте электронную книгу во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.
- Не отсоединяйте электронную книгу от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ:

Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки электронной книги при последующих циклах составляет около 3-4-х часов.

Оптимальные параметры работы устройства достигаются после нескольких циклов заряда-разряда аккумуляторной батареи.

- Зарядка устройства начнется автоматически после его подключения к работающему компьютеру или к сети переменного тока через прилагаемый в комплекте адаптер.
- Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на устройство, возможна более долгая зарядка аккумулятора.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ:



Полная зарядка батареи.



Батарея разряжена, требуется подзарядка.

ВНИМАНИЕ:

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°C до 35°C.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
- Сразу зарядите устройство, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
- Не допускайте зарядки электронной книги в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.

- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ и влажности $65\pm 20\%$ для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.
- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
- Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Электронная книга автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



1. Кнопка включения / выключения устройства
2. Кнопка масштабирования
3. Кнопка ESC (Выход/возврат)
4. Кнопки Громкость +/- (дублируют Up/Down в режиме чтения и в некоторых других приложениях)
5. Кнопки Вверх/вниз (Up/Down)
6. Слот для карты памяти microSD
7. Выходы на наушники
8. Микрофон
9. Порт mini-USB
10. Кнопка перезапуска устройства (Reset)
11. Динамик

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

РАБОЧИЕ ОКНА

ВНИМАНИЕ:

Для Вашего удобства файлы электронных книг располагаются в папке **Книги**, откуда они могут быть быстро и удобно открыты.

Кнопка включения/выключения устройства

Долгое нажатие на эту кнопку позволяет включить или выключить устройство. В режиме воспроизведения музыки короткое нажатие на кнопку включения/выключения используется для установки/снятия режима паузы.

Перезапуск устройства

В случае, если устройство выполнило недопустимую операцию и зависло (экран не отвечает) нажмите кнопку **RESET** и перезапустите читалку для восстановления нормальной работы.

Кнопка масштабирования

В режимах чтения электронных книг и просмотра изображений отвечает за изменение размера отображаемого шрифта и зуммирование фотографий

Кнопка Esc

Короткое нажатие на данную кнопку осуществляет переход в предыдущее меню или отменяет выбор. Нажатие и удерживание кнопки включает/выключает режим блокировки.

Кнопки Up/Down

В режиме чтения книг перелистывают страницы; при проигрывании музыки или видео короткое нажатие вызывает следующий или предыдущий фал, долгое нажатие – быстрое перемещение вперед/назад по текущему файлу.

СТРУКТУРА МЕНЮ




История

На экране главного меню нажмите пиктограмму История для просмотра списка недавно открытых документов с отображением соответствующей информации. После открытия списка файлов, нажав на соответствующую пиктограмму с правой стороны от каждого из файлов, можно удалить этот файл.









Книги

На экране главного меню нажмите пиктограмму Книги для открытия списка записанных в устройство файлов с книгами. Доступно два интерфейса для просмотра этого списка. Обычный - в виде списка файлов.

Если нажать на пиктограмму , то вы попадете в интерфейс миниатюр: Нажатие пиктограммы  возвращает к интерфейсу обычного списка файлов. Для открытия книги для чтения нажмите на нужный файл или соответствующую иконку. Нажатие пиктограммы  ведет к удалению выбранного файла.


Для перелистывания страниц используйте кнопки вверх/вниз (Up/Down).

Прикасание к произвольной точке экрана, вызовет пиктограммы для настройки и переключения в режиме чтения книг:

-  Домой. Нажатие на пиктограмму приводит к возврату в главное меню.
-  Комментарии. Функции: открыть, сохранить, удалить комментарий, выйти из режима комментариев.
-  Масштабирование. Нажатие на пиктограмму приводит к зуммированию изображения на экране.
-  Закладки. Функции: сохранить, открыть, удалить закладку.
-  Перейти на страницу. Нажатие на пиктограмму приводит к открытию интерфейса перехода на нужную страницу.
-  Режим пролистывания. Доступны два способа: автоматический и ручной.
-  Настройки. Яркость, ориентация экрана, выбор шрифтов, фоновая музыка и т.п.
-  Выход (Esc). Возврат в предыдущее меню или закрытие текущего интерфейса.

Словарь

На экране главного меню нажмите пиктограмму Словарь для входа в данный раздел.

На сенсорной клавиатуре наберите нужные символы, затем нажмите пиктограмму  для скрытия сенсорной клавиатуры.

Нажатие пиктограммы  изменяет язык символов на всплывающей клавиатуре.






Изменение фона

В главном меню нажатие на пиктограмму в виде фонаря изменяет задний фон главного меню.

Календарь

На экране главного меню нажмите пиктограмму Календарь для входа в данный раздел.
Доступны функции: установка и просмотр даты, написание памяток.

Подменю раздела Календарь:

-  Домой. Нажатие на пиктограмму приводит к возврату в главное меню.
-  Показать все памятки.
-  Переход на установку года / месяца / даты.
-  Установка года / месяца / даты.
-  Показать памятки сегодняшнего дня.

Фото

Доступные пиктограммы для изменения настроек и режимов просмотра данного раздела:



Домой. Нажатие на пиктограмму приводит к возврату в главное меню.

В интерфейсе просмотра изображений прикоснитесь и проведите палец по экрану для перехода на следующее / предыдущее изображение.



Масштабирование. Нажатие на пиктограмму приводит к зуммированию изображения на экране.



Поворот экрана.



Режим просмотра. Доступны два способа: автоматический и ручной.











Выход (Esc). Возврат в предыдущее меню или закрытие текущего интерфейса.

Музыка

На экране главного меню нажмите пиктограмму Музыка для входа в данный раздел. Будут предложены следующие фильтры для выбора файлов для проигрывания: восстановить воспроизведение, артист, альбом, жанр, избранное, файлы записи, директории, обновить список файлов. Выберите подходящий вариант просмотра, а затем запустите нужный файл на воспроизведение.








Настройки и управление при проигрывании музыки:

-  Домой. Нажатие на пиктограмму приводит к возврату в главное меню
-  Следующий / предыдущий. Короткое нажатие вызывает следующий или предыдущий файл, долгое нажатие – быстрое перемещение вперед/назад по текущему файлу.
-  Играть / пауза.
-  Выбор повтора: повторить одну или повторить все.
-  Режим проигрывания: подряд или в случайном порядке.
-  Настройки эквалайзера: Нормальный, Рок, Поп, Классика, Бас, Джаз, Пользовательский.
-  Повтор между заданными точками A-B.
-  Выход (Esc). Возврат в предыдущее меню или закрытие текущего интерфейса.

Видео






На экране главного меню нажмите пиктограмму Видео для входа в данный раздел.

Настройки и управление при проигрывании видео:

-  Домой. Нажатие на пиктограмму приводит к возврату в главное меню.
-  Играть / пауза.
-  Следующий / предыдущий. Короткое нажатие вызывает следующий или предыдущий файл, долгое нажатие – быстрое перемещение вперед/назад по текущему файлу.
-  Регулировка громкости. Нажатие вызывает всплывающее окно регулировки громкости.
-  Выбор времени для проигрывания.
-  Настройки экрана: полный экран или малый экран.
-  Выход (Esc). Возврат в предыдущее меню или закрытие текущего интерфейса.




Запись

Настройки и управление для режима записи:

-  Домой. Нажатие на пиктограмму приводит к возврату в главное меню.
-  Старт записи / пауза
-  Сохранить записанный файл.
-  Удалить записанный файл.
-  Выход (Esc). Возврат в предыдущее меню или закрытие текущего интерфейса.

Радио

На экране главного меню нажмите пиктограмму Радио для входа в данный раздел.
Настройки и управление режима Радио:

-  Домой. Нажатие на пиктограмму приводит к возврату в главное меню.
-  Настройки: автопоиск станций, запись радио.
-  Сохранить запись радио.

Настройки

На экране главного меню нажмите пиктограмму Настройки для настройки отдельных функций и возможностей устройства.

Доступны следующие подменю:

Подсветка, Яркость, Автоматическое выключение, Вибрация, Дата и время, Выбор языка, Заводские настройки, Системная информация, Калибровка экрана.

Подсветка: 5, 10, 15, 20, 30 секунд, всегда включена

Яркость: 5 уровней

Автоматическое выключение: 3, 5, 10, 15, 20 минут, не отключать

Вибрация: не использовать, один, два, три

Дата и время: установка текущих параметров

Выбор языка: выбор языка для интерфейса устройства

Заводские настройки: восстановление настроек по умолчанию

Системная информация: информация о версии программного обеспечения и параметрах устройства

Калибровка экрана: настройка сенсорного дисплея

www.digma.ru