

Радиоприемник портативный с mp3 МАХ

Модель: M105C

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемые пользователи:

Благодарим Вас за покупку этого продукта! Перед использованием этого продукта, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Функции и особенности продукта:

1. Напрямую воспроизводит музыку с USB-накопителей и SD-карт.
2. Совместима с различными источниками звука, например MP3-плеер, iPod, ПК, ноутбук, CD-проигрыватель и другими источниками.
3. Выход для наушников, что позволяет наслаждаться музыкой в одиночестве.
4. Встроенное стерео FM-радио.
5. Высокое качество звучания.
7. Полнодиапазонные динамики, сбалансированные средние, высокие и низкие частоты,
8. Сменные литий-ионная батарея стандарта BL-5C.

Технические параметры и характеристики:

1. мощность: 2W * 2 RMS (THD = 10%)
2. диапазон частот: 120 Гц-20 кГц
3. громкоговоритель: 2-дюймовый x2 4Ω
4. соотношение сигнал-шум:> 80 дБ
5. поддерживаемые форматы: MP3
6. батарея: литий-ионный аккумулятор BL-5C 3.7V, стандарт Li-ion
7. внешнее питание: USB 5V/500mA
8. размер: ширина 130 X высота 110 X глубина 130 (мм)

Схема управления колонкой:

1. включение/выключение питания
2. индикатор питания
3. предыдущая композиция / уменьшение громкости
4. Воспроизведение / увеличение громкости
5. воспроизведение / пауза
6. переключатель режимов
7. USB-слот
8. SD-слот
9. порт выхода на наушники
10. аудио вход AUX
11. гнездо зарядки DC 5V
12. батарейный отсек



Инструкция:

1. Включение и выключение:

Нажмите кнопку включения "On/Off", синяя лампочка индикатора загорится, с этого момента акустическая система включена.

2. Воспроизведение музыки с SD-карты или USB-носителя:

Вставьте SD-карту или USB-накопитель в соответствующий порт, музыка с SD-карты или USB-накопителя будет воспроизводиться автоматически в той последовательности, в которой записаны мелодии. Коротко нажмите кнопку **▶▶**, чтобы перейти к следующей песне; Коротко нажмите кнопку **◀◀**, чтобы перейти к предыдущей композиции; Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀**, чтобы уменьшить громкость; Нажмите и удерживайте кнопку **▶▶**, для увеличения громкости. Нажмите **⏸** для воспроизведения или паузы (если SD-карта и USB-накопитель подключены одновременно, нажмите " " для выбора носителя)

3. Подключения аудио источника.

Подключите один конец стерео кабеля 3,5 мм к порту "AUX" акустической системы, а другой конец кабеля к 3,5 мм разъему MP3-плеера, iPod, ПК, ноутбука, CD-проигрывателя или других источников. Акустическая система будет автоматически воспроизводить музыку с MP3-плеера, iPod, ПК, ноутбука, CD-проигрывателя или других источников.

4. FM-радио (опция)

а. При включении акустической системы, радио включается автоматически, если не подключены SD-карта и USB-носитель.

б. Нажмите **⏸** для автоматического поиска станций, после окончания поиска, колонка сохранит станцию.

в. Нажмите **▶▶** для перехода к следующей станции, нажмите кнопку **◀◀** для перехода к предыдущей станции.

5. Выход на наушники

Вставьте разъем наушников (jack) в порт для наушников.

6. Использование кнопки «Режим» (MODE)

Нажмите кнопку "MODE" для выбора носителя - радио, воспроизведения с карты, USB-накопителя или аудио входа.

7. Зарядка

г. Используйте USB-кабель для подключения зарядного устройства "DC 5V " к USB-порту компьютера или порту адаптера (адаптер 5В, ток: 500 мА)

д. Необходимое время зарядки составляет около 2 часов.

Комплектация

1. комплект акустической системы – 1 шт.
2. аудио кабель – 1 шт.
3. USB кабель для зарядки – 1 шт.
3. инструкция по эксплуатации – 1 шт.
4. Гарантийный талон