



Quad core  
1.3 GHz



4.5" IPS  
854x480



GPS, A-GPS



RAM 512 MB +  
4 GB eMMC



0.3 MP +  
8.0 MP AF



1730 mAh



Android™ 4.4 (KitKat®)



UMTS: 900/2100MHz  
GSM: 850/900/1800  
/1900MHz



134\*69\*10.2 mm  
(H\*W\*D)



Micro SDHC  
/SDXC ≤ 32GB



Wi-Fi (802.11 b/g/n)  
3G, Bluetooth 4.0






147 g



Полное руководство пользователя вы можете найти здесь: [www.prestigio.com/support](http://www.prestigio.com/support).


## Совершение вызова

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Нажмите , чтобы открыть панель набора номера.
3. Введите номер телефона, и нажмите .

## Главное меню

Главное меню – начальная точка для получения доступа ко всем функциям Вашего телефона. В главном меню может содержаться несколько панелей. Для их просмотра пролистните экран влево или вправо.



## Добавить иконку приложения в главное меню

В главном меню нажмите , чтобы открыть список приложений, нажмите и удерживайте иконку приложения и перетащите ее на панель предварительного просмотра.

## Использование приложений


В главном меню или списке приложений нажмите на приложении, чтобы открыть его. Вы можете найти все приложения, установленные на телефоне в меню списка всех приложений.

## Поиск виджетов

1. В главном меню нажмите .
2. Нажмите , чтобы открыть список виджетов.
3. Прокрутите влево или вправо в панели виджетов.
4. Нажмите и удерживайте выбранный виджет, чтобы добавить его на рабочий стол.

## Быстрые настройки

Панель быстрых настроек позволяет Вам быстро включать и выключать настройки режима «в самолете», Wi-Fi и другие функции Вашего телефона. Вы также сможете переключаться между режимами, устанавливая уровень яркости, ориентацию экрана.

1. В главном меню или списке приложений пролистните вниз от верхнего края экрана.
2. Нажмите , чтобы открыть список быстрых настроек.

## SIM-карта

Ваше устройство использует стандартную SIM карту и micro-SIM карту.



Использование несовместимых карт, вручную обрезанных SIM-карт, а также адаптеров для SIM-карт может привести к повреждению устройства, карты или потере данных. Механическое повреждение SIM-карт может привести к потере информации, будьте аккуратны при установке и извлечении карт.

## Режим работы двух SIM-карт



Устройство поддерживает работу двух SIM-карт (голосовые вызовы, передача данных). Однако во время голосового вызова или сеанса передачи

данных при использовании одной SIM-карты вторая SIM-карта будет неактивна (не будет зарегистрирована в сети оператора). Это означает, что Вы не сможете в это время принимать звонки или использовать передачу данных при помощи второй (неактивной) SIM-карты. После завершения использования первой карты обе карты снова будут активны и зарегистрированы в сети.



Поскольку Prestigio постоянно обновляет свою продукцию, программное и аппаратное обеспечение Вашего телефона, а также его функции могут отличаться от представленных в данном кратком руководстве пользователя. Prestigio уведомляет, что данное устройство соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Полная версия декларации соответствия доступна по адресу: [www.prestigio.com/certificates](http://www.prestigio.com/certificates).



Чтобы избежать поражения слуха, не осуществляйте прослушивание на высоком уровне громкости в течение длительного периода времени, особенно в наушниках.

Информация о SAR (удельном коэффициенте поглощения) находится здесь: [www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones/MultiPhone\\_3450\\_DUO](http://www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones/MultiPhone_3450_DUO).