

Quad Core, 1.3 GHz



0.3 MP + 2 MP



8 GB Flash + 1 GB RAM



Wi-Fi (802.11 b/g/n),
Bluetooth 4.0 Low Energy



Android™ 4.4, KitKat®



7000 mAh



Micro SDHC/SDXC,
up to 32 GB



254*172.65*9.8 mm
(H*W*D)



10.1" PLS, 16:10,
1280*800



610 g (approx.)







Поздравляем Вас с приобретением нового устройства Prestigio! Теперь у Вас в руках новый Prestigio MultiPad с последней версией ОС Android 4.4 KitKat. Вы можете посетить сайт www.prestigio.com/support и скачать полную версию руководства пользователя PMT5002_Wi.

Главное меню

В главном меню имеется несколько панелей. Для просмотра приложений и виджетов на дополнительных панелях прокрутите экран вправо или влево.

Помимо приложений и виджетов на экране также отображаются следующие пиктограммы.

Иконка	Описание	Функция
	Назад	<ul style="list-style-type: none">Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.
	Домой	<ul style="list-style-type: none">Нажмите, чтобы вернуться в главное меню.
	Недавние	<ul style="list-style-type: none">Нажмите, чтобы открыть список недавно используемых приложений.
	Список приложений	<ul style="list-style-type: none">Нажмите, чтобы открыть список приложений.

Использование панели уведомлений

Пролистните вниз от левого верхнего угла экрана, чтобы открыть панель уведомлений.

Когда Вы получите новое уведомление, Вы сможете открыть его и просмотреть информацию о событии.

Быстрые настройки

Пролистните вниз от правого верхнего угла экрана для получения доступа к панели быстрых настроек. Панель позволяет быстро включить и выключить режим «в самолете», Wi-Fi и другие функции устройства. Здесь также размещены ярлыки для настройки параметров яркости, блокировки автоматического определения ориентации экрана, доступ к системным настройкам.

Подключение к сети Интернет

1. Нажмите вкладку **Настройки** в главном меню или списке приложений и включите **Wi-Fi**.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут отображены в списке. Выберите нужную сеть Wi-Fi.
3. Нажмите **Подключиться**. Введите пароль при необходимости.

Управление приложениями

Открыть приложение

В главном меню или меню списка приложений нажмите на пиктограмму приложения, чтобы его открыть.



Добавить пиктограмму в главное меню

В меню списка приложений нажмите и удерживайте приложение, перетащите его в нужное место в главном меню.

Удаление приложения

Нажмите и удерживайте приложение, перетащите его на значок удаления и отпустите, когда пиктограмма станет красной.

Создание папки

Вы можете группировать приложения, перетаскивая одно приложение на другое.



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. www.prestigio.com/certificates.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.