

MEIZU

Краткое руководство  
МОДЕЛЬ: А680Н

### Установка SIM-карты

- Используйте для извлечения SIM-лотка специальную скрепку, включенную в комплект поставки. Внимание, не используйте никакие другие острые предметы!




- Установите nanoSIM или microSD карту в лоток и затем аккуратно вставьте его в телефон.

### Начало работы




- Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.

### Кнопки



#### Кнопка включения


- Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана
- Удерживайте кнопку в течение 7 секунд для перезагрузки телефона
- Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки звука для снятия скриншота



#### Кнопка «Домой»

- Касание кнопки «Домой» возвращает вас к предыдущему экрану, т.е. однократное касание выполняет функцию кнопки «Назад».
- Нажатие кнопки «Домой» возвращает вас на стартовую страницу.
- Двойное нажатие кнопки «Домой» при заблокированном экране активирует музыкальный плеер.

### Сенсор отпечатка пальца



Чувствительный сенсор для распознавания отпечатков пальцев



Отпечатки пальцев могут использоваться для идентификации пользователя

#### Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев

- Вы можете внести свои отпечатки пальцев в память, для этого зайдите в Настройки > Безопасность > Управление отпечатками
- При помощи функции идентификации занесенного в память отпечатка пальца вы можете заблокировать экран, определенные файлы, отдельные приложения и др.

Arial Regular, 3.2pt  
右对齐, 字距: 10  
1mm  
2mm

### Домашний экран



#### Управление экраном

Удерживая палец на пустом пространстве экрана вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить иконки, изменить обои и добавить виджеты.



**Вход в режим редактирования**  
Когда экран заполнен иконками, вы можете свести пальцы для запуска режима редактирования.

**Информационная панель**  
Для того, чтобы раскрыть информационную панель, проведите пальцем вниз по экрану.

### Уведомления




**Управление уведомлениями**  
Для того, чтобы раскрыть панель уведомлений, проведите по экрану сверху вниз. В ней вы можете управлять всеми уведомлениями и интерфейсом.



**Закреть уведомление**  
Проведите пальцем влево или вправо по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.

**Управление уведомлениями**  
Удерживайте строку уведомления, чтобы перейти к его настройкам.

### Многозадачность




**Активация режима многозадачности**  
Проведите пальцем снизу вверх для активации режима многозадачности.



**Закреть приложения в режиме многозадачности**  
Проведите пальцем влево или вправо по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.

**Удерживайте вкладку приложения, чтобы зафиксировать его среди запущенных**  
Если вы нажмете на «закреть все», чтобы закрыть все приложения фоновом режиме, зафиксированные приложения не будут закрыты.

### Редактирование



**Удерживать и редактировать**  
Удержание – стандартное действие для редактирования содержимого офлайн. Например, удерживая палец на списке с контактами, вы запускаете режим редактирования контакта.



Вы можете редактировать при помощи удержания содержимое приложений Сообщения, Галерея, Заметки, Файловый менеджер и других программ.

Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Директивы ЕС 1999/5/EC.

Краткое руководство прилагается исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предустановленной версии операционной системы.

©2016 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. владеет фирменным наименованием MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира.



Официальный импортер в РФ  
ООО "Термес Мобайл Дистрибушн"  
115419, Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, строение 44,  
Тел.: +7-495-287-60-29  
www.mymeizu.ru