

MEIZU

Краткое руководство
Модель: S685H

Установка SIM-карты

- Используйте для извлечения SIM-лотка специальную скрепку, включенную в комплект поставки. (Внимание, не используйте никакие другие острые предметы!).

Примечание: Используйте только оригинальные nanoSIM и microSD карточки. Когда вставляете карту в лоток, убедитесь, что устанавливаете ее правильной стороной.

Начало работы

nanoSIM/microSD слот

Кнопка регулировки громкости

Кнопка «Домой» и сканер отпечатков пальцев

Кнопка включения

Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.

Кнопки

Кнопка включения

- Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана
- Удерживайте кнопку в течение 7 секунд для перезагрузки телефона
- Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки звука для снятия скриншота

Сенсор отпечатка пальца

Чувствительный сенсор для распознавания отпечатков пальцев

Отпечатки пальцев могут использоваться для идентификации пользователя

Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев

- Вы можете внести свои отпечатки пальцев в память, для этого зайдите в Настройки > Безопасность > Управление отпечатками
- При помощи функции идентификации занесенного в память отпечатка пальца вы можете заблокировать экран, определенные файлы, отдельные приложения и др.

ENPXXXXX-04

1mm

2mm

Arial,Regular,3.2pt
右对齐 , 距离 : 10

Домашний экран

Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящий продукт отвечает основным требованиям и другим положениям Директивы EC 1999/5/EC.

Краткое руководство прилагается исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предустановленной версии операционной системы.

©2016 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Meizu Technology Co., Ltd. владеет фирменным наименованием MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира.

CE 1588 ! EAC

Официальный импортер в РФ
ООО "Гермес Мобайл Дистрибуишн"
115419, Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, строение 44,
Тел.: +7-495-287-60-29
www.mymeizu.ru

Уведомления

Управление экраном
Удерживая палец на пустом пространстве экрана вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить иконки, изменить обои и добавить виджеты.

Управление уведомлениями
Для того, чтобы раскрыть панель уведомлений, проведите по экрану сверху вниз. В ней вы можете управлять всеми уведомлениями и интерфейсом.

Закрыть уведомление
Проведите пальцем влево или вправо по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.

Управление уведомлениями
Удерживайте строку уведомления, чтобы перейти к его настройкам.

Многозадачность

Активация режима многозадачности
Проведите пальцем снизу вверх для активации режима многозадачности.

Закрытие приложения в режиме многозадачности
Проведите пальцем влево или вправо по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.

Удерживайте вкладку приложения, чтобы зафиксировать его среди запущенных
Если вы нажмете на «закрыть все», чтобы закрыть все приложения фонового режима, зафиксированные приложения не будут закрыты.

Редактирование

Удерживать и редактировать
Удерживание – стандартное действие для редактирования содержимого онлайн. Например, удерживая палец на списке с контактами, вы запускаете режим редактирования контакта.

Вы можете редактировать при помощи удержания содержимое приложений Сообщения, Галерея, Заметки, Файловый менеджер.